

縁日セイバー スタッフマニュアル

スマホのカメラが光る剣を見て、PC のゲームに動きを送ります。A台・B台は別々に動きます。

困ったら、その台の受付を止めて技術担当を呼ぶ。 詳しい手順は技術担当が EVENT_DAY_RUNBOOK.md で確認します。

1. 開場前(A台・B台それぞれ)

1. PC・スマホ・箱の「A」「B」の目印がそろっているか見る。
2. PC とスマホを電源につなぐ。スマホは箱に縦向きで固定し、レンズをプレイヤー側へ向ける。
3. PC で、この台の起動ファイル(「Start-Saber-A」または「Start-Saber-B」)をダブルクリック。ゲームが出れば OK。
4. スマホのアプリを開き、「台」をこの台(A か B)にして、送信を開始する。
 - iPhone:「通常送信を開始」 / Android:「開始」
 - 「起動時に送信を自動開始」は ON にしておく。
5. ゲーム画面で **F8** を押す(Mac で効かなければ Fn+F8)。赤・青の剣を両方カメラに映し、5秒待つて次を確認する。

見るところ	OK の目安
台:	この台と同じ(A / B)
赤・青の pkt/s	どちらも 0 より大きい(多くは 40~60、30 の端末もある)
判定:	両色とも「良好(間隔のみ)」

6. 剣を動かして、画面の剣が同じ向きに動くか見る。ずれていたら技術担当(F7 で位置合わせ)。
7. F8 を押して表示を閉じる。

2. 営業中

- お客さんは床の表示の位置に立ってもらう。プレイ範囲(直径 1.5m)に他の人を入れない。
- 交代のたびにスマホの「発熱」を見る。「高い」「危険」なら下の表へ。
- スマホは充電したまま。アプリは画面に出したまま。

3. 困ったとき

症状	まずやること	だめなら
剣が動かない	スマホのアプリを画面に戻す。止まっていたら開始ボタン	F8 で pkt/s を見て技術担当へ
剣がガタガタ・ずれる	スマホがぐらついていないか、レンズが隠れていないか見る	技術担当(反転・位置合わせ)
スマホが熱い	箱を開けて風を通す。充電中か見る	「危険」が続いたら送信を止めて技術担当(予備スマホ)
ゲームが落ちた	5秒待つ(自動で起動し直す)	何度も落ちたら受付を止めて技術担当
カメラ映像が止まった	アプリを画面に戻して 30 秒待つ。iPhone は「カメラを再開」、Android は停止→開始	技術担当(予備スマホ)
別の台につながった	スマホで「停止」→「台」を正しい A / B に直す→開始	技術担当

※ Windows の PC と Android(AQUOS)は、まだ本番の機材で試していません。開場前に技術担当と一度動かしてください。

4. 片付け

1. スマホの「停止」を押し、「起動時に送信を自動開始」を OFF にする。
2. ゲームのタイトル画面右下の × で終了する。
3. スマホと箱が冷めてからしまう。

連絡先(記入欄)

	A台	B台
技術担当		
Wi-Fi 名 / パスワード		
PC の番号(IP)		
予備機材の場所		