縁日セイバー スタッフマニュアル(簡潔版)

スマホのカメラが光る剣を見て、PC のゲームに動きを送ります。A台・B台は別々に動きます。
困ったら、その台の受付を止める。表の操作で戻らなければ技術担当を呼ぶ。
詳しい手順は技術担当が EVENT_DAY_RUNBOOK.md で確認します。

1. 開場前(A台・B台それぞれ)

1. PC・スマホ・箱の「A」「B」の目印がそろっているか見る。
2. PC とスマホを電源につなぎ、同じ Wi-Fi につなぐ。スマホは箱に縦向きで固定し、レンズをプレイヤー側へ向ける。
3. PC で、この台の起動ファイルをダブルクリックする。
   - Mac:「Start-Saber-A.command」/「Start-Saber-B.command」
   - Windows:「Start-Saber-A.bat」/「Start-Saber-B.bat」
   - ゲームが出なければ下の表へ。起動時に出た文字を技術担当に見せる。
4. スマホのアプリを開き、「台」をこの台(A か B)にして、送信を開始する。
   - iPhone:「通常送信を開始」/ Android:「開始」
   - 「起動時に送信を自動開始」は ON にしておく（最初は OFF)。
   - PC の番号を手入力してある場合は、開始前に技術担当に確認してもらう。
5. ゲーム画面の右上の端をクリックして **F8** を押す(Mac で効かなければ Fn+F8)。赤・青の剣を両方点灯してカメラに映し、5秒待って次を確認する。赤・青の状態は上部にある。設定は下へスクロールできる。

見るところ	OK の目安
台:	この台と同じ(A / B)
RED・BLUE の pkt/s	どちらも 0 より大きい(多くは 40〜60、30 の端末もある)
判定:	両色とも「良好（間隔のみ)」

6. 剣を動かして、画面の剣が同じ向きに動くか見る。もう一方の台が動いたり、ずれたりしたら技術担当へ。
7. F8 を押して表示を閉じる。

2. 営業中

- お客さんは床の表示の位置に立ってもらう。プレイ範囲(直径 1.5m)に他の人を入れない。
- 途中でタイトルへ戻すときは **Esc を2秒以内に2回**押す（終了演出中は受け付けない)。
- タイトル・選曲・結果の「位置受信」は、●が直近1秒の受信、○が未受信。剣を両方映しても○なら F8 で確認する。通信を一度も受けていない起動直後は表示されない。
- 交代のたびにスマホの「発熱」を見る。「高い」「危険」なら下の表へ。
- スマホは充電したまま。アプリは画面に出したまま。画面が消えたらロックを解除してアプリへ戻すと、送信中だった場合は自動で再開する。
- 「停止」を押した後は、アプリを画面に戻すだけでは再開しない（自動開始ONなら次のアプリ起動では再開する)。営業を再開するときだけ開始ボタンを押す。

3. 困ったとき（受付を止めてから）

表の操作は1回だけ。戻らなければ技術担当へ。ゲームを何度も開き直さない。

症状	一つの対処
剣が動かない・スマホの画面が消えた	ロックを解除してスマホのアプリを画面に戻す。
スマホに「開始」「通常送信を開始」が出ている	その開始ボタンを押す。
iPhoneに「応答がありません」を含む表示	技術担当にスマホの表示を見せる。
カメラ映像が止まった	アプリを画面に戻して30秒待つ。
剣がガタガタ・ずれる	箱・スマホの固定とレンズの前を確認する。
発熱「高い」・「発熱のため 30fps に下げています」	箱を開けて風を通す（冷えると自動で元に戻る）。
発熱「危険」	スマホの「停止」を押す。
スマホに「充電されていません」「電池が」と出た	充電ケーブルを差し直す。
起動時に「異常終了」「5秒後に再起動」と出た	5秒待つ（起動し始めてから画面が出るまで時間がかかる）。
ゲームを正常終了した・理由不明で消えた	技術担当に起動し直してもらう。
ゲームの画面が固まった・F8も効かない	60秒待つ（開場前に確認した自動復旧を待つ）。
起動時に「STOP ファイル」「停止ファイル」「既に」と出た	出た文字を技術担当に見せる。
別の台が動く・台が違う	技術担当に台と手入力のPC番号を直してもらう。

※発熱「危険」の後は、冷却・予備スマホへの交代を技術担当に頼む。
※Windows のゲーム起動と Android(AQUOS)の復帰は、本番機材で開場前に技術担当が確認する。

4. 片付け

1. スマホの「停止」を押し、「起動時に送信を自動開始」を OFF にする。
2. ゲームのタイトル画面右下の × を2秒長押しして正常終了する（自動では起動し直さない）。
3. スマホと箱が冷めてからしまう。

連絡先(記入欄)

	A台	B台
技術担当		
Wi-Fi 名 / パスワード		
PC の番号		
予備機材の場所		