Programator dzwonków

Klawisze:

- A alarm przeciwpożarowy
- dowolny klawisz oprócz A włączenie podświetlenia ekranu – dopiero wtedy zaczyna reagować klawiatura
- # menu konfiguracji

W menu konfiguracji:

- 1 ustawienie daty i godziny (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda)
- 2 ustawienie długości dzwonka
- 3 wybór programu 1 albo 2
- 4 wybór ilości lekcji, jakie ma obsługiwać programator (od 0 do 16, domyślnie 9)
- 5 regulacja alarmu przeciwpożarowego
- · 6 tryb konfiguracji dzwonków
- wybieramy po kolei: program (1 albo 2), dzień tygodnia (odpowiednio, 1 do 7), ilość lekcji, następnie wprowadzamy kolejno godzinę i minutę początku oraz końca lekcji, której numer wyświetla się na ekranie
- · C usuwa ostatnią wpisaną cyfrę
- # zatwierdzenie zmian lub wprowadzanej liczby
- · * wyjście z menu konfiguracji bez zapisania zmian
- Program 1 to standardowy program szkolny;
- Program 2 to program pusty, służący do konfiguracji dzwonków na konkretny dzień;
- Oba programy można modyfikować oraz wybierać (na konkretny dzień włączyć program 2, program 1 włączyć by wrócić do normalnego planu lekcji)

Po wprowadzeniu zmian i ich zapisaniu wyświetli się stosowny komunikat na ekranie.

Instruktaż:

(cokolwiek chcemy zrobić, należy nacisnąć dowolny klawisz oprócz 'A', aby podświetlić ekran i umożliwić konfigurację)

Ustawienie daty i godziny:

 kliknąć: '#', potem '1', następnie używając klawiatury podać po kolei aktualny: rok, miesiąc, dzień, godzinę, minutę, sekundę – każdą kolejną liczbę zatwierdzamy znakiem '#';

Ustawienie czasu dzwonka:

 kliknąć: '#', potem '2', a następnie podać czas długości dzwonienia pojedynczego dzwonka w sekundach, wybór zatwierdzić znakiem'#';

Wybór programu:

- kliknąć: '#', potem '3', a następnie kliknąć '1' by wybrać zwykły program szkolny, albo '2' aby wybrać program przeznaczony do modyfikacji, zatwierdzić znakiem '#';

Ustawienie alarmu przeciwpożarowego:

 kliknąć: '#', potem '5', następnie po kolei podawać w sekundach: całkowitą długość alarmu, czas sygnału i czas przerwy, każdą liczbę zatwierdzić znakiem '#';

Konfiguracja dzwonków:

- kliknąć '#', potem '6', następnie program, który będzie modyfikowany
 ('1' żeby wprowadzić zmiany w rozkladzie szkolnym, '2' aby wprowadzić zmiany na konkretny dzień) i znowu kliknąć '#';
 - wybrać dzień tygodnia, w którym będzie wprowadzana zmiana, kliknąć '#' oraz ilość lekcji tego dnia (każda lekcja to 2 dzwonki: na początek i koniec lekcji), kliknąć '#';
- teraz wpisywać po kolei: godzinę, następnie minutę początku lekcji, potem godzinę i minutę końca lekcji – każdą liczbę zatwierdzić znakiem '#';
 - na ekranie wyświetla się numer lekcji, którą konfigurujemy: wszystkie lekcje, które wybrano na początku, trzeba wpisać jak w kroku wyżej; po wprowadzeniu ostatniej wartości i zatwierdzeniu jej, wszystkie wprowadzone dane zostaną zapisane;

^{*} Na ekranie wyświetlają się stosowne komunikaty oraz polecenia w trakcie wprowadzania wartości.