

# TB Center

详细的用户手册

具有时序对齐、宽度控制、前瞻分析和可选多频段加权功能的相位感知立体声中心处理器。



目录版本: 1.3.0  
文档版: 2026-08-04  
记录主机可见端点: 12

# 1. 产品用途

具有时序对齐、宽度控制、前瞻分析和可选多频段加权功能的相位感知立体声中心处理器。

Stereo

录音可能会不可预测地倾斜，随着表演者的移动而徘徊，或者因为电平和到达时间差异不一致而感到注意力不集中。

Simple 平衡控件可以移动图像，但无法校正时序，并且单声道求和可以消除宝贵的宽度。TB Center

适用于对话、立体声麦克风、乐器、总线和档案材料，这些材料需要更稳定的中心，而不会不加区别地折叠录音。

## 它创造了什么结果

- 更稳定的主导形象
- 减少左/右时序不一致
- 居中后的受控宽度
- 启用多频段模式时的 Frequency 相关校正

## 信号流

Input 分析 -> 方向和时序估计 -> 可选的四频段加权 -> 中心校正 -> M/S 宽度阶段 -> 输出

# 2. 完整的功能指南

## Intensity 和 Response

Intensity 设置检测到的偏移的校正强度。Response

决定探测器跟随运动的速度：较慢的设置感觉稳定和自然，而较快的设置跟踪快速变化的材料。

## Lookahead 分析

Lookahead 为探测器提供了更多未来背景，并且可以更清晰地做出快速居中决策。它会增加处理延迟，并且当主机不支持平滑的动态延迟更改时，最好在播放停止时进行更改。

## Time Center

Time Center 减少通道间到达时间差异。当水平居中后图像仍然模糊时使用；当原始立体声定时是空间的重要组成部分时，请减少它。

## M/S Width

最后的中/侧阶段范围从单声道兼容缩小到原始宽度再到有意加宽。当工作超过 100% 时，重新检查相位相关性和单声道兼容性。

## Multiband 加权

Multiband 启用独立的 Low、Mid-Low、Mid-High 和 High 校正权重。将范围设置为低于 100%，以保留更多的原始位置，或者仅在当前构建允许时高于其实际中性影响。

## 程序和可视化

工厂程序为对话、自然居中、移动源、总线居中和空气保持宽度提供可重复的起点。显示器是分析辅助工具；通过耳朵和单声道做出最终决定。

# 3. 快速启动

1. 将插件插入立体声轨道并以 Init 开头。
2. 设置 Intensity，同时聆听稳定的中心而不是最大狭窄度。
3. 调整 Response 以便跟随运动而不会发出图像抽动声。
4. 仅根据需要使用 Time Center 来消除计时污点。
5. 设置 M/S Width 作为最终空间大小。
6. 仅当不同频率区域需要不同的校正强度时才启用 Multiband。

## 4. 实际工作流程

### 感人的对话

1. 以 Natural Center 或 Locked Dialogue 开头。
2. 抬起 Response 直到头部运动得到控制。
3. 保持低频段校正牢固以确保清晰度。
4. 如果房间反射变得不自然固定，请减少高频段权重。

**预期结果：语音保持居中且可读，同时房间保留有用的尺寸。**

### Stereo 总线重心调整

1. 从中等 Intensity 开始。
2. 除非计时明显不稳定，否则将 Time Center 保留在最大值以下。
3. 使用 M/S Width 接近 100%，然后仅根据需要进行修剪。
4. 检查单声道并比较相等的响度。

**预期结果：混音获得焦点而不会失去其预期的立体声规模。**

## 5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

## 6. 限制、注意事项和故障排除

- 处理器无法创建缺失的立体声信息。
- 过度校正会使气氛变得不自然地静态。
- 加宽可以暴露已经存在的相位问题。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。

- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认DAW正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

# 7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 12 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

| 参数                                                          | 范围/选项                                                                           | 默认    | 主机状态         | 功能                                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Band High<br>VST3 ID 282509655<br>Source ID bandhigh        | 0.0 到 100.0                                                                     | 100.0 | 可自动化         | Band High 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。     |
| Band Low<br>VST3 ID 1810232575<br>Source ID bandlow         | 0.0 到 100.0                                                                     | 100.0 | 可自动化         | Band Low 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。      |
| Band Mid-High<br>VST3 ID 396600341<br>Source ID bandmidhigh | 0.0 到 100.0                                                                     | 100.0 | 可自动化         | Band Mid-High 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。 |
| Band Mid-Low<br>VST3 ID 1051902593<br>Source ID bandmidlow  | 0.0 到 100.0                                                                     | 100.0 | 可自动化         | Band Mid-Low 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。  |
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811                                | Off, On                                                                         | Off   | 可自动化; Bypass | 通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。                              |
| Intensity<br>VST3 ID 499324979<br>Source ID intensity       | 0.0 到 200.0                                                                     | 100.0 | 可自动化         | 设置指定进程影响信号的强度。                                          |
| Lookahead<br>VST3 ID 1131625090<br>Source ID lookahead      | 0 到 100                                                                         | 20    | 不可自动化        | 为相关动态或限制器阶段提供未来信号上下文，并可能增加延迟。                           |
| M/S Width<br>VST3 ID 113126854<br>Source ID width           | 0.0 到 200.0                                                                     | 100.0 | 可自动化         | 设置已处理信号的立体声扩展或横向分布。                                     |
| Multiband<br>VST3 ID 940938990<br>Source ID multiband       | Off, On                                                                         | Off   | 可自动化         | Multiband 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。     |
| Program<br>VST3 ID 1886548852                               | Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air | Init  | 可自动化         | 选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。                                |
| Response<br>VST3 ID 1807160385<br>Source ID response        | 0.0 到 100.0                                                                     | 75.0  | 可自动化         | Response 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。      |
| Time Center<br>VST3 ID 38272088<br>Source ID timealign      | 0.0 到 100.0                                                                     | 100.0 | 可自动化         | Time Center 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。   |

## 文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。