

TB XYZ Panner

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Prostorový panner se stabilním levým/pravým PanCore, přední/zadní, výškou, vzdáleností, místnostmi, režimem HRTF pro sluchátka a prostorovým přemapováním.



Katalogová verze: 1.2.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 9

1. Účel produktu

Prostorový panner se stabilním levým/pravým PanCore, přední/zadní, výškou, vzdáleností, místnostmi, režimem HRTF pro sluchátka a prostorovým přemapováním.

Konvenční pan ovládá pouze levý/pravý zisk. TB XYZ Panner udržuje tento spolehlivý základ a přidává procedurální spektrální, úrovně a reflexní podněty pro výšku, vzdálenost a přední/zadní perspektivu. Režim Headphones přidává binaurální vykreslování založené na KEMAR, zatímco prostorové rozložení používá přemapování azimutu reproduktoru.

Jaký výsledek to vytváří

- Spolehlivé stereo umístění vlevo/vpravo
- Procedurální narážky na blízko/daleko a nahoru/dolů
- Přední/zadní otisk bez přepisovací pánve
- Možnost binaurálního a vícekanálového polohování sluchátek

Tok signálu

Input -> PanCore -> přední/zadní, výška, vzdálenost a cue vrstva -> Stereo nebo Headphones renderer -> přemapování prostorového azimutu, pokud je to možné -> Output Trim

2. Kompletní průvodce funkcemi

Pohled shora

Ovládání horizontálního pohybu Pan; ovládání vertikálního pohybu Přední/Zadní. Pohled shora se nemění Distance.

Side Zobrazit

Ovládání horizontálního pohybu Distance a ovládání vertikálního pohybu Height.

PanCore

Pan se pohybuje od zcela vlevo přes střed až po zcela vpravo. Zůstává stabilní lokalizační základ a není přímo přepisován předními/zadními vodičky.

Height

Využívá vyvážení tónů a odrazu stropu/podlahy k navržení nadmořské výšky. Je to spíše psychoakustická narážka než fyzická vertikální pozice reproduktoru ve stereu.

Distance a Room

Distance kombinuje útlum, tlumení dolní propusti a rané odrazy. Room řídí příspěvek odrazu. Přímá cesta není jednoduše posunuta modulovaným zpožděním.

Render Mode

Stereo je určen pro panoramování kompatibilní s reproduktory. Headphones zapojí kompaktní renderer HRTF založený na KEMAR HRIR; jednotliví posluchači mohou přední/zadní vnímat odlišně.

Surround a Output

On podporuje výstupy 5.1/7.1, kanály bez LFE jsou přemapovány podle azimutu reproduktoru. Output Trim zachovává po prostorovém zpracování prostor.

3. Rychlý start

1. Vyberte Stereo pro reproduktory nebo Headphones pro binaurální monitorování.
2. Nastavte Pan v pohledu shora nebo pomocí ovládacího prvku Pan.
3. Nastavte Přední/Zadní svisle v pohledu shora.
4. Nastavte Height a Distance v zobrazení Side.
5. Přidejte Room pouze podle potřeby.
6. Ořízněte Output a ověřte na skutečném formátu dodávky.

4. Praktické pracovní postupy

V blízkosti objektu nad hlavou

1. Použijte vystředěné nebo mírně posunuté Pan.
2. Zvyšte Height v zobrazení Side.
3. Udržujte Distance nízké a používejte skromné Room.

Očekávaný výsledek: Zdroj zůstává přímý, zatímco získává podnět směrem nahoru.

Prostředí daleko vzadu

1. Posunout Přední/Zadní směrem dozadu v pohledu shora.
2. Zvýšit Distance v Side zobrazení.
3. Zvyšte Room a snižte Output, pokud pole naroste.

Očekávaný výsledek: Zdroj působí dále a méně přímo a působí dozadu.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Přesná zadní a výšková lokalizace na dvou reproduktorech je fyzicky omezena.
- HRTF není personalizován, takže je možná záměna přední a zadní strany.
- Vždy ověřte, zda sluchátka fungují na reproduktorech a naopak, pokud jsou oba cíle doručení.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 9 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Distance VST3 ID 288459765	0 % to 100 %	0 %	Automatizovatelné	Nastavuje pojmenované prostorové souřadnice nebo psychoakustické polohovací vodičko.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % to F 100 %	F 100 %	Automatizovatelné	Nastavuje pojmenované prostorové souřadnice nebo psychoakustické polohovací vodičko.
Height VST3 ID 926454055	-100 % to 100 %	0 %	Automatizovatelné	Nastavuje pojmenované prostorové souřadnice nebo psychoakustické polohovací vodičko.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB to 0.0 dB	0.0 dB	Automatizovatelné	Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.
Pan VST3 ID 110749	-100 % to 100 %	0 %	Automatizovatelné	Nastavuje pojmenované prostorové souřadnice nebo psychoakustické polohovací vodičko.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Room VST3 ID 3506395	0 % to 100 %	35 %	Automatizovatelné	Tvaruje prostorovou hustotu, rezonanční rozptyl nebo difúzní těleso pro pojmenovaný proces.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.