

TB Inverted Phaser

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En subtraktiv flerstegs phaser med djupa skårar, justerbart avstånd, feedback, fem LFO-former och slumpmässigt jitter.



Katalogversion: 2.2.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 13

1. Produktens syfte

En subtraktiv flerstegs phaser med djupa skåror, justerbart avstånd, feedback, fem LFO-former och slumpmässigt jitter.

En konventionell phaser lägger till sin all-pass-bana till den torra signalen. TB Inverted Phaser subtraherar det och producerar hårdare, djupare avbrytande notches som förblir tydligt definierade på pads, utdragna ackord, gitarrer och ljuddesignmaterial.

Vilket resultat det skapar

- Djupa rörliga spektrala skåror
- Kamliknande mönster från ett till tolv steg
- Regelbunden eller medvetet instabil modulering
- Kontroll av torr/våt och kvarvarande textur

Signalflöde

Input -> flerstegs allpassnätverk -> subtraktiv kombination -> återkoppling -> LFO och jittermodulering -> Mix och Output

2. Komplettekt funktionsguide

Stages och Spacing

Stages ställer in notch count; Spacing ändrar deras distribution. Få scener låter brett, medan många scener skapar en tätare kam.

Centre och Depth

Centre placerar moduleringsregionen och Depth ställer in sin resa runt det centret.

Rate och LFO Shape

Rate styr hastigheten. Sine och Triangle är jämna, rampformerna är riktade och Square producerar stegvis rörelse.

Jitter

Lägger till kontrollerad oregelbundenhet till annars periodisk rörelse. Använd små mängder för organisk drift och höga mängder för bruten modulering.

Amount, Feedback och Mix

Amount styr det subtraktiva fasbidraget, Feedback förstärker notch-mönstret och Mix blandar hela resultatet med källan.

Output och program

Output kompenserar annullering eller resonansförstärkning. Programmen täcker kuddar, glasiga hålör, metallskenor, fyrkantiga stötar och spökavstängning.

3. Snabbstart

1. Välj antalet Stages och ställ in Spacing.

2. Placera Centre nära källans starkaste övertoner.
3. Ställ in Depth, Rate och LFO Shape.
4. Höj Amount tills skårorna är fria.
5. Lägg till Feedback försiktigt.
6. Använd Jitter endast om perfekt upprepning är önskad, jämför sedan Output.

4. Praktiska arbetsflöden

Pad rörelse

1. Använd 6-12 steg.
2. Välj Sine eller Triangle.
3. Ställ in långsam Rate, bred Depth och måttlig Feedback.

Förväntat resultat: Dynan utvecklar djupa, kontinuerliga rörelser utan rytmiska steg.

Mekaniskt svep

1. Välj Ramp eller Square.
2. Höj Feedback och Jitter.
3. Använd färre steg för större, skarpare skåror.

Förväntat resultat: Källan får riktad, maskinliknande spektral rörelse.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Subtraktiv fasbearbetning kan ta bort betydande energi vid speciella toner.
- High Feedback kan ringa.
- Kontrollera alltid effekten i mono när den ingår i en bredare stereokedja.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.

- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 13 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Amount VST3 ID 733630552	0.0 to 100.0	65.0	Automatisk	Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Centre VST3 ID 783470043	120.0 to 4000.0	720.0	Automatisk	Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	70.0	Automatisk	Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 85.0	28.0	Automatisk	Returnerar bearbetad signal till sin egen ingång, förlänger eller intensifierar effekten.
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 to 100.0	0.0	Automatisk	Styr granulär densitet, dispersion eller slumpmässig variation för den namngivna processen.
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Automatisk	Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 to 6.0	0.0	Automatisk	Ställer in eller begränsar den slutliga utgångsnivån efter plugin-programmets huvudbearbetning.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 8.000	0.350	Automatisk	Ställer in hastigheten för modulering, rörelse eller upprepade förändring.
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 to 100.0	35.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Spacing. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Stages VST3 ID 1254989109	1 to 12	6	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Stages. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.