

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



TONE SHAPING
Balance brightness and body.

WET / DRY MIX
Blend clean signal with saturation.

Mục đích

Tạo ra mọi thứ từ sự ám áp nhẹ nhàng đến sự chia tay mạnh mẽ và hòa quyền với âm thanh gốc.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Drive Phạm vi: 0 đến 36 Mặc định: 6	Đặt mức độ âm thanh được đẩy sang màu sắc hài hòa hoặc độ biến dạng.
Drive Type Phạm vi: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold Mặc định: Soft	Chọn ký tự biến dạng chính, từ mềm và ấm đến cứng hoặc gấp.
Dynamics Phạm vi: -100 đến 100 Mặc định: 0	Thay đổi mức độ biến dạng theo cấp độ chơi. Các giá trị âm và dương tạo ra các loại chuyển động khác nhau.
High Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 20000	Đặt tần số cao nhất có trong vùng biến dạng tập trung.
Low Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 20	Đặt tần số thấp nhất có trong vùng biến dạng tập trung.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Mix Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 100	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý.
Output Phạm vi: -24 đến 12 Mặc định: 0	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý.
Program Phạm vi: 9 chương trình nhà máy Mặc định: Init	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
TB Drive Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Thêm lớp ký tự biến dạng song song thứ hai.
TB Type Phạm vi: Level, Sample, Time, Bias Mặc định: Level	Chọn cách lớp TB song song thay đổi âm thanh.