

TB Noise Remover

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein gezielter Wiederherstellungsprozessor mit einer Kernreduktionsstufe sowie Modulen für Zischen, Brummen, Jammern, Klicks, Rumpeln und abgeschnittene Spitzen.



Katalogversion: 2.2.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 10

1. Produktzweck

Ein gezielter Wiederherstellungsprozessor mit einer Kernreduktionsstufe sowie Modulen für Zischen, Brummen, Jammern, Klicks, Rumpeln und abgeschnittene Spitzen.

Dialog-, Podcast-, Gesangs- und Feldaufnahmen können mehrere verschiedene Fehlertypen gleichzeitig enthalten. Ein einzelnes aggressives Gate kann eine gleichmäßige Umgebungsgeräusche nicht von Brummen, Klickgeräuschen oder Übersteuerungen unterscheiden. TB Noise Remover bietet eine zentrale Bereinigungsmenge und gezielte Schalter, sodass nur die erforderlichen Wiederherstellungsmodule aktiviert werden.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Reduzierter Umgebungslärm und Raumton
- Gezielte 50/60-Hz-Brummkontrolle
- Unterdrückung von Zischen, Winseln, Klicken und leisem Rumpeln
- Optionale Reparatur abgeschnittener Ereignisse

Signalfluss

Input -> Basic Wiederherstellung und Reduction Steuerung -> ausgewählte Hiss/Hum/Whine/Click/Rumble-Module -> Clip Repair -> Ausgabe

2. Vollständiger Funktionsführer

Basic und Reduction

Basic aktiviert den primären Breitband-Wiederherstellungspfad. Reduction geht von einer leichten natürlichen Bereinigung hin zu einer stärkeren Unterdrückung. Erhöhen Sie den Wert nur, bis das Geräusch einigermaßen unter Kontrolle ist.

Hiss

Zielt auf breite hochfrequente Geräusche wie Vorverstärkerrauschen oder Luftsystemgeräusche ab. Übermäßiger Gebrauch kann Konsonanten und Becken stumpf machen.

50 Hz und 60 Hz Hum

Wählen Sie die zur Aufnahme passende Netzfamilie aus. Aktivieren Sie nicht beides automatisch. Verwenden Sie diejenige, die dem tatsächlichen Grund- und Harmoniemuster entspricht.

Digital Whine

Zielt auf stabile, schmale elektronische Töne ab. Überprüfen Sie dies mit Kopfhörern, da anhaltende Musiknoten einem Jammern ähneln können.

Clicks

Erkennt und dämpft isolierte kurze Impulse. Verwenden Sie es bei Mundklicks oder digitalen Ticks und stellen Sie dann sicher, dass die Trommeltransienten intakt bleiben.

Low Rumble

Reduziert sehr geringe mechanische, Handhabungs- oder Verkehrsenergie. Stellen Sie sicher, dass Bassfundamente und Stimmgewichte nicht unnötig entfernt werden.

Clip Repair

Versuche, abgeflachte oder beschädigte Gipfformen zu rekonstruieren. Es kann keine Informationen wiederherstellen, die nie aufgezeichnet wurden, und sollte Ereignis für Ereignis ausgewertet werden.

3. Schnellstart

1. Beginnen Sie mit nur aktiviertem Basic.
2. Erhöhen Sie Reduction, bis ein gleichmäßiger Lärm ohne wässrige Bewegung unter Kontrolle ist.
3. Aktivieren Sie jeweils ein Zielmodul.
4. Wählen Sie je nach Aufnahme entweder eine 50-Hz- oder eine 60-Hz-Brummbehandlung.
5. Überprüfen Sie Sprachkonsonanten, Atemzüge und musikalische Transienten.
6. Verwenden Sie Clip Repair nur, wenn abgeschnittene Spitzen vorhanden sind.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Podcast-Bereinigung

1. Aktivieren Sie Basic und verwenden Sie moderates Reduction.
2. Fügen Sie Hiss hinzu, wenn das Vorverstärkerrauschen bestehen bleibt.
3. Fügen Sie 50 oder 60 Hz Hum hinzu, nur wenn es hörbar ist.
4. Überprüfen Sie Atemzüge und S-Geräusche im Bypass-Vergleich.

Erwartetes Ergebnis: Die Sprache wird klarer, der natürliche Raum und die Artikulation bleiben glaubwürdig.

Reparatur der Feldaufzeichnung

1. Beginnen Sie mit Low Rumble für Handhabungs- oder Verkehrsenergie.
2. Verwenden Sie Digital Whine für einen stabilen elektronischen Ton.
3. Aktivieren Sie Clicks nur, wenn weiterhin Impulse vorhanden sind.
4. Verwenden Sie mehrere moderate Stufen statt maximal Reduction.

Erwartetes Ergebnis: Mehrere Fehlertypen werden reduziert, ohne dass ein Algorithmus gezwungen wird, alles zu lösen.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.

- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Die Wiederherstellung ist subtraktiv und kann keine vollständig maskierten Details wiederherstellen.
- Bei starker Verarbeitung können wässrige oder geschlossene Artefakte entstehen.
- Bewahren Sie stets die Originalaufnahme auf.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 10 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für 50 Hz Hum. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für 60 Hz Hum. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Basic. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Clicks. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Clip Repair. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Digital Whine. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Hiss. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Low Rumble. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Reduction VST3 ID 2039460467	0 zu 100	70	Automatisierbar	Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.