

TB Parallel Reverb

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Проектировщик параллельного пространства с тремя двигателями: Glue для корпуса помещения, Bright для цвета пластины/пружины и Space для глубины Холла или импульсной характеристики.



Версия каталога: 3.0.1

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 43

1. Назначение продукта

Проектировщик параллельного пространства с тремя двигателями: Glue для корпуса помещения, Bright для цвета пластины/пружины и Space для глубины Холла или импульсной характеристики.

Один алгоритм реверберации обычно требует компромисса между близостью, цветом и большой глубиной. TB Parallel Reverb запускает три независимых мокрых движка параллельно, позволяя настраивать и прослушивать каждую пространственную роль отдельно перед окончательным сочетанием сухого и мокрого звука.

Какой результат это дает

- Короткий комнатный или камерный клей
- Plate или весенняя яркость
- Длинный зал или глубина свертки
- Независимые посылы, фильтрация, ширина, предварительная задержка, цвет и соло

Поток сигнала

Сухой вход -> параллельные двигатели Glue, Bright и Space -> отправка/возврат для каждого двигателя -> шина влажной суммы -> конечный Wet/Dry Mix

2. Полное руководство по функциям

Включение двигателя, режим и соло

Каждый двигатель можно включить независимо. Glue выбирает Room или Chamber; Bright выбирает Plate или Spring; Space выбирает Hall или IR. Reverb Solo прослушивается один мокрый ответ без сухого.

Общие элементы управления

Каждый механизм обеспечивает предварительную задержку, ширину, усиление передачи, затухание или длину, проход High, проход Low, диффузию и формирование, связанное с Color, соответствующее этому механизму.

Glue двигатель

Size, диффузия, затухание, раннее/позднее Mix, фильтрация, ширина и короткое затухание создают близость, тело и общую комнату вокруг источника.

Bright двигатель

Режим Plate/Spring, скорость/глубина модуляции, диффузия, расстояние или натяжение пружины, фильтрация, ширина и цвет создают блеск или механический характер.

Space двигатель

Режим Hall/IR, Hall Type, затухание/длина, демпфирование ВЧ, диффузия, мерцание, фильтрация, ширина и предварительная задержка создают большую глубину. Режим IR использует поведение загруженного ответа, доступное в развернутой сборке.

Отправить или влажный/сухой

Усиление отправки для каждого двигателя контролирует каждый влажный возврат. Wet/Dry Mix управляет окончательной глобальной связью между исходным источником и суммированной влажной шиной.

Программы

Заводские программы охватывают сбалансированные трехмоторные пространства, вокальные пластинки и камеры, барабанные, залы, облака и намеренно наполненные призраками текстуры.

3. Быстрый старт

1. Установите параметр Wet/Dry на 100 процентов для дополнительного возврата или на консервативное значение для вставки.
2. Сначала создайте Glue с коротким затуханием и умеренной отправкой.
3. Добавьте Bright для цвета пластины или пружины.
4. Добавьте Space в нижнюю отправку для глубины.
5. Используйте Solo для индивидуальной настройки каждого возврата.
6. Удалите ненужные низкие/высокие частоты для каждого двигателя и установите ширину.
7. Выйдите из Solo и сбалансируйте все отправки в контексте.

4. Практические рабочие процессы

Ведущее вокальное пространство

1. Используйте Glue Room для обозначения близости.
2. Используйте Bright Plate для четкого хвоста.
3. Тихо добавьте Space Hall позади обоих.
4. High — пропускайте каждый двигатель и используйте предварительную задержку для защиты дикции.

Ожидаемый результат: Вокал остается вперед, в то время как поле реверберации приобретает тело, блеск и глубину.

Стек барабанной комнаты

1. Используйте Glue Chamber для тела.
2. Добавьте Bright Plate или Spring в область ловушки.
3. Держите Space коротким или низким по уровню.
4. Используйте Solo для удаления низкочастотного шума.

Ожидаемый результат: Установка звучит объемнее, не теряя четкости переходных процессов.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.

- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Параллельные доходы суммируются и могут быстро повысить уровень.
- Соло — это состояние прослушивания; отключите его перед экспортом.
- Длительное затухание, мерцание и высокие настройки, подобные обратной связи, могут маскировать источник.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 43, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Bright Color VST3 ID 726260873	0 чтобы 100	45	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 чтобы 2.50	2.00	Автоматизированный	Устанавливает, сколько времени потребуются соответствующему детектору, огибающей, реверберации или резонансному процессу для восстановления или затухания.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 чтобы 100	70	Автоматизированный	Формирует пространственную плотность, резонансное распространение или диффузное тело для указанного процесса.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	Автоматизированный	Включает или отключает указанный блок обработки, не обходя весь плагин.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 чтобы 1800	450	Автоматизированный	Уменьшает низкочастотный контент в соответствующем аудиотракте или тракте детектора.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 чтобы 20000	13500	Автоматизированный	Уменьшает высокочастотный контент или сокращает высокочастотное затухание в соответствующем тракте.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 чтобы 20.00	1.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько сильно названный процесс влияет на сигнал.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 чтобы 5	0.02	Автоматизированный	Устанавливает скорость модуляции, движения или повторяющихся изменений.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 чтобы 100	35	Автоматизированный	Устанавливает названную пространственную координату или сигнал психоакустического позиционирования.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 чтобы 100.0	18.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Bright Pre-Delay. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 чтобы 6.0	-15.0	Автоматизированный	Устанавливает усиление для именованного входа, выхода, диапазона или параллельного пути отправки/возврата.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 чтобы 270	210	Автоматизированный	Устанавливает стереораспространение или поперечное распределение обработанного сигнала.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 чтобы 100	30	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 чтобы 100	60	Автоматизированный	Уменьшает высокочастотный контент или сокращает высокочастотное затухание в соответствующем тракте.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 чтобы 1.00	0.75	Автоматизированный	Устанавливает, сколько времени потребуются соответствующему детектору, огибающей, реверберации или резонансному процессу для восстановления или затухания.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 чтобы 100	65	Автоматизированный	Формирует пространственную плотность, резонансное распространение или диффузное тело для указанного процесса.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 чтобы 100	45	Автоматизированный	Устанавливает баланс между исходным сигналом и всем обработанным трактом.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	Автоматизированный	Включает или отключает указанный блок обработки, не обходя весь плагин.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 чтобы 1500	200	Автоматизированный	Уменьшает низкочастотный контент в соответствующем аудиотракте или тракте детектора.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 чтобы 20000	9000	Автоматизированный	Уменьшает высокочастотный контент или сокращает высокочастотное затухание в соответствующем тракте.
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 чтобы 60.0	8.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Glue Pre-Delay. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 чтобы 6.0	-12.0	Автоматизированный	Устанавливает усиление для именованного входа, выхода, диапазона или параллельного пути отправки/возврата.
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 чтобы 100	50	Автоматизированный	Формирует пространственную плотность, резонансное распространение или диффузное тело для указанного процесса.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 чтобы 180	150	Автоматизированный	Устанавливает стереораспространение или поперечное распределение обработанного сигнала.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathy Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Reverb Solo. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Space Color VST3 ID 478609917	0 чтобы 100	25	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 чтобы 10.00	3.20	Автоматизированный	Устанавливает, сколько времени потребуется соответствующему детектору, огибающей, реверберации или резонансному процессу для восстановления или затухания.
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 чтобы 100	72	Автоматизированный	Формирует пространственную плотность, резонансное распространение или диффузное тело для указанного процесса.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	Автоматизированный	Включает или отключает указанный блок обработки, не обходя весь плагин.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 чтобы 100	45	Автоматизированный	Уменьшает высокочастотный контент или сокращает высокочастотное затухание в соответствующем тракте.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 чтобы 1500	300	Автоматизированный	Уменьшает низкочастотный контент в соответствующем аудиотракте или тракте детектора.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 чтобы 20000	7500	Автоматизированный	Уменьшает высокочастотный контент или сокращает высокочастотное затухание в соответствующем тракте.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 чтобы 200.0	60.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Space Pre-Delay. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 чтобы 6.0	-22.0	Автоматизированный	Устанавливает усиление для именованного входа, выхода, диапазона или параллельного пути отправки/возврата.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 чтобы 100	15	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Space Shimmer. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 чтобы 360	240	Автоматизированный	Устанавливает стереораспространение или поперечное распределение обработанного сигнала.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 чтобы 100	100	Автоматизированный	Устанавливает баланс между исходным сигналом и всем обработанным трактом.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.