

TB XYZ Panner

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En rumslig panorering med stabil vänster/höger PanCore, fram/bak, höjd, avstånd, rumssignaler, HRTF-läge för hörlurar och ommappning av surround.



Katalogversion: 1.2.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 9

1. Produktens syfte

En rumslig panorering med stabil vänster/höger PanCore, fram/bak, höjd, avstånd, rumssignaler, HRTF-läge för hörlurar och ommappning av surround.

Konventionell panorering styr endast vänster/höger förstärkning. TB XYZ Panner behåller den pålitliga grunden och lägger till procedurmässiga spektral-, nivå- och reflektionssignaler för höjd, avstånd och fram-/bakperspektiv. Headphones-läget lägger till KEMAR-baserad binaural rendering, medan surroundlayouter använder ommappning av högtalarazimut.

Vilket resultat det skapar

- Pålitlig stereo vänster/höger placering
- Procedurmässiga nära/fjärr- och upp/ner-signaler
- Fram-/bakavtryck utan omskrivningsplåt
- Hörlurs binaurala och flerkanaliga positioneringsalternativ

Signalflöde

Input -> PanCore -> fram/bak, höjd, avstånd och rumsreferenslager -> Stereo eller Headphones renderare -> surround azimut ommappning när tillämpligt -> Output Trim

2. Komplettekt funktionsguide

Ovanifrån

Horisontella rörelsekontroller Pan; vertikala rörelsekontroller Fram/Bak. Ovanifrån ändras inte Distance.

Side Visa

Horisontella rörelseregler Distance och vertikala rörelseregler Height.

PanCore

Pan sträcker sig från hård vänster genom mitten till hård höger. Den förblir den stabila lokaliseringsgrunden och skrivs inte om direkt av ledtrådar fram/bak.

Height

Använder ton- och tak/golvreflektionsbalans för att föreslå höjd. Det är en psykoakustisk signal snarare än en fysisk vertikal högtalarposition i stereo.

Distance och Room

Distance kombinerar dämpning, lågpassdämpning och tidiga reflektioner. Room styr reflektionsbidraget. Den direkta vägen flyttas inte bara av en modulerad fördröjning.

Render Mode

Stereo är avsedd för högtalarkompatibel panorering. Headphones använder en kompakt KEMAR HRIR-baserad HRTF-renderare; enskilda lyssnare kan uppfatta fram/bak på olika sätt.

Surround och Output

On stöder 5.1/7.1-utgångar, icke-LFE-kanaler ommappas av högtalarazimut. Output Trim bevarar takhöjd efter rumslig bearbetning.

3. Snabbstart

1. Välj Stereo för högtalare eller Headphones för binaural övervakning.
2. Ställ in Pan i toppvy eller med kontrollen Pan.
3. Ställ fram/bak vertikalt i toppvy.
4. Ställ in Height och Distance i Side View.
5. Lägg bara till Room vid behov.
6. Trimma Output och verifiera det faktiska leveransformatet.

4. Praktiska arbetsflöden

Nära överliggande föremål

1. Använd en centrerad eller något förskjuten Pan.
2. Höj Height i Side vy.
3. Håll Distance låg och använd blygsamma Room.

Förväntat resultat: Källan förblir direkt samtidigt som den får en signal uppåt.

Långt bakre atmosfär

1. Flytta fram/bakåt bakåt i toppvy.
2. Öka Distance i Side vy.
3. Höj Room och minska Output om fältet byggs upp.

Förväntat resultat: Källan känns längre och mindre direkt med ett bakåtriktat intryck.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Exakt bak- och höjdlokalisering på två högtalare är fysiskt begränsad.

- HRTF är inte personlig, så fram- och bakförvirring är möjlig.
- Kontrollera alltid att hörlurarna fungerar på högtalarna och vice versa när båda är leveransmål.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamplingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 9 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Distance VST3 ID 288459765	0 % to 100 %	0 %	Automatisk	Ställer in den namngivna rumsliga koordinaten eller psykoakustiska positioneringssignalen.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % to F 100 %	F 100 %	Automatisk	Ställer in den namngivna rumsliga koordinaten eller psykoakustiska positioneringssignalen.
Height VST3 ID 926454055	-100 % to 100 %	0 %	Automatisk	Ställer in den namngivna rumsliga koordinaten eller psykoakustiska positioneringssignalen.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB to 0.0 dB	0.0 dB	Automatisk	Ställer in eller begränsar den slutliga utgångsnivån efter plugin-programmets huvudbearbetning.
Pan VST3 ID 110749	-100 % to 100 %	0 %	Automatisk	Ställer in den namngivna rumsliga koordinaten eller psykoakustiska positioneringssignalen.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Room VST3 ID 3506395	0 % to 100 %	35 %	Automatisk	Formar rumsdensitet, resonansspridning eller diffus kropp för den nämnda processen.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.