

TB Distortion

دليل المستخدم



الغرض

يخلق أي شيء بدءاً من الدفء اللطيف وحتى الانفصال العدواني ويمزجه مع الصوت الأصلي.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) 2026 TaebeumKim. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Bypass قاطن: Off, On يضار: Off	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.
Drive قاطن: 0 ل 36 يضار: 6	يضبط مدى قوة دفع الصوت إلى اللون التوافقي أو التشوه.
Drive Type قاطن: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold يضار: Soft	يختار شخصية التشويه الرئيسية، من الناعمة والدافئة إلى الصلبة أو المطوية.
Dynamics قاطن: 100 ل -100 يضار: 0	يغير كيفية تتبع التشويه لمستوى اللعب. القيم السلبية والإيجابية تخلق أنواعاً مختلفة من الحركة.
High قاطن: 20 ل 20000 يضار: 20000	يضبط أعلى تردد متضمن في منطقة التشوه المركزة.
Low قاطن: 20 ل 20000 يضار: 20	يضبط أدنى تردد متضمن في منطقة التشوه المركزة.
Mix قاطن: 0 ل 100 يضار: 100	يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Output 12 ل -24 : قاطنلا 0 : يضرارثغال	يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة.
Program عنصملا جمارب 9 : قاطنلا Init : يضرارثغال	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.
TB Drive 0 ل 100 : قاطنلا 0 : يضرارثغال	يضيف طبقة ثانية متوازية من حرف التشويه.
TB Type : قاطنلا Level, Sample, Time, Bias : يضرارثغال Level	يختار كيفية تغيير طبقة TB المتوازية للصوت.