

TB XYZ Panner

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Doel

Plaatsst een geluid links of rechts, vooruit of achteruit, hoog of laag, en dichtbij of ver weg.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Distance Bereik: 0 % aan 100 % Standaard: 0 %	Verplaatst het geluid van dichtbij naar ver weg.
Front Back Bereik: B 100 % aan F 100 % Standaard: F 100 %	Verplaatst het geluid voor of achter de luisteraar.
Height Bereik: -100 % aan 100 % Standaard: 0 %	Verplaatst het geluid onder of boven de luisteraar.
Output Trim Bereik: -24 dB aan 0 dB Standaard: 0 dB	Verlaagt het eindniveau om ruimte vrij te laten na ruimtelijke verwerking.
Pan Bereik: -100 % aan 100 % Standaard: 0 %	Verplaatst het geluid naar links of rechts.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Program Bereik: 6 fabrieksprogramma's Standaard: Front Focus	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.
Render Mode Bereik: Stereo, Headphones Standaard: Stereo	Kiest voor gewone stereoluidsprekers of hoofdtelefoongerichte ruimtelijke weergave.
Room Bereik: 0 % aan 100 % Standaard: 35 %	Voegt signalen uit de omringende kamer toe, zodat de positie minder droog en dichtbij aanvoelt.