

TB XYZ Panner

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mục đích

Đặt âm thanh sang trái hoặc phải, tiến hoặc lùi, cao hoặc thấp và gần hoặc xa.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Distance Phạm vi: 0 % đến 100 % Mặc định: 0 %	Di chuyển âm thanh từ gần đến xa.
Front Back Phạm vi: B 100 % đến F 100 % Mặc định: F 100 %	Di chuyển âm thanh đến trước hoặc sau người nghe.
Height Phạm vi: -100 % đến 100 % Mặc định: 0 %	Di chuyển âm thanh xuống dưới hoặc lên trên người nghe.
Output Trim Phạm vi: -24 dB đến 0 dB Mặc định: 0 dB	Giảm mức cuối cùng để rời khỏi khoảng trống sau khi xử lý không gian.
Pan Phạm vi: -100 % đến 100 % Mặc định: 0 %	Di chuyển âm thanh sang trái hoặc phải.
Program Phạm vi: 6 chương trình nhà máy Mặc định: Front Focus	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Render Mode Phạm vi: Stereo, Headphones Mặc định: Stereo	Chọn loa âm thanh nổi thông thường hoặc hiển thị không gian tập trung vào tai nghe.
Room Phạm vi: 0 % đến 100 % Mặc định: 35 %	Thêm các tín hiệu xung quanh phòng để vị trí có cảm giác bớt khô và chật hơn.