

TB Resonator

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Lässt den eingehenden Klang wie einen gestimmten Körper klingen und erzeugt einen instrumentenähnlichen Klang und Sustain.

Was dieses Plug-in löst

EQ kann vorhandene Frequenzen betonen, aber nicht das anhaltende Verhalten eines resonanten Objekts erzeugen. Reverb schafft Raum, aber keinen definierten musikalischen Körper. TB Resonator aktiviert acht stabile Modi, sodass Schlagzeug, Lärm, Gitarren, Gesang und Effekte wie Streicher, Holz, Metall, Kammermusik oder gestimmte Percussion klingen können.

Was Sie erwarten können

- Abgestimmte Resonanz von C1 bis C7
- Kontinuierliche Körperbewegung von weich über Saite bis hin zu Metall
- Erregungsverhalten vom Schlag zum Antrieb
- Memory vom kurzen Körper zum 30-Sekunden-Schwanz

Wie es funktioniert

TB Resonator behandelt die Eingabe als Anregung für einen abgestimmten virtuellen Körper. Kurze Schläge bringen den Körper zum Klingen, während anhaltende Klänge ihn weiter nähren und Geräusche, Perkussion oder Sprache in gestimmtes Material verwandeln, das sich wie ein neues Instrument verhalten kann.

Tune legt das musikalische Zentrum fest, Body ändert den Resonanzcharakter, Touch steuert, wie der Eingang es anregt, und Memory bestimmt, wie lange die Reaktion aktiv bleibt. Mix platziert das Resonanzinstrument hinter oder vor dem Original. Stellen Sie zuerst die Stimmung ein und balancieren Sie dann Anschlag und Gedächtnis aus, um die gewünschte Spielbarkeit zu erreichen.

Schnellstart

- 1 Stellen Sie Tune auf die Tonhöhe des Songs oder des gewünschten Objekts ein.
- 2 Wählen Sie Body, indem Sie auf die Intervallstruktur achten.
- 3 Legen Sie Touch für getroffenes oder anhaltendes Quellverhalten fest.

- 4** Legen Sie Memory für den erforderlichen Zerfall fest.
- 5** Erhöhen Sie Mix, bis der Resonanzkörper richtig sitzt.
- 6** Lassen Sie Spielraum für überlappende Modi.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Tune

Stellt das Resonanzzentrum von C1/32,7 Hz auf C7/2093 Hz ein.

Body

Bewegt sich kontinuierlich durch weiche, fadenartige und metallische modale Beziehungen. Es verändert Harmonie und Materialeindruck.

Touch

Übergang von schlagorientierter Erregung hin zu anhaltendem Antrieb. Low-Einstellungen begünstigen Transienten; Hohe Einstellungen ermöglichen eine kontinuierliche Energiezufuhr, um den Körper aktiv zu halten.

Memory

Steuert, wie lange der Resonanzkörper anhält. Lange Einstellungen können sich über mehrere Phrasen erstrecken und Headroom verbrauchen.

Mix

Verbindet den Resonanzkörper mit der Quelle. Bei einem hohen Wert von Mix verhält sich das Plug-In eher wie ein Instrument, das durch den Eingang angeregt wird.

Programme

Die Programme umfassen Kammermusik, Streicher, gestimmtes Schlagzeug, sympathische Gitarre, Stimmglas, Linde, Glockenspiele, Blüten und getriebene Drohnen.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Body	Verschiebt das Resonanzmaterial von weich und hölzern hin zu hell und metallisch. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Memory	Legt fest, wie lange der Resonanzkörper weiterklingelt, nachdem der Eingang ausgeblendet ist. Stellen Sie es in Bezug auf den Rhythmus und den Raum zwischen den Ereignissen ein. Achten Sie auf Pumpen, Lücken oder einen Schwanz, der das nächste Geräusch verdeckt.
Mix	Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton. Erhöhen Sie den Wert des bearbeiteten Klangs vorübergehend, um seinen Charakter kennenzulernen, kehren Sie dann zum Mix zurück und behalten Sie nur den Anteil bei, der die Quelle unterstützt.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Touch	Verändert die Art und Weise, wie der Körper erregt wird, von einem kurzen Schlag zu einem kontinuierlich angetriebenen Ton. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Tune	Wählt die vom Effekt verwendete Note oder Resonanztonhöhe. Wählen Sie zunächst die musikalische Richtung und prüfen Sie dann die Anschläge und gehaltenen Noten auf unerwünschtes Wackeln oder Charakterveränderungen.

Praktische Anwendungen

Gestimmte Trommel

- Verwenden Sie einen niedrigen oder mittleren Tune.
- Setzen Sie Touch auf Strike.
- Verwenden Sie kurz bis mittel Memory.
- Wählen Sie einen weniger metallischen Body und einen gemäßigten Mix.

Erwartetes Ergebnis: Die Trommel erhält einen klaren, kontrollierten musikalischen Körper.

Umgebungsdrohne

- Verwenden Sie einen stabilen Tune.
- Setzen Sie Touch auf Drive.
- Verwenden Sie ein langes Memory und ein metallisches oder stringförmiges Body.
- Automatisieren Sie Mix langsam.

Erwartetes Ergebnis: Anhaltende Quellenergie regt ein sich lange entwickelndes Resonanzinstrument an.

Häufige Fallstricke

Long Memory ermöglicht Enden nach Transportstopps. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

Resonante Noten können mit der Song-Tonart in Konflikt geraten. Führen Sie dem Plug-in eine klare Note nach der anderen zu, bestätigen Sie die Tonart oder das Ziel und reduzieren Sie die Korrektur oder Variation, wenn das Ergebnis instabil wird.

High Mix und überlappende Erregung können schnell Spitzen bilden. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.