

TB Resonator

Versione: 1.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Fa risuonare il suono in entrata come un corpo accordato, creando toni e sostegni simili a quelli di uno strumento.

Cosa risolve questo plug-in

EQ può enfatizzare le frequenze esistenti ma non può creare il comportamento sostenuto di un oggetto risonante. Il riverbero crea spazio ma non un corpo musicale definito. TB Resonator eccita otto modalità stabili in modo che batteria, rumore, chitarre, voci ed effetti possano suonare come archi, legno, metallo, camere o percussioni accordate.

Cosa puoi aspettarti

- Risonanza accordata da C1 a C7
- Movimento continuo del corpo da morbido a corda a metallo
- Comportamento di eccitazione strike-to-drive
- Memory dal corpo corto alla coda di 30 secondi

Come funziona

TB Resonator tratta l'input come un'eccitazione per un corpo virtuale sintonizzato. Brevi colpi fanno risuonare quel corpo, mentre i suoni sostenuti continuano ad alimentarlo, trasformando il rumore, le percussioni o il parlato in materiale intonato che può comportarsi come un nuovo strumento.

Tune imposta il centro musicale, Body cambia il carattere di risonanza, Touch controlla il modo in cui l'ingresso lo eccita e Memory determina per quanto tempo la risposta rimane attiva. Mix posiziona lo strumento risonante dietro o davanti all'originale. Imposta prima l'accordatura, quindi bilancia il tocco e la memoria per la suonabilità desiderata.

Avvio rapido

- 1 Imposta Tune sulla canzone o sull'altezza dell'oggetto desiderata.
- 2 Scegli Body ascoltando la struttura degli intervalli.
- 3 Imposta Touch per il comportamento della sorgente colpita o sostenuta.

- 4** Imposta Memory per il decadimento richiesto.
- 5** Alza Mix finché il corpo risonante non si posiziona correttamente.
- 6** Lascia spazio per le modalità sovrapposte.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Tune

Imposta il centro di risonanza da C1/32,7 Hz a C7/2093 Hz.

Body

Si muove continuamente attraverso relazioni modali morbide, simili a corde e metalliche. Cambia l'armonia e l'impressione materica.

Touch

Passa dall'eccitazione orientata allo sciopero verso una spinta sostenuta. Le impostazioni di Low favoriscono i transitori; impostazioni elevate consentono un'energia continua per mantenere il corpo attivo.

Memory

Controlla per quanto tempo continua il corpo risonante. Impostazioni lunghe possono sostenere più frasi e consumare headroom.

Mix

Unisce il corpo risonante con la sorgente. Ad un valore elevato Mix, il plug-in si comporta più come uno strumento eccitato dall'input.

Programmi

I programmi coprono camere, archi, tamburi accordati, chitarra simpatica, vetro vocale, legno di basso, carillon, fiori e droni guidati.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Body	Sposta il materiale risonante da morbido e legnoso a brillante e metallico. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Memory	Imposta per quanto tempo il corpo risonante continua a suonare dopo che l'ingresso si attenua. Impostalo in relazione al ritmo e allo spazio tra gli eventi. Ascolta il pompaggio, gli spazi vuoti o una coda che copre il suono successivo.
Mix	Unisce il suono originale con il suono elaborato. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprenderne il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Touch	Cambia il modo in cui il corpo viene eccitato, da un breve colpo a un tono continuo. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Tune	Sceglie la nota o l'altezza di risonanza utilizzata dall'effetto. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.

Usi pratici

Tamburo accordato

- Utilizza un Tune basso o medio.
- Imposta Touch verso Strike.
- Utilizza Memory da breve a medio.
- Scegli un Body meno metallico e un Mix moderato.

Risultato atteso: Il tamburo acquisisce un corpo musicale chiaro e controllato.

Drone ambientale

- Utilizza un Tune stabile.
- Imposta Touch verso Drive.
- Utilizza un Memory lungo e uno metallico o una corda Body.
- Automatizza Mix lentamente.

Risultato atteso: L'energia della fonte sostenuta eccita uno strumento risonante in lunga evoluzione.

Insidie comuni

Il Memory lungo consente code dopo le fermate del trasporto. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

Le note risonanti possono entrare in conflitto con la tonalità della canzone. Alimenta il plug-in una nota chiara alla volta, conferma la chiave musicale o il target e riduci la correzione o la variazione se il risultato diventa instabile.

High Mix e l'eccitazione sovrapposta possono creare picchi rapidamente. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.