CpclCommand API 说明

包名: com.gprinter.command 文件名: CpclCommand.java

void addInitializePrinter()

功能:标签初始化

重载方法: void addInitializePrinter(int qty)

void addInitializePrinter(int height,int qty)

void addInitializePrinter(int offset,int height,int qty)

参数:qty:打印标签的张数

height: 标签最大高度

offset: 标签横向偏移量

返回值:无

相关指令:Cpcl编程手册标签初始化指令

void addPrint()

功能:打印标签

参数:无

返回值:无

相关指令:Cpcl编程手册PRINT指令

void addText(TEXT_FONT font, int x, int y, String text)

功能:在标签上添加文本

参数:font:字体类型

enum TEXT_FONT{

	英文字体	中文字体
FONT_0("0")	12*24	24*24简体中文GB18030
FONT_1("1")	9*17	24*24简体中文GB18030
FONT_2("2")	12*24	24*24简体中文GB18030
FONT_3("3")	10*20	20*20简体中文GBK
FONT_4("4")	16*32	32*32简体中文GBK
FONT_5("5")	9*17	24*24简体中文GB18030
FONT_6("6")	12*24	
FONT_7("7")	12*24	24*24简体中文GB18030
FONT_8("8")	12*24	24*24简体中文GB18030
FONT_10("10")	24*48	48*48简体中文GBK
FONT_11("11")	8*16	24*24简体中文GB18030
FONT_13("13")	12*24	24*24繁体中文BIG5
FONT_20("20")	8*16	16*16简体中文GB18030
FONT_24("24")	12*24	24*24简体中文GB18030
FONT_41("41")	8*12	
FONT_42("42")	12*20	
FONT_43("43")	16*24	
FONT_44("44")	24*32	
FONT_45("45")	32*48	

```
FONT_46("46") 14*19

FONT_47("47") 21*27

FONT_48("48") 14*25

FONT_48("48") 28*56

FONT_55("55") 8*16
```

x:横向起始位置

y:纵向起始位置

text: 打印的文本

返回值:无

相关方法:void addText90(TEXT_FONT font, int x, int y, String text)

void addText180(TEXT FONT font, int x, int y, String text)

void addText270(TEXT_FONT font, int x, int y, String text)

功能:分别为在标签上添加旋转90,180,270度文本

相关指令:Cpcl编程手册TEXT指令

void addTextConcat(int x, int y,String [] var)

功能:在标签上添加文本串联

参数:x:横向起始位置

y:纵向起始位置

var: 串联的文本,格式为font size offset data

如 String[] var ={"202 您好","402 你好"}

font:字体名称/编号

size: 忽略该参数,请输入任意数字

offset: 文本相对起始位置的偏置单位值

data: 打印的文本

返回值:无

相关指令:Cpcl编程手册CONCAT指令

void addSetmag(int w, int h)

功能:将常驻字体放大指定的放大倍数

参数:w: 宽度放大倍数,有效放大倍数为1到16

h: 高度放大倍数,有效放大倍数为1到16

返回值:无

相关指令:Cpcl编程手册SETMAG指令

void addSetbold(BOLD value)

功能:将常驻字体加粗

参数:value:是否加粗

enum BOLD{

ON("1")

OFF("0")

}

返回值:无

相关指令:Cpcl编程手册SETBOLD指令

void addBarcode(COMMAND command,CPCLBARCODETYPE type,
int height, int x, int y, String text)

功能:以指定的宽度和高度纵向和横向打印条码

重载方法: void addBarcode(COMMAND command,CPCLBARCODETYPE type,int width,BARCODERATIO ratio,int height,int x,int y,String text) void addBarcode(COMMAND command,CPCLBARCODETYPE type, int height, int x, int y,int number,int offset,String text)

void addBarcode(COMMAND command,CPCLBARCODETYPE type,int
width,BARCODERATIO ratio,int height,int x,int y,int number,int
offset,String text)

功能:前两个方法没有 number 和 offset 不选择添加条码注释,后两个自动选择条码注释

参数:command:横向或纵向打印

enum COMMAND{

}

BARCODE("BARCODE")

VBARCODE("VBARCODE")

type:条码种类

enum CPCLBARCODETYPE{

```
CODE128("128")

UPC_A("UPCA")

UPC_E("UPCE")

EAN_13("EAN13")

EAN_8("EAN8")

CODE39("39")

CODE93("93")

CODABAR("CODABAR")
```

width:条码窄条的单位宽度

}

ratio:条码宽条与窄条的比率

enum BARCODERATIO{

	宽窄比
Point0("0"),	1.5:1
Point1("1")	2.0:1
Point2("2")	2.5:1
Point3("3")	3.0:1
Point4("4")	3.5:1
Point20("20")	2.0:1
Point21("21")	2.1:1
Point22("22")	2.2:1
Point23("23")	2.3:1

Point24("24")	2.4:1
Point25("25")	2.5:1
Point26("26")	2.6:1
Point27("27")	2.7:1
Point28("28")	2.8:1
Point29("29")	2.9:1
Point30("30")	3.0:1

height:条码的单位高度

x:横向起始位置

y:纵向起始位置

number: 注释条码时要使用的字体号

offset: 文本距离条码的单位偏移量

text:条码内容

返回值:无

}

相关指令:Cpcl编程手册BARCODE指令

void addBarcodeText(int font,int offset)

功能:添加条码注释

参数: font: 注释条码时要使用的字体号

offset: 文本距离条码的单位偏移量

返回值:无

相关方法:void addBarcodeTextOff()

功能;禁用注释

相关指令:Cpcl编程手册BARCODE-TEXT指令

void addBQrcode(int x,int y,int n,int u,String text)

功能:添加条码注释

重载方法:void addBQrcode(int x,int y,String text)

功能:选择默认 u 和 n 打印条码

参数:x:横向起始位置

y:纵向起始位置

n: QR Code 规范编号,1 或 2, 默认推荐为 2

u:模块的单位宽度/单位高度 1-32, 默认为 6

text: 二维码内容

返回值:无

相关方法:void addVBQrcode(int x,int y,int n,int u,String text)

void addVBQrcode(int x,int y,String text)

功能;纵向打印二维码

相关指令:Cpcl编程手册QR Code指令

void addBox(int x, int y, int xend, int yend, int thickness)

功能:打印指定线条宽度的矩形

参数:x:左上角的 X 坐标

y: 左上角的 Y 坐标

xend: 右下角的 X 坐标

yend: 右下角的Y 坐标

thickness:形成矩形框的线条的单位宽度

返回值:无

相关指令:Cpcl编程手册BOX指令

void addLine(int x, int y, int xend, int yend, int width)

功能:打印任何长度、宽度和角度方向的线条

参数:x: 起始点的 X 坐标

y: 起始点的 Y 坐标

xend:终止点的 X 坐标

yend:终止点的Y坐标

width:线条的单位宽度

返回值:无

相关指令:Cpcl编程手册LINE指令

void addInverseLine(int x, int y, int xend, int yend, int width)

功能: 绘制反显区域, 应先添加内容后再添加反显区域

参数:x:起始点的X坐标

y:起始点的 Y 坐标

xend: 终止点的 X 坐标

yend: 终止点的Y 坐标

width: 反色区域高度

返回值:无

相关指令:Cpcl编程手册INVERSE-LINE指令

void addEGraphics(int x,int y,int nWidth,Bitmap bitmap)

功能:打印 bitmap 图片

参数:x:横向起始位置

y:纵向起始位置

nWidth: 图片横向的点数

bitmap: bitmap 图片

返回值:无

相关方法: void addCGraphics(int x,int y,int nWidth,Bitmap bitmap)

功能:打印bitmap图片,参数同上

相关指令:Cpcl编程手册GRAPHICS指令

void addJustification(ALIGNMENT align)

功能:控制字段的对齐方式

重载方法: void addJustification(ALIGNMENT align,int end)

功能:根据宽度,控制字段的对齐方式

参数: align: 对齐方式

enum ALIGNMENT{

```
CENTER("CENTER")
          LEFT("LEFT")
          RIGHT("RIGHT");
}
     end:对齐的结束点
返回值:无
相关指令:Cpcl编程手册JUSTIFICATION指令
void addPagewidth(int width)
功能:设置打印宽度
参数:width:页面的单位宽度
返回值:无
相关指令:Cpcl编程手册PAGE-WIDTH指令
void addSpeed(CPCLSPEED level)
功能:设置打印速度
参数:level:打印速度
     enum CPCLSPEED{
        SPEED0("0")
        SPEED1("1")
        SPEED2("2")
        SPEED3("3")
```

```
SPEED4("4")
SPEED5("5")
}
```

返回值:无

相关指令: Cpcl编程手册SPEED指令

void addBeep(int beep_length)

功能: 让蜂鸣器发出给定时间长度的声音

参数: beep_length: 蜂鸣持续时间,以 1/8 秒为单位递增

返回值:无

相关指令:Cpcl编程手册BEEP指令

void addQueryPrinterStatus ()

功能:判断打印机当前状态

参数: 无

返回值:无

相关指令:Cpcl编程手册查询指令