# Протокол обмена между ПК и КМ-5 v1N с поддержкой новых Правил коммерческого учета тепловой энергии (17-09-2019)

- 1. Настройки протокола обмена (по умолчанию): скорость обмена: 9600 бод, количество бит 8, четность без бита четности, один стартовый бит, один стоповый бит.
- 2. Способы подключения к прибору:
  - прямое подключение к полудуплексному, двухпроводному RS-485
  - подключение с помощью преобразователя RS-232 в RS-485
  - подключение через панель доступа/управления ПДУ-1 или адаптер периферии АП-5
  - подключение с помощью преобразователя USB в RS-485.
- 3. Длина строки (блока) обмена вместе с двумя контрольными суммами (в байтах):
  - 16 для посылки запроса в прибор;
  - до 256, либо 72, 32 или 8 для ответа из прибора в зависимости от номера команды.
- 4. После приема командной строки ответ посылается прибором в течение времени, указанного в таблице 1. Если ответа нет, или получен ответ о занятости ресурсов, необходимо делать повторные запросы.
- 5. Формирование 2-х байтной КС:
  - 1-й байт по исключающему ИЛИ всех байтов предшествующих Кс1;
  - 2-й байт сумма по модулю 256 всех байтов предшествующих Кс1 (не Кс2!)

6. Формат команды - 16 байт:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сете	вой адр	ес 4 б	айта	Команда				Да	нные	9 байт				Kc1	Kc2

7. Формат ответа - до 256 байт (для команд БД):

0	1	2	3	4	5	6	7	8		L-2	L-1	┙	L+1	L+2
Сете	вой адр	ес 4 б	айта	Команда	Длина, L			Данн	ые до 248	3 байт	•		Kc1	Kc2
				+128										

или - 72 байта (длинные):

0		1	2	3	4	5	6	7		67	68	69	70	71
Ce	тев	зой ад	pec 4	байта	Команда				Данные 65 байт	•			Кс1	Кс2

или - 32 байта (короткие):

0	1	2	3	4	5	6	7		27	28	29	30	31
Сете	вой ад	pec 4	байта	Команда				Данные 25 байт	-			Кс1	Кс2

или - 8 байт (команда 48)

7 17 17 1	0 00.	\	a <u>_</u> a	.0,			
0	1	2	3	4	5	6	7
Сете	вой ад	pec 4	байта	Команда	Данные 1 байт	Кс1	Кс2

- 8. Длина ответа однозначно соответствует номеру посланной команды.
- 9. При несовпадении контрольной суммы при приеме запроса прибор не выдает никакого ответа.

### Система команд КМ-5 (РМ-5).

При обмене с КМ-5 в неиспользуемых байтах области данных запросов и ответов могут лежать любые данные, что никак не влияет на работу, единственное условие – контрольные суммы должны считаться именно по этим реально передаваемым данным.

Во втором столбце таблицы указаны параметры, пересылаемые в КМ-5 в 16-байтовом запросе. Формат ответа описан отдельно в графе «Действие». При отсутствии описания ответа — ответ состо-ит из кода команды и произвольного набора данных, завершающихся контрольными суммами. Общее количество байт ответа 32 для команд с номером меньшим 64, 72 для команд с номером большим или равным 64 или 8 для команды 48 (см. таблицу 1). При передаче данных в формате с плавающей точкой (float), расположение их в буфере и формат соответствуют формату в IBM РС. Нумерация байтов в таблицах начинается с байта, следующего за 4-х байтовым сетевым адресом прибора в передаваемом или принимаемом буфере, т.е. для получения номера байта в буфере обмена надо к этим номерам добавить 4.

Сетевой номер прибора имеет BCD формат, который и отображается непосредственно на дисплее прибора. При передаче в команде младший байт идет первым.

Общая команда запроса сетевого номера прибора, работает только при подключении одного прибора и служит для автоматизации входа в тестовые программы. Общий сетевой номер для этой команды – последовательность байтов: 81, 82, 83, 84 (десятичные значения), что соответствует номеру 54535251 (шестнадцатеричному или двоично-десятичному):

Код Команды (байт 0)	Параметры передаваемой команды, байты:	Действие (примечание)
0	-	Запрос сетевого номера прибора.
		Возвращаемые данные:
		1-й 4-й байты - сетевой номер прибора, который во всех других
		командах должен использоваться при работе с прибором
		5-й байт - модель прибора
		7-й12-й байты – текущая дата и время (день, месяц, год, час, ми-
		нута, секунда) в ВСD-формате
		13-й20-й байты – состояние прибора (см. таблицу 3)
		21-й22-й байты – версия ПО (2 байта, пример: 0x0221 - «02.33»)

#### 1. Команды, доступные только в режиме настройки

Код Команды (байт 0)	Параметры передаваемой команды, байты:	Действие (примечание)
6	N	запись в прибор количества градуировочных пар, по которым будет вестись расчет расхода (1-й байт) . N = 2 32
10	N К данные	запись во FLASH параметров контроля физических величин и параметров работы прибора.  N - номер параметра для записи (1-й байт)  K - количество байт в параметре (2-й байт)  3-й байт — параметр число или битовая маска (если N < 32)  3-й6-й байты — параметр float (если N ≥ 32)
11	-	инициализация БД ошибок
15	Данные	1-й4-й (float) запись давления, подставляемого во время поверки вместо измеряемого, и перевод в режим ожидания однократного прихода аппаратного сигнала старт и стоп накопления данных для поверки и градуировки
29	-	инициализация флагов работы прибора: сброс флага останова счета, установка системы единиц (Гкал и масса), режим измерения температуры холодной воды, режим архивирования массы для КМ-5-6, характеристика W100=1.3911
36	A2 A1 A0 N данные	блочная запись FLASH 1-й3-й байты — старший — младший байты адреса 4-й байт — количество байт для записи (не более 5) 5-й9-й байт — данные для записи

38	А0 N данные	блочная запись RTC
		1-й байт – адрес
		2-й байт – количество байт для записи (не более 7)
		3-й9-й байт – данные для записи
39	-	инициализация баз данных
40	-	останов счета прибора (накопления интеграторов в БД)
42	N данные	запись в прибор градуировочной пары:
		N = 0 31 (1-й байт)
		измеряемый расход (усл.ед.) Gi (float 2-й5-й байты)
		эталонный расход Ge (float 6-й9-й байты)
47		Команда запуска калибровки терморезистора.
		Время выполнения 15 секунд.

### 2. Команды, доступные во всех режимах работы

Код Команды	Параметры передаваемой команды бай-	Действие ( примечание )
(байт 0)	ты: 1 2 3 4 5	
1	-	выдать код расхода для градуировки на IBM, возвращает (float) код расхода во внутренних - условных единицах (1-й4-й байты)
2	Данные	тест связи, возвращает обратно посланный набор байтов вместе с контрольной суммой, дополненный байтами в убывающем порядке и контрольной суммой возвращаемого буфера
3	-	выдать коды измерений АЦП – возвращает 12 двухбайтовых кодов измерений (старший байт сначала, младший – за ним), старший бит последнего кода измерения – состояние датчика пустой трубы (1-пустая труба)
4	-	команда чтения содержимого буфера экрана из прибора – 16 байт во внутренней кодировке (1-й16-й байты), признака необходимости использования сигнала отмены (17-й байт), положение курсора на экране (18-й байт) (см. таблицу 4 «Кодировка символов в буфере дисплея КМ-5»).
5	Данные	команда записи буфера клавиатуры в прибор (1-й байт) для имитации управления с передней панели. Соответствие кодов (hex) клавишам передней панели: стрелка влево – 01, стрелка вниз - 02, стрелка вправо - 04, отмена - 09, система (или стрелка вверх) - 0A, ввод – 0C.
7	-	чтение из прибора количества анализируемых им во время работы градуировочных пар (1-й байт).
8	-	чтение байтов и битов состояния прибора (см. таблицу 3) 10-й11-й байты – напряжение часовой батареи, В*100
9	-	1-й5-й байты выдать версию ПО (5 символов ASCII, пример: «02.30») 6-й байт – резерв 7-й10-й байты – тип 11-й14-й байты – подверсия ПО С версии v02.33.200: 15-й18-й байты – код процессора 19-й20-й байты – резерв 21-й24-й байты – CRC32
14	N K	чтение из FLASH параметров контроля физических величин и параметров работы прибора.  N - номер параметра для записи (1-й байт)  К - количество байт в параметре (2-й байт)  Возвращаемые данные:  1-й байт — параметр число или битовая маска (если N < 32)  1-й4-й байты — параметр float (если N ≥ 32)
35 (75)	A2 A1 A0 N	блочное чтение FLASH A2-A0 старший - младший байты адреса во FLASH N – количество байт для чтения (до 21 – команда 35, до 61 – команда 75) Возвращает: все посланные параметры и следующие за ними считанные данные, начиная с 5-го байта

4		
37	AO N	блочное чтение RTC A0 адрес в ОЗУ RTC N – количество байт для чтения (не более 23) Возвращает: все посланные параметры и следующие за ними, начиная с 3-го байта, считанные данные.
38*	xx xx dd mo yy hh mi ss	* Начиная с версии 1N_2.30 Команда действительна только на фоне общего сетевого номера.  хх – не используются,  dd – день, то – месяц, уу – год,  hh – час, техущее и принятое допустимое значение "дата-время" совпадают, коррекция не происходит, иначе - прописывается новое время, а в базу данных прописывается код события изменения времени (начало события соответствует старому времени, конец события - новому) Если дата недопустима, коррекция не происходит. Если только время недопустимо, прописывается полученная дата, время остается неизменным.  Ответ от прибора на данную команду отсутствует.
41	-	включение счета прибора (рабочего режима накопления интеграторов в базу данных)
43	N	чтение из прибора двух значений градуировки N = 0 31 (1й байт) измеряемый расход (код) Gi (float 2-5 байты) эталонный расход Ge (float 6-9 байты)
44	N	выдача мгновенных значений: N=0: текущей даты и времени (см. таблицу 8) N=1: текущего значения счетчика тепла Q1 Гкал (1-й – 4-й байты) N=2: текущего значения счетчика M1 (1-й – 4-й байты) N=3: текущего значения счетчика M2 (1-й – 4-й байты) N=4: времени работы Тр час (1-й – 4-й байты) N=5: текущего значения расхода G1 м3/ч (1-й – 4-й байты) текущего значения расхода G1 т/ч (5-й – 8-й байты) текущего значения давления P1 атм. (9-й – 12-й байты) текущего значения давления P2 атм. (13-й – 16-й байты) текущего значения t1 град. С (17-й – 20-й байты) N=6: текущего значения расхода G1 т/ч (1-й – 4-й байты) N=7: текущего значения расхода G2 м3/ч (1-й – 4-й байты) текущего значения расхода G2 т/ч (5-й – 8-й байты) текущего значения расхода G3 м3/ч (9-й – 12-й байты) текущего значения t3 ппс град. С (17-й – 20-й байты) текущего значения t3 ппс град. С (22-й – 24-й байты) текущего значения t2 ппс град. С (22-й – 24-й байты) текущего значения условного расхода Gi КМ-5 (1-й – 4-й байт) текущего значения условного расхода Gi ППС (5-й – 8-й байт) текущего значения скорости потока v в погружных расходомерах (9-й – 12-й байты) N=9: текущего значения расхода G4 м3/ч (1-й – 4-й байты) текущего значения расхода G4 м3/ч (1-й – 4-й байты)

45	float1 float2 N	Обмен параметрами КМ-5 и ППС для 2-х поточного прибора. Посылаемые параметры для ППС: P2, t2 и N — дополнительный байт с информацией: модель КМ-5, тип характеристики термосопротивлений и др.; при этом ППС переводится в такой же режим по этим параметрам как и КМ-5 (синхронизация). Принимаемые из ППС данные в формате float51, начиная с 1-го байта: G [т/ч] — расход [т.] или ta [град.]. см. главу 5. G [м3/ч] — расход в м3/ч или dNi [единиц] — кол-во импульсов, поступившее на имп. вход. см. главу 5. Gi [условные ед.] — мгновенное значение внутреннего представления расхода или P2 [атм]. см. главу 5. P [атм.] — давление t2 [град.] — температура второго канала (Т2 на платформе) t3 [град.] — температура третьего канала (Т1 на платформе) 1 байт флагов аппаратных ошибок (см. главу 5) Примечание: при подаче этой команды в ППС прямо от PC float числа не перекодируются и будут иметь неверный для нее формат, от КМ-5 будут поступать перекодированные в нужный формат данные. Описание форматов и команды см. в главе 5.
48	float1 float2	Команда пересылки во внешний частотный/токовый выход значений частоты (float1) и тока (float2), соответствующих расходу G1 или G2. Ответ имеет длину 8 байт.
49	Сквозная команда	Транзитная команда пересылает команды, данные которых, при передаче занимают не более 8 байт, через КМ-5 в ППС. В КМ-5 при принятии этой команды все байты, начиная с 1-го, переписываются в выходной буфер КМ-5 со сдвигом на 1 байт влево и посылаются в ППС. Принятый от ППС ответ сдвигается на 1 байт вправо, предваряется кодом 49 и посылается обратно в РС.
93	-	(с v02.10) см. команду 123
94	-	Выдача мгновенных значений: (с вер.2.10): текущего значения расхода G1 м3/ч (1-й – 4-й байт) текущего значения расхода G2 м3/ч (5-й – 8-й байт) текущего значения расхода G3 м3/ч (9-й – 12-й байт) текущего значения давления P3 атм. (13-й – 16-й байт) текущего значения t2п град. С (17-й – 20-й байт) текущего значения t3п град. С (21-й – 24-й байт) текущего значения скорости потока v м/с (25-й – 28-й байт, только для погружных расходомеров) текущего значения P4 атм (Рбар мм.рт.ст в САГ) (29-й – 32-й байт) 9 ячеек по 4 байта – резерв, заполнен нулями.
95		Выдача календарного времени и всех интеграторов (с вер.2.10): Дата и время (1-й — 8-й байт), (см. таблицу 8) Масса М1 т (9-й — 12-й байт). КМ-5-6 — М1 или V1 Масса М2 т (13-й — 16-й байт). КМ-5-3 — Мп, КМ-5-6 — М2 или V2, РМ-5-П — Мраз объем Vи м³ (17-й — 20-й байт). КМ-5-5, КМ-5-6 — Qгвс объем V1 м³ (21-й — 24-й байт). КМ-5-6 — М3 или V3 (гвс) объем V2 м³ (25-й — 28-й байт). КМ-5-6 — М4 или V4 (гвс) количество теплоты Q ГКал (29-й — 32-й байт), РМ-5-П — М/Vдозы время работы Тр час (33-й — 36-й байт) Начиная с версии v1N_2.33-201: время штатной работы Tw час (37-й — 40-й байт) время, в течение которого G1m < G1min Tmin час (41-й — 44-й байт) время, в течение которого dt < dtmin Tdt час (49-й — 52-й байт) время функционального отказа Tf час (53-й — 56-й байт) время отсутствия электропитания Тер час (57-й — 60-й байт) время отсутствия теплоносителя в подающем трубопроводе Трt1 час (61-й — 64-й байт)

		I
103 123 и 93	-	Выдача кодов измерений АЦП — возвращает 14 трехбайтовых кодов измерений (первым идет — старший байт, вторым — средний, третьим — младший). Первые 10 — измерения по каналам, 11 — сигнал датчика пустой трубы, 12 — выделенный разностный сигнал датчика пустой трубы, 13 — минимальное значение сигнала датчика расхода при осреднении внутри секунды, 14 — максимальное значение сигнала датчика расхода при осреднении внутри секунды. Старший бит последнего байта данных (перед контрольными суммами) — состояние датчика пустой трубы (1 — пустая труба). Начиная с версии 2.21, дополнительно выдается в байтах 43 — 62: G1 [м3/ч], G1 [т/ч], t1 [град.], t2 [град.], P1 [атм.]. Выдача мгновенных значений по всем потокам (float): расход G1 т/ч (1-й — 4-й байт) расход G2 т/ч (5-й — 8-й байт)
		li ii i
		расхода G3 т/ч (9-й – 12-й байт)
		t1 град. С (13-й – 16-й байт)
		t2 град. C (17-й – 20-й байт)
		tx град. С (21-й – 24-й байт)
		ta град. С (25-й – 28-й байт)
		давление Р1 атм. (29-й – 32-й байт)
		давление Р2 атм. (33-й – 36-й байт)
		давление Р3 атм. (37-й – 40-й байт)
		тепловая мощность W Гкал/ч (41-й – 44-й байт)
		t2 ппс град. C (45-й – 48-й байт)
		tx ппс град. C (49-й – 52-й байт)
		t внутри прибора град. C (53-й – 56-й байт)
		тепловая мощность доп. канала W2 Гкал/ч (57-й – 60-й байт)
		t в дополнительном канале (ГВС) град. С (61-й – 64-й байт)
		Внутренний счетчик секундных циклов (65-й байт)
		Примечание 1: команда работает в версиях 1.59 и выше.
		Примечание 2: с версии 2.10 старший бит счетчика (65-й байт) ра-
		вен 1, если данные, полученные в ППС (G2, t2ппс, txппс) возможно
		имеют недостоверное значение (еще не обработаны)
		Примечание 3: команда 93 реализована с версии 2.10
126	-	Чтение накопленных значений при градуировке и поверке. Распо-
		ложение данных см. в таблице 2.
127	-	Тест связи (возвращает обратно содержимое длинного буфера свя-
		зи с содержащимися там произвольными данными)
128	Подкоманда (1 байт)	С версии v1N_02.33-201.
		Чтение идентификационной информации и строки интеграторов для
		LoRaWAN.
		Подкоманда=0 – описание устройства (результат в таблице 14),
		Подкоманда=1 – структура данных для теплосчетчика (таблица 15)
		и расходомера (таблица 16).
	1	

Таблица 1. Длина ответных сообщений и необходимое (максимальное) время таймаута ожидания ответа в зависимости от номера команды.

Номера команд	Длина ответа	Максимально возможное время ожидания ответа
0-10,12-38,40-48	32	100 мс
11, 39, 49-63	32	300 мс
64-100	72	300 мс
101-127	72	100 мс
128 и выше	до 256	300 мс

Таблица 2. Параметры работы КМ-5 принимаемые в ответе команды 8

Байт	бит	значение
1	0-7	Режим ГВС рассчитанный по байту пустой трубы:
-		0–3ИМА, 1-ЛЕТО1, 2–ЛЕТО2, 3-ЛЕТО3, 4-НЕТ ПОТОКА, 5-ОСТАНОВ ИНТЕГРАТОРОВ
2		байт флагов обнаружения пустой трубы
2	0	текущее состояние датчика пустой трубы (1 – труба пустая, 0 – полная)
2	1	состояние датчика пустой трубы в прошлой секунде (1 – труба пустая, 0 – полная)
2	2	результирующий признак датчика пустой трубы КМ-5 (с антидребезгом)
2	3	результирующий признак датчика пустой трубы ППС (с антидребезгом)
2	4	признак обнуления G1 (-G1min < G1 < G1min)
2	5	признак обнуления G2 (-G2min < G1 < G2min)
2	6	признак реверса G1 (G1 < -G1min)
2	7	признак реверса G2 (G2 < -G2min)
3		байт флагов аппаратных ошибок
3	0	признак - ток в катушке G1<допустимого значения
3	1	признак - ток в катушке G1>допустимого значения
3	2	признак – входное напряжение канала G1 > допустимого значения
3	3	признак неисправности в цепи термопреобразователей КМ-5
3	4	признак - ток в катушке G2 < допустимого значения
3	5	признак - ток в катушке G2 > допустимого значения
3	6	признак – входное напряжение канала G2 > допустимого значения
3	7	признак неисправности в цепи термопреобразователей ППС
4		Режим ГВС задаваемый вручную (принудительно):
•		0 - ЗИМА, 1 - ЛЕТО1, 2 - ЛЕТО2, 3- ЛЕТО3, остальные значения – автомат
		В режиме «автомат» КМ-5-5 работает в режиме, рассчитанном по байту флагов пустой
		трубы
5	0	Состояние переключателя наладки (внутр.), 0 – включен, 1 – выключен (запрет)
5	1	Состояние переключателя наладки (платф.), 0 – включен, 1 – выключен (запрет)
5	2	флаг режима останова счета
5	3	флаг останова счета Q и времени работы при ошибках
5	4	флаг пропуска начальных измерений (32 секунды после включения питания)
5	5	флаг ошибки обращения к ППС (нет связи КМ-5 с ППС)
5	6	флаг проведения поверки (P1=P2=P, введенное от IBM, старт SS разрешен)
5	7	флаг использования программируемого значения t холодной воды
6	0	флаг обрыва в цепи датчика Р1 КМ-5
6	1	флаг обрыва в цепи датчика Р2 КМ-5
6	2	флаг обрыва в цепи датчика Р2 ППС
6	3	флаг обрыва в цепи датчика РЗ ППС
6	4	флаг ошибки чтения EEPROM
6	5	флаг ошибки записи EEPROM
6	6	флаг ошибки чтения RTC
6	7	флаг ошибки записи RTC
7	0	флаг режима расчета расхода по полиному (1 – полином, 0 – кусочно-линейная)
7	1	флаг суммирования при поверке/градуировке (1 – идет накопление по SS)
7	2	флаг отображаемой на дисплее системы единиц
7	3	флаг единиц архивации M/V (КМ-5-6) или единиц выдачи преобразованного расхода на
		частотный или токовый выход (КМ-5-1). (1 – масса, 0 – объем)
7	4	флаг результата тестирования ОЗУ процессора (1 – ОЗУ неисправное) (с v01.88)
7	5	флаг характеристики термопреобразователей (0 – 1.3911, 1 – 1.3851) (с v01.90)
7	6	флаг отключения осреднения расхода (1 – текущий расход без оср. по 16 сек.)
7	7	результат тестирования ПЗУ процессора (1– не совпала контр. сумма) (с v01.94)
8	0	флаг вкл. связи с модулем LON (1-связь включена, 0-выключена) (с v02.03)
8	1	флаг работы с погружным ПР (1-погружной, 0-полнопроходный) (с v02.03)
8	2	флаг расчета поправки alfa для погружного ПР (0-вводимый коэффициент, 1-
Ĭ	_	рассчитанный по полиномам) (с v02.03)
8	3	флаг режима останова интеграторов (0-несинхронизированы,1-синхронизированы) (с
Ĭ		v02.03)
8	4	флаг режима измерения tгвс в KM-5-5 (0-измеряемая, 1-tгвс=t1) (с v02.03)
8	5	флаг счета реверса в однопоточном расходомере в интеграторы M2 (V2) (0-не считать,1-
Ĭ		считать) (с v02.03)
8	6	флаг работы с паровым ПР (0-электромагнитный,1-САГ(струйный автогенератор)) (с
-		v02.03)
8	7	Флаг отрицательного теплового потока $(1 - W < 0, 0 - W \ge 0)$
-		

Таблица 3. Возвращаемые данные команды 126 и их расположение в буфере

			1
Номер начального	Длина	Формат	Наименование величины
байта в буфере	данных	данных	Tradificational for Bestin Full Billion
1	4	float	Сумма кода расхода Gi основного потока
5	4	float	Сумма значений теплового потока W
9	4	float	Сумма значений объемного расхода GV1
13	4	float	Сумма значений массового расхода GM1
17	4	float	Сумма значений объемного расхода GV2
21	4	float	Сумма значений массового расхода GM2
25	4	float	Сумма температуры t1
29	4	float	Сумма температуры t2
33	4	float	Сумма температуры t3 (холодной воды)
37	4	float	Сумма температуры t3 ППС (холодной воды ППС)
41	4	float	Сумма температуры t2 ППС
45	4	float	Сумма кода расхода Gi в ППС
49	4	float	Резерв
53	4	float	Сумма значений объема по импульсному входу Vi
57	4	float	Реальное время суммирования (секунд) измеренное в
			приборе (время удержания сигнала SS)
61	3		Резерв
64	2	int	Счетчик просуммированных величин

**Примечание:** для нахождения средних величин по накопленным значениям необходимо разделить накопленную сумму на счетчик просуммированных величин, а для нахождения значений интеграторов за измеренный промежуток времени необходимо умножить среднюю величину на реальное время суммирования.

Таблица 4. Кодировка символов в буфере дисплея КМ-5

код	Символ	код	символ	код	символ	код	Символ
0	0	32	X	64	G	96	ф
1	1	33	Ц	65	I	97	Х
2	2	34	Ч	66	J	98	Ц
3	3	35	Ш	67	L	99	Ч
4	4	36	Щ	68	R	100	Ш
5	5	37	Ъ	69	U	101	Щ
6	6	38	Ы	70	V	102	Ъ
7	7	39	Ь	71	W	103	Ы
8	8	40	Э	72	Υ	104	Ь
9	9	41	Ю	73	Z	105	Э
10	Пробел	42	Я	74	Q	106	Ю
11	Α	43	D	75	а	107	Я
12	Б	44	F	76	б	108	b
13	В	45	!	77	В	109	d
14	Γ	46	%	78	Γ	110	f
15	Д	47	(	79	Д	111	g
16	Е	48	)	80	е	112	h
17	Ж	49	*	81	ë	113	i
18	3	50	+	82	ж	114	j
19	И	51	,	83	3	115	k
20	Й	52	-	84	И	116	I
21	K	53		85	Й	117	m
22	Л	54	/	86	К	118	n
23	М	55	:	87	Л	119	q
24	Н	56	;	88	М	120	r
25	0	57	<	89	Н	121	S
26	П	58	=	90	0	122	t
27	Р	59	>	91	П	123	u
28	С	60	?	92	р	124	V
29	Т	61	N	93	C	125	W
30	У	62	S	94	Т	126	Z
31	Ф	63	<<	95	у		

Таблица 5. Команды чтения данных из БД теплосчетчика (доступны всегда)

Код	Параметры пере-	
Команды	даваемой команды,	Действие (примечание)
(байт 0)	байты:	Honorphia (infilma farina)
(00.711 0)	1 2 3 4 5	
		Чтение заголовка базы данных.
		N – номер БД:
		0 – часовой,
		1 — суточной,
50	N	2 – месячной,
(58)		3 — годовой,
		4 – ошибок,
		5 — журнала.
		Формат заголовка базы данных см. в Таблице 6.
		Чтение данных о номерах строк БД с самой ранней и самой поздней
51		записями и дате-времени этих записей.
(59)	N	N – номер БД (см. выше)
(55)		Формат возвращаемых данных см. в Таблице 7.
		Запрос номера строки данных БД с заданной датой и временем запи-
52	N.I. —	си этой строки в БД.
(61)	N день мес год час	N – номер БД (см. выше)
, ,		Формат возвращаемых данных см. в Таблице 9.
		Чтение строки данных из БД ошибок и журнала по ее абсолютному
		адресу.
54	A2 A1 A0	A2-A0 старший – младший байты адреса во FLASH.
54		Для БД ошибок формат возвращаемой строки данных см. в Таблице
		11.
		Для БД журнала – см. в Таблице 12.
	N номер_строки	Чтение строки данных по ее 2-х байтному номеру из БД ошибок и
		журнала.
55		N – номер БД (см. выше).
		Для БД ошибок формат возвращаемой строки данных см. в Таблице
		11.
		Для БД журнала – см. в Таблице 12.
	A2 A1 A0	Чтение строки данных из часовой, суточной, месячной или годовой
64		БД по ее абсолютному адресу. A2-A0 старший – младший байты адреса во FLASH.
		Формат возвращаемой строки данных см. в Таблице 10. Чтение строки данных по ее 2-х байтному номеру из БД.
	N номер_строки	Чтение строки данных по ее 2-х байтному номеру из ъд. N – номер БД (см. выше)
		пл – номер вд (см. выше) Для часовой, суточной, месячной и годовой БД формат возвращае-
65		мой строки данных см. в Таблице 10.
(68)		мой строки данных см. в таблице то. Для БД ошибок возвращаются 8 записей (формат одной записи см. в
(50)		для од ошиоок возвращаются о записеи (формат однои записи см. в Таблице 11).
		Для БД журнала возвращаются 4 записи (формат одной записи см. в
		Таблице 12).
		С версии v1N_02.33-201
	0xYN номер строки	Чтение нескольких строк данных по ее 2-х байтному номеру.
68+128		N – номер БД (см. выше)
		Y – кол-во ответов со строкой, начиная с заданного номера (015).
		Ответы идут потоком без паузы.
	•	<u> </u>

**Примечание:** В скобках указаны команды для чтения строки данных из БД с увеличенным количеством записей.

Количество записей в обычных БД:

- 1024 для часового архива;
- 384 для суточного архива;
- 64 для месячного архива;
- 32 для годового архива;
- 4096 для архива ошибок и событий.

Количество записей в БД с увеличенным количеством записей:

- 2240 для часового архива;
- 768 для суточного архива;
- 64 для месячного архива;
- 32 для годового архива;
- 4096 для архива ошибок и событий;
- 4096 для архива изменений БД (в приборах с поддержкой новых Правил) (с версии v1N\_02.33-201).

Таблица 6. Структура заголовка БД, принимаемого в ПК

№ байта	Значение		
1 – 3	3-х байтный адрес начала БД в FLASH		
4	Байт специальных признаков: 6-й бит = 0 - в БД не было сделано ни одной записи, 1 - в БД была сделана хотя бы одна запись; 7-й бит = 0 - еще не все строки БД заполнены данными, 1 - все строки БД заполнены данными.		
5 – 6	2-х байтное количество строк данных в БД без единицы (Nmax-1)		
7 – 8	2-х байтный номер самой последней строки данных в БД		

Таблица 7. Формат возвращаемых данных команды 51

№ байта	Значение		
	Байт специальных признаков:		
	6-й бит = 0 - в БД не было сделано ни одной записи (в этом случае данные в следующих		
1	байтах не формируются).		
ı	1 - в БД была сделана хотя бы одна запись;		
	7-й бит = 0 - еще не все строки БД заполнены данными,		
	1 - все строки БД заполнены данными.		
2 – 3	2-х байтный номер строки БД с самой ранней записью		
4 – 11	Дата и время самой ранней записи в БД (см. Таблицу 8)		
12 – 13	2-х байтный номер строки БД с самой последней записью		
14 – 21	Дата и время самой последней записи в БД		
22 – 23	2-х байтное количество строк данных в БД без единицы (Nmax-1)		

Таблица 8. Формат даты и времени в строках базы данных

№ байта	Значение
1	EEh
2	Число месяца.
3	Месяц.
4	Год.
5	Тип KM-5: 0 – KM-5-1; 1 – KM-5-2;; 5 – KM-5-6
6	Часы.
7	Минуты.
8	Секунды.

**Примечание:** Число месяца, месяц, год, часы, минуты и секунды задаются в ВСD-формате. Например, 31 число месяца задается как 0x31 или 31h.

### Таблица 9. Формат возвращаемых данных команды 52

№ байта	Значение		
	Байт специальных признаков:		
	6-й бит = 0 - в БД не было сделано ни одной записи (в этом случае данные в следующих		
1	байтах не формируются).		
'	1 - в БД была сделана хотя бы одна запись;		
	7-й бит = 0 - еще не все строки БД заполнены данными,		
	1 - все строки БД заполнены данными.		
2 – 3	2-х байтный номер строки БД с заданной датой и временем записи. Если такой строки нет,		
	то номер строки с ближайшей более поздней датой и временем записи, если и такой стро-		
	ки нет, то номер строки с ближайшей более ранней датой и временем записи.		
4 – 11	Дата и время записи в БД строки с данным номером (см. Таблицу 8)		
12 – 13	2-х байтное количество строк данных в БД без единицы (Nmax-1)		

Таблица 10. Формат возвращаемой строки часовой, суточной, месячной и годовой БД

N байта	Значение
1 – 8	Дата и время записи строки в БД (см. Таблицу 8).
9 – 12	ta – средняя температура атмосферы, гр. С.
13 – 16	Р1 – среднее давление в прямом трубопроводе, атм.
17 – 20	Р2 – среднее давление в обратном трубопроводе, атм.
21 – 24	<b>Р3(t3)</b> – <i>для КМ-5-3</i> – <i>КМ-5-4:</i> среднее давление в подпитывающем трубопроводе (Р <sub>хв</sub> ), атм.; – <i>для КМ-5-5</i> – <i>КМ-5-6:</i> средняя температура t <sub>3</sub> (t <sub>гвс</sub> ), град.
25 – 28	t1 – средняя температура в прямом трубопроводе, гр. С.
29 – 32	t2 – средняя температура в обратном трубопроводе, гр. С.
33 – 36	$t3(t4)$ — для $KM$ -5-3 — $KM$ -5-5: средняя температура в подпитывающем трубопроводе $(t_{xB})$ , гр. $C$ ; — для $KM$ -5-6: средняя температура $t_4$ $(t_{rBC})$ , град.
37 – 40	М1 – масса в прямом трубопроводе нарастающим итогом, т.
41 – 44	М2 – масса в обратном трубопроводе нарастающим итогом, т.
45 – 48	<b>Vи(Qгвс)</b> – <i>для КМ-5-1 – КМ-5-4:</i> объем по импульсному входу на растающим итогом, м³;
	– <i>для КМ-5-5 – КМ-5-6</i> : тепловая энергия ГВС нарастающим итогом, Гкал.
49 – 52	<b>V1(M3)</b> – <i>для КМ-5-1 – КМ-5-5:</i> объем в прямом трубопроводе, м <sup>3</sup> ;
53 – 56	<ul> <li>– для КМ-5-6: масса М₃ (ГВС), т.</li> <li>V2(M4) – для КМ-5-2, КМ-5-4 – КМ-5-5: объем в обратном трубопроводе, м³;</li> </ul>
55 – 56	<b>У2(M4)</b> — <i>ОЛЯ КМ-3-2, КМ-3-4</i> — <i>КМ-3-3.</i> ООЪЕМ В ООРАТНОМ ТРУООПРОВОДЕ, М , — <i>для КМ-5-3</i> : объем в подпитывающем трубопроводе, м³;
	— для КМ-5-6: масса М₄ (ГВС), т.
57 – 60	Q – тепловая энергия нарастающим итогом, Гкал.
61 – 64	Тр – время наработки (время работы интегратора Q), час.
65 – 68	<b>Тw</b> – суммарное время нормальной работы прибора в штатном режиме, час.
69 – 72	Tmin – время, в течение которого G1m был меньше G1min, час
73 – 76	Tmax – время, в течение которого G1m был выше G1max, час
77 – 80	Tdt – время, в течение которого dt была меньше dtmin, час
81 – 84	Тf – время функционального отказа, час
85 – 88	Тер – время отсутствия электропитания, час
89 – 92	Трt1 – время отсутствия (пустая труба) теплоносителя в подающем трубопроводе, час
	<b>Трt2</b> – время отсутствия (пустая труба) теплоносителя в обратном трубопроводе, час
97 – 100	Trev1 – время изменения направления потока теплоносителя (реверса) в подающем трубо-
121	проводе, час
	Trev2 – время реверса потока теплоносителя в обратном трубопроводе, час
105 – 128	Резерв

**Примечание:** для команд 64, 65 (68) выводятся значения до 65-го байта, для команды 196 выводятся все значения.

# Таблица 11. Формат возвращаемой строки БД событий и ошибок

N байта	Значение		
1	Код события или ошибки (см. Приложение А Руководства по эксплуатации КМ-5):		
	0-й6-й биты – код событий (ошибок);		
	7-й бит – признак начала (код "1") или окончания (код "0") события (ошибки)		
2	Число месяца		
3	Месяц		
4	Год		
5	Байт специальных признаков:  0-й бит - результат тестирования ОЗУ (0-ОК, 1-неиспр.);  1-й бит - результат тестирования ПЗУ (FLASH) (0-ОК, 1-неиспр.);  2-й бит - результирующий бит датчика пустой трубы КМ-5 (0-ОК, 1-пустая);  3-й бит - результирующий бит датчика пустой трубы ППС (0-ОК, 1-пустая);  4-й бит - положение внешнего выключателя (1-ОК, 0-включен);  5-й бит - положение внутреннего выключателя (1-ОК, 0-включен);  6-й бит - останов накопления интеграторов по ошибкам (0-ОК, 1-останов);  7-й бит - значения температуры Хв (0-измер, 1-прогр).		
6	Часы		
7	Минуты		
8	Секунды		

# Таблица 12. Формат возвращаемой строки БД журнала

N байта	Значение
1	Номер параметра в зависимости от типа строки (5-й байт):
	для типа строки = 0 – номер параметра во FLASH-памяти,
	для типа строки = 1 – номер градуировочной пары;
	для типа строки = 2 – номер административного события
	0-й6-й биты – код событий;
	7-й бит – признак начала (код "1") или окончания (код "0") события (ошибки)
2	Число месяца
3	Месяц
4	Год
5	Тип строки:
	0 – изменения в настроечных параметрах,
	1 – изменения в градуировочной таблице,
	2 – административные события
6	Часы
7	Минуты
8	Секунды
9 – 12	Для типа строки = 0:
	1 байт – параметр число или битовая маска (если номер параметра < 32).
	4 байта – параметр float (если номер параметра ≥ 32)
	Для типа строки = 1:
	Измеряемый расход Gi, усл. ед. (float)
13 – 16	Для типа строки = 1:
	Эталонный расход Ge, м3/ч (float)

Таблица 13. Формат ответов на команды при возникновении ошибок и предупреждений

Принятый код	
(0-й байт)	Описание ошибки
dec (hex)	
239 (EF)	Ошибочный параметр команды IBM PC. Возникает если значение параметра (на-
200 (L1)	пример, N в команде 6) выходит за допустимые пределы
	Ошибочная команда IBM РС. Возникает при неправильном задании номера коман-
240 (F0)	ды или при посылке команд доступных только при включении разрешающего пере-
	ключателя на плате прибора или на платформе подключения.
	Временная занятость запрашиваемых ресурсов. Возникает при обращении к пара-
241 (F1)	метру или внутреннему устройству прибора, с которым в данный момент в реаль-
241 (1 1)	ном времени работает внутренняя программа измерений. Необходимо делать по-
	вторные запросы, дожидаясь освобождения ресурса.
251 (FB)	Ошибка чтения из ППС. Возникает при ошибках связи с ППС при посылке сквозных
231 (1 b)	команд через КМ-5.
252 (FC)	Ошибка чтения из RTC. Возникает при нарушении протокола связи с RTC.
253 (FD)	Ошибка записи в RTC. Возникает при нарушении протокола связи с RTC.
254 (FE)	Ошибка чтения из EEPROM. Возникает при нарушении протокола связи с
, ,	EEPROM.
255 (FF)	Ошибка записи в EEPROM. Возникает при нарушении протокола связи с EEPROM.

**Примечание:** длина строки с ответом, содержащим код ошибки, соответствует ожидаемой длине ответа на саму команду.

### 3. Описание данных в команде обмена с ППС (команда 45)

При обмене КМ-5 с ППС в команде 45 используется внутреннее представление данных в формате с плавающей точной (float51). Расположение мантиссы и показателя степени числа в сравнении со стандартным представлением в РС представлено ниже в таблице. Отличие состоит только в расположении этих составляющих числа, сами значения соответствуют стандартному.

#### Представление чисел с плавающей точкой в команде 45 обмена с ППС.

№ байта	Байт 0	Байт 1	Байт 2	Байт 3
№ бита	70	70	70	70
	Формат С51 библиотеки MATHF			
Биты числа	s m22m16	m15m08	m07m00	e07e00
Формат IBM PC (IEEE)				
Биты числа	m07m00	m15m08	e00 m22m16	s e07e01
Формат Keil (не используется, приведен для справки)				
Биты числа	s e07e01	e00m22m16	m15m08	m07m00

**Примечание:** биты мантиссы обозначены «m00»...«m23», знак мантиссы – «s», биты показателя степени – «e00»...«e07».

### Данные, посылаемые в команде 45 в ППС

№ байта	№ бита	Назначение
0	07	Код команды (45 десятичное)
1 – 4	Bce	Давление для расчета массового расхода G2 (используется только в ППС с версиями п/о ниже 2.00)
5 – 8	Bce	Температура для расчета массового расхода G2 (используется только в ППС с версиями п/о ниже 2.00)
9	02	Номер модели КМ-5 с вычетом единицы (06)
9	3	Тип характеристики термопреобразователя:
		0 – W100=1.3911, 1 – W100=1.3851
9	4	Признак отмены осреднения расхода G2 в ППС:
		0 – осреднение расхода G2 по 16 сек.,
		1 – выдавать мгновенные значения расхода G2
9	5	набор данных в ответе: 0 – набор 1, 1 – набор 2 (с версии 2.20)
9	6	Признак запрета выполнения измерений:
		1 – запретить проведение измерений на текущий момент
		0 – запустить измерения, если предыдущие завершены
9	7	Резерв

### Данные в ответе ППС на команду 45

№ байта	№ бита	Назначение
0	07	Код команды (45 десятичное)
1 – 4	все	Набор 1: расход G2 в т/ч (используется только в КМ-5 с версиями п/о ниже
		2.20, начиная с версии 2.20 рассчитывается в КМ-5 по объемному расходу
		и соответствующим ему температуре и давлению)
		Набор 2(с версии 2.20): температура атмосферы ta (температура измеренная на клеммах Т3 платформы подключения)
5 – 8	все	Наборы 1: Расход G2 в м3/ч;
	500	Набор 2 и признак запрета выполнения измерений, равное 1:
		dNi (единиц) - к-во импульсов, поступившее на импульсный вход с момента
		предыдущего расчета.
9 – 12	все	Набор 1: расход G2 в условных единицах (для градуировки)
		Набор 2 (с версии 2.20): давление Р2
13 – 16	все	Давление Р1 [атмосфер], подключенное к каналу Р1 в платформе подклю-
		чения ППС
17 – 20	все	температура канала Т2 (на платформе)
21 – 24	все	температура канала Т1 (на платформе)
25	0	ток в катушке датчика расхода < допустимого уровня
25	1	ток в катушке датчика расхода > допустимого уровня
25	2	напряжение на электродах датчика расхода > допустимого уровня
25	3	неисправность в цепи термопреобразователей
25	4	неисправность в цепи датчика Р1
25	5	неисправность в цепи датчика Р2
25	6	Резерв
25	7	флаг обнаружения пустой трубы

**Примечание:** При обращении к ППС (модель 129 ... 133): а) ответ выдается всегда (не бывает ответа о занятости ресурсов); б) происходит запуск опроса всех измерительных каналов ППС для подготовки следующего результата. При обращении к КМ-5 (модель 0 ... 5): а) может быть ответ о занятости; б) запуск измерений по команде 45 никогда не производится.

Таблица 14. Формат возвращаемой строки на команду 128 и подкомандой 0 (описание устройства)

N байта	Размер	Данные	Описание
0	1	0 (BYTE)	Идентификатор пакета
1 – 3	3	Флаги (ВҮТЕ[3])	См. таблицу 17
4 – 7	4	DevType	тип прибора (4 байта)
8 – 11	4	Snom	серийный номер
12	1	SVerMj	версия ПО ст.байт.
13	1	SVerMn	версия ПО мл.байт.
14 – 15	2	SVerBuild	версия ПО сборка
16	1	Config	Конфигурация (в т.ч. модель)
17	1	Ubat	Напряжение батареи Vbat*10, старший бит – 0-норма, 1-разряд
			батареи
18 – 19	2	CRC16	СRC16 пакета данных

Таблица 15. Формат возвращаемой строки на команду 128 и подкомандой 1 (для теплосчетчика)

N байта	Размер	Данные	Описание
0	1	1 (BYTE)	Идентификатор пакета
1 – 3	3	Флаги (ВҮТЕ[3])	См. таблицу 17
4 – 7	4	Time (DWORD)	Кол-во секунд с 01.01.2000
8 – 11	4	Ton (FLOAT)	Время наличия питания
12 – 15	4	Twork (FLOAT)	Время наработки Q
16 – 19	4	Q (FLOAT)	Количество тепла
20 – 23	4	M1 (FLOAT)	Масса подачи М1
24 – 27	4	M2 (FLOAT)	Масса обратки М2
28 – 29	2	T1 (WORD)	Температура (t*100) [0-655.35]
30 – 31	2	T2 (WORD)	Температура (t*100) [0-655.35]
32 - 33	2	T3 (WORD)	Температура (t*100) [0-655.35]
34	1	P1 (BYTE)	Давление (Р*10) [0-25.5]
35	1	P2 (BYTE)	Давление (Р*10) [0-25.5]
36 – 39	4	Tg <min (float)<="" td=""><td>Время Gv<min (счет="" td="" остановлен)<=""></min></td></min>	Время Gv <min (счет="" td="" остановлен)<=""></min>
40 – 43	4	Tg>max (FLOAT)	Время Gv>max (счет остановлен)
44 – 47	4	Tdt (FLOAT)	Время dt <min (счет="" td="" остановлен)<=""></min>
48 – 49	2	CRC16	CRC16 пакета данных

Таблица 16. Формат возвращаемой строки на команду 128 и подкомандой 1 (для расходомера)

N байта	Размер	Данные	Описание
0	1	<b>2</b> (BYTE)	Идентификатор пакета
1 – 3	3	Флаги (ВҮТЕ[3])	См. таблицу 17
4 – 7	4	Time (DWORD)	Кол-во секунд с 01.01.2000
8 – 11	4	Ton (FLOAT)	Время наличия питания
12 – 15	4	V1 (FLOAT)	Объем по подаче V1
16 – 19	4	TworkV1 (FLOAT)	Время наработки V1
20 – 23	4	V2 (FLOAT)	Объем по реверсу V2
24 – 27	4	TworkV2 (FLOAT)	Время наработки V2
28 – 31	4	Tg <min (float)<="" td=""><td>Время Gv<min (счет="" td="" остановлен)<=""></min></td></min>	Время Gv <min (счет="" td="" остановлен)<=""></min>
32 - 35	4	Tg>max (FLOAT)	Время Gv>max (счет остановлен)
36 – 37	2	T1 (WORD)	Температура (t*100) [0-655.35]
38	1	P1 (BYTE)	Давление (Р*10) [0-25.5]
39 – 40	2	CRC16	CRC16 пакета данных

### Таблица 17. Описание флагов в ответе на команду 128

N байта	№ бита	Назначение		
0	0	Пустая труба КМ-5		
	1	Пустая труба ППС		
	2	Признак реверса G1		
	3	Признак реверса G2		
	4	Ошибка в цепи датчика Р1		
	5	Ошибка в цепи датчика Р2		
	6	Ошибка в цепи датчика Р3		
	7	Ошибка в цепи датчика Р4		
1	0	IG1 < min		
	1	IG1 > max		
	2	UG1 > max		
	3	Ошибка в цепи термопреобразователей КМ-5		
	4	IG2 < min		
	5	IG2 > max		
	6	UG2 > max		
	7	Ошибка в цепи термопреобразователей ППС		
2	0	Состояние переключателя наладки (внутр.)		
	1	Состояние переключателя наладки (платф.)		
	2	Останов счета наработки Q		
	3	Ошибка связи с ППС		
	4	Ошибка ОЗУ		
	5	Ошибка ПЗУ		
	6	Ошибка Flash		
	7	Ошибка RTC		