John Angula Cop 8.9 Guirage les interrupciones y excepciones son acontecimientos que provocan la desoración del flujo de control de la CPU quien para a ajecutor un servicio que "interprete el manajo de ese interrupción" for interrupciones son generalmente acontecimientos externos como per ej un dispostaro externo que solocito la ejecución de cahvidades que le son nocesarios. P. ej: "solicito a la CPU que gecete mi driver Si un pom quiere provocar una interrupción para acceder a un disco o crotro dispositivo de E/S utiliza una instrucción especial del set de instruccionas (p. ej. INT#) del miero decadopas el COP, en este coso CD, y ejecuto al servició identificado por una for of INT 08 > CD08 o sos mterrupciones programados se denominam interrupciones internos, interrupciones programos o interrupciones SW y acusan la suspensión momentance del pom que las invoca para bifurcas al servicio solicitado; este se ejecuto y se retorno el pgm. interresmpido. o luando el miero recebe una senal de interrupción "desde afuera" deja la ejecución del pam actual y bifurca al servicio residente en la MP. Estos interrupciones se clasifican como interrupciones externos o interrupciones HW. destos servicios se demonieron servicios de interrupción ordiscapaid so o ISR interrupt service routine Excepciones: desorociones del flujo de control provocados automotivamente como consecuencio de alqueno anomalio en la cou, producida y dekatado en al desarralio del pom en curso de giranción. Por ej una desisión por O

Para manejor las interrupciones y excepciones el Pentrum dispone de una TABLA de JNTERRUPCIONES (IDT) (Mterrupt descriptor table) Dispone de 256 entrados, a/u de los cuales atiende a un tipo de interrupción o excepción diferente. c/entrado específico la dirección de convenzo del procedimiento que atrende la causa que la ha previoca-IDT: ocupa un segmento, cuya base y l'emite astoin conternidos en el Registro de Tabolos de Descriptores de Interrupciones (IDTR) Leu modo real y en modo protegido se utiliza la IDT (con operation dad differente) Interrupciones externos una serral eléctrica activada per un compenente externo provoca la activación de las patitas del Pentium. Pesto advocción es detectodo por el Controlador de Interrupcions Programable Avangado local APIC (incorporado a la CPU) Los potitos del Pentium que soporton les interrupciones externos son le iNTR y NMI (UMI) interrupcion no emmoscorable (no puede ser ignorado) Suele ser el resultado de un problema serro de Hu como la calda de tensión de la alimentación MMi - entrada 2 de la IDT (iNTR) interrupción mascarable (puede ser atendida o ignarado per la CAU Su aceptoción y ejecución dependo del volor del flog IF del EFLAGS Si IF=1 se chiende la mterrupción morcarable SI IF = 0 no setteme en cuanto la polición. Le entrado de la IDT que atiende a esta interrupción es cualquiera de las 256

Interrupciones internos

Se origino como consecuomo o de la ejecución de alguna enstrucción especial > son interrupciones que se provocan a travelo del SW (Su desarrollo feurcional es igual al que le correspondo a uma excepción)

por Intre Into

JUT 1) se genera una interrupción no mascarable suministrando el 10 del sector de interrupciones de la IDT como un operando.

(INTO) comprusebo el volor del flag OF del EFLAGS
(overflow)

Si DF = 1 se producird una interrupción que es atendido por la entrada nº 4 de la JDT

EXCEPCIONES

son provocados automáticamente peral procasador al detector alguma anomalia en el flujo de control Clasificación;

- encongam de corregio la emamalia producida al intentor ejecutar uma instrucción. El pom retorna a la instrucción provoca la excepción, y de esta manera se puede realizar. Por ej cuando la correctión uma aperando la con realiza uma aperando la con realizar una peración maternatica y ación no hiene todos los aperando necesarios
- o Trampo: se generan tras la fonalización de la producción. Permite continuar con la ejecución del pam retornamdo a la riquiente instra a la que provocó la excepción. Por ej interrupciones definidas por el usuario e incluidas en el pam.

pobe le localización exacto de la instrucción que las originó. No permite restablicer el pom que cousé la excepción Se suele usor para indicar arrores muy graves, como errores de HWO oblaces ilagoles en los toblos del Disterno. IDT) Table de descriptores de Interrespones y excepcions Formado per 256 enhados c/u de los diferentes tipos de interrupciones asociado a una de estes entrado 00 se admiter 256 tips de interrupcions. Mode real - cada emmada 4 bytes 256 x 4 bytes = 1K Modo protegido -> " " 8 bytes 256 x 8 bytes = 2k enhados 0-19 reservados para situaciones comenetros 20-31 reservados explusivamente para operaciones internos del proceso der 32-255 a disposición del useuros IDT puede encontrarse en cuolquier lugar del espacios de direccións JDTR 32 bits -> indica der de la bose + 16 bits molica el limite de la IDT. Instrucciones que operan sobre IDTR . LIDT conga en el IDTR la der base y el lémète (CPL=0 current privilege level) . SIDT copia en la memoria las valores que trene el iDTR La (en cual quies novel de pour begin) Cada entrada de la IDT de 32 bits quarda los reg CS e IP que aprento al segmento de cédago donde reside la restore que atrende a la interrupción. Pon modo real el l'unite de IDT es 00003 EF (1K)

(3)

luando se produce una interrupción y cuando ésta mo provoca la produce una del pom en ejecución, se debe resquendo la información que se aloja en todo los registros del micro y que se relaciona con la ejecución del pom interrumpido Toda la información de la cou asociada con la ejecución se almacena en MP en la pila.

Jeste procedimiento resquendo el emborno de CPU

Jel pom posa a un estado de espera que deuriorá como
múnimo el trempo que torde en ejecutorse el servicio
de interrupción. Cuando el servicio se ejecutó por completo
se restaura el contexto de CPU.

- cood & E
- a- Pam en ejecución
- b. Presento ción de la merrepción
 - 1 Resquerado de contexto de CPU en la pila
 - 2. Ejecución del servicio de atención de interrupción
 - 3- Restauración del contexto de CPU (6)
- c- form nucromente en specierion

INT 10 encuentro su vector en la entrada 10 (hexadecima).
Cloector contiene la petición del servicio.

Estos vectores semalam zonas de memoria RAHOROM.

AP confirmto de servicios se los domarnina manejadores de

interrupción (Interruption Drivera)

Para consultar les descripciones de las Interrupciones que controlan ton to la ROM-BIOS como al SO, se debe recursir al manual de referencia técnica de la Bios y al manual de referencia técnica del SO

O le rutino de interrupción finaliza con la mot. IRET recuperando de la pila CS, IP y FLAGS.

Se puede poner INTO después de la mot aritmética. Si OF = 0
INTO franciona como NOD (no operatión) DI OF=1 De
ejecuta interrupción de tipo 4.
También se padrée poner TO y una poner una restore de error
con la manora que una queser manajar el OV
Land Control of the C
The said of the sa

genericians de interrupción; ESR interrupt senvice noutine . + termina con IRET Interrupciones Table de Interrupciones: IDT interrupt descriptor table L+ 256 entrados (Nado real 4 bytes (IK) (CS: IPde (c) | Nado pro roy to international Excepciones L- occupa un regonemb cump base y survice en iDTR del procedimiento que chiende la internetoción Instr. que operan sobre 1012 > LIDI cargo en o Internup SWO いかんかり o Interrup . HW EX FUSOU su receive somal de interrupción pom. desore aferena. | Mado prohegido: 8 bytes (zk) son convocación por convocados em compound sel copac mos al pam en eje cración no dependen del permo asin cosico rdetection APIC (controllador pom en ejecución de internupciones programable 7 punde estor ochoods one No mascanables (NMI) Lyno as pusadern enmoscorar per el Plas it Scoocsopo by 100 (51 OF=1 of the perfect of copossopo of the perfect of (non mos canable interrupt) de control
siempre son alendictos - Méximo
importamente en caidade tempres CPU avisada por semal NHI - semal CPU avisada par Enmoscandoles a mascarable oho semal + NHI (INTR) ce consulto la sevial de intersurpción por code ciclo de eje cución por ciembre debe ser atendado sectionado es cationado autoriza socitionado approvidados monejados FEO # ne que identifico la interrupcion DALHM EXTERNO Se detection our localizor la inot. 3000 to 5 100 Ge atecton une vez ejecutode ० व्यक्त Codmoo for of coachform Por a pag invocado que - So localiza y carea de uma motor de terminado antes de que se Se persolem detector produzer la ejecución

que la provoca, abertando la

ejecución del pam.

Jaj. un valor no valido en un

represented and professor.

O evapes de HW