

XC001 控制板 SCPI 指令说明



设备信息

项目	说明
制造商	GeneralTest
型号	XC001 CONTROL-BOARD
MCU	STM32H743
固件版本	V1.0
默认 IP	192.168.1.10
默认 UDP 端口	4000
HTTP 端口	80

通信方式

接口	参数	说明
UART7 控制台	115200, 8N1	Type-C 调试串口，发送 SCPI 文本指令并接收文本返回
UDP SCPI	默认端口 4000	向板卡 IP 的 UDP 端口发送 SCPI 文本指令
Web 页面	http://<板卡IP>/	网页内可发送 SCPI 指令，也可配置网络参数

默认网络参数：IP 192.168.1.10，子网掩码 255.255.255.0，网关 192.168.1.1。

网页或 SCPI 修改 IP、子网掩码、网关、UDP 端口后会保存到 Flash，重新上电/重启后生效。

基础指令

指令	参数	说明
*IDN?		查询设备身份信息
IDN?		兼容形式，等同于 *IDN?
PING?		通信链路测试
*CLS		清除当前状态/错误标志

指令	参数	说明
*RST		重新初始化板级业务 IO
STAT?		查询网络、CAN、RS485、SPI 综合状态

示例

```
*IDN?      # 查询设备身份
PING?      # 通信测试
STAT?      # 查询综合状态
*RST       # 重新初始化业务 IO
```

返回示例

```
XC001,CONTROL-BOARD,H743,V1.0
PONG
OK
```

系统指令

指令	参数	说明
SYST:ERR?		查询系统错误状态
SYST:HELP?		查询当前固件支持的 SCPI 指令列表

示例

```
SYST:ERR?  # 查询系统错误
SYST:HELP? # 查询支持的指令
```

系统错误返回值

返回值	说明
0,"No error"	当前无错误
ERR,-100,"Empty command"	空指令
ERR,-109,"Missing parameter"	缺少参数
ERR,-113,"Undefined header"	未知指令
ERR,-222,"Invalid ..."	参数非法或操作失败
ERR,-224,"Unknown GPIO"	未知 GPIO 名称

网络配置指令

指令	参数	说明
NET:STAT?		查询当前运行中的网络配置
NET:DIAG?		查询网络、PHY、HTTP、DMA 诊断状态
ND?		NET:DIAG? 快捷别名
NET:PHY?		查询以太网 PHY 寄存器和链路状态
NET:MAC?		查询当前 MAC 地址
NET:SERV ON		请求启动 HTTP/UDP 网络服务；当前固件默认上电自动启动
NET:IP?		查询当前运行 IP 地址
NET:IP	a.b.c.d	设置 IP 地址并保存到 Flash，重启后生效
NET:MASK?		查询当前运行子网掩码
NET:MASK	a.b.c.d	设置子网掩码并保存到 Flash，重启后生效
NET:GATE?		查询当前运行网关
NET:GATE	a.b.c.d	设置网关并保存到 Flash，重启后生效
NET:PORT?		查询 UDP SCPI 端口
NET:PORT	1~65535	设置 UDP SCPI 端口并保存到 Flash，重启后生效

示例

```
NET:STAT?           # 查询网络配置
NET:DIAG?           # 查询网络诊断
ND?                 # 快捷查询网络诊断
NET:PHY?            # 查询 PHY 状态
NET:IP?             # 查询 IP
NET:IP 192.168.1.20 # 设置 IP，重启后生效
NET:MASK 255.255.255.0 # 设置子网掩码，重启后生效
NET:GATE 192.168.1.1 # 设置网关，重启后生效
NET:PORT 4000       # 设置 UDP 端口，重启后生效
```

返回示例

```
IP=192.168.1.10,GW=192.168.1.1,MASK=255.255.255.0,UDP=4000,HTTP=80
OK, SAVED, REBOOT_REQUIRED
NET:IP=192.168.1.10,UP=1,LINK=1,HTTP=1,HTTP_ACC=2,HTTP_REQ=2,...
PHY:INIT=1,ADDR=0,LINK=...
```

网络参数恢复

信号	说明
ETH_NRST / PE15	低电平有效。上电时保持低电平会清除 Flash 中的网络配置并恢复默认 IP、子网掩码、网关和端口。

数字 IO 指令

指令	参数	说明
DIG:LIST?		列出固件识别的 GPIO 名称
DIG:OUTP	pin,val	设置指定 IO 输出。val=0 输出低电平，val=1 输出高电平，val=T 翻转
DIG:OUTP?	pin	读取指定 IO 当前电平

支持的 GPIO 名称

名称	说明
PE3 / PE4 / PE5 / PE6	扩展 IO，默认低电平
PC8 / PC9 / PC10 / PC11 / PC12 / PC13	扩展 IO，默认低电平
PA8 / PA9 / PD2	扩展 IO，默认低电平
LED1	PB1，运行状态指示灯
LED2	PB2，错误状态指示灯，高电平熄灭，低电平点亮
ETH_NRST	PE15，以太网复位/网络恢复输入，不允许通过 DIG:OUTP 写入

示例

```
DIG:LIST?           # 查询 GPIO 名称列表
DIG:OUTP PE4,1      # PE4 输出高电平
DIG:OUTP PE4,0      # PE4 输出低电平
DIG:OUTP PE4,T      # PE4 翻转
DIG:OUTP? PE4       # 查询 PE4 当前电平
```

返回示例

```
PE3,PE4,PE5,PE6,PC8,PC9,PC10,PC11,PC12,PC13,PA8,PA9,PD2,LED1,LED2,ETH_NRST
OK
0
1
```

CAN 指令

指令	参数	说明
CAN:STAT?		查询 FDCAN1 初始化状态、发送计数和接收计数
CAN:SEND	id,hex	发送 CAN 数据帧。id 支持十进制或 0x 前缀，hex 为 0~8 字节十六进制数据
CAN:RX?		查询最近一次收到的 CAN 帧

示例

```
CAN:STAT?           # 查询 CAN 状态
CAN:SEND 0x123,11223344 # 发送 CAN 帧
CAN:RX?             # 查询最近一次接收帧
```

返回示例

```
CAN1:READY=1,TX=1,RX=0
OK
ID=0x123,LEN=4,DATA=11223344
EMPTY
```

RS485 指令

指令	参数	说明
RS485:STAT?		查询 RS485 发送/接收计数
RS485:SEND	text	通过 RS485 发送文本，固件自动追加 CRLF
RS485:RX?		查询最近一次 RS485 接收文本

示例

```
RS485:STAT?      # 查询 RS485 状态
RS485:SEND hello  # 发送文本
RS485:RX?        # 查询最近一次接收文本
```

返回示例

```
RS485:TX=1,RX=0
OK
EMPTY
```

SPI 指令

指令	参数	说明
SPI:STAT?		查询 SPI5 初始化状态和传输计数
SPI:TRAN?	hex	通过 SPI5 发送十六进制数据，并返回同步接收数据

示例

```
SPI:STAT?           # 查询 SPI 状态
SPI:TRAN? 9F0000    # 发送 3 字节并读取返回
```

返回示例

```
SPI5:READY=1,COUNT=0
FFFFFF
```

Web HTTP 接口

接口	方法	说明
/	GET	打开 XC001 网页控制台
/api/cmd	POST	请求体为 SCPI 指令文本，返回 SCPI 文本响应
/api/config	GET	无参数时读取当前运行网络配置
/api/config?ip=<ip>&mask=<mask>&gw=<gw>&port=<port>&pwd=<pwd>	GET	保存网络参数到 Flash，默认密码为 admin，重启后生效

示例

```
POST /api/cmd

*IDN?
```

```
GET /api/config?ip=192.168.1.20&mask=255.255.255.0&gw=192.168.1.1&port=4000&pwd=admin
```

指示灯状态

引脚	状态	说明
PB1 / LED1	周期闪烁	运行状态指示灯。闪烁周期由 XC001_STATUS_BLINK_MS 配置。

引脚	状态	说明
PB2 / LED2	高电平熄灭，低电平点亮	错误状态指示灯。正常状态保持高电平熄灭。

注意事项

- 1. SCPI 指令大小写不敏感。
- 2. 串口指令建议以回车或换行结束。
- 3. 网页和 UDP 通道均调用同一套 SCPI 解析逻辑。
- 4. 修改网络参数后，当前运行网络不会立即切换；请重新上电或复位后使用新地址访问。
- 5. 设置类指令若参数非法，通常返回 `ERR,-222,"Invalid ..."`。