拨号技术指导



版本	作者	信息	日期
V1.0	Wangen Wei	新建	2016年04月22日
V1.1	Wangen Wei	略修	2017年07月31日



● 先决条件

拨号上网的先决条件是要注册上网络

确认所用的运营商 SIM 卡是否欠费、是否为坏卡

AT+CFUN? 是否返回 1,1 是全功能开启,如果是 0 或其它,代表模块处于飞行模式或者 部分功能关闭

AT+CPIN?/AT+QCPIN? SIM 卡有没有插好

AT+CSQ/AT+CCSQ/AT^HDRCSQ 检查信号值是否正常

AT+MODODREX=1~15

主要数据 11、2,属于自动模式,一般设置为 11

- 3-三家网络运营商 2G 模式;
- 5-三家网络运营商 LTE 模式;
- 6-移动 3g 模式; 15-电信 2G 模式; 10-电信 3G 模式;
- 7-移动联通 3g 模式;
- 8-移动联通 3g+2g 模式; 14-电信 3g+2g 模式;
- 9-移动联通 4g+3g 模式; 13-电信 4g+3g 模式;

5-1940			
参数	取值	说明	
	1	UMTS ONLY (暂不支持)	
	2	AUTO模式(LTE->CDMA->HDR->TDS->WCDMA->GSM)	
	3	GSM+CDMA ONLY	
	4	TDS优先(TDS->GSM->LTE->WCDMA->HDR->CDMA)	
	5	LTE ONLY,只注册LTE网络	
	6	TDSCDMA only	
	7	TDSCDMA_AND_WCDMA	
<mode></mode>	8	TDSCDMA,GSM,WCDMA	
	9	TDSCDMA,WCDMA,LTE	
	10	HDR only	
	11	LTE优先(LTE->HDR->CDMA->TDS->WCDMA->GSM)	
	12	HDR优先(HDR->CDMA->LTE->TDS->WCDMA->GSM)	
	13	HDR AND LTE	
	14	CDMA AND HDR	
	15	CDMA only	



AT+CGDCONT? 看看有没有正确配置运营商公网或专网的 APN,如果没有,按如下操作:

移 动: AT+CGDCONT=1,"IP","cmnet"

联 通: AT+CGDCONT=1,"IP","3gnet"

电 信: AT+CGDCONT=1,"IP","ctlte"或者 AT+CGDCONT=1,"IP","ctnet"

专 网: AT+CGDCONT=1,"IP","专网 APN"

配置后,再查看 AT+CGDCONT? 看 APN 是否配置成功

AT+PSRAT 网络是否注册 LTE/HSPA+/TD-SCDMA/EDGE/EVDO/EHRPD/GPRS/CDMA 之一

● AT 快速拨号

1. 3GPP 协议网络(除 CDMA/EVDO/EHRPD)

公网

AT+CGDCONT=1,"IP","公网 APN"(前面讲过) AT\$QCRMCALL=1,1,1,2,1

专网

AT+CGDCONT=1,"IP","专网 APN" //设置 APN
AT\$QCPDPP=1, 1, "PASSWORD", "USERNAME" //配置用户名,密码,鉴权方式
AT\$QCRMCALL=1,1,1,2,1

2. 3GPP2 协议网络(EVDO/CDMA/EHRPD)

公网

at+ehrpdinfo=1,101,"APN_String:ctlte;PDN_Label:internet;PDN_IP_Version_Type:V4;RAN_Type: HRPD_eHRPD;PDN_Level_Auth_Protocol:PAP;PDN_Level_Auth_User_ID:ctnet@mycdma.cn;PDN_Level_Auth_Password:vnet.mobi;"

OK

AT^PPPCFG="ctnet@mycdma.cn","vnet.mobi" //仅限电信 3G 卡需要加此指令设置账号及密码,3G 卡(不支持4G),一定要加这条指令; OK

AT\$QCRMCALL=1,1,1,1,101

注意:

LongSung 9x07 平台 (U9300 系列, U9507 系列) 出厂默认关闭了 EHRPD 模式 (AT+EHPRDENABLE 为 0)。关闭了 EHRPD 模式后不用对 AT+EHRPDINFO 这个参数进行配置。



专网

参考公网配置,将用户信息(APN、用户名、密码、鉴权方式)变更为专网对应的信息

3. 挂断网络

AT\$QCRMCALL=0,1

● 快速拨号注意点

- 1) 每一条 AT 指令发送执行均以 OK/ERROR/+CME ERROR 结束;
- 2) 每次执行\$QCRMCALL 前最好查询一下^SYSINFO 和+PSRAT,来判断 PS 域是否注册 成功以及网络制式如何;
- 3) **1,V4**: 收到为**\$QCRMCALL** 拨号成功;
- **4) \$QCRMCALL** 这条指令发送失败(包括指令格式错误,及拨号失败)的情况下返回 **ERROR** 或者+**CME ERROR**: **Unknown**:
- 5) **\$QCRMCALL** 是异步命令,这条指令未执行完(即,没有收到 **OK**、**ERROR** 或**+CME ERROR**) 的情况下不要下发其它指令,一般网络状况较差的情况下返回信息比较慢;

其它

- 6) ^DATACONNECT: 收到判断为 DHCP 成功;
- 7) ^DATADISCONN: 收到判断为网络侧链路断开;
- 8) +DATASTATUS: 查询出来的状态和^DATACONNECT 及^DATADISCONN 状态保持 一致;
- 9) 收到 1,V4,并且 DHCP SERVER 还未超时的情况下,再发一次\$QCRMCALL,直接返回 OK:
- 10) 在未收到 1,V4 的情况下或者 DHCP 没有成功,情况下就不需要处理 DATACONNECT 和 DATADISCONN 上报,也不需要主动查询+DATASTATUS,这样能兼容以前的固件 版本。



• 快速拨号相关指令解释

1. 设置拨号使用的 APN, 鉴权方式, 用户名和密码等信息

设置格式

AT+EHRPDINFO=<mode>, <cdma profile number>,<EHRPD_INFO> 命令参数说明:

<mode>

- 0 清空 EHRPD INFO
- 1-写EHRPDINFO
- 2- 查询 EHPRD INFO

<cdma profile number>

指定操作的 profile 文件的索引

<ehrpd info>

写入 profile 文件的内容, 具体格式如下:

"APN_String:xxx;PDN_Lable:xxx;PDN_IP_Version:xxx;RAN_Type:xxx;PDN_Level_Auth_Protocol:xx x;PDN Level Auth User ID:xxx;PDN Level Auth Password:xxx;"

APN_String

--- ehrpd 拨号使用的 APN,默认写 ctlte,如果是专网,使用专网 APN PDN Lable

--- PDN 标签,默认写 internet

PDN_IP_Version

--- IP 类型, 默认写 V4_V6

RAN_Type

--- 接入网络类型,默认写 HRPD_eHRPD

PDN_Level_Auth_Protocol

--- 鉴权协议,默认写 PAP

PDN_Level_Auth_User_ID

--- 鉴权用户名,默认写 ctnet@mycdma.cn,如果是专网,使用专网用户名 PDN Level Auth Password

--- 鉴权密码,默认写 vnet.mobi,如果是专网,使用专网密码

2. 拨号命令: \$QCRMCALL

设置格式

\$QCRMCALL = < Action>, < Instance> [, < IP Type> [, < Tech Pref > [, < umts profile number> [, < cdma profile number > [, < APN>]]]]]

命令参数说明:

<Action>

0 - Stop

1 – Start

<Instance>



1 to RMNET_ NUM_LAPTOP_ INSTANCES

<IP Type>

- 1 Ipv4
- 2 Ipv6
- 3 Ipv4v6

<Tech Pref>

- 1 3GPP2
- 2 3GPP

<umts_profile>

1 to 16

<APN >

String type, maximum length is 100

3. 拨号认证命令: \$QCPDPP

设置格式:

AT\$QCPDPP = <cid>, <auth_type>, <password>, <username> 命令参数说明:

<cid>

索引 1-16, 默认值 1

<auth_type>

- 0 None 无需用户名及密码
- 1-PAP 需要用户名及密码
- 2-CHAP 仅需输入密码,默认值
- <password>
- <username>

4. 主动查询链接状态


设置主动上报链接状态: AT+DATASTATUSEN=1 (0 是关闭此功能),成功建立数据链接时,终端串口上报"^DATACONNECT",成功断开数据链接时,终端串口上报"^DATADISCONN";打开此功能后也可以主动查询链接状态,发送指令 AT+DATASTATUS (1:链接,0:断开)。




● NDIS 拨号-QMI

用 QMI 拨号软件, 联通、移动、电信方式;


- 1. 除去 CDMA/EVDO/EHRPD (电信 3G/2G)
- 1) 移动 4G/3G/2G、联通 4G/3G/2G、电信 4G 全部选择 3GPP, 鉴权方式选 PAP 或者不选; (前提是串口发指令已设置 APN)




2) NDIS 拨号不必通过 AT 设置,就可以在拨号界面直接将 APN 等公网、专网信息设置进去; 但是 LTE 是预注册,即永远在线,故在模块启动时,需要设置一个 APN,否则模块无法注册网络,拨号前下发 AT 指令 AT+CGDCONT=1,"IP","APN",再用拨号工具。




- 2. 电信 CDMA/EVDO/EHRPD 拨号
- 1) EVDO 拨号方式,Technology Preferen 选择 3GPP2,鉴权方式可选 PAP 或不选;如果不行,再增加输入 Username: ctnet@mycdma.cn 及 Password: vnet.mobi,只针对电信公网; (前提是串口发指令已设置 APN)



2) EVDO 拨号,或是在拨号工具中直接设置 APN (ctlte、ctnet); NDIS 拨号不必通过 AT 设置,就可以在拨号界面直接将 APN 等公网、专网信息设置进去,LTE 除外。



3) EHRPD 拨号,先在串口工具里,发 AT 指令,AT+EHRPDENABLE=1(意思代表开启 EHRPD 网络), Technology Preferen 选择 3GPP2,鉴权方式可选 PAP 或者不选,至于 profile 选不选 101 都可以拨号上网(前提是串口发指令已设置 APN)。或者如上 1-1)、2-2) 所述,APN 在拨号界面直接输入;




4) 如果设置 at+ehrpdenable=1 以后,如果想再转到 evdo 网络,在设置 at+ehrpdenable=0 后需要硬件重启设备;

3. 专网



参考公网配置,只是将用户信息(APN、用户名、密码、鉴权方式)变更为专网所对应的信息。



● PPP 拨号

公网

1. 移动、联通拨号号码: *99***1#, 不需要用户名、密码



- 2. 电信拨号号码: #777, 此外需要配置帐号、密码, 电信公网 Username: ctnet@mycdma.cn及 Password: vnet.mobi
- 3. EHRPD 网络不支持 PPP 拨号



专网

移动、联通、电信各自拨号号码不变,用户名、密码设置为专网形式

