

——让您咨询一家胜过咨询百家

绝对值编码器 说明书



上海自横自动化科技有限公司

Shanghai ZiHeng transverse automation technology co., LTD

采用"磁性检测方式",具备优异的抗冲击和振动特性。 RS485 通讯的注意事项: 4mA 对应值、20mA 对应值任意设定及微调;方向设定。 1. 4~20mA 模拟电流输出,方便连接各种设备。

直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度。

夹紧同步一体式法兰或盲孔轴套,国际标准外形结构。

宽工作电压,极低的耗电流。

外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。

- 通讯速率与传输距离是一对矛盾。速率越高,传输距离越近、但也越稳定,反之亦然。
- 在外部电磁干扰强时,外部置位线在对编码器置位需接高电平,但置位结束后建议强 制接低电平,以防止编码器由于外部干扰而突然回零。
- 在外部电磁干扰强时, RS485 接线最好使用双屏蔽电缆。
- 多个编码器接上位机时,由于编码器返回数据没有奇偶校验,故建议在上位机编程时 在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。
- 当系统中有电动机时,编码器电源需与其他电源隔离。

由于 RS485 电路是差分形式的, A+, B-都是带电压的, 常时间接地或接高电平都会造成 RS485 电路损坏

特性参数

工作电压 10-30Vdc 或 5Vdc 极性保护

< 110mA(24V 电源) < 190mA(12V 电源) 消耗电流

输出信号 RS485 和 4-20mA 双输出,可设定长度、角度应用输出

输出负载能力 ≤ 400 欧姆,标准工作 200-250 欧姆

线性分辨度 1/4096

工作温度 -25-75℃ 编程时温度范围: 0℃~+70℃

储存温度 -40—100℃

防护等级 IP65

允许转速 2400 转/分 输出刷新周期 <1.4ms

连接电缆 1米8芯屏蔽电缆,或9芯插座

外形特征 夹紧同步一体式法兰,金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图)

转轴 夹紧同步一体式法兰轴径 10mm 或 6mm,长度 20mm,含 D型平面,不锈钢材料

信号调整 可 4mA 输出微调, 20 mA 输出微调; 可方向设置; 可预设位置, 外部置位, 例如外部置零

一、接线说明

. 42/-24/00/74			
电缆输出	电缆输出		
芯缆颜色	信号输出	芯缆颜色	信号输出
棕色	10—30Vdc 工作电源	粉色	4—20mA 输出+
白色	0V GND	黑色	4—20mA 输出-
绿色	RS485 输出 A	灰色	高电频入置 4mA
黄色	RS485 输出 B	蓝色	高电频入置 20mA

注: 1、波特率固定为 19200(不可改)

2、4-20mA 硬件设置方法:


4mA 设置方法: 编码器在任何位置使用灰色线触碰一下高电频, 当前位置便 输出为 4mA (此时 RS485 信号输出为 0), 如需要置位输出其他值需在软件里先设置 好。

20mA 设置方法:将编码器转动到需要的位置,使用蓝色线触碰一下高电频, 当前位置便输出为 20mA (如需要改动 20mA 对应位置,只需要转动编码器到指定位 置重新操作 20mA 设置方法即可)。


(设完后 4-20mA 将是线性变化)

二、外形尺寸:

夹紧同步法兰外形尺寸:



三、原理示意图



说明:横轴表示长度速度等(可自定义),纵轴表示信号输出的模拟量

3

四、RS485 通讯协议说明:

波特率: 19200bps (固定不可设)

帧格式:数据位8位,停止位1位,无奇偶校验,无控制流。

编码器的参数需软件指令对编码器进行设定。

编码器为主动模式时,即编码器主动向上位机发送数据。数据长度为 **16 位 16 进制 ASCII 码**,格式为: XAB> \pm DATA \swarrow ,即:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	地址 > ±		\pm	DATA										∠	

其中,"X"为前导字母,>位分割符,土为符号位。DATA 为数据,ASCII 格式,10 位,由 $0\sim9$ 构成,范围为-9, 999,

编码器地址为被动模式时,即问答模式。上位机向编码器发送询问指令,指令为 4 位 16 进制 ASCII 码,格式为: $D+AB \swarrow$ 。AB 为编码器地址,范围为 0 到 99。

1: 读数据:

上位机发送: D+地址+0D 编码器回: X+地址+>+符合位+数据位+0D

例:上位机发送 44 30 31 0D 编码器回: 58 30 31 3E 2B 30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 0D

2: 读参数: (编程允许线接高电平时有效)

上位机发送: D+00+A+0D 编码器回: X+地址+a+方向+波特率+工作状态+工作模式+0D

例:上位机发送: 44 00 41 0D 编码器回: 58 30 31 61 06 03 11 09 0D

(编码器地址 01,顺时针增加,波特率 19200,往复模式,被动模式。)

3: 设置地址: (编程允许线接高电平时有效)

上位机发送: D+地址+B+新地址+0D 编码器回: X+地址+b+新地址+0D

例:上位机发送: 44 30 30 42 30 31 0D 编码器回: 58 30 30 62 30 31 0D

(将地址 00 改为 01)

4: 设置方向: (编程允许线接高电平时有效)

上位机发送: D+地址+C+新方向+0D 编码器回: X+地址+c+新方向+0D

例:上位机发送: 44 30 31 43 07 0D 编码器回: 58 30 31 63 07 0D

(将顺时针改为逆时针)

5: 设置每圈分辨率: (编程允许线接高电平时有效)

上位机发送: D+地址+F+分辨率+0D 编码器回: X+地址+f+分辨率+0D

例:上位机发送: 44 30 31 46 30 30 33 36 30 30 0D 编码器回: 58 30 31 66 30 30 33 36 30 30 0D

6: 设置置位值: (编程允许线接高电平时有效)

上位机发送: D+地址+J+置位值+0D 编码器回: X+地址+j+置位值+0D

例: 上位机发送: 44 30 31 4A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D

编码器回: 58 30 31 6A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D

 Tel:021-51099848
 qq:410224966
 Fax:sh_jziheng@163.com

 上海自横自动化科技有限公司 www. jziheng.com
 上海市嘉定区南翔镇嘉好路 1333 号 5 楼

(设置置位值为0)

7: 设置 4mA 对应值: (编程允许线接高电平时有效)

上位机发送: D+地址+G+对应值+0D 编码器回: X+地址+g+对应值+0D

例:上位机发送: 44 30 31 47 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D

编码器回: 58 30 31 67 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D

(设置 4mA 对应 0)

8: 设置 20mA 对应值: (编程允许线接高电平时有效)

上位机发送: D+地址+H+对应值+0D 编码器回: X+地址+h+对应值+0D

例:上位机发送: 44 30 31 48 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 0D

编码器回: 58 30 31 68 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 0D

(设置 20mA 对应值 100000)

9: 设置 20mA 微调: (编程允许线接高电平时有效)

上位机发送: D+地址+K+符合位+微调值+0D 编码器回: X+地址+k+符合位+微调值+0D

例: 上位机发送: 44 30 31 4B 2B 30 30 30 31 30 30 0D

编码器回: 58 30 31 6B 2B 30 30 30 31 30 30 0D

10: 设置:4mA 微调: (编程允许线接高电平时有效)

上位机发送: D+地址+Q+符合位+微调值+0D 编码器回: X+地址+q+符合位+微调值+0D

例: 上位机发送: 44 30 31 51 2B 30 30 30 31 30 30 0D

编码器回: 58 30 31 71 2B 30 30 30 31 30 30 0D

11: 编码器置位指令:

上位机发送: D+地址+L+ M+和校验+0D 编码器回: X+地址+l+m+和校验+0D例:上位机发送: 44 30 31 4C 4D 和校验 0D 编码器回: 58 30 31 6C 6D 和校验 0D (置当前位置)

12: 设置工作模式: (编程允许线接高电平时有效)

上位机发送: D+地址+N+工作模式+0D 编码器回: X+地址+n+工作模式+0D

例:上位机发送: 44 30 31 4E 11 0D 编码器回: 58 30 31 6E 11 0D

(工作模式设置 10 为循环模式,11 为往复模式。)

13: 设置往复最大值: (编程允许线接高电平时有效,)

上位机发送: D+地址+O+H+最大值+0D 编码器回: X+地址+o+H+最大值+0D

例:上位机发送: 44 30 31 4F 48 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 0D

编码器回: 58 30 31 6E 48 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 0D

(设置最大值 100000)

14: 设置循环最大值: (编程允许线接高电平时有效,)

上位机发送: D+地址+P+L+最小值+0DX+地址+p+L+最小值+0D 编码器回:

例: 上位机发送: 44 30 31 50 4C 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 0D

编码器回: 58 30 31 70 4C 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 0D

(设置最大值 100000)

参数表:

ASCII 码	参数	ASCII 码	参数
03	19200bps 波特率	09	被动模式
06	顺时针数据加	10	循环模式
07	逆时针数据加	11	往复模式
08	主动模式		