

Le devis de pompage solaire en 10 gestes

Guide interne équipe commerciale · TAQINOR

Version 1.0 · 06/10/2026

Du premier écran au document client : ce que tu saisis, ce que le serveur calcule, et ce que le devis ne promet jamais.

1. Les dix gestes

1. Ouvrir le générateur en marché Agricole

Où : Générateur de devis

Menu Ventes → Devis → Nouveau devis, puis le marché « **Agricole (pompage)** ». Choisis le lead ou le client : un devis agricole ne change jamais le type du lead.

2. Dire le cas de pompe

Où : Bloc « Cas de pompe »

« **Pompe neuve** » : le serveur choisit la pompe dans le catalogue. « **Pompe existante conservée** » : tu relèves la plaque (puissance en kW ou en CV, tension, phases, courant) et le devis ne chiffre que le variateur, les panneaux et la structure.

Aucune puissance n'est supposée : une plaque en CV seul est signalée, la conversion en kW ne sert qu'à l'affichage.

3. Choisir le type de pompe et l'alimentation

Où : Type de pompe, Alimentation

Immergée ou surface ; mono 220 V ou tri 380 V. Le serveur n'invente pas de gamme qui n'existe pas : si la gamme monophasée du catalogue ne suffit pas, il le dit dans les alertes.

4. Exprimer le besoin en eau

Où : Bloc « Besoin en eau »

Trois façons, jamais mélangées : « **Volume déclaré** » (le client dit combien de m³ par jour, avec son mois de pointe), « **Pompe actuelle** » (débit et heures de la pompe en place) ou « **Cultures** » (cultures, surfaces, région).

Le volume déclaré passe d'abord ; le besoin agronomique est étiqueté comme tel et n'est jamais le maximum des deux.

5. Relever le point d'eau

Où : Bloc « Point d'eau »

Débit d'exploitation du forage avec son origine et sa date, niveau statique, niveau dynamique (ou rabattement), diamètre de tubage, profondeur de calage, réservoir. Chaque valeur est gardée avec sa source (saisie, fiche du lead, mesure de visite).

Si le niveau d'eau ou le débit du forage est inconnu, l'écran demande le relevé du point d'eau avant le devis : planifie la visite de relevé.

6. Donner la hauteur (HMT)

Où : HMT saisie, « **Détailler la HMT** »

Soit la HMT saisie, soit la HMT détaillée (dénivelé, matériau, diamètre et longueur de la conduite, pertes singulières, pression de service). Quand une composante manque, le serveur retombe sur la HMT saisie et le dit.

Une HMT saisie à côté d'une HMT calculée est une surcharge : l'écran l'indique.

7. Lire le résultat du serveur

Où : Résultat du pompage

Aucun calcul ne se fait dans le navigateur : l'écran affiche la réponse du serveur (pompe retenue, champ photovoltaïque, production et couverture mois par mois, autonomie du réservoir, hypothèses). Toutes les alertes du serveur sont affichées, aucune n'est filtrée, et aucune ne bloque l'enregistrement.

8. Choisir la taille et cocher les options

Où : Tailles, Options du kit, Auto-remplir

Trois tailles sont proposées (inférieure, recommandée, supérieure) ; une taille omise est expliquée. Le kit comprend d'office la pompe (si neuve), le variateur, les panneaux et la structure ; le reste est en options nommées (protections, sonde de niveau, compteur d'eau, câble de descente, etc.). Forage et génie civil sont « **non inclus** ».

« **Auto-remplir depuis le stock** » pose les lignes du kit de la taille choisie, telles que le serveur les a composées.

9. Déclarer l'économie et l'attestation

Où : Économie déclarée, Attestation

Énergie actuelle, consommation, prix payé daté, mois d'irrigation, facture réseau, entretien payé : ce sont des chiffres DÉCLARÉS par le client, jamais devinés. Rien de déclaré, pas de bloc d'économie dans le document. L'attestation d'usage agricole du matériel se coche, se date et se signe sur l'écran.

10. Enregistrer, rouvrir, remettre le document

Où : Enregistrer, liste des devis

L'écran n'enregistre que ce que tu as saisi ; les chiffres calculés sont posés par le serveur. Rouvrir un devis puis l'enregistrer sans rien toucher ne change rien. Le document client agricole de trois pages se génère depuis la liste des devis (bouton « **PDF** »).

2. Quand aucune pompe à courbe n'est chiffrable

- L'écran affiche l'alerte « **Aucune pompe chiffrable ne couvre ce besoin** » et un bandeau : seules des pompes sans prix renseigné conviennent.
- La production et la couverture ne sont pas calculées : aucun m³/jour n'est imprimé pour une pompe sans courbe.
- Auto-remplir pose quand même le reste du kit ; la ligne de pompe reste « **prix à renseigner** », sans produit, jamais chiffrée à zéro.
- Pour sortir de cette situation : renseigner le prix de la pompe dans Stock, puis revenir au devis.

3. La règle « prix à renseigner »

- Un article dont le prix n'est pas saisi est affiché « **prix à renseigner** ». Il n'est jamais compté comme gratuit et ne part pas au client avec un prix inventé. Les prix estimés des petites pompes sont à confirmer par le fondateur.

4. Ce qui n'est jamais promis

- Aucune subvention n'est promise : ni montant, ni taux, ni éligibilité, ni délai (décision Q22). Le document imprime la règle de l'aide FDA (conditions, plafonds, accord avant travaux, versement après), jamais un montant propre au client, et plus aucun « **jusqu'à 30 %** » (D-AGR-6).
- Aucune économie n'est promise au-delà de ce que le client a déclaré.
- Le forage et le génie civil ne sont jamais inclus.
- TAQINOR ne promet pas de déposer le dossier de subvention à la place du client.

5. Où trouver quoi

Quoi	Où
Ce guide	Documents (GED) → cabinet « Documentation » → dossier « Guides »
Le document client agricole	Liste des devis → bouton « PDF »
Le prix d'une pompe	Stock → fiche du produit
Le suivi du lead agricole	Fiche du lead → section « Suivi commercial »

Version 1.0 — 06/10/2026 — généré par `scripts/generer\_guide\_suivi.py devis\_pompage` ; les libellés sont ceux de l'écran.