
微机原理与接口技术

定时器中断应用示例

华中科技大学 左冬红



硬件定射器

数字钟

由计数器实现

秒钟进位信号的时间间隔60秒

分钟进位信号的时间间隔60分

固定时长定时器

嵌入式计算机系统的看门狗

预置一次数值,之后多位计数器不停加计数 计算机系统时钟


若计数溢出之后自动装载新的预置值

定时间隔可调整

若将计数器的进位信号输出,则为周期性脉冲信号

若计数器的计数输出可锁存,则可测量外部信号周期(边沿触发)

AXI Timer定时器



Timer工作方式

定时

单次定时

装载一次预置值

计数一轮

产生一个中断

周期性定时间动装载预置值间重复计数

周期性中断

定时模式

Generate

周期脉冲

测频

无需预置

重复计数

中断时获取计数当前值

两次中断计数值只差即为被测信号的周期

计时模式

Capture

PWM波

周期性定时

自动装载预置值

重复计数

周期脉冲

PWM模式

同时使用两个计数器

Timer定时间隔

```
か计数: T=(TCRmax-TLR+2)*AXI_CLK_PERIOD
```

减计数: T=(TLR+2)* AXI_CLK_PERIOD

Timer寄存器存储映像


名称	偏移地址	功能描述	名称	偏移地址	功能描述
TCSRO	0x00	TO控制状态寄存	TCSR1	0x10	T1控制状态
		器			寄存器
TLRO	0x04	TO装载寄存器	TLR1	0x14	T1装载寄存
					器
TCRO	0x08	TO计数寄存器	TCR1	0x18	T1计数寄存
					器


32位预置值或计数值

Timer TCSR寄存器

位	名称	含义
0	MDTx	工作模式: 0-定时,1-计时
1	UDTx	计数方式: 0-加计数, 1-减计数
2	GENTx	generateout输出使能: 0-禁止, 1-使能
3	CAPTx	capturetrig触发使能: 0-禁止,1-使能
4	ARHTx	自动重复装载: 0-禁止, 1-使能
5	LOADx	装载: 0-不装载, 1-装载
6	ENITx	中断使能: 0-禁止, 1-使能
7	ENTx	计数器运行使能: 0-停止, 1-启动
8	TxINT	计数器中断状态:读:0-无中断,1-有中断;写:0-无意义,1-清除中断状
		态
9	PWMAx	脉宽调制使能:
		O-无效,1且MDTx=0、GENTx=1-脉宽输出
10	ENALL	所有计数器使能: O-清除ENALL位,对ENTx无影响; 1-使能所有计数器
11	CASC	级联模式1-级联,0-独立 仅TCSRO此位有意义


Timer工作原理-定时模式





Timer定时中断示例

Microblaze微处理器计算机系统采用AXI总 线控制4位七段数码管动态显示接口滚屏显 示数字0~3序列,要求采用AXI Timer定时 中断实现,试设计接口电路和控制程序。




4位七段数码管滚屏显示数字0~3序列,即4位七段数码管首次显示数字串0123, 之后每隔一段时间再依次更换显示数字串 1230;2301;3012;并循环

两处定时:

- 1)4位七段数码管动态显示扫描间隔延时;
 - 2) 显示数字串更新延时。

Timer定时中断示例接口电路-快速中断



中断初始化程序

开放INTC中断


开放MicroBlaze中断

配置Timer TO\T1工作方式


开放Timer TO\T1中新

填写中断向量表


配置GPIO工作方式



中断服务程序



4位七段数码管动态显示扫描间隔延时



中断事务:

从显示缓冲区读取一位数字对应的段码、位码并输出

记录段码、位码对应值,中断次数%4

数字串移位更新延时间隔


间隔时间应为数秒或更长


中断事务:

更新数码管显示缓冲器

各位数字段码在显示缓冲区中存储的位置向左循环移动一位

定时器中断事务处理





T1中断事务处理函数流程

中断初始化程序代码——快速中断

```
void setup interrupt system(void)
   Xil Out32(XPAR INTC 0 BASEADDR+XIN IAR OFFSET,XPAR AXI TIMER 0 INTERRUPT MASK);
   Xil Out32(XPAR INTC 0 BASEADDR+XIN IER OFFSET,XPAR AXI TIMER 0 INTERRUPT MASK);
   Xil Out32(XPAR INTC 0 BASEADDR+XIN IMR OFFSET,XPAR AXI TIMER 0 INTERRUPT MASK);
  Xil Out32(XPAR INTC 0 BASEADDR+XIN MER OFFSET,
  XIN INT MASTER ENABLE MASK|XIN INT HARDWARE ENABLE MASK);
   Xil Out32(XPAR INTC 0 BASEADDR+XIN IVAR OFFSET+
         4*XPAR INTC 0 TMRCTR 0 VEC ID,(int)Timerhandler);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET,
              Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET)|XTC CSR INT OCCURED MASK);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET,
               Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET)| XTC CSR ENABLE INT MASK);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TCSR OFFSET,
          Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TCSR OFFSET)
          XTC CSR INT OCCURED MASK);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TCSR OFFSET,
          Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TCSR OFFSET)
          XTC CSR ENABLE INT MASK);
   microblaze enable interrupts();
```

10控制初始化程序

```
int main(void)
   int tcsr0,tcsr1;
   setup interrupt system();
   Xil Out32(XPAR GPIO 1 BASEADDR+XGPIO TRI OFFSET,0x0);
   Xil Out32(XPAR GPIO 1 BASEADDR+XGPIO TRI2 OFFSET,0x0);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TLR OFFSET,T0 RESET VALUE);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TLR OFFSET,T1 RESET VALUE);
   tcsr0=Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET,tcsr0|XTC CSR LOAD MASK);
   tcsr1=Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TCSR OFFSET);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TCSR OFFSET,tcsr1|XTC CSR LOAD MASK);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET,
 tcsr0|XTC CSR ENABLE TMR MASK|XTC CSR DOWN COUNT MASK
 |XTC CSR AUTO RELOAD MASK|XTC CSR EXT GENERATE MASK);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TCSR OFFSET,
tcsr1|XTC CSR ENABLE TMR MASK|XTC CSR DOWN COUNT MASK|XTC CSR AUTO RELOAD MASK
        XTC CSR EXT GENERATE MASK);
   return 0;
```

全局变量及函数申明

```
#define T0_RESET_VALUE 100000-2 //0.001s
#define T1_RESET_VALUE 1000000000-2 //1s
void T0handler(void);
void T1handler(void);
void Timerhandler(void) __attribute__ ((fast_interrupt));
void setup_interrupt_system(void);
char segcode[4]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
char poscode[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
int loop=0,pos=0;
```

宏定义头文件

```
#include "xintc_l.h"
#include "xtmrctr_l.h"
#include "xgpio_l.h"
#include "xparameters.h"
#include "xio.h"
#include "xil_exception.h"
```

定时器中断服务程序

```
void Timerhandler(void)
  int tesr;
  tcsr=Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET);
  if((tcsr&XTC CSR INT OCCURED MASK)==XTC CSR INT OCCURED MASK)
      T0handler();
      Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET,
            tcsr|XTC CSR INT OCCURED MASK);
  tcsr=Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET
              +XTC TCSR OFFSET);
  if((tcsr&XTC CSR INT OCCURED MASK)==XTC CSR INT OCCURED MASK)
      T1handler();
      Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET
          +XTC TCSR OFFSET,tcsr|XTC CSR INT OCCURED MASK);
```

中断事务处理函数

```
void T0handler(void)
{
    Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET,segcode [(loop+pos)%4]);
    Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,poscode[pos]);
    pos++;
    if(pos==4)
        pos=0;
}
```

```
void T1handler(void)
{
    loop++;
    if(loop==4)
    loop=0;
}
```

显示缓冲区段码数字
0,0xc0
1,0xf9
2,0xa4
3,0xb0

	T0 pos					
	0	1	2	3		
T1 loop	数码管显示的数字串					
0	0	1	2	3		
1	1	2	3	0		
2	2	3	0	1		
3	3	0	1	2		

普通中断方式

```
#define T0_RESET_VALUE 100000-2 //0.001s
#define T1_RESET_VALUE 1000000000-2 //1s
void T0handler(void);
void T1handler(void);
void Timerhandler(void) __attribute__ ((interrupt_handler));
void setup_interrupt_system(void);
char segcode[4]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
char poscode[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
int loop=0,pos=0;
```

定时器中断服务程序

```
void Timerhandler(void)
  int tesr;
  tcsr=Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET);
  if((tcsr&XTC CSR INT OCCURED MASK)==XTC CSR INT OCCURED MASK)
      T0handler();
      Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET,
              tesr|XTC CSR INT OCCURED MASK);
  tcsr=Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET
                +XTC TCSR OFFSET);
  if((tcsr&XTC CSR INT OCCURED MASK)==XTC CSR INT OCCURED MASK)
      T1handler();
      Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET
           +XTC TCSR OFFSET,tcsr|XTC CSR INT OCCURED MASK);
  Xil Out32(XPAR INTC 0 BASEADDR+XIN IAR OFFSET,
  XPAR AXI TIMER 0 INTERRUPT MASK);//写INTC IAR
```

中断初始化程序代码——普通中断

```
void setup interrupt system(void)
   Xil Out32(XPAR INTC 0 BASEADDR+XIN IAR OFFSET,XPAR AXI TIMER 0 INTERRUPT MASK);
   Xil Out32(XPAR INTC 0 BASEADDR+XIN IER OFFSET,XPAR AXI TIMER 0 INTERRUPT MASK);
   Xil Out32(XPAR INTC 0 BASEADDR+XIN IMR OFFSET,XPAR AXI TIMER 0 INTERRUPT MASK);
  Xil Out32(XPAR INTC 0 BASEADDR+XIN MER OFFSET,
  XIN INT MASTER ENABLE MASK|XIN INT HARDWARE ENABLE MASK);
   Xil Out32(XPAR INTC 0 BASEADDR+XIN IVAR OFFSET+
         4*XPAR INTC 0 TMRCTR 0 VEC ID,(int)Timerhandler);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET,
              Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET)|XTC CSR INT OCCURED MASK);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET,
               Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TCSR OFFSET)| XTC CSR ENABLE INT MASK);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TCSR OFFSET,
          Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TCSR OFFSET)
          XTC CSR INT OCCURED MASK);
   Xil Out32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TCSR OFFSET,
          Xil In32(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR+XTC TIMER COUNTER OFFSET+XTC TCSR OFFSET)
          XTC CSR ENABLE INT MASK);
   microblaze enable interrupts();
```

小结

- •定时器工作在循环定时方式的初始化控制流程
 - •停止定时器
 - 写计数初值
 - •装载计数初值
 - •启动定时器并配置工作模式、启用中断
- •快速中断与普通中断方式区别
 - ·快速中断INTC无需查询(多中断源)、无需写IAR
 - ·快速中断需填写INTC中断向量表