


MICROCONTROLADORES

Unidade II - Introdução a ESP8266/ESP32 Aula 2

Prof. Ewerton Salvador



Instalação do ESP SDK

- Em geral, os seguintes passos são necessários para preparação dos ambientes de programação da Espressif:
 - Instalação dos pré-requisitos para a SDK, como interpretador Python, Flex, Cmake, etc.;
 - Instalação da toolchain para microcontroladores ESP
 - Toolchain é um conjunto de ferramentas criado para possibilitar a execução de tarefas de desenvolvimento e implantação de software
 - Esse passo é automático na instalação da ESP-IDF SDK
 - Instalação do SDK propriamente dito (script de configuração/compilação/flashing, bibliotecas, etc.)
 - Configuração de variáveis de ambiente, como PATH, IDF PATH, etc.

Fluxo de desenvolvimento ESP SDK

- O fluxo de trabalho típico para o desenvolvimento de programas com os SDKs da ESP pode ser resumido da seguinte forma:
 - Desenvolvimento
 - Configuração do projeto
 - 3. Building
 - 4. Flashing
 - 5. Monitoring

Configuração do projeto

- ESP-IDF usa a biblioteca kconfiglib do Python para proporcionar um mecanismo de configuração do projeto. Exemplos de opções de configuração:
 - A forma como o projeto é gravado na ESP (flashing)
 - Configurações do FreeRTOS (bootloader, partições, etc.)
 - Opções do compilador, etc.
- Configuração é salva em um arquivo chamado sdkconfig
 - Sistema de build constrói sdkconfig.h a partir do arquivo sdkconfig, fazendo com que as opções sejam acessíveis no programa

Configuração do projeto

Trecho de arquivo sdkconfig

```
1
     # Automatically generated file. DO NOT EDIT.
     # Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) Project Configuration
     CONFIG SOC BROWNOUT RESET SUPPORTED="Not determined"
     CONFIG SOC TWAI BRP DIV SUPPORTED="Not determined"
     CONFIG SOC DPORT WORKAROUND="Not determined"
     CONFIG SOC CAPS ECO VER MAX=3
     CONFIG SOC ADC SUPPORTED=y
     CONFIG SOC DAC SUPPORTED=y
10
11
     CONFIG SOC MCPWM SUPPORTED=y
     CONFIG SOC SDMMC HOST SUPPORTED=y
12
     CONFIG SOC BT SUPPORTED=y
13
     CONFIG SOC CLASSIC BT SUPPORTED=y
14
     CONFIG SOC PCNT SUPPORTED=y
15
     CONFIG SOC WIFI SUPPORTED=y
16
17
     CONFIG SOC SDIO SLAVE SUPPORTED=y
     CONFIG SOC TWAI SUPPORTED=y
18
     CONFIG SOC EMAC SUPPORTED=y
19
     CONFIG SOC ULP SUPPORTED=y
20
```

Configuração do projeto

- ESP-IDF também fornece a opção de utilização de um menu baseado em terminal para configuração do projeto
 - ESP8266: make menuconfig
 - ESP32: idf.py menuconfig

```
Espressif IoT Development Framework Configuration
   Build type --->
   Application manager --->
   Bootloader config --->
   Security features --->
   Serial flasher config --->
   Partition Table --->
   Compiler options --->
   Component config --->
Space/Enter] Toggle/enter [ESC] Leave menu
                                                      [S] Save
01 Load
                              Symbol info
                                                         Jump to symbol
  Toggle show-help mode
                              Toggle show-name mode
                                                      [A] Toggle show-all mode
   Ouit (prompts for save) [D] Save minimal config (advanced)
```

Building

- A construção do programa envolve a compilação de uma série de componentes. Exemplos de componentes:
 - Bibliotecas básicas da ESP (libc, ROM bindings, etc.)
 - Drivers Wi-Fi
 - Pilha TCP/IP
 - S.O. FreeRTOS
 - Webserver, etc.
- Tipicamente um projeto constrói duas aplicações:
 - Project App
 - Bootloader App

Building

- Duas variáveis de ambiente precisam estar configuradas para que a construção funcione:
 - IDF_PATH, informando o caminho do framework
 - PATH, que deverá incluir os diretórios da toolchain do MCU

- Como fazer o build do projeto:
 - ESP8266: make build
 - ESP32: idf.py build

Flashing

- Processo de gravação das aplicações na ESP
- Realizado através dos comandos abaixo:
 - ESP8266: make flash
 - ESP32: idf.py –p [PORTA] flash
- Se necessário, os comandos acima também compilam as aplicações
- Atenção: no caso da ESP32, ao ser ligada/resetada, o pino GPIOo precisa ser mantido no nível lógico baixo para que possa entrar no modo de flashing
 - Um botão FLASH ou BOOT disponível em algumas placas coloca o pino GPIOo no nível lógico baixo

Flashing

- Tamanho a ser utilizado na ESP pode ser conhecido através da opção size:
 - ESP8266: make size
 - ESP32: idf.py size

```
Total sizes:

DRAM .data size: 1348 bytes

DRAM .bss size: 6472 bytes

Used static DRAM: 7820 bytes ( 90484 available, 8.0% used)

Used static IRAM: 22591 bytes ( 26561 available, 46.0% used)

Flash code: 117882 bytes

Flash rodata: 29060 bytes

Total image size:~ 170881 bytes (.bin may be padded larger)
```

Monitoring

- O SDK provê uma ferramenta para monitorar o funcionamento da ESP
 - Essencialmente é um terminal serial

- Ferramenta é acionada através dos comandos abaixo:
 - ESP8266: make monitor
 - ESP32: idf.py –p [PORTA] monitor

O exemplo "hello_world"

 Vamos experimentar o fluxo de desenvolvimento ESP com o código exemplo "hello_world", disponibilizado no próprio SDK

- Copie o exemplo para o seu diretório "home" ou algum outro de sua preferência:
 - cp –R \$IDF_PATH/examples/get-started/hello_world.
- Utilizando uma IDE (como VSCode), abra o diretório hello_world e em seguida abra o arquivo ./main/hello world main.c

O exemplo "hello_world"

 Teste os processos de configuração do projeto (não precisa alterar o valor de nenhuma opção), building, flashing e monitoring

 Em seguida, verifique que o código "mínimo" abaixo também funciona

```
1 #include <stdio.h>
2
3
4 void app_main(void)
5 {
6         printf("Hello world!\n");
7 }
```

O exemplo "hello_world"

- Alguns pontos de aprendizado do exemplo "hello world":
 - A função de entrada para a aplicação a ser executada na ESP é "void app main(void)";
 - A função printf pode ser utilizada para transmitir strings da ESP para o PC através da conexão serial da USB;
 - A função típica para provocar um delay é a vTaskDelay (do FreeRTOS);
 - A função vTaskDelay recebe como parâmetro a duração do delay em número de ciclos
 - Para transformar uma determinada quantidade de milissegundos em número de ciclos, tipicamente utiliza-se a divisão do número de milissegundos pela constante portTICK_PERIOD_MS, definida em freeRTOS.h

Introdução a programação super loop

 Sistemas embarcados, em praticamente todos os casos, não possuem um ponto de parada do programa

• Por natureza, é esperado que um programa esteja sempre funcionando, como se em segundo plano, realizando tarefa administrativas e estando pronto para processar entradas

 Uma forma de se implementar esse comportamento é utilizando um super loop


Introdução a programação super loop

```
void main (void) {
    while(1){
        func1();
        func2();
        func3();
        //...
        Super Loop
    }
}
```

Introdução a programação super loop

 Funções do programa são realizadas de forma estritamente sequencial

 Qualquer atraso introduzido em uma função termina sendo propagado para as funções seguintes



- RTOS introduz o conceito de tarefa (task)
- Tarefas podem ser encaradas como super loops adicionais
- Cada tarefa possui a sua própria pilha de execução
 - Importante para tornar as chamadas de funções independentes em cada tarefa
- Tarefas possuem níveis de prioridades associadas a elas
- O escalonador de tarefas sempre priorizará a execução da(s) task(s) com maior nível de prioridade em um dado momento
 - Escalonamento preemptivo

```
#include <stdio.h>
     #include "freertos/FreeRTOS.h"
     #include "freertos/task.h"
     static TaskHandle t task1 handle = NULL;
     static TaskHandle t task2 handle = NULL;
     void task1(void *parameter){
11
       while(1){
13
         printf("Task 1\n");
         vTaskDelay(500/portTICK PERIOD MS);
     void task2(void *parameter){
      while(1){
         printf("Task 2\n");
         vTaskDelay(900/portTICK PERIOD MS);
     void app main(void){
         xTaskCreate(task1, "Task 1", 1024, NULL, 1, &task1 handle);
         xTaskCreate(task2, "Task 2", 1024, NULL, 1, &task2 handle);
```

Exemplo de criação de 2 tasks no FreeRTOS

- Tasks Handles podem ser associadas a cada task, de modo a permitir que essas tasks sejam controladas em outras tasks
 - Exemplos: inicar, interromper, deletar, etc.
- Declaração como variável global:
 - static TaskHandle t nome var = NULL;

Função: xTaskCreate

Parâmetros:

- Nome da função que implementa a task. A função não deve retornar nunca, ou deve ser encerrada com a função vTaskDelete
- 2. Um nome descritivo da task (para debugging)
- 3. Tamanho da pilha, especificada em número de **bytes**
- 4. Um ponteiro para um parâmetro que se queira passar para a task
- 5. A prioridade na qual a task deverá rodar. No ESP, por padrão, as prioridades vão de o a 24
- 6. Endereço para gravação do handle da task

Retorno:


 A constante pdPASS se a task for criada com sucesso. Do contrário, retorna erro definido em projdefs.h

- Função: xTaskCreatePinnedToCore
- Quase o mesmo que xTaskCreate, porém com a adição de um sétimo parâmetro para definir afinidade por núcleo
- Parâmetro adicional:
 - 7. 0 ou 1 para indicar em qual dos dois núcleos a task deve rodar, ou a constante tskNO_AFFINITY para não atrelar a task a um núcleo específico

- Função: vTaskDelete
- Finalidade: remover uma task
- Parâmetros:
 - 1. Handle da task a ser deletada
- Função: vTaskSuspend
- Finalidade: suspender uma task
- Parâmetros:
 - 1. Handle da task a ser suspensa

- Função: vTaskResume
- Finalidade: retirar uma task do estado de suspensão
- Parâmetros:
 - 1. Handle da task a ser retomada

Diagrama de estados de uma task



Fonte: https://www.digikey.com/en/maker/projects/introduction-to-rtos-solution-to-part-3-task-scheduling/8fbb9eoboeed4279a2dd698fo2ce125f