CODA NOVA VMX

MIDI CONTROL CHANGE MESSAGES

3/
88 78 68 58 48 38 28 18
1 2 3 4 5 6 7 8

1/
28 29 30 31 27 26 25 24
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Power — USB

1/
4	3	12	11	16
5	2	13	10	17
6	1	14	9	18
7	0	15	8	19

CODA NOVA

VMX W

3/
76 66 56 46 36 26 16 6   81 71 61 51

83 73 63 53 43
41 33 23 13 3

| 74 | 34 | 75 | 35 | 31 | 77 37 72 32
| 64 | 24 | 65 | 25 | 21 | 67 27 62 22
| 54 | 14 | 55 | 15 | 11 | 57 17 52 12
| 44 | 4 | 45 | 5 | 1 | 47 7 42 2

6/ 101

5/ 100

1/
20   21