
$\bigcirc$ 

FEED

### TECTOY TRANSPRE

#### Impressora térmica Q4 Manual do usuário



Observação: O design e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio

## Tampa da bobina Painel Guilhotina Abertura da tampa

Retire o tubete no interior da impressora caso haja, e insira uma nova bobina. A direção correta do papel é mostrada na ilustração acim

#### Botão, LEDs indicadores, função

#### Led indicador:

Quando aceso indica que está ligado.

#### Indicador de erro:


Quando ocorrer falta de papel, corte do papel ou aquecimento da cabeça de impressão, o LED indicador de ALARME irá piscar.

#### Indicador de Papel (LED aceso):

Quando vermelho indica falta de papel, quando azul significa funcionamento normal.

#### Botão de alimentação:

Pressione para avanço automático do papel.



- A. Conecte o cabo de Força, o conector de alimentação DC na impressora.
- B. Conecte a impressora no computador/tablet.
- C. Conectar a gaveta de dinheiro

#### Conectando a Impressora

+ [\*]


+ ( in the second


#### Conectando a Impressora


#### Observação Teste automático

A impressora está conectada e desligada, então pressione o botão "FEED" e ligue a impressora. Depois de ouvir o bipe, solte o "botão FEED", a impressora irá imprimir o autoteste com as configurações completas da impressora.

# Porta USB







#### Página de código:

0:PC437(Padrão Europa)1:(Katakana) 2:PC850(multilíngue)3:PC860(Portugal)

4:PC863(canadense)5:PC865(nórdico)

6:(Europa Ocidental)7:(Grego)

8:(hebraico)9:(Europa Oriental) 10:(Irã)11:(WPC1252)

12:PC866(Cirílico#2)13:PC852(Latim2)

14:(PC858)15:(IrãII) 16:(Letão)17:(Árabe)

18:(PT1511251)19:(PC747)

20:(WPC1257)21:(Tailandês) 22:(Vietnã)23:(PC864)

24:(PC1001)25:(Uigur)

26:(hebraico)27:WPC1255(Israel)

28:PC437(Padrão Europa)29:(Katakana) 30:PC437(Padrão Europa)31:PC858(Mult)

32:PC 852(Latim-2)33:PC860(Português)

34:PC861(islandês)35:PC863(canadense)

36:PC865(Nórdico)37;PC866(Russo)

38:PC855(búlgaro)39:PC857(Turquia) 40:PC862(hebraico)41:PC864(árabe)

42:PC737(grego)43:PC851(grego)

44:PC869(grego)45:PC928(grego)

46:PC772(lituano)47:PC774(lituano)

48:PC874(Tailandês)49:WPC1252(Latim1)

50:WPC1250(Latim-2)51:WPC1251(Cirilo) 52:PC3840(IBM-Russo) 53:PC3841(Gost)

54:PC3843(polonês)55:PC3844(CS2) 56:PC3845(Húngaro)57:PC3846{Turco)

58:PC3847(Brasil-ABNT) 59:PC3848(Brasil)

60:PC1001(Árabe)61:PC2001(Lituano) 62:PC3001(Estonian-1)63:PC3002(Eston-2)

64:PC3011(Letão-1)65:PC3012(Letão-2)

66:PC3021(búlgaro)67:PC3041(maltês) 68:PC852(Croácia)69:VISCII


70:WPC1256 (árabe)

Código de página


#### Instalação do driver USB + porta serial

Impressora Q4 V8.11.22.0503


- 1. Clique duas vezes
- "Driver de impressora POS V8.11"
- 2. Instalação do driver USB ou Instalação do driver da porta serial
- 1) Selecione a porta USB e o tipo de impressora;




1) Selecione a porta serial, tipo de impressora e número da porta;




2) Clique em Iniciar instalação.



3) Selecione OK.



4) Selecione SIM para imprimir a página de teste e verifique o nome do driver da impressora;




5) A instalação está concluída.


#### Instalação do driver da porta LAN

Impressora Q4 V8.11.22.0503


- 1. Clique duas vezes "Driver de impressora POS V8.11"
- 2. Instalação do driver LAN
- 1) Selecione a porta LAN e o tipo de impressora;



2) Clique em Iniciar instalação.



3) Selecione SIM para imprimir a página de teste



5) A instalação está concluída.

#### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

#### Problemas Possíveis causas Soluções e sugestões o não chinesa nar se o modo chinês está ativado, caso esteja, use nta para desativar o modo chinês.Instruções de peração: 1. Utilizar "PrinterTestV5.1C" para configurar e ligar a ncompatibilidade de impressora; 2. Entrar no modo avançado- ajuste dip P 80-chinese mode caracteres na biblioteca no-setting 2. Quando o modo chinês estiver desativado selecionar e stefinir o código de página do idioma correto. Diretrizes para impressão da página: imprimir o auto-teste a página de suto-teste é impressa, pressione o botão "FEED" para myrimir a página de código. Orientações de configuração: utilizar "Primetr'estV5.1C" para configurar e ligar a de fontes,impressão de texto distorcida. de código consulte o código de página) - clique em definir o page node.(por favor ver a página de código) -clique no código de rágina definido. Manter a taxa de transmissão do dispositivo menter a taxa de transmissão do dispositivo consistente com a de impressora: 1. imprimir a página de auto-teste para confirmar o a taxa de transmissão rerifique "config". 2. Altere a taxa de transmissão da porta serial do computador: painel de controle-exibir dispositivos e impressoras-propriedades da mpressora-portas-configurar portas-modificar taxa de transmissão-aplicar-ok Falta de sincronismo da taxa de transmissão Modificar a densidade de impressão: Use o software"PrinterTestV5.1C" para definir, ligar a almpressora-advanced Density set-selecionar densidade desejada (quanto maior for a graduação, maior será a densidade) -clicar set2. Substituir o rolo de papel3. Substituir a cabeça de impressão Densidade de impressão papel. 3. Redução da vida útil da cabeç Reslaurar as configurações de fábrica, Instruções: Desligar a impressora. Pressionar e manter pressionada a tecla "FEED" - e ligar a impressora simultaneamente até os LED's ERROR e PAPER piscarem duas vezes ao mesmo tempo, solte a chave "FEED", e a configuração de fábrica será restaurada com sucesso; A impressora não funciona corretamente Erro de configuração da impressora Não há Modificar o endereço IP da impressora: Use o software "PrinterTestV5.1C" para alterar o IP. Ligar a impressora NOVO IP-entrada IP-Digitar Novo IP; Conflito de endereços IP conexão com a rede I. Verificar se a tampa da impressora está 1. A tampa da impressora não está fechada LED ERROR corretamente e PAPER estão sempre acesos instalado corretamente Impressão Verificar o lado correto da de papel está incompleta incorreto instalação do rolo de papel

#### MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE PAPEL


#### Manutenção do cortador de papel

Método (1)

Desligar e ligar a impressora.

Método (2)

Movimentar o módulo da cabeça de impressão, o cortador poderá retornar a posição original





Aviso: Para evitar danos da cabeça de impressão e do cortador automático de papel, puxar levemente o painel de proteção frontal do cortador e mecanismo de impressão.


#### MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE PAPEL

#### Limpeza

Ocorrendo uma das situações abaixo,

- limpar a cabeça de impressão.
- 1 A impressão não é nítida 2 Nenhuma vertical é clara
- 3 Alimentação do rolo de papel com ruído

#### Etapas de limpeza da cabeça de impressão



Aviso

1) Certifique-se de que a impressora esteja desligada antes de efetuar a manutenção.

2) Não tocar ou riscar a superfície da cabeça de impressão, rolete e sensor 3) Evite spray de limpeza, acetona ou outro solvente orgânico.

4) Esperar a tê que o álcool evapore completamente, fechar a tampa e execute o autoteste para certificar-se do funcionamento.



ima parte deste manual pode ser alterada sem acordo entre as partes. A sa reserva o direito de modificar atecnologia, componentes, software e empresa reserva o cireito e e mocinicar atecnologia, componentes, sottware e hardware. Em caso de dúvidas você poderá perguntar aosrevendedores para obter mais informações sobre o produto. Nenhuma parte deste manual pode ser copiado ou transmitido em qualquer formate sem permissão prévia do fabricante.

