

GUIDE DE PRISE EN MAIN

VR Cinema Hub

Diffuser vos films en réalité virtuelle sur une flotte de casques Meta Quest, depuis une simple page web. Tout ce qu'il faut savoir, sans connaissance technique.

Tableau de bord	<code>vr-cinema-hub.vercel.app</code>
Casques compatibles	Meta Quest 3 et Quest 3S
Nombre de casques	De 1 à 50, sans réglage supplémentaire
Version de l'application	1.1.6

Sommaire

1 Comment ça marche

Le principe en trois phrases

2 Préparer les casques

Une seule commande, même pour cinquante casques

3 Ajouter un film

Glisser, déposer, c'est envoyé

4 Obtenir une belle image

Ce qu'il faut demander à votre vidéaste

5 Composer un programme

Choisir les films que verra chaque casque

6 Mettre les casques en service

Associer un casque à un programme

7 Gérer plusieurs casques

Les groupes, pour ne rien faire cinquante fois

8 Surveiller la flotte

Savoir où en est chaque casque

9 Quand ça ne va pas

Les pannes courantes et leur solution

10 À ne pas faire

Les quelques pièges à connaître

1. Comment ça marche

Vous déposez vos films sur une page web. Vous décidez quels films va recevoir quel casque. Les casques les téléchargent tout seuls dès qu'ils sont allumés et connectés au Wi-Fi.

Ensuite, **les casques n'ont plus besoin de rien** : les films sont enregistrés dans leur mémoire. Vous pouvez les emporter n'importe où, sans Wi-Fi, sans ordinateur, et les spectateurs regardent les films en toute autonomie.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le Wi-Fi sert uniquement à *remplir* les casques. Pendant les projections, il est inutile. C'est ce qui permet d'utiliser les casques en extérieur, sur un salon ou dans un lieu sans réseau.

Les trois pages que vous utiliserez

PAGE	À QUOI ELLE SERT
Bibliothèque	Déposer vos films et corriger leurs réglages.
Programmes	Composer les listes de films à diffuser.
Casques	Associer les casques aux programmes et suivre leur état.

2. Préparer les casques

À faire **une seule fois par casque**, avant la première utilisation. Il faut un ordinateur et un câble USB.

1 Autoriser l'ordinateur

Branchez le casque à l'ordinateur, mettez-le sur votre tête : une fenêtre demande d'autoriser l'ordinateur. Acceptez, et cochez « toujours autoriser ».

2 Lancer l'installation

Sur l'ordinateur, ouvrez un terminal dans le dossier du projet et tapez :

```
scripts/prepare-headset.sh
```

3 Vérifier le message

Le programme affiche la liste des casques traités et termine par « *Casques prêts. Ils peuvent être livrés tels quels.* »

PLUSIEURS CASQUES À LA FOIS

Branchez-les tous ensemble, sur un multiprise USB par exemple, et lancez la même commande : elle les traite l'un après l'autre et vous annonce combien ont été préparés. Rien d'autre à faire.

SI UN CASQUE ÉCHOUÉ

Le programme vous le dit et continue avec les suivants. Débranchez puis rebranchez le casque récalcitrant, remettez-le sur votre tête pour vérifier qu'aucune fenêtre n'attend une réponse, puis relancez la commande. Elle ne fait aucun mal aux casques déjà prêts.

3. Ajouter un film

- 1 Ouvrir la bibliothèque**
Rendez-vous sur le tableau de bord, puis sur la page **Bibliothèque**.
- 2 Déposer le fichier**
Faites glisser le film depuis votre ordinateur vers la zone prévue. Les fichiers qui ne sont pas des vidéos sont refusés immédiatement.
- 3 Laisser l'application reconnaître le film**
Elle lit le nom du fichier et son contenu pour deviner s'il s'agit d'une image à 360°, à 180°, ou d'un film ordinaire à projeter sur un écran. Si elle est sûre, l'envoi démarre tout seul.
- 4 Répondre si l'on vous demande**
En cas de doute, l'application vous pose la question en français. Choisissez, puis validez.

Les trois sortes d'images

TYPE	CE QUE VOIT LE SPECTATEUR
360°	Il est au centre de l'image et peut regarder partout, y compris derrière lui.
180°	L'image l'entoure de face, sur la moitié avant seulement.
Écran	Un film classique projeté sur un grand écran, comme au cinéma.

UN FILM À L'ENVERS OU COUPÉ EN DEUX ?

C'est que le type d'image retenu n'était pas le bon. Inutile de renvoyer le fichier : dans la bibliothèque, cliquez sur l'icône de réglages en face du film, corrigez le type, et enregistrez. Les casques se mettront à jour tout seuls.

4. Obtenir une belle image

C'est le point le plus mal compris, et pourtant le plus simple à retenir : la qualité ressentie ne dépend pas seulement de la définition du fichier, mais de **la surface sur laquelle cette définition est étalée**.

Un film en 4K projeté sur un écran virtuel occupe une petite partie de votre champ de vision : l'image est superbe. Le même film en 4K, mais à 360°, doit couvrir tout l'espace autour de vous, *y compris derrière* : les mêmes pixels sont alors étirés sur une surface six fois plus grande, et l'image paraît molle. Ce n'est pas un défaut de l'application ni du casque.

Ce qu'il faut demander pour chaque type de film

TYPE	DÉFINITION À DEMANDER	POURQUOI
Écran	4K — 3840 × 2160	Largement suffisant : l'image est concentrée sur une surface réduite.
180°	4K — 3840 de large	L'image ne couvre que la moitié avant, la 4K y reste correcte.
360°	8K — 7680 de large	Seule façon d'obtenir, à 360°, la netteté d'un film sur écran. Le casque sait la lire.

L'APPLICATION VOUS PRÉVIENT

Si vous déposez un film à 360° trop peu défini, un message bleu vous l'indique avant l'envoi et vous précise la définition à réclamer. Le film fonctionnera quand même : il sera simplement moins net qu'il pourrait l'être.



Une vidéo à 360° telle qu'elle s'affiche dans le casque, un cercle par œil. La netteté est uniforme jusqu'aux bords de l'image.

La consigne à transmettre à votre vidéaste

« Export en MP4, codec H.264 ou H.265, son AAC. Pour les vues à 360° : 7680 × 3840, avec un débit élevé (au moins 60 Mb/s). Pour les films sur écran : 3840 × 2160 suffit. Ne pas descendre la définition d'une source déjà en 8K : le casque la lit telle quelle. »

5. Composer un programme

Un **programme** est simplement une liste de films, dans l'ordre où vous voulez les proposer. C'est ce que l'on attribue aux casques — jamais les films un par un.

1 Ouvrir la page Programmes

Puis créer un programme et lui donner un nom parlant, par exemple « Salon de Paris ».

2 Ajouter les films

Choisissez-les dans votre bibliothèque.

3 Ranger dans l'ordre

L'ordre de la liste est celui que verront les spectateurs.

BON RÉFLEXE

Créez un programme par usage — par client, par salle, par événement — plutôt qu'un programme unique que vous modifieriez sans cesse. Vous pourrez ainsi changer le contenu d'un lieu sans toucher aux autres.

6. Mettre les casques en service

1 Demander un code

Sur la page **Casques**, cliquez sur « Appairer un casque ». Un code à six chiffres s'affiche.

2 Saisir le code dans le casque

Mettez le casque, ouvrez l'application, et tapez le code.

3 Attribuer un programme

Le casque apparaît dans la liste. Donnez-lui un nom reconnaissable, puis attribuez-lui un programme ou ajoutez-le à un groupe.

4 Laisser le casque se remplir

Il télécharge les films tout seul. Laissez-le allumé, branché et sur le Wi-Fi le temps nécessaire — comptez quelques minutes par film.

LE CASQUE S'ENDORT PENDANT LE TÉLÉCHARGEMENT

C'est normal : posé sur une table, un casque se met en veille au bout d'une quinzaine de secondes et suspend son téléchargement. Pour remplir plusieurs casques sans les porter, laissez-les branchés sur secteur et reprenez-les régulièrement, ou demandez à votre prestataire technique d'activer le mode atelier.

DIVISER LES TEMPS DE REMPLISSAGE PAR CINQ

Les box internet diffusent deux réseaux Wi-Fi : un lent (2,4 GHz) et un rapide (5 GHz). Comme ils portent souvent le même nom, les casques choisissent au hasard, et prennent volontiers le lent.

Dans les réglages de votre box, donnez deux noms différents aux deux réseaux — par exemple en ajoutant « -5G » au second — puis connectez tous les casques à celui en 5 GHz. Sur un parc de plusieurs casques et des films de 1 Go, cela fait gagner des heures.

7. Gérer plusieurs casques

Dès que vous dépassez trois ou quatre casques, n'attribuez plus les programmes casque par casque. Utilisez les **groupes**.

1 Créer un groupe

Par exemple « Stand accueil » ou « Tournée de mai ».

2 Attribuer le programme au groupe

Et non aux casques.

3 Glisser les casques dans le groupe

Chaque casque ajouté reçoit aussitôt tout le contenu du groupe.

L'INTÉRÊT, CONCRÈTEMENT

Pour changer le film diffusé sur cinquante casques, vous modifiez **un seul** programme. Les cinquante casques se mettent à jour d'eux-mêmes à leur prochaine connexion, sans que vous touchiez à un seul d'entre eux.

Déployer une flotte, dans l'ordre

ORDRE	OPÉRATION
1	Préparer tous les casques par USB (chapitre 2).
2	Déposer les films et vérifier leur type d'image (chapitre 3).
3	Composer le programme (chapitre 5).
4	Créer le groupe et lui attribuer le programme (chapitre 7).
5	Associer chaque casque, puis le glisser dans le groupe (chapitre 6).
6	Laisser les casques se remplir, puis vérifier la page Synchronisation.

8. Surveiller la flotte

La page **Synchronisation** indique, pour chaque casque, ce qu'il a réellement reçu — d'après ce que le casque lui-même a confirmé, et non d'après ce qui lui a été demandé.

MESSAGE AFFICHÉ	CE QUE VOUS DEVEZ EN CONCLURE
Contenu à jour	Tout est en place. Le casque est prêt à projeter.
Mise à jour en attente	Du contenu l'attend. Il le prendra dès qu'il sera allumé sur le Wi-Fi.
Échec de mise à jour	Un téléchargement a échoué. Voir le chapitre suivant.
Jamais synchronisé	Le casque est associé mais n'a encore rien reçu.
Application hors ligne	Elle n'a pas donné de nouvelles depuis un moment. Cela ne veut pas dire que le casque est éteint : il peut très bien être en train de projeter un film hors réseau.

LE BOUTON ANALYSER

En cas de doute, c'est le premier réflexe. Il produit un compte rendu lisible : ce que le casque devrait afficher, pourquoi il le reçoit, et si la mise à jour automatique fonctionne. Joignez ce compte rendu à toute demande d'assistance.

9. Quand ça ne va pas

CE QUE VOUS CONSTATEZ	CE QU'IL FAUT FAIRE
Le film est à l'envers, ou l'image est coupée en deux.	Le type d'image est mal réglé. Corrigez-le dans la bibliothèque (chapitre 3), sans renvoyer le fichier.
L'image est floue, alors que tout fonctionne.	Le film n'est pas assez défini pour être étalé à 360°. Demandez un export en 8K (chapitre 4).
Le son fonctionne mais l'écran reste noir.	Le film utilise un codec que le casque ne sait pas lire. Faites-le reconvertir en MP4 / H.264.
Le casque montre la pièce autour de vous au lieu de l'application.	Il s'est mis en veille. Remettez-le sur votre tête et bougez la tête quelques secondes ; l'image revient.
Le téléchargement n'avance plus.	Le casque s'est endormi, ou le Wi-Fi a été coupé. Rebranchez-le, reprenez-le en main, et vérifiez la page Synchronisation.
Un casque n'apparaît pas dans la liste.	L'association n'a pas abouti. Recommencez avec un nouveau code (chapitre 6) : un code n'est valable qu'une fois.
Le casque est à court de place.	Retirez des films de son programme : il libérera de lui-même ceux qu'il n'a plus à conserver.

10. À ne pas faire

FERMER L'ONGLET PENDANT UN ENVOI

Un envoi interrompu ne reprend pas où il s'était arrêté : il faut recommencer le film entier. L'application vous avertit si vous tentez de fermer la page, mais évitez aussi de mettre l'ordinateur en veille pendant le transfert d'un gros fichier.

SUPPRIMER UN FILM ENCORE UTILISÉ

Retirez-le d'abord des programmes qui le contiennent. Sinon les casques chercheront un film qui n'existe plus et signaleront un échec de mise à jour.

RÉINITIALISER UN CASQUE SANS PRÉVENIR

Une réinitialisation efface l'application et l'association. Le casque devra repasser par la préparation par USB (chapitre 2), puis par un nouveau code.

BON À SAVOIR

Les films sont conservés hors du casque, sur un stockage en ligne. Perdre ou réinitialiser un casque ne fait donc jamais perdre un film : il suffit de le préparer à nouveau et de l'associer pour qu'il se remplit tout seul.