

DMX-512 Lichtsteuerungssoftware für K8062

Velleman Kit Legen Heirweg 33 9890 Gavere Belgium

Sie können diese Software verwenden um Lichtshow-Sequenzen zu kreieren.

Die Sequenz besteht aus verschiedenen Szenen.

Die Szene ist die Einstellung der DMX-Kanal-Werte für die Beleuchtungsanlagen.

Verwenden Sie die Faders um die DMX-Kanal-Werte zu regeln wie bei einer traditionelle DMX-Konsole.

Sie können die Zahl der betrieblichen DMX-Kanäle selektieren mittels der DMX-Kanäle-Auswahl.

Der Schieberegler unten erlaubt Ihnen, alle selektierten Kanäle zu überblicken.

Um eine Sequenz zu starten, müssen Sie nur die Parameter (DMX-Kanal-Werte), die Fade-Zeit und die Szene-Zeit der Beleuchtungsanlagen einstellen.

- Start DMX DEMO.exe
- Sie können am Ende der Sequenz Szenen hinzufügen mit der 'Add Scene'-Taste.
- Sie können Szenen selektieren, indem Sie in der Szenenliste klicken.
- Sie können mit der 'Insert'-Taste Szenen einfügen.
- Sie können mit der 'Delete Scene' -Taste Szenen löschen.
- Mit der 'Copy Scene'-Taste k\u00f6nnen Sie gew\u00e4hlte Szeneneinstellungen in die Faders kopieren.
- Sie k\u00f6nnen die Fade-Zeit f\u00fcr jede Szene einstellen.
- Die Fade-Zeit bestimmt wie lange der Übergang in die neuen Lichtwerte dauern wird.
- Sie können für jede Szene auch die Szene-Zeit einstellen.

Die Szene-Zeit bestimmt wie lange der Sequenzer wartet, bevor er mit dem nächsten Schritt weitermacht.

Klicken Sie Play um die Sequenz abzuspielen.

Verwenden Sie die File-Menü-Option 'Save Show' um die Sequenz zu speichern.

Verwenden Sie die File-Menü-Option 'Open Show' um die gespeicherte Sequenz zu öffnen.

Bitte besuchen Sie www.velleman.be für mehr Info.