



RETI AUTOMATIZZATE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Quickstart

Aquatos Web LTX

Datalogger automatizzato con trasmissione mobile

TerraTransfer GmbH

Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Germania

Telefono: +49 2327 83 44 85-1

www.terratransfer.de

Edizione: aprile 2026 · N. documento TT-QSG-LTX-001

1 In sintesi

L'Aquatos Web LTX è un datalogger liberamente programmabile per uso fisso all'aperto. Acquisisce valori di misura tramite fino a 24 canali SDI-12, li registra con buffer a batteria per molti anni e li trasmette automaticamente via rete mobile. In loco viene letto e configurato esclusivamente tramite Bluetooth 5 (BLE) – senza cavi, senza installazione di app.

Dati tecnici essenziali

Rete mobile	LTE-M con fallback 2G
Comunicazione locale	Bluetooth 5 (BLE), protezione PIN
Cifratura	Trasmissione TLS, firmware firmato
Canali digitali	24 × SDI-12 (V1.3)
Durata batterie	fino a 10 anni
Grado di protezione	IP68
Intervallo di temperatura	–25 °C a +85 °C
Forme costruttive	Fuori terra e interrata
Certificazione	CE (RED, EMC), RoHS

Contenuto della fornitura

- Aquatos Web LTX (variante fuori terra o interrata)
- Antenna LTE/BLE con cavo di collegamento
- Batterie (fornite separatamente – da inserire solo sul luogo di impiego)
- Sensore/i secondo ordine, con cavo e connettori SDI-12
- La presente guida Quickstart

Nota: Questa guida rapida non sostituisce il manuale d'uso completo (TT-ANL-LTX-001). Prima dell'installazione verificare la targhetta, il campo di misura e le lunghezze dei cavi rispetto all'ordine.

2 Messa in servizio in 5 passi

1. **Montare l'antenna:** avvitare l'antenna al connettore FME contrassegnato. A mano, senza utensili. Orientare l'antenna libera verso il cielo, non installarla in custodie metalliche chiuse.
2. **Collegare il sensore:** cablare il sensore SDI-12 a uno dei canali della morsettiera. Codice colore TerraTransfer: Bianco = VCC, Verde = SDI-Data, Giallo = GND. Massimo tre sensori per cavo. L'indirizzo del sensore viene riconosciuto in seguito dal datalogger.
3. **Chiudere la custodia:** controllare guarnizione e filettatura, avvitare il coperchio in modo uniforme a croce. Stringere completamente i passacavi per mantenere la tenuta IP68.
4. **Inserire le batterie:** svitare il vano batterie, sfilare la guaina di protezione e inserire le batterie fornite. Reinserire poi la guaina e richiudere il vano a tenuta. Il datalogger si avvia automaticamente non appena le batterie fanno contatto – l'interfaccia BLE è attiva da quel momento.
5. **Verificare la connessione BLE:** entro pochi minuti, stabilire una connessione di prova con l'app Bluetooth (vedi capitolo 3), leggere firmware e stato delle batterie, impostare l'intervallo di misura desiderato.

Attenzione: non aprire le batterie, non cortocircuitarle e non riscaldarle oltre 85 °C. Utilizzare solo batterie di ricambio originali TerraTransfer.

3 Configurazione locale con l'app Bluetooth

L'app Bluetooth è l'interfaccia di configurazione basata su browser per tutti i datalogger e sensori TerraTransfer. Funziona direttamente nel browser tramite Web Bluetooth – senza installazione, senza Play Store, senza cavo USB.

Requisiti

- Dispositivo terminale con Bluetooth 5 (notebook, tablet o smartphone)
- Browser supportati: Google Chrome o Microsoft Edge (desktop o Android). Firefox e Safari non supportano Web Bluetooth e non possono essere utilizzati.
- Su iPhone/iPad: installare il browser gratuito "Bluefy – Web BLE Browser" dall'App Store e aprirvi <https://ltxdata.net/ttblx/>.
- PIN del dispositivo (6 cifre, sulla targhetta o sul protocollo di consegna)

Stabilire la connessione

1. **Aprire BLX:** nel browser richiamare <https://ltxdata.net/ttblx/>. La pagina si carica una sola volta e in seguito lavora localmente – per la comunicazione con il dispositivo non è più necessaria una connessione internet.
2. **Accoppiare il dispositivo:** cliccare su "Connetti dispositivo". Nella finestra di selezione compare il datalogger con il proprio nome (ad es. "LTX-XXXX"). Selezionarlo e accoppiarlo.
3. **Autenticarsi:** inserire il PIN a 6 cifre del dispositivo. Il datalogger verifica il PIN tramite una protezione PIN; non viene mai trasmesso in chiaro. Dopo più tentativi errati, il datalogger blocca temporaneamente l'interfaccia BLE.
4. **Avviare la misura:** i sensori vengono riconosciuti automaticamente. Intervallo di misura, finestra di trasmissione mobile e soglie di allarme possono essere impostati nelle finestre di dialogo. Trasferire le impostazioni al datalogger con "Salva".

Nota: i comandi SDI-12 possono essere inviati in BLX direttamente al sensore tramite BLE (prefisso "z"). Il funzionamento parallelo BLE + cavo sullo stesso bus è ammesso.

4 Avvertenze, manutenzione e supporto

Condizioni di impiego

- Temperatura di esercizio da -25 °C a +85 °C. Conservazione asciutta, a temperature superiori a 0 °C.
- Non piegare il cavo dell'antenna; evitare bordi taglienti e acqua stagnante in corrispondenza del connettore.
- In siti soggetti a piene, scegliere altezza di montaggio e antistrappo in modo che il materiale trasportato non strappi l'antenna.

Manutenzione

- Verificare regolarmente lo stato delle batterie tramite il telegramma di stato o localmente con BLX.
- Ispezione visiva annuale di guarnizione della custodia e passacavi.
- Gli aggiornamenti firmware vengono distribuiti in forma cifrata e firmata – tramite BLE attraverso l'app Bluetooth oppure via rete mobile. Il dispositivo rifiuta firmware estraneo o non firmato.

Supporto

Per domande sull'installazione, sulla configurazione o sull'esercizio di misura rivolgersi a:

TerraTransfer GmbH · Ottostraße 19a · 44867 Bochum

Telefono: +49 (0)2327 83 44 85-1

E-mail: info@terratransfer.de

Web: www.terratransfer.de

Documenti correlati

- Manuale d'uso AquatOS Web LTX (TT-ANL-LTX-001) – riferimento completo
- Scheda tecnica AquatOS Web LTX – specifiche tecniche

© 2026 TerraTransfer GmbH · N. documento TT-QSG-LTX-001 · aprile 2026