
Quickstart · Aquatos Web LTX

Datalogger liberamente programmabile con rete mobile LTE-M e Bluetooth 5. Questo onepager guida la messa in servizio in pochi minuti.

Messa in servizio in 5 passi

- 1 Montare l'antenna.** Avvitare a mano sul connettore FME; orientare libera verso il cielo, non riporre in custodie metalliche chiuse.
- 2 Collegare il sensore.** Cablare il sensore SDI-12 a un canale della morsettiera. Codice colore: Bianco = VCC, Verde = Data, Giallo = GND. Max. 3 sensori per cavo.
- 3 Chiudere la custodia.** Verificare la guarnizione, avvitare il coperchio a croce. Stringere a fondo i passacavi (IP68).
- 4 Inserire le batterie.** Svitare il vano → sfilare la guaina di protezione → inserire le batterie → riposizionare la guaina → richiudere il vano a tenuta. Il datalogger si avvia automaticamente.
- 5 Connessione di prova.** Tramite l'app Bluetooth (a destra) effettuare il login, verificare sensori, batterie e segnale, impostare l'intervallo di misura.

Attenzione: non aprire le batterie, non cortocircuitarle, non riscaldarle oltre 85 °C. Utilizzare solo batterie di ricambio originali TerraTransfer.

Configurazione locale con l'app Bluetooth

Indirizzo: <https://ltxdata.net/ttblx/>

- Chrome o Edge (desktop/Android). Firefox e Safari non sono supportati.
- iPhone/iPad: installare il browser Bluefy dall'App Store e aprirvi l'indirizzo.
- PIN del dispositivo a 6 cifre (sulla targhetta / protocollo di consegna).

Connessione: "Connetti dispositivo" → selezionare il datalogger (ad es. "LTX-XXXX") → inserire il PIN → i valori di misura vengono visualizzati immediatamente. Trasferire le impostazioni al datalogger con "Salva".

Nota: i comandi SDI-12 possono essere inviati in BLX direttamente tramite BLE (prefisso "z"). Il funzionamento BLE e via cavo sullo stesso bus è ammesso simultaneamente.

Cura & manutenzione

- Verificare regolarmente lo stato delle batterie tramite telegramma di stato o BLX.
- Ispezione visiva annuale di guarnizione e passacavi.
- Aggiornamenti firmware esclusivamente firmati – tramite BLE o rete mobile (OTA).