Universidade Federal de Minas Gerais

Programa de Educação Tutorial

Engenharia Elétrica

Guia Rápido CoRA Chronos



Sumário

1	Introdução	2
2	Tela Inicial 2.1 CoRA 2.1.1 Selecionar de passagem 2.1.2 Selecionar equipe 2.1.3 Tentativas 2.1.4 Status 2.1.5 Liberar passagem da equipe 2.2 Comunicação 2.2.1 Não há comunicação 2.2.1 Não há comunicação 2.3.1 Status dos sensores 2.3.2 Trechos e Controle dos Check Points 2.3.3 Tabela de tempos	3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
3	Gerenciar de Equipes 3.1 Cadastrar Equipe	66
4	Tela de Exibição	8
5	Visualizar Pontuação	9
6	Visualizar Tempo Discorrido	10
7	7.1 Relatório parcial	11 11 11
8	8.1 Não há troca de mensagens	12 12 12
9	9.1 Parâmetros	13 13 14 14 14 14

Introdução

O sistema central de controle da Competição de Robôs Autônomos (CoRA), o Chronos, é um software desenvolvido para controle do sensoriamento da pista da competição. Através do Chronos, é possível saber o estado de cada sensor e obter o tempo despendido em cada trecho. O Chronos também é responsável por gerenciar os dados de cada equipe, calcular a pontuação, gerar relatórios, entre outras funcionalidades.

Desenvolvido em linguagem JAVA, o Chronos aborda conhecimentos de Programação Orientada a Objetos (POO) e projeto assistido por computador. Mas não se assuste, é possível entender o projeto praticamente todo apenas com o conhecimento básico de programação, aprendido nos primeiros períodos em cursos de algoritmos e estruturas de dados.

Foi utilizada a IDE Netbeans para o desenvolvimento, e é aconselhável a sua utilização para qualquer atualização no código. Para construção da interface, utilizou-se a biblioteca SWING. Várias outras bibliotecas foram utilizadas, e elas podem ser encontradas na pasta lib do projeto. Por fim, o Chornos foi desenvolvido para operar no sistema operacional Windows.

Tela Inicial

A tela inicial do CoRA Chronos está ilustrada na Figura 2.1. Por meio dela é possível obter e controlar todas as informações de interesse durante uma passagem da CoRA. A tela inicial pode ser dividida em três partes, **CoRA**, **Comunicação** e **Cronômetro**, que serão detalhadas adiante.




Figura 2.1: Tela Inicial do CoRA Chronos.

2.1 CoRA

2.1.1 Selecionar de passagem

Através dessa opção, é possível selecionar a passagem atual. As opções são todas as baterias classificatórias e finais, assim como as modalidades extras, como o Sprint.

Ao selecionar a passagem, a tela de exibição será atualizada automaticamente.

Classificatórias

As baterias classificatórias são, por padrão, três. Assim, todas as equipes inscritas podem correr em qualquer bateria classificatória.

Final

Apenas as equipes marcadas como finalistas na tela de gerenciamento poderão ser selecionadas para correr caso a passagem final esteja selecionada. O número de equipes finalistas deve respeitar o regulamento da CoRA.

Sprint

Qualquer equipe poderá disputar o Sprint, que se trata de um teste de velocidade na pista. Entretanto, por padrão, apenas uma tentativa é disponibilizada.

2.1.2 Selecionar equipe

Nessa opção, poderemos escolher a equipe que irá realizar o percurso da CoRA.

2.1.3 Tentativas

Nessa opção, é possível selecionar a tentativa da equipe. Para redefinir o número de tentativas, vá para configurações.

2.1.4 Status

Há cinco status possíveis para a tentativa de uma equipe em determinada bateria, que são:

- **PENDENTE**: A equipe ainda não realizou a tentativa.
- EM ESPERA: O Juiz deu o sinal para a equipe iniciar a tentativa mas ela ainda não largou.
- EM PERCURSO: A equipe selecionada se encontra realizando a tentativa.
- COMPLETOU: A equipe completou a tentativa selecionada em determinada bateria.
- NÃO COMPLETOU: A equipe não completou a tentativa selecionada em determinada bateria.

Vale lembra que o status vale para a tentativa.

2.1.5 Liberar passagem da equipe

Para o Juiz da CoRA liberar a passagem da equipe, clique no botão



Para forçar o fim da passagem de uma equipe, como no caso em que o robô saiu da pista, utilize o botão



Se o botão de início de passagem foi pressionado e a equipe ainda não passou pela largada, se o botão de fim de passagem for pressionado, nada será computado para a equipe.

2.2 Comunicação

Área responsável pela conexão com o periférico Mestre. Caso a porta selecionada esteja configurada corretamente, basta clicar no botão conectar para realizar a conexão.

As mensagens possíveis para o estado da conexão são:

- DESCONECTADO: Não conectado ao Mestre.
- CONECTADO: Conectado ao Mestre.
- ERRO: Não foi possível estabelecer conexão. A razão mais comum para o erro é a configuração errada da porta COM onde o Mestre se encontra.

Para se conectar utilize o botão **Conectar**. Já para finalizar a conexão, utilize o botão **Desconectar**.

2.2.1 Não há comunicação

Se o sistema não se comunica, o problema é, provavelmente, o travamento dos Arduinos ou *Check Points* na rede. Para corrigir esse problema, basta reiniciar o Mestre, assim como os *Check Points* e HUBs.

2.3 Cronômetro e *Check Points*

Nessa área é possível obter o estado do cronômetro e dos sensores da pista. O cronômetro irá apenas exibir o tempo discorrido pela equipe.

2.3.1 Status dos sensores

Na parte superior direita da tela, é possível obter o status dos sensores, que serão:

- Sensores não encontrados. O sistema está desconectado.
- Comunicação está sendo feita com sucesso.
- Não foi possível se comunicar com o sensor.

O status desses sensores podem oscilar diversas vezes, mas isso é devido ao atraso de verificação do estado dos sensores e Mestre. Esse atraso não interfere na detecção de um objeto entre o anteparo e o sensor.

2.3.2 Trechos e Controle dos *Check Points*

As bandeiras logo abaixo do cronômetro representam cada trecho da bateria selecionada. Há três tipos de bandeiras diferentes:

- Em Espera A equipe deu a larga mas ainda não completou o trecho.
- Trecho Completo: Essa bandeira irá aparecer sempre que o trecho foi completado pela equipe.
- Trecho Incompleto: Essa bandeira irá aparecer sempre que o trecho não foi completado pela equipe. Se uma equipe perde um trecho, ela se torna incapaz de tentar realizar todos os próximos trechos na tentativa.

Erro na leitura dos sensores

Caso o sensor não detecte o robô seguidor de linha estando a equipe dentro do limite de altura mínima do robô. O botão deverá ser pressionado. Ela irá forçar que o determinado trecho seja completado pela equipe, mesmo que o sensor não detecte a sua passagem pelo *Check Point*.

Utilize esse botão apenas nesse caso. Ele é um artifício para corrigir imprevistos durante a CoRA. O tempo de reação do Juiz será acrescido no tempo total da equipe, uma vez que será necessário apertar o botão. Entretanto, podemos dizer que esse tempo é, aproximadamente, um ou dois segundos, o que irá influenciar pouco na pontuação total da equipe. Portanto, o tempo de reação é um erro desprezível.

2.3.3 Tabela de tempos

Essa tabela exibi o tempo em cada trecho realizado pela equipe na tentativa selecionada de uma determinada bateria.

Gerenciar de Equipes

Para acessar a janela de gerenciamento de equipes, basta clicar no ícone



A tela gerenciamento de equipes do Chronos pode ser vista na Figura 3.1.




Figura 3.1: Tela de Gerenciamento de Equipes.

3.1 Cadastrar Equipe

Para cadastrar uma nova equipe, basta inserir o nome da equipe no campo apropriado, a sua pontuação no relatório e informar se há calouro ou não. Após inserir esses dados, basta clicar no botão **Inserir**.

3.2 Alterando Informções da Equipe

É possível alterar algumas informações sobre a equipe, como nome, a pontuação no relatório e se há calouro ou não. Para isso, edite as informações desejadas na tabela a direita da tela de Gerenciamento de Equipes e então clique em **Salvar**. Caso deseja excluir as modificações realizadas que ainda não foram salvas, clique em **Resetar**

3.3 Equipes Finalistas

Para informar que um equipe é finalista, basta preencher as caixas referentes às equipes na coluna Finalista da tabela Lista de Equipes. Feito isso, clique em **Salvar**.

3.4 Penalidades

Caso uma equipe seja penalizada, o valor informado no campo **Penalidade** será subtraído da pontuação total da equipe, seja na etapa classificatória ou final.

Uma equipe não pode ter pontuação negativa. Portanto, se a penalidade é maior que a pontuação total da equipe, o seu saldo de pontos será zero.

Tela de Exibição

Para acessar a tela de exibição, basta clicar no ícone [0].

A tela exibição do Chronos pode ser vista na Figura ??.



Figura 4.1: Tela de Exibição.

A tela de exibição é a tela que será projetada para o público durante a CoRA. Ela exibirá todas as informações para o público, seja elas da etapa classificatória, final ou sprint.

Visualizar Pontuação



Por meio da janela de pontuação do Chronos, que pode ser vista na Figura 5.1, é possível obter a pontuação parcial das equipes tanto na etapa classificatória quanto na final.




Figura 5.1: Tela de Pontuação.

É possível alterar os fatores da etapa classificatória e da etapa final para simular novos resultados, se desejado. Entretanto, no momento do cálculo da pontuação oficial, deve-se levar em conta os fatores de acordo com o regulamento

É possível ordenar os dados das equipes, para isso, clique no nome da coluna da tabela.

Visualizar Tempo Discorrido

Para acessar a janela de tempos, basta clicar no ícone



Por meio da janela de tempos do Chronos, que pode ser vista na Figura 6.1, é possível obter o tempo despendido por cada equipe em cada trecho - assim como os melhores tempos em cada um deles - de todas as baterias.




Figura 6.1: Tela de Tempo por Trecho.

Vale a pena lembrar que apenas a melhor volta de cada equipe é contabilizada e salva.

Relatório

Para gerar relatórios dos dados obtidos pelo Chronos, basta clicar no ícone



Há dois tipos de relatórios que podem ser criados.

7.1 Relatório parcial

O relatório parcial tem como objetivo fornecer o resultado parcial da competição. Ele contém a colocação atual das equipes e o tempo despendido em cada trecho.

Esse relatório é utilizado para dar um *feedback* para o público sobre o pódio atual da competição. A pontuação está oculta pois é mutável ao longo das baterias. De forma que uma equipe tem uma pontuação X no início de uma bateria e pode terminar a bateria com uma pontuação X-a, onde a é um valor positivo, caso haja equipes que façam tempos melhores em cada trecho ao longo da bateria.

7.2 Relatório final

O relatório final exibe todas as informações que o relatório final contém. Entretanto, a versão final também conta com pontuação do projeto das equipes (relatório), se há participante calouros e também a pontuação total das equipes na etapa classificatória e final.

Monitor Serial

O monitor serial pode ser acessado por meio do ícone



O monitor serial exibe as mensagens trocadas entre o Chronos e o Arduino Mestre no sistema de sensoriamento da CoRA.

8.1 Não há troca de mensagens

Periodicamente, o Chronos irá trocar mensagens com o Mestre. Caso isso não ocorra - estando o sistema conectado corretamente - significa que há um erro de comunicação entre o Chronos e o Mestre.

Se houver erro de comunicação, os procedimentos a serem tomados são:

- Verificar estado de alimentação dos Check Points, HUBs e Mestre.
- Verificar se o anteparo está bem fixado, com a distância correta do sensor (LED na cor amarela fixa, no limiar entre o vermelho e verde).
- Resetar os Check Points, HUBs e Mestre.

8.2 Leitura protocolo

Se há troca de mensagens entre o Mestre e o Chronos, deve-se verificar se a mensagem recebida (e enviada) está de acordo com a esperada.

Configurações

Para gerar relatórios dos dados obtidos pelo Chronos, basta clicar no ícone



9.1 **Parâmetros**

A tela de configuração é exibida na Figura 9.1. É possível configurar os fatores de todas as baterias, assim como o números de trechos, tentativas, tempo limite e a comunicação serial.

Para salvar as configurações clique em Salvar. Caso deseja excluir as modificações realizadas que ainda não foram salvas, clique em Resetar.



Figura 9.1: Tela de Configuração de Parâmetros.

9.1.1 Fatores

Há cinco fatores na competição:

- Check Point: Fator referente aos *Check Points* da pista. A equipe receberá uma pontuação proporcional ao número de *Check Points* que completar. A pontuação máxima será o valor do fator.
- **Tempo**: Fator referente ao tempo despendido em cada trecho da pista. A equipe receberá uma pontuação proporcional ao melhor tempo no trecho que completar. A pontuação máxima será o valor do fator.
- Completar: Pontuação recebida por completar a pista.
- Relatório: Pontuação máxima que pode ser obtida pelas decisões de projeto da equipe.
- Calouro: Pontuação recebida por ter um calouro na equipe.

9.1.2 Número de trechos

Seja CP o número de Check Points, o número T de trechos será

$$T = CP - 1$$

Esse aba de configurações é útil para definir o número de trechos em cada bateria.

9.1.3 Tempo limite

O tempo limite é o tempo máximo em minutos que a equipe tem para percorrer a pista.

9.1.4 Número de tentativas

É o número de tentativas que a equipe tem para percorrer a pista em cada etapa.

9.1.5 Comunicação serial

Configura os parâmetros para comunicação serial. É possível definir a Baud Rate e a porta onde o Arduino Mestre está conectado.

9.2 Sentido da pista

A tela de configuração do sentido da pista é exibida na Figura 9.2. É possível configurar a ordem de ativação dos sensores.

Para salvar as configurações clique em **Salvar**. Caso deseja excluir as modificações realizadas que ainda não foram salvas, clique em **Resetar**.

Toda bateria irá começar na Largada e terminar na Chegada. Entretanto, os trechos podem seguir uma ordem de ativação definida pelo sentido da pista.



Figura 9.2: Tela de Configuração do Sentido da Pista.