
การเชื่อมต่อจอยสติ๊ก PS1 เข้ากับบอร์ด RBX-877

จอยสติ๊ก PS1 ปกติจะใช้กับเครื่องเล่นเกมเพลย์สเตชั่น ของบริษัทโซนี่ เป็นเครื่องเล่นเกม ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ดังนั้นอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ จึงหาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพง นอกจากนี้การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อยังทำได้ง่ายอีกด้วย


ลักษณะของจอยสติ๊ก PS1 และขาเชื่อมต่อ

จอยสติ๊ก PS1 มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1 มีปุ่มกดทั้งหมด 14 ปุ่มด้วยกัน



รูปที่ 1 ลักษณะหน้าตาของจอยสติ๊ก PS1


สำหรับคอนเน็กเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อจะมีลักษณะพิเศษตามมาตรฐานของโซนี่ ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยจะมี จุดต่อทั้งหมด 9 ขา แต่จะมีขาที่ใช้งานจริง ๆ เพียงแค่ 4 ขาเท่านั้น คือ DIN ,DOUT ,CLK และ CS ซึ่งลักษณะการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้การสื่อสารอนุกรมตามมาตรฐาน SPI




Joy PSX Connector

รูปที่ 2 คอนเน็กเตอร์ของจอยสติ๊ก PS1

โดยจะต้องต่อวงจรเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง โดยลักษณะวงจรที่ใช้เชื่อมต่อแสดงในรูปที่ 3 (ก) จากวงจรนำมาสร้างเป็นบอร์ด ZX-PSX ดังแสดงในรูปที่ 3(ข) ซึ่งสามารถต่อพ่วงบอร์ดนี้เข้ากับ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่าง ๆ ได้โดยตรงตัวอย่างการเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ด RBX-877 ดังแสดงรูปแบบการเชื่อมต่อในรูปที่ 4



รูปที่ 3 วงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เฟสของจอยสติ๊ก PSX กับไมโครคอนโทรลเลอร์ และแผงวงจร ZX-PSX ที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว




รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ด RBX-877 กับจอยสติ๊ก PSX

การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับจอยสติ๊ก PS1

การสื่อสารจอยสติ๊ก PS1 จะใช้รูปแบบการสื่อสารอนุกรมแบบซิงโครนัส (มีสัญญาณ นาฬิกาเป็นตัวกำกับ) โดยมีขั้นตอนการติดต่อดังนี้

- 1. ให้ขา CS (Chip Select) มีลอจิก "0" เพื่อเลือกจอยสติ๊กที่ต้องการติดต่อด้วย
- 2. ส่งข้อมูล 0x01 พร้อม ๆ กับสัญญาณนาฬิกาเพื่อแจ้งการเริ่มต้นการติดต่อ
- 3. ส่งข้อมูล 0x42 เพื่ออ่านขออ่านค่าการกดคีย์จากจอยสติ๊ก PS1 พร้อม ๆ กันนี้ จอยสติ๊กจะส่งค่า ID ชนิดของจอยที่ใช้เชื่อมต่อ โดยจอยสติ๊ก PS1 จะมีค่า ID เท่ากับ 0x41
- 4. ในสัญญาณชุดถัดมา จอยสติ๊ก PS1 จะส่ง 0x5A ตอบกลับมา จากนั้นจะสามารถ อ่านข้อมูลคีย์ต่าง ๆ ได้ในสัญญาณนาฬิกาชุดถัดไป


รายละเอียด Timing Diagram แสดงในรูปที่ 5



รูปที่ 5 ไทมิ่งไดอะแกรมแสดงสัญญาณที่ใช้ติดต่อกับจอยสติ๊ก PSX

ตำแหน่งปุ่มกดของจอยสติ๊ก PS1 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่อ่านได้

สำหรับจอยสติ๊ก PS1 มาตรฐาน จะมีไบต์ที่ต้องอ่านค่าเพียงสองไบต์ เป็นข้อมูลต่อจากข้อมูล 0x5A ก่อนหน้านี้ โดยตำแหน่งบิตต่าง ๆ แสดงในรูปที่ 6 เมื่อกดที่คีย์ใดคีย์หนึ่งค่าจะเปลี่ยนจากลอจิก "1" เป็นลอจิก "0" เฉพาะที่บิตนั้น ๆ



รูปที่ 6 ตำแหน่งบิตต่าง ๆ ของสวิตช์บนจอยสติ๊ก PS1

จากรูปแบบข้างต้นสามารถนำมาเขียนเป็นโปรแกรม เพื่อนำค่าที่อ่านได้แสดงผลที่หน้าจอ LCD ของบอร์ด RBX-877 ดังแสดงในโปรแกรมที่ 1

```
/*******Define Bit for Connect ZX-PSX************/
#define CLK PortA.F0
#define DOUT
                 PortA.F1
#define DIN
                 PortA.F2
#define CS
                PortA.F3
unsigned char PSX IN;
unsigned char PSX ID;
unsigned char i;
unsigned char PSX STATUS;
unsigned char PSX Left;
unsigned char PSX RIGHT;
unsigned char dec_[4];
unsigned char PSX TxRx(unsigned char BYTE OUT) {
  unsigned char BYTE IN=0;
   unsigned char j=0\times01;
   for (i=0; i<8; i++) {
                                               // Loop 8 Time for Send and Recieve Byte
     if ((BYTE OUT&j)==j )
                                              // Test Bit 0 or 1
     { DOUT=1;}
                                               // Set Dout
     else
     { DOUT=0; }
     CLK=1;
                                               // Clock Pulse High
     BYTE IN=(BYTE IN>>1);
                                              // Receive Byte LSB First
     if (DIN==1) {BYTE IN=(BYTE IN | 0x80);}
     CLK=0;
                                              // Clock Pulse Low
     j=j<<1;
  return BYTE IN;
void main(){
    ANSEL=0 \times 00;
                                           // Set PORTA to digital I/O
    TRISA=0b00000100;
    Lcd_Init(&PORTD);
                                           // Initial LCD
    Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
    CLK=0;
    CS=1;
     DOUT=0;
     Delay_ms(500);
     while(1){
       CS=0:
             PSX IN=PSX TxRx(0x01);
                                           // Send Start Command
             PSX ID=PSX TxRx(0x42);
                                           // Send Command Read Switch and Read ID
                                          // Read STATUS (0x5A)
             PSX_STATUS=PSX_TxRx(0x00);
             PSX LEFT=PSX TxRx(0x00);
                                           // Read Byte 0
             PSX_RIGHT=PSX_TxRx(0x00);
                                           // Read Byte 1
       CS=1;
/******** Show Data On LCD ***********/
       BytetoStr(PSX ID, dec );
       Lcd Out(1,1,dec );
       BytetoStr(PSX STATUS, dec );
        Lcd Out(1,5,dec);
       BytetoStr(PSX_LEFT, dec_);
        Lcd_Out(1,9,dec_);
       BytetoStr(PSX RIGHT, dec );
       Lcd Out(1,13,dec );
```