

Sanmina

Mantenimiento Preventivo AXI

Ing. Ana Victoria Ramos



WHAT WE MAKE, MAKES A DIFFERENCE

Concept to Delivery / Advanced Technology / Manufacturing & Global Supply Chain Solutions / Systems & Intelligence



ANTES DE COMENZAR EL MANTENIMIENTO APAGUE EL EQUIPO POR COMPLETO

- 1. Con ayuda de servitoalla retira la grasa que se encuentre en los tornillos sin fin eje Y y X
- 2. Aspira el interior del equipo y limpia con servitoalla el polvo que no fue retirado con la aspiradora





3. Aspira y limpia la cajuela del AXI, retirando tarjetas guardadas, herramienta, bolsas, ..., etc.





4. Limpia el exterior del AXI con franela o servitoalla



Engrasado de Ball Screw



5. Engrasar los tornillo Ball Screw (SIN FIN) de los ejes X,Y, procurando no colocar una cantidad excesiva Asegura no dejar rastro de grasa en la regleta de Oro, la regleta de oro se limpia cuidadosamente cuidando no rallar o da;ar



Verificacion de blindage



- 6. Revisión visual de las puertas del equipo
 - 6.1 Verificar que todas las puertas tengan los tornillos completos y las puertas no se encuentren delaminadas





Ruteo Riel Fijo



7. Revisión del ruteo riel FIJO

7.1 Verificar que el cableado interno del riel fijo esté correctamente colocados OJO: Cables sueltos pueden causar problemas de histéresis y/o Quality Image





8. Verificar el funcionamiento de los ventiladores y realiza aspirado de los mismo





Ventilador de Atom

Ventilador del Server






Ventilador SSCA

Velocidad del Inner Barrier



- 9. Ve a Services/Subsystem Status & Control/ Panel Handling y da click en Initialize
 - 9.1 Identifica el apartado Inner y presiona el boton de Open / Close
 - 9.2 Verifica que la velocidad de l **Inner Barrier**, se encuentre entre **1000-1100**








- 10. Ve a Services/Subsystem Status & Control/ Panel Handling y da click en Initialize
 - 10.1 Identifica el apartado Outer y presiona el boton de Open / Close
- 10.2 Verifica que la velocidad de l **Outer Barrier**, se encuentre entre 1000-1200 tanto el izquierdo como el derecho

Right	
Closed	
Open	
Time: 1,009 ms	
Left	
Closed	
Open	
Time: 1,004 ms	



11. Verifica el estado de las bandas, si se encuentran desgastadas realiza el reemplazo del par de bandas, manda el correo de reemplazo a SMTO







12. Verifica el estado de la bandera del PIP, si cuenta con desgaste evidente, realiza el reemplazo y solicita el cambio a SMTO





- 13. Buscar la aplicación VEEAM en la barra de tareas
 - 13.1. Da click derecho
 - 13.2 Selecciona CONTROL PANEL
 - 13.3 Verifica que el BackUp anterior se realizará de forma exitosa y sin alertas





Backup



14. Copia un respaldo de la carpeta **C:\Program Files\AXI System\v810\5.0**. en el disco secundario D: de cada equipo

Listado de Recipies



- 15. Crea un archivo .txt con el nombre de los récipes del equipo
 - 15.1 Ejecuta CMD como administrador
 - 15.2 Direcciona la ruta de la carpeta con las recetas (usa comando cd)
- 15.3 Corre el comando dir /b> listadoMantenimeinto.txt, esto crea un archivo txt con todas las recetas disponibles

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\windows\system32>cd C:\Program Files\AXI System\v810\recipes
C:\Program Files\AXI System\v810\recipes>dir /b> listrecipe.txt
C:\Program Files\AXI System\v810\recipes>
```

Limpieza digital




16. Ingresa a la carpeta C:\Program Files\AXI System\v810\result y elimina todas las carpetas internas






17. Ingresa a la carpeta C:\Defects\Data y elimina todas las carpetas internas





18. Corre un CD&A y verifica que se completa con éxito




Limpieza & 5s VVTs



- 19. Limpieza y aspirado de la PC interna de la VVTs
- 20. Limpieza de monitor teclado y mouse



- 21. Buscar la aplicación VDSPC en la barra de tareas
 - 21.1. Verifica que no muestre alguna ventana de error en el escritorio



VDSPC



- 22. Verifica que la aplicación VVTS detecte el VDSPC
 - 22.1 Abre la aplicación VVTS


User: c_admin PW: admin

- 22.2 Ve a **Settings/Network Conection**
- 22.3 Verifica que la IP del server es 172.24.156.234
- 22.4 Da click en test y asegurate de que aparezca la leyenda SERVER FOUND

VDSPC IP Address		
IP Address:	172.24.156.234	Apply
Network Status:	Server found	Test
☑ Enable VDSPC		



- 23. Prueba una PCB
- 24. Clasifica los defectos y asegurate de que la información se está enviando al VDSPC





25. Cierra el mantenimiento en CMMs <u>Presentación Cierre de mantenimientos CMMs</u>

