Uart_ESP32 – Konsolenlayout und Status

Projekt: Uart_ESP32 Version: v0.41 Datum: 2026-10-11
Dokumentenart: Projektdokumentation Status: In Pruefung
Verantwortlich: Projektentwicklung / Assistenz Bezug: Firmware v0.40 → v0.41
Ablage: Uart_ESP32/docs

Ziel und Umfang

Ausschliesslich die Anordnung und Darstellung der UART-Konsole wurde ueberarbeitet. Die vorhandene UART-, NVS- und Live-Update-Logik sowie die Feature-Flags bleiben unveraendert.

Neue Reihenfolge

- 1. Terminal: Anzeigemodus, Autoscroll, Anzeige pausieren, Heartbeat, Terminalfenster und Kopierfunktionen.
- 2. Manuelle Eingabe: Eingabeformat, Kommandoblock, verdeckte Eingabe, Zeilenabschluss und alle Steuertasten.
- 3. Gespeicherten Befehl ausfuehren: NVS-Befehlsname, Senden, Neu laden und Meldungen. NVS-Bearbeitung bleibt im Untermenue.
- 4. Weitere bestehende Bereiche: Wiederherstellung nach Datei-Download-Unterbrechung (nur bei Bedarf), Status, Pufferhinweise und Navigation.

Kompaktes Statusfeld

Die bisher sichtbaren Werte UART-Laufzustand, TX-Freigabe, TX-Belegung, RX-Bytes, Konsolen-TX-Bytes, UART-Nummer, RX-/TX-GPIO, Baudrate und Framing bleiben sichtbar. Browser-Polling-Daten (uebernommene Bytes, Poll-Anzahl, veraltete Antworten, Aktiv-Status) stehen im nativen aufklappbaren Details-Bereich zur Verfuegung. IDs und Aktualisierungsroutinen bleiben identisch.

Aenderungen am Quellcode

src/main.cpp: HTML-Bereiche in uartConsolePage() umgruppiert, Manuelle Eingabe als separates Fieldset, Status kompakt mit <details>; kleine CSS-Ergaenzungen. Keine Aenderung an HTTP-Endpunkten, Sende-Handlern, NVS-Schluesseln, Timing oder Hintergrundaufgaben.

Pruefungen und Grenzen

- Reihenfolge der vier Bereichsueberschriften statisch geprueft: erfolgreich.
- Alle wesentlichen Live-Status- und Steuerungs-Element-IDs genau einmal vorhanden: erfolgreich.
- JavaScript mit node --check geprueft: erfolgreich.
- PlatformIO-Build sowie Test mit ESP32/BX3-Hardware: noch ausstehend.

Versions- und Aenderungshistorie

Version	Datum	Status	Aenderung
v0.41	2026-10-11	In Pruefung	Layout umgruppiert; Status verdichtet

Vorherige Fassung: v0.40 – NVS-Befehl in UART-Konsole. Die NVS-Daten bleiben beim Update unberuehrt.