

### **ModBus RTU**

L8000003-B 23.02.2023

## 01 Inleiding

De ModBus interface op DUCO systemen (via de Communication Print optie op een DucoBox¹ of standaard op een IQ-unit) laat toe dat een externe sturing of gebouwbeheersysteem communiceert met het DUCO ventilatiesysteem.

Op die manier kan men via leesparameters of input-registers info opvragen over het ventilatienetwerk, of via schrijfparameters of holding registers instellingen uitlezen of aanpassen.

Het ondersteunde protocol is ModBus RTU over RS-485.

#### De volgende instellingen zijn standaard:

 $\rightarrow$  baud-rate van 9600 bps  $\rightarrow$  8 data bits, 1 stop bit, geen pariteit Indien andere instellingen noodzakelijk zijn, kunnen deze gewijzigd worden via het Display menu.

#### De DucoBox Silent Connect, Focus, Energy en de IQ Unit ondersteunen de volgende ModBus-subset:

HEX	DEC	ONDERSTEUNENDE FUNCTIE
0x03	3	Read multiple HOLDING registers
0x04	4	Read multiple INPUT registers
0x06	6	Write single HOLDING register
0x10	16	Write multiple HOLDING registers

Hierbij zijn inputregisters alleen-lezen variabelen van 16 bit en holding registers lees-/ schrijfvariabelen van 16 bit. Het ModBus-adres is instelbaar via het Display menu (zie infoblad L8000002) of de Duco Network Tool.



Door een verschil in sommige ModBus-implementaties in vergelijking met de officiële specificatie (waar onze implementatie op gebaseerd is) kan er een adresverschuiving van '1' voorkomen van de lees- en schrijfparameters.

Bijvoorbeeld: leesadres '20' wordt '19'.

Dit kan worden opgelost door de parameter '>RegOffs' op '1' te zetten via het Display menu of de Duco Network Tool.

Communication Print optie enkel mogelijk op DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy (alle varianten) en DucoBox ECO.RS-485.



# **02** Werken met registers / parameters

De externe sturingsunit communiceert met elke component (node) via leesparameters (INPUT) en schrijfparameters (HOLDING).

- Leesparameters (INPUT): type component, afvoerniveau, CO2-waarde, vochtgehalte,...
- Schrijfparameters (HOLDING): streefniveau afvoer, stuur alle roosters, streefniveau rooster,...

ledere component kan maximum 10 lees- en 10 schrijfparameters bevatten. Deze verzameling waarden is gebundeld in een 'tabel' waar informatie uitgehaald of ingestopt kan worden. Hieronder staat een voorbeeld van dergelijke 'tabel' met zijn  $2 \times 10$  'parameters' voor een component ( $CO_2$  Regelklep) met node 7. ledere node en zijn parameters krijgen een codering: **XXX**y (**XXX**=nodenummer, y=parameternummer). **70**, **71** enz. in dit voorbeeld.

Hiermee kunnen vanuit de externe sturingsunit alle waarden gelezen en gestuurd worden. Per component zijn er specifieke parameters.

		CO <sub>2</sub> Regelklep vb: node 7				
parameternummer ————		INPUT (leesparameter)		HOLDING (schrijfparameter)		
nodenummer ———	<b>7</b> 0	Type Module	<b>7</b> 0	Streefwaarde (%)		
nodendiminer	71	Status	<b>7</b> 1	CO₂ setpoint (ppm)		
	72	Ventilatiestand (%)	<b>7</b> 2			
	<b>7</b> 3	Binnentemp. (°C)	<b>7</b> 3			
/ 70 N	74	CO <sub>2</sub> waarde (ppm)	<b>7</b> 4	Flow (m³/h)		
	<b>7</b> 5		<b>7</b> 5	Automin (%)		
	<b>7</b> 6		<b>7</b> 6	Automax (%)		
<b>\</b> 71 9	<b>7</b> 7		<b>7</b> 7			
\	<b>7</b> 8		<b>7</b> 8			
	<b>7</b> 9	Zone identificatie	<b>7</b> 9	Actie		



## **03** Overzicht parameters

De parameters zijn voor elke component ingedeeld volgens dezelfde structuur en gegroepeerd per categorie:

COMPONENT bv. node 1						
	INPUT (leesparameter)		<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)			
<b>1</b> 0	<b>Type module</b> Geeft het soort component aan	10	Streefwaarde ventilatie Overrulet de ventilatiestand van de zone waarin de component zich bevindt			
<b>1</b> 1	<b>Status van de ventilatie</b> Geeft de actieve stand van het ventilatie-					
<b>1</b> 2	systeem aan binnen de zone waarin de component zich bevindt	<b>1</b> 2				
<b>1</b> 3						
<b>1</b> 4		<b>1</b> 4	<b>Instellingen wijzigen</b> Wijzigt de instellingen van de component.			
<b>1</b> 5	Sensorwaarden en component- status Geeft, afhankelijk van het soort compo-	<b>1</b> 5	Instellingen variëren afhankelijk van het soort component			
<b>1</b> 6	nent, de gemeten waarden van eventuele ingebouwde sensoren en/of de status van de component aan.	<b>1</b> 6				
<b>1</b> 7						
18						
<b>1</b> 9	<b>Lokalisatienummer</b> Geeft een nummer van een groep samen- horende componenten weer	<b>1</b> 9	<b>Actie</b> Simuleert een manuele bediening van het systeem			



Van de meeste parameters vindt u de uitleg in de hiernavolgende tabellen per component (DucoBox, Regelklep, Bedieningsschakelaar/Sensor, ...).

In de onderstaande lijst vindt u uitleg over enkele algemene parameters die op elke soort component aanwezig zijn.

#### INPUT '0' - Type module

Geeft aan om welke soort component het gaat:

- 10 = 'master unit' (bv. DucoBox Focus, DucoBox Energy, IQ-unit...)
- 11 = Sensorless Regelklep of 2-Zone Regelklep
- 12 = CO<sub>2</sub> Regelklep
- 13 = Vocht Regelklep
- 14 = Bedieningsschakelaar (met of zonder batterij)
- 15 = CO<sub>2</sub> Ruimtesensor
- 16 = Vocht Ruimtesensor
- 17 = Tronic ventilatierooster
- 18 = Schakelcontact
- 21 = iAV Sensorless (regelklep)
- 22 = iAV Vocht (regelklep)
- 23 = iAV CO<sub>2</sub> / iAV Toilet (regelklep)
- 24 = Vocht / CO<sub>2</sub> Regelklep

#### INPUT '1' - Status

Geeft de actieve stand van het ventilatiesysteem aan **binnen de zone** waarin de component zich bevindt.

- 0 = Auto
- 1 = 10 minuten hoogstand
- 2 = 20 minuten hoogstand
- 3 = 30 minuten hoogstand
- 4 = Manuele laagstand
- 5 = Manuele middenstand
- 6 = Manuele hoogstand
- 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand
- 8 = Permanente laagstand
- 9 = Permanente middenstand
- 10 = Permanente hoogstand
- 99 = Error



**OPMERKING:** indien een streefwaarde ingesteld is via de parameter **HOLDING** '0', zal de statusparameter **INPUT** '1' niet de correcte stand weergeven omdat de werkelijke ventilatiestand in dat geval overruled is. De effectieve ventilatiestand (uitgedrukt in procent) kan uitgelezen worden via de ventilatiestandparameter **INPUT** '2'.



#### Hoe ventilatie aansturen via ModBus?

De ventilatiestand kan zowel met de **streefwaardeparameter HOLDING** '0' als de **actieparameter HOLDING** '9' aangestuurd worden via ModBus. Beide methodes hebben voor- en nadelen. De ventilatiestand wordt steeds bepaald door de laatste actie via een ModBus-parameter of bedieningsschakelaar.

#### **HOLDING** '0' Streefwaarde

Met de **streefwaardeparameter HOLDING** '0' wordt de ventilatiestand voor de zone overruled. **Voordeel:** de ventilatiestand voor een zone kan d.m.v. een percentage fijner bepaald worden dan via de vast bepaalde manuele laag-, midden- en hoogstand. **Nadeel:** de bedieningsschakelaar(s) in deze zone kan/kunnen hierdoor geen correcte stand weergeven.



**OPMERKING:** indien een streefwaardeparameter voor onderliggende componenten is ingesteld, is het mogelijk dat de ventilatie in deze zone uit balans zal draaien.

#### De overruling wordt opgeheven wanneer...

- ... het systeem via een bedieningsschakelaar op een andere stand gezet wordt
- ... de ModBus-actieparameter HOLDING '9' wordt aangepast
- ... de ModBus-streefwaardeparameter HOLDING '0' op '-1' gezet wordt

De effectieve ventilatiestand kan uitgelezen worden via de parameter ventilatiestand INPUT '2'.

#### **HOLDING** '9' Actie

Via de actieparameter HOLDING '9' wordt een actie op een component gesimuleerd (bv. het drukken op een knop van een bedieningsschakelaar). De actieparameter is daarom geschikt voor het gebruik van alternatieve bedieningsmethodes (bv. via app op smartphone). Voordeel: de bedieningsschakelaars in het systeem geven de correcte ventilatiestand aan. Nadeel: de standen zijn beperkt tot de vast bepaalde manuele standen.

De waarden '0' en '1' dienen om de te bedienen component te visualiseren door de LED blauw op te lichten:

- 0 = Node visualisatie OFF
- 1 = Node visualisatie ON (permanent, tot waarde terug op 0 gezet wordt of het ventilatiesysteem herstart wordt)

De waarden '2' t.e.m. '6' bepalen de ventilatiestand door een bediening te simuleren:

- 2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1 (15 minuten voor afvoer en 8 uur voor toevoer)
- 3 = Zone naar **tijdelijke** manuele stand 2 (15 minuten voor afvoer en 8 uur voor toevoer)
- 4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3 (15 minuten voor afvoer en 8 uur voor toevoer)
- 5 = Zone naar automatische stand
- 6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand





**OPMERKING:** de mogelijke waarden in de statusparameter **INPUT** '1' zijn **niet gelijk** aan de mogelijke waarden van de actieparameter **HOLDING** '9'. Bijvoorbeeld: status 'manuele laagstand' is waarde '2' in de actieparameter en waarde '4' in de statusparameter. Alle mogelijke waarden van de statusparameter vind je in de tabel per component.

	DucoBox bv. node 1					
		<b>PUT</b> rameter)		<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)		
10	Type Module	10 = DucoBox	10	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van het <b>volledige systeem</b> .	
					Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit Standaard = -1	
11	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	<b>1</b> 1			
<b>1</b> 2	Ventilatiestand (%)	Werkelijke ventilatiestand van het volledige systeem	<b>1</b> 2			
<b>1</b> 3	Huidig vermogen (W)		<b>1</b> 3			
<b>1</b> 4	Gemiddeld vermogen (W)		<b>1</b> 4			
<b>1</b> 5	Maximum vermogen (W)		<b>1</b> 5	Automin (%)	Minimum ventilatiestand in automatische mode.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 Standaard = 10 %	
16			<b>1</b> 6	Automax (%)	Maximum ventilatiestand in automatische mode.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 Standaard = 100 %	
<b>1</b> 7			<b>1</b> 7			
18			18			
19	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>1</b> 9	Actie	<ul> <li>0 = Node visualisatie OFF</li> <li>1 = Node visualisatie ON</li> <li>2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1</li> <li>3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2</li> <li>4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3</li> <li>5 = Zone naar automatische stand</li> <li>6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand</li> </ul>	



	Regelklep bv. node 2					
		<b>NPUT</b> parameter)		<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)		
20	Type Module	11 = Sensorless Regelklep 12 = CO <sub>2</sub> Regelklep 13 = Vocht Regelklep 24 = Vocht / CO <sub>2</sub> Regelklep	<b>2</b> 0	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van de zone waarin de component zich bevindt.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit Standaard = -1	
21	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	<b>2</b> 1	CO <sub>2</sub> setpoint (ppm)	(enkel CO <sub>2</sub> Regelklep) Het gewenste CO <sub>2</sub> -gehalte in parts per million.  Waarden: 0-2000 ppm in stappen van 10 Standaard = 800 ppm	
<b>2</b> 2	Ventilatiestand (%)	Werkelijke ventilatiestand van de <b>zone</b> waarin de component zich bevindt	<b>2</b> 2	RH Setpoint (%)	(enkel Vocht Regelklep) Het gewenste vochtgehalte.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 60 %	
<b>2</b> 3	Binnentemp. (°C x 10)	De gemeten binnentemperatuur x 10 Voorbeeld: 210 = 21 °C	<b>2</b> 3	RH Delta (on/off)	Mogelijkheid voor het activeren van een deltasturing. Deze deltasturing zorgt voor een verhoging van de ventilatie bij een bepaalde stijging van het vochtgehalte in een tijdsspanne (bv. 10% in 5 seconden). Omdat dit ervoor kan zorgen dat het ventilatiesysteem teveel reageert, staat dit standaard uit.  Waarden:  0 = off, 1 = on Standaard = 0 (= off)	
24	CO <sub>2</sub> waarde (ppm)	(enkel CO <sub>2</sub> Regelklep) De gemeten CO <sub>2</sub> -waarde	<b>2</b> 4	Flow (m³/h)	Hierbij kan het gewenste debiet van deze zone worden ingesteld in m³/h (standaard = afhankelijk van type klep → badkamer / wasplaats - toilet - woonkamer / open keuken - slaapkamer)  Waarden: 20-200 m³/h in stappen van 5 Standaard = afhankelijk van soort regelklep	
<b>2</b> 5	RH waarde (% x 100)	(enkel Vocht Regelklep) Het gemeten vochtgehalte x 100 Voorbeeld: 4974 = 49,74 %	<b>2</b> 5	Automin (%)	Minimum ventilatiestand in automatische mode.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 Standaard = 10 %	
<b>2</b> 6			<b>2</b> 6	Automax (%)	Maximum ventilatiestand in automatische mode.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 Standaard = 100 %	
<b>2</b> 7			<b>2</b> 7			
<b>2</b> 8			<b>2</b> 8			
29	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>2</b> 9	Actie	<ul> <li>0 = Node visualisatie OFF</li> <li>1 = Node visualisatie ON</li> <li>2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1</li> <li>3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2</li> <li>4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3</li> <li>5 = Zone naar automatische stand</li> <li>6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand</li> </ul>	



	Regelklep 2-Zone (DucoBox Energy) bv. Zone 1 = node 67 (Zone 2 = node 68)					
	(lees	INPUT sparameter)		<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)		
<b>67</b> 0	Type Module	11 = 2-Zone Regelklep	670	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van de <b>zone</b> waarin de component zich bevindt.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit Standaard = -1	
<b>67</b> 1	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	671			
<b>67</b> 2	Ventilatiestand (%)	Werkelijke ventilatiestand van de zone waarin de component zich bevindt.	<b>67</b> 2	RH Setpoint (%)	(enkel Vocht Regelklep) Het gewenste vochtgehalte.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 60 %	
<b>67</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>67</b> 9	Actie	0 = Node visualisatie OFF 1 = Node visualisatie ON 2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1 3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2 4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3 5 = Zone naar automatische stand 6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand	



	Bedieningsschakelaar / Sensor bv. node 3					
	(lees	INPUT sparameter)		<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)		
30	Type Module	14 = Bedieningsschakelaar (met of zonder batterij) 15 = CO <sub>2</sub> Ruimtesensor 16 = Vocht Ruimtesensor	<b>3</b> 0	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van de <b>zone</b> waarin de component zich bevindt.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit Standaard = -1	
31	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	31	CO <sub>2</sub> Setpoint (ppm)	(enkel CO <sub>2</sub> Ruimtesensor) Het gewenste CO <sub>2</sub> -gehalte in parts per million. <b>Waarden: 0-2000</b> ppm in stappen van <b>10</b> Standaard = <b>800</b> ppm	
<b>3</b> 2			<b>3</b> 2	RH Setpoint (%)	Het gewenste vochtgehalte.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 60 %	
<b>3</b> 3	Binnentemp. (°C x 10)	(niet bij batterij) De gemeten binnentemperatuur x 10 Voorbeeld: 210 = 21 °C	<b>3</b> 3	RH Delta (on/off)	Mogelijkheid voor het activeren van een deltasturing. Deze deltasturing zorgt voor een verhoging van de ventilatie bij een bepaalde stijging van het vochtgehalte in een tijdsspanne (bv. 10% in 5 seconden). Omdat dit ervoor kan zorgen dat het ventilatiesysteem teveel reageert, staat dit standaard uit.  Waarden: 0 = off, 1 = on Standaard = 0 (= off)	
<b>3</b> 4	CO <sub>2</sub> waarde (ppm)	(enkel CO <sub>2</sub> Ruimtesensor) De gemeten CO <sub>2</sub> -waarde	34	Knop 1 (%)	Waarde van knop 1.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 10 %	
<b>3</b> 5	RH waarde (% x 100)	(enkel Vocht Ruimtesensor) Het gemeten vochtgehalte x 100 Voorbeeld: 4974 = 49,74 %	<b>3</b> 5	Knop 2 (%)	Waarde van knop 2.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 50 %	
<b>3</b> 6			<b>3</b> 6	Knop 3 (%)	Waarde van knop 3.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 100 %	
<b>3</b> 7			<b>3</b> 7	Manuele tijd (min.)	Duur van manuele mode. Deze is afhankelijk van het feit of er al dan niet Tronic roosters aan de Bedieningsschakelaar gekoppeld zijn.  Waarden: 5-9995 min. in stappen van 5 Standaard = 15 min. indien gekoppeld aan afvoer 480 min. (= 8 uur) indien gekoppeld aan toevoer	
<b>3</b> 8			38			
<b>3</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>3</b> 9	Actie	<ul> <li>0 = Node visualisatie OFF</li> <li>1 = Node visualisatie ON</li> <li>2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1</li> <li>3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2</li> <li>4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3</li> <li>5 = Zone naar automatische stand</li> <li>6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand</li> </ul>	



	Boxsensor (DucoBox Silent Connect) bv. node 137/138					
	(lees	INPUT sparameter)	<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)			
<b>137</b> 0	Type Module	15 = CO <sub>2</sub> Ruimtesensor 16 = Vocht Ruimtesensor	<b>137</b> 0			
1371			1371	CO <sub>2</sub> Setpoint (ppm)	(enkel CO <sub>2</sub> Ruimtesensor) Het gewenste CO <sub>2</sub> -gehalte in parts per million.  Waarden: 0-2000 ppm in stappen van 10 Standaard = 800 ppm	
<b>137</b> 2			<b>137</b> 2	RH Setpoint (%)	Het gewenste vochtgehalte.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5, dus 50 i.p.v 5000! Standaard = 60 %	
<b>137</b> 3	Binnentemp. (°C x 10)	De gemeten binnentemperatuur x 10 Voorbeeld: [210 = 21 °C	<b>137</b> 3	RH Delta (on/off)	Mogelijkheid voor het activeren van een deltasturing. Deze deltasturing zorgt voor een verhoging van de ventilatie bij een bepaalde stijging van het vochtgehalte in een tijdsspanne (bv. 10% in 5 seconden). Omdat dit ervoor kan zorgen dat het ventilatiesysteem teveel reageert, staat dit standaard uit.  Waarden: 0 = off, 1 = on Standaard = 0 (= off)	
<b>137</b> 4	CO <sub>2</sub> waarde (ppm)	(enkel CO <sub>2</sub> Ruimtesensor) De gemeten CO <sub>2</sub> -waarde	<b>137</b> 4			
<b>137</b> 5	RH waarde (% x 100)	[enkel Vocht Ruimtesensor] Het gemeten vochtgehalte x 100 Voorbeeld: [4974] = 49,74 %	<b>137</b> 5			
<b>137</b> 6			<b>137</b> 6			
<b>137</b> 7			<b>137</b> 7			
<b>137</b> 8			<b>137</b> 8			
<b>137</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>137</b> 9			



	Vocht Boxsensor (DucoBox Energy) bv. node 57					
	INPUT (leesparameter)			<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)		
<b>57</b> 0	Type Module	16 = Vocht Boxsensor	<b>57</b> 0			
<b>57</b> 1			<b>57</b> 1			
<b>57</b> 2			<b>57</b> 2	RH Setpoint (%)	Het gewenste vochtgehalte.	
					<b>Waarden: 0-100</b> % in stappen van <b>5</b> , dus 50 in plaats van 5000! Standaard = <b>60</b> %	
<b>57</b> 3	Binnentemp. (°C x 10)	De gemeten binnentemperatuur x 10 Voorbeeld: 210 = 21 °C	<b>57</b> 3	RH Delta (on/off)	Mogelijkheid voor het activeren van een deltasturing. Deze deltasturing zorgt voor een verhoging van de ventilatie bij een bepaalde stijging van het vochtgehalte in een tijdsspanne (bv. 10% in 5 seconden). Omdat dit ervoor kan zorgen dat het ventilatiesysteem teveel reageert, staat dit standaard uit.  Waarden: 0 = off, 1 = on Standaard = 0 (= off)	
<b>57</b> 4			<b>57</b> 4			
<b>57</b> 5	RH waarde (% x 100)	Het gemeten vochtgehalte x 100 Voorbeeld: 4974 = 49,74 %	<b>57</b> 5			
<b>57</b> 6			<b>57</b> 6			
<b>57</b> 7			<b>57</b> 7			
<b>57</b> 8			<b>57</b> 8			
<b>57</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>57</b> 9			



	Elektronisch gestuurd ventilatierooster bv. node 21					
	(lees	INPUT sparameter)		<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)		
210	Type Module	17 = ventilatierooster	<b>21</b> 0	Streefwaarde (%)	Overruling van de <b>roosterstand</b> .  Waarden: 0-100 % (dicht tot open stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit Standaard = -1	
<b>21</b> 1	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	211			
<b>21</b> 2	Roosterstand (%)	Werkelijke <b>roosterstand</b> (0 = dicht, 100 = open)	<b>21</b> 2			
<b>21</b> 3	Buitentemp. (°C x 10)	De gemeten buitentemperatuur (°C) Voorbeeld: 210 = 21 °C	<b>21</b> 3			
214			214	Inlet (%)	Instelling bepaalt het aandeel dat dit rooster heeft t.o.v. de afvoer in die zone.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 0 % (= elk rooster heeft hetzelfde toevoer "gewicht")	
<b>21</b> 5			<b>21</b> 5	Automin (%)	Minimum ventilatiestand in automatische mode.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 Standaard = 10 %	
216			216	Automax (%)	Maximum ventilatiestand in automatische mode.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 Standaard = 100 %	
<b>21</b> 7 <b>21</b> 8			<b>21</b> 7 <b>21</b> 8			
219	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	219	Actie	0 = Node visualisatie OFF 1 = Node visualisatie ON 2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1 3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2 4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3 5 = Zone naar automatische stand 6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand	




	Schakelcontact vb: node 40 (Onboard Schakelcontact: node 132, 133, 134, 135)					
	(lees	INPUT sparameter)		<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)		
400	Type Module	18 = Schakelcontact	400	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van de zone waarin de component zich bevindt.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit	
401	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	401	Switch mode	Geeft aan waarvoor het schakelcontact gebruikt wordt.  Waarden:  2 = PRESENCE (bv. toiletdetectie): geeft aan naar welke ventilatiestand er moet worden afgevoerd in het toilet  1 = HEATPUMP (warmtepomp): geeft aan naar welk ventilatieniveau het debiet moet worden opgetrokken in functie van de aangesloten warmtepomp  0 = OVERRULE (bv. alarm): geeft aan naar welk ventilatieniveau het systeem overruled wordt (0-250% / 'MAX'). Indien ingesteld op 'MAX' gaat de ventilator maximaal optoeren en de klep volledig open.  Standaard = 2 (= PRESENCE)	
402	Ventilatiestand (%)	Werkelijke ventilatiestand van de <b>zone</b> waarin de component zich bevindt	402	Switch value	De gewenste waarde van de ventilatie in de huidige zone wanneer het Schakelcontact geactiveerd wordt.  De waarde wordt uitgedrukt in % of m³/h afhankelijk van de gekozen 'switch mode'. Bij het wijzigen van de 'switch mode' wordt de 'switch value' automatisch naar een standaardwaarde gezet.  Waarden:  PRESENCE: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 Standaard = 100 %  HEATPUMP: 0-250 m³/h in stappen van 5 Standaard = 150 m³/h  OVERRULE: 0-250 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 Standaard = 150 m³/h	
<b>40</b> 3			<b>40</b> 3			
<b>40</b> 4			<b>40</b> 4			
<b>40</b> 5			405			
<b>40</b> 6			<b>40</b> 6			
407			407			
<b>40</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	409	Actie	0 = Node visualisatie OFF 1 = Node visualisatie ON 2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1 3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2 4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3 5 = Zone naar automatische stand 6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand	



#### **Voorbeeldnetwerken**

Hieronder vindt u een voorbeeldschema met een DucoBox Focus. Onder het voorbeeldschema vindt u dan een voorbeeld van de bijhorende ModBus-parameters. De node-nummers worden automatisch toegewezen bij het aanmelden van een component en kunnen per situatie dus wijzigen, afhankelijk van de aanmeldingsvolgorde.






	INPUT (leesparameter)		<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)
<b>0</b> 1 t.e.m. <b>0</b> 9	Deze parameters zijn gereserveerd voor eventuele extra informatie over het netwerk	<b>0</b> 1 t.e.m. <b>0</b> 9	Deze parameters zijn gereserveerd voor eventuele extra informatie over het netwerk
10	Type module = 10	10	Streefwaarde (%)
<b>1</b> 1	Status	<b>1</b> 1	-
<b>1</b> 2	Ventilatiestand (%)	<b>1</b> 2	-
<b>1</b> 3	-	<b>1</b> 3	-
<b>1</b> 4	-	<b>1</b> 4	-
<b>1</b> 5	-	<b>1</b> 5	Automin (%)
<b>1</b> 6	•	16	Automax (%)
<b>1</b> 7	-	<b>1</b> 7	-
<b>1</b> 8	-	18	-
<b>1</b> 9	Lokalisatienummer = 0	19	Actie
<b>2</b> 0	Type module = 12	20	Streefwaarde (%)
21	Status	21	CO <sub>2</sub> setpoint (ppm)
<b>2</b> 2	Ventilatiestand (%)	<b>2</b> 2	-
<b>2</b> 3	Binnentemp. (°C)	<b>2</b> 3	-
24	CO <sub>2</sub> waarde (ppm)	24	Flow (m³/h)
<b>2</b> 5	-	<b>2</b> 5	Automin (%)
<b>2</b> 6	-	26	Automax (%)
27	-	27	-
<b>2</b> 8	-	28	-
29	Lokalisatienummer = 1	29	Actie
60	Type module = 14	60	Streefwaarde (%)
<b>6</b> 1	Status  Ventilatiestand (%)	<b>6</b> 1	CO <sub>2</sub> setpoint (ppm)
<b>6</b> 2	<u> </u>	<b>6</b> 3	<u>-</u>
<b>6</b> 3	Binnentemp. (°C)  CO <sub>2</sub> waarde (ppm)	<b>6</b> 4	- Knop 1 (%)
<b>6</b> 5	CO <sub>2</sub> waarue (ppiii)	<b>6</b> 5	Knop 2 (%)
<b>6</b> 6	-	<b>6</b> 6	Knop 3 (%)
<b>6</b> 7	-	<b>6</b> 7	Manuele tijd (min.)
<b>6</b> 8		<b>6</b> 8	riuniese sija (min.)
<b>6</b> 9	Lokalisatienummer = 2	<b>6</b> 9	Actie
<b>7</b> 0	Type module = 14	70	Streefwaarde (%)
71	Status	71	-
<b>7</b> 2	Roosterstand (%)	<b>7</b> 2	-
<b>7</b> 3	Binnentemp. (°C)	<b>7</b> 3	-
<b>7</b> 4	Heater switch on	<b>7</b> 4	Inlet (%)
<b>7</b> 5	Heater active	<b>7</b> 5	Automin (%)
<b>7</b> 6	-	<b>7</b> 6	Automax (%)
<b>7</b> 7	-	<b>7</b> 7	-
<b>7</b> 8	-	<b>7</b> 8	-
<b>7</b> 9	Lokalisatienummer = 2	<b>7</b> 9	Actie
tot max. <b>200</b> 0		tot max. 2000	



Hieronder vindt u een voorbeeldschema met een DucoBox Energy Premium (2-zone). Onder het voorbeeldschema vindt u dan een voorbeeld van de bijhorende ModBus-parameters. De node-nummers worden automatisch toegewezen bij het aanmelden van een component en kunnen per situatie dus wijzigen, afhankelijk van de aanmeldingsvolgorde.





	DucoBox node 1						
INPUT (leesparameter)			<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)				
10	Type Module	10 = DucoBox	10	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van het volledige systeem.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit Standaard = -1		
11	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	11				
<b>1</b> 2	Ventilatiestand (%)	Werkelijke ventilatiestand van het volledige systeem	<b>1</b> 2				
<b>1</b> 3	Huidig vermogen (W)		<b>1</b> 3				
14	Gemiddeld vermogen (W)		<b>1</b> 4				
<b>1</b> 5	Maximum vermogen (W)		<b>1</b> 5	Automin (%)	Minimum ventilatiestand in automatische mode.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 Standaard = 10 %		
16			16	Automax (%)	Maximum ventilatiestand in automatische mode.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 Standaard = 100 %		
<b>1</b> 7			<b>1</b> 7				
18			18				
<b>1</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>1</b> 9	Actie	<ul> <li>0 = Node visualisatie OFF</li> <li>1 = Node visualisatie ON</li> <li>2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1</li> <li>3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2</li> <li>4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3</li> <li>5 = Zone naar automatische stand</li> <li>6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand</li> </ul>		



	2-Zone Regelklep node 67 of 68						
INPUT (leesparameter)			<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)				
<b>67</b> 0	Type Module	11 = 2-Zone Regelklep	<b>67</b> 0	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van de <b>zone</b> waarin de component zich bevindt.		
					Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit Standaard = -1		
671	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	671				
<b>67</b> 2	Ventilatiestand (%)	Werkelijke ventilatiestand van de zone waarin de component zich bevindt	<b>67</b> 2				
<b>67</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>67</b> 9	Actie	<ul> <li>0 = Node visualisatie OFF</li> <li>1 = Node visualisatie ON</li> <li>2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1</li> <li>3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2</li> <li>4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3</li> <li>5 = Zone naar automatische stand</li> <li>6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand</li> </ul>		
<b>68</b> 0	Type Module	11 = 2-Zone Regelklep	680	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van de <b>zone</b> waarin de component zich bevindt.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit Standaard = -1		
681	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	681				
<b>68</b> 2	Ventilatiestand (%)	Werkelijke ventilatiestand van de zone waarin de component zich bevindt	<b>68</b> 2				
<b>68</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>68</b> 9	Actie	0 = Node visualisatie OFF  1 = Node visualisatie ON  2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1  3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2  4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3  5 = Zone naar automatische stand  6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand		



	Bedieningsschakelaar bv. node 2						
INPUT (leesparameter)			<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)				
20	Type Module	14 = Bedieningsschakelaar (met of zonder batterij)	20	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van de <b>zone</b> waarin de component zich bevindt.		
					Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit Standaard = -1		
21	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	21				
<b>2</b> 2			<b>2</b> 2				
<b>2</b> 3	Binnentemp. (°C x 10)	(niet bij batterij) De gemeten binnentemperatuur x 10 Voorbeeld: [210 = 21 °C	<b>2</b> 3				
<b>2</b> 4			24	Knop 1 (%)	Waarde van knop 1.		
					Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 10 %		
<b>2</b> 5			<b>2</b> 5	Knop 2 (%)	Waarde van knop 2.		
					Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 50 %		
<b>2</b> 6			<b>2</b> 6	Knop 3 (%)	Waarde van knop 3.		
					Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 100 %		
<b>2</b> 7			<b>2</b> 7	Manuele tijd (min.)	Duur van manuele mode. Deze is afhankelijk van het feit of er al dan niet Tronic roosters aan de Bedieningsschakelaar gekoppeld zijn.		
					Waarden: 5-9995 min. in stappen van 5 Standaard = 15 min. indien gekoppeld aan afvoer 480 min. (= 8 uur) indien gekoppeld aan		
					toevoer		
28			28				
<b>2</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>2</b> 9	Actie	<ul> <li>0 = Node visualisatie OFF</li> <li>1 = Node visualisatie ON</li> <li>2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1</li> <li>3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2</li> <li>4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3</li> <li>5 = Zone naar automatische stand</li> <li>6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand</li> </ul>		



	Vocht Ruimtesensor bv. node 3						
INPUT (leesparameter)			<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)				
30	Type Module	16 = Vocht Ruimtesensor	<b>3</b> 0	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van de <b>zone</b> waarin de component zich bevindt.  Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit		
31	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	31		Standaard = -1		
<b>3</b> 2			<b>3</b> 2	RH Setpoint (%)	Het gewenste vochtgehalte.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 60 %		
<b>3</b> 3	Binnentemp. (°C x 10)	(niet bij batterij) De gemeten binnentemperatuur x 10 Voorbeeld: 210 = 21 °C	<b>3</b> 3	RH Delta (on/off)	Mogelijkheid voor het activeren van een deltasturing. Deze deltasturing zorgt voor een verhoging van de ventilatie bij een bepaalde stijging van het vochtgehalte in een tijdsspanne (bv. 10% in 5 seconden). Omdat dit ervoor kan zorgen dat het ventilatiesysteem teveel reageert, staat dit standaard uit.  Waarden:  0 = off, 1 = on Standaard = 0 (= off)		
34			<b>3</b> 4	Knop 1 (%)	Waarde van knop 1.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 10 %		
<b>3</b> 5	RH waarde (% x 100)	(enkel Vocht Ruimtesensor) Het gemeten vochtgehalte x 100 Voorbeeld: 4974 = 49,74 %	<b>3</b> 5	Knop 2 (%)	Waarde van knop 2.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 50 %		
<b>3</b> 6			<b>3</b> 6	Knop 3 (%)	Waarde van knop 3.  Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 100 %		
37			<b>3</b> 7	Manuele tijd (min.)	Duur van manuele mode. Deze is afhankelijk van het feit of er al dan niet Tronic roosters aan de Bedieningsschakelaar gekoppeld zijn.  Waarden: 5-9995 min. in stappen van 5 Standaard = 15 min. indien gekoppeld aan afvoer 480 min. (= 8 uur) indien gekoppeld aan toevoer		
<b>3</b> 8	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>3</b> 8	Actie	0 = Node visualisatie OFF 1 = Node visualisatie ON 2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1 3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2 4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3 5 = Zone naar automatische stand 6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand		



	CO <sub>2</sub> Ruimtesensor bv. node 4						
INPUT (leesparameter)			<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)				
40	Type Module	15 = CO <sub>2</sub> Ruimtesensor	40	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van de <b>zone</b> waarin de component zich bevindt.		
					Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit Standaard = -1		
<b>4</b> 1	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand 2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand 4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error	<b>4</b> 1	CO <sub>2</sub> Setpoint (ppm)	(enkel CO <sub>2</sub> Ruimtesensor) Het gewenste CO <sub>2</sub> -gehalte in parts per million. <b>Waarden:</b> 0-2000 ppm in stappen van 10 Standaard = 800 ppm		
<b>4</b> 2			<b>4</b> 2				
<b>4</b> 3	Binnentemp. (°C x 10)	(niet bij batterij) De gemeten binnentemperatuur x 10 Voorbeeld: 210 = 21 °C	<b>4</b> 3	RH Delta (on/off)	Mogelijkheid voor het activeren van een deltasturing. Deze deltasturing zorgt voor een verhoging van de ventilatie bij een bepaalde stijging van het vochtgehalte in een tijdsspanne (bv. 10% in 5 seconden). Omdat dit ervoor kan zorgen dat het ventilatiesysteem teveel reageert, staat dit standaard uit.  Waarden:  0 = off, 1 = on Standaard = 0 (= off)		
<b>4</b> 4	CO, waarde (ppm)	Enkel CO, Ruimtesensor	<b>4</b> 4	Knop 1 (%)	Waarde van knop 1.		
		De gemeten CO <sub>2</sub> -waarde			Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 10 %		
<b>4</b> 5			<b>4</b> 5	Knop 2 (%)	Waarde van knop 2.		
					Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 50 %		
<b>4</b> 6			<b>4</b> 6	Knop 3 (%)	Waarde van knop 3.		
					Waarden: 0-100 % in stappen van 5 Standaard = 100 %		
<b>4</b> 7			<b>4</b> 7	Manuele tijd (min.)	Duur van manuele mode. Deze is afhankelijk van het feit of er al dan niet Tronic roosters aan de Bedieningsschakelaar gekoppeld zijn.		
					Waarden: 5-9995 min. in stappen van 5 Standaard = 15 min. indien gekoppeld aan afvoer 480 min. (= 8 uur) indien gekoppeld aan toevoer		
48			48				
<b>4</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>4</b> 9	Actie	<ul> <li>0 = Node visualisatie OFF</li> <li>1 = Node visualisatie ON</li> <li>2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1</li> <li>3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2</li> <li>4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3</li> <li>5 = Zone naar automatische stand</li> <li>6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand</li> </ul>		



Schakelcontact bv. node 5						
	INPUT (leesparameter)			<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)		
<b>5</b> 0	Type Module	18 = Schakelcontact	<b>5</b> 0	Streefwaarde (%)	Overruling van de ventilatiestand van de <b>zone</b> waarin de component zich bevindt.	
					Waarden: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 -1 = overruling uit Standaard = -1	
51	Status	0 = Auto 1 = 10 minuten hoogstand	<b>5</b> 1	Switch mode	Geeft aan waarvoor het schakelcontact gebruikt wordt.	
		2 = 20 minuten hoogstand 3 = 30 minuten hoogstand			Waarden:	
		4 = Manuele laagstand 5 = Manuele middenstand 6 = Manuele hoogstand 7 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand 8 = Permanente laagstand			2 = PRESENCE (by. toiletdetectie): geeft aan naar welke ventilatiestand er moet worden afgevoerd in het toilet	
		8 = Permanente laagstand 9 = Permanente middenstand 10 = Permanente hoogstand 99 = Error			1 = HEATPUMP (warmtepomp): geeft aan naar welk ventilatieniveau het debiet moet worden opgetrokken in functie van de aangesloten warmtepomp	
					O = OVERRULE (bv. alarm): geeft aan naar welk ventilatieniveau het systeem overruled wordt (0-250% / 'MAX'). Indien ingesteld op 'MAX' gaat de ventilator maximaal optoeren en de klep volledig open.	
					Standaard = 2 (= PRESENCE)	
<b>5</b> 2	Ventilatiestand (%)	Werkelijke ventilatiestand van de <b>zone</b> waarin de component zich bevindt	<b>5</b> 2	Switch value	De gewenste waarde van de ventilatie in de huidige zone wanneer het Schakelcontact geactiveerd wordt. De waarde wordt uitgedrukt in % of m³/h afhankelijk van de gekozen 'switch mode'. Bij het wijzigen van de 'switch mode' wordt de 'switch value' automatisch naar een standaardwaarde gezet.	
					Waarden:	
					PRESENCE: 0-100 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 Standaard = 100 %	
					<b>HEATPUMP: 0-250</b> m³/h in stappen van <b>5</b> Standaard = <b>150</b> m³/h	
					OVERRULE: 0-250 % (laagste tot hoogste stand) in stappen van 5 255 = 'MAX' Standaard = 100 %	
<b>5</b> 3			<b>5</b> 3			
<b>5</b> 4			<b>5</b> 4			
<b>5</b> 5			<b>5</b> 5			
<b>5</b> 7			<b>5</b> 7			
<b>5</b> 8			<b>5</b> 8			
<b>5</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>5</b> 9	Actie	0 = Node visualisatie OFF 1 = Node visualisatie ON 2 = Zone naar tijdelijke manuele stand 1 3 = Zone naar tijdelijke manuele stand 2 4 = Zone naar tijdelijke manuele stand 3 5 = Zone naar automatische stand 6 = Niet-thuis-stand / Afwezigheidsstand	



	Vocht Boxsensor bv. node 6						
	INPUT (leesparameter)			<b>HOLDING</b> (schrijfparameter)			
<b>6</b> 0	Type Module	16 = Vocht Boxsensor	<b>6</b> 0				
<b>6</b> 1			<b>6</b> 1				
<b>6</b> 2			<b>6</b> 2	RH Setpoint (%)	Het gewenste vochtgehalte.		
					<b>Waarden:</b> <b>0-100</b> % in stappen van <b>5</b> Standaard = <b>60</b> %		
<b>6</b> 3	Binnentemp. (°C x 10)	De gemeten binnentemperatuur x 10 Voorbeeld: 210 = 21 °C	<b>6</b> 3	RH Delta (on/off)	Mogelijkheid voor het activeren van een deltasturing. Deze deltasturing zorgt voor een verhoging van de ventilatie bij een bepaalde stijging van het vochtgehalte in een tijdsspanne (bv. 10% in 5 seconden). Omdat dit ervoor kan zorgen dat het ventilatiesysteem teveel reageert, staat dit standaard uit.  Waarden: 0 = off, 1 = on Standaard = 0 (= off)		
<b>6</b> 4			<b>6</b> 4				
<b>6</b> 5	RH waarde (% x 100)	(enkel Vocht Ruimtesensor) Het gemeten vochtgehalte x 100 Voorbeeld: 4974 = 49,74 %	<b>6</b> 5				
<b>6</b> 6			<b>6</b> 6				
<b>6</b> 7			<b>6</b> 7				
<b>6</b> 8			<b>6</b> 8				
<b>6</b> 9	Lokalisatienummer	Geeft een nummer van een groep samenhorende componenten weer (o.a. gebruikt voor Qbus).	<b>6</b> 9				