IDE:

创建工程

打开 Eclipse, 选择菜单"File/New", 然后选择"RDA Project"。项目配置窗口如下, 自定义工程名, 选择项目代码路径:





图 2-1 创建项目

项目基础代码由 RDA 提供,用户可以在基础代码之上实现自己特有的功能和应用。 文档中示例工程名为"iot",选择代码路径后单击"Finish"按钮,生成工程如下:



配置工程

在"Project Explorer"中点击右键,选择"Properties",进入"Properties"窗口,选择"C/C++ Build",然后选择"RDA Project",配置目标:

Select Target 选择目标 Target

Target Wizard 项目向导,配置项目特性、模块等

Remove 删除 Target New Target 新建 Target

Select Release 选择生成"release"还是"debug"版本

Base Build Command - Custom Build Option -




图 2-3 项目配置

备注: 5856T: 24PIN 5856L:48PIN 5856Q:64PIN

编译工程

在"Project Explorer"中点击右键,选择"RDA Tools",然后可以看到两个编译选项:

Build Flash 编译 Ramrun 文件 Build Image 编译 Flash 文件




图 2-4 编译项目

打开 TRACE



Trace 选择:






图 2-5 打开 trace

提示音


在"Project Explorer"中点击右键,选择"RDA Tools",可以看到 Resource Editor 选项:



接着选择 Audio (目前支持 MP3 和 tone 音),最后在代码选中播放相应的音频 ID 号即可。




如果需要添加新的音频,可以在 resource_id.h 里添加新的 ID, 然后重新打开 Resource Editor, 再指定下目标音频就可以了。



一般加提示音有两种方式,一个是调用 media_PlayInternalAudio()函数,这种方式是先播,然后等 FINISH 的标志(此时是没有其他音频在播放)

```
00517: BOOL AppPowerOnMsgHandler(COS_EVENT *pEvent)
00518: {
          APP_ASSERT(pEvent);
00519:
00520:
          switch(pEvent->nEventId)
00522
              case EV_UI_FW_ON_START:
00524:
                 if(AP_Support_LCD())
                     GUI_ClearScreen(NULL);
00526:
                     GUI_UpdateScreen(NULL);
00527:
00529: #if APP_SUPPORT_LED==1
                 LED_SetPattern(GUI_LED_POWERON, 1);
00531: #endif
00532:
00533:
                 media_PlayInternalAudio(GUI_AUDIO_POWERON, 1, 0);
                 break;
00534:
             case EV_ADUIO_INTERNAL_PLAY_FINISH_IND:
00536:
                 if((g\_displayconfig.log\_image\_time \mid g\_displayconfig.log\_image\_count) == 0)
                     //mmi_timer_create(1, GobackAllHistory,NULL,COS_TIMER_MODE_SINGLE);
00538:
00539:
                     GobackAllHistory()
00541:
                     APP_DisplayLogo_TimeOutHandler(NULL);
00543:
00544:
                 break;
00546-
```


另外一个是调用 GUI_DisplayMessageTone(),这个是会暂停当前的音频,先播放提示音,播完提示音再重新播放之前的音频(会先发 pause 消息,等提示音播完,再发 resume 消息)。




Led

在"Project Explorer"中点击右键,选择"RDA Tools",可以看到 Resource Editor 选项,再选择 LED 资源,就可以编辑 LED 状态了。

通过 Insert 可以添加新的 action, 和添加需要的 delay。



Led Index 关系,就是对应下图定义的顺序。P10 对应 led0, P11 对应 led1, P12 对应 led2.



另外需要注意下相应的 IO 必须配成 output,还有 cfg 必须配成 0.

```
#define TGT_GPIO_PINMUX_CFG 

/* id 
(HAL_GPIO_0_0, HAL_GPIO_DIRECTION_INPUT, HAL_GPIO_ALTFUNC_CFG_7, HAL_GPIO_UP_DOWN_QTY, NONEED, FALSE, NONEED, FALSE, FALSE, FALSE, HAL GPIO_0_1, HAL_GPIO_DIRECTION_INPUT, HAL_GPIO_ALTFUNC_CFG_7, HAL_GPIO_UP_DOWN_QTY, NONEED, FALSE, NONEED, FALSE, FALSE, FALSE, HAL GPIO_0_1, HAL_GPIO_DIRECTION_OUTPUT, HAL_GPIO_ALTFUNC_CFG_6, HAL_GPIO_UP_DOWN_QTY, NONEED, FALSE, NONEED, FALSE, FALSE, FALSE, HAL GPIO_1_1, HAL_GPIO_DIRECTION_OUTPUT, HAL_GPIO_ALTFUNC_CFG_0, HAL_GPIO_UP_DOWN_QTY, NONEED, FALSE, 1, (TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, FA
```

调用方法:

```
Ap_linein.c
                                                                                            APP_ASSERT(pEvent);
      include "ap_gui.h"
include "ap_linein.h"
include "ap_common.h"
include "maintask.h"
_INEIN_MAX_VOLUME
_INEIN_ANALOG_MAX_VOLUME
                                                                                            switch(pEvent->nEventId)
                                                                                                  case EV_UI_FW_ON_START:
                                                                                    #if (APP_SUPPORT_RGBLCD==1) || (APP_SUPPORT_LCD==1) || ui_auto_update = FALSE;
        auto update
linein_volumne
linein_anglog_volumne
ne_mute_state
neIn_VolumeDi
neIn_VolumeEx
(CHIF_ASIC_ID == CHIF_ASIC_ID_S85)
LineIn_ChangeVolume
                                                                                                         line_mute_state=FALSE;//2012-9-27
                                                                                                         hal_HstSendEvent(SYS_EVENT,0x08078000);
                                                                                    #if APP_SUPPORT_INDEPEND_VOLUMNE==0
g_linein_volumne = g_comval->Volume;
      ndif

ppLineinKeyHandler
fndef WIN32

jif (CHIP_ASIC_ID == CHIP_ASIC_ID_58

hal_abbLineInMode
endif
                                                                                    #if(CHIP_ASIC_ID == CHIP_ASIC_ID_5856)
#ifndef WIN32
                                                                                                        hal_abbLineInMode(TRUE);
PORT_LED==1
                                                                                                         LED_SetPattern(GUI_LED_LINEIN_PLAY,LED_LOOP_INFINITE);
 LINEIN_Entry
                                                                                                         MCI_LineinPlay(0);
```

GPIO

现在 GPIO 的 pinmux 配置都在 tgt_board_cfg.h 里。

```
#define TGT OPENTRACE
 #else
#define TGT_GPIO_PINMUX_CFG \
一般设为 IO,配成 CFG0,设为外部中断,配成 CFG7。
typedef struct
    HAL_GPIO_GPIO_ID_T
                                      id;
    HAL_GPIO_DIRECTION_T
                                      direction;
    HAL_GPIO_ALTFUNC_CFG_ID_T
                                       altcfg;
    HAL_GPIO_UP_DOWN_ID_T
                                       updown;
    UINT8
                                      drv;
    UINT8
                                                   /* enable interrupt or not */
                                      enint;
    UINT8
                                      gpio_intnum; /* gpio interrupt num */
    HAL_GPIO_IRQ_MASK_T
                                       irqMask;
    HAL_GPIO_IRQ_HANDLER_T
                                        irqHandler;
}BoardSetup_GPIO_CFG;
typedef struct
{
    /// Defines whether an interruption will be triggered on a rising
```

```
/// edge on the GPIO
    BOOL rising;
    /// Defines whether an interruption will be triggered on a falling
    /// edge on the GPIO
    BOOL falling;
    /// Defines if the GPIO's signal will be debounced before the interrupt
    /// is triggered
    BOOL debounce;
    /// Defines if the interruption is on level (\c TRUE), or on edge (\c FALSE)
    BOOL level;
} HAL_GPIO_IRQ_MASK_T;
比较特殊的是 P37 和 P40, 默认是内部 I2C 的功能, 要配成外部功能, 必须先使能外部 IO 功能,
 (下图第一条语句) 然后再配成所需要的 CFG。CFG0 是 gpio 功能, CFG4 是配成 trace 功能.
PUBLIC VOID pmd_l2C_ExtEn(void)
    pmd_RDAWrite(RDA_ADDR_SYS_CTRL, pmd_RDARead(RDA_ADDR_SYS_CTRL)&(~RDA_PMU_SYS_CTRL_12C_EXT_EN));//i2c_ext_en
    hal_GpioSetPinMux(HAL_GPIO_3_7, HAL_GPIO_ALTFUNC_CFG_0);
hal_GpioSetPinMux(HAL_GPIO_4_0, HAL_GPIO_ALTFUNC_CFG_0);
```

红外

红外的 pin 脚是 P10, 目前仅 5856L, 5856Q 支持, 5856T 不支持。

Pinmux 设成5即可。

红外的处理函数是 hand_irc_event().

```
6 E06_jie_e06_0701 Project - Source Insight - [Bal_tasks.c (platform\service\base\bal\src)]
  File Edit Search Project Options View Window Help Work
 COS_SendEvent(MOD_APP, &ev, COS_WAIT_FOREVER, COS_EVENT_PRI_NORMAL);
app_trace(APP_SETTING_TRC, "Key UP in handle_irc_timeout of %d is sended", ev.nParam1);
Bal_tasks.c
                                                  00465:
00466: }
  e_g_tflash_detect___
SendMessageForTF:
e_g_linein_detect_;
SendMessageForLi;
                                                  00467:
                                                  00468: void handle_irc_event(UINT32 code, UINT32 mode)
 SendMessageForLi
turn key
d m SendKeyMessag
dn SendFowerOnMe:
dn SendFowerOnMe:
dn SendFMmessage
doubleclick key
handle key timeo
jifder SUPFORT KE;
g key filter
g key filter
g key filter
handle irc timeo
handle irc timeo
handle jrc vent
                                                  00469: {
                                                 00469:
00471:
00471:
00473:
00474:
00475:
                                                                       int i, j = 0;
int key, c;
COS_EVENT ev;
CONST BAL_CFG_IRC_T *pIRCCfg = tgt_GetIRCCfg();
CONST UINT8 *irc_map;
                                                 00475:
00476:
00477:
00478:
00479:
00480:
00481:
                                                                        //hal_HstSendEvent(SYS_EVENT,code);
hal_HstSendEvent(0xff, code);
hal_HstSendEvent(0xff, 0x90049005);
                                                                        c = (code & 0xffff);
for (j = 0; j < pIRCCfg->irc_styles; j++)
 hande received
hande received
wiss_fransportEv.
if APP SUPPORT_UE
hal_UsbDiscon
TEST_M
count
uart_tx_test
system_usb_tic
g_usb_connecte
g_usb_connecte
g_usb_connecte
endif
                                                  00482:
                                                                               if (pIRCCfg->style_list[j] == c)
    break;
                                                  00483:
                                                  00484:
                                                  00484:
00485:
00486:
00487:
00488:
                                                                        if (j == pIRCCfg->irc_styles)
    return;
                                                                        key = KEY_INVALID;
c = (code >> 16) & 0xff;
irc_map = pIRCCfg->code_map + j;
for (i = 0; i < pIRCCfg->map_size; i++) ;
                                                  00489:
                                                  00490:
  endif
ifdef LINEIN_REC(
                                                  00491:
                                                  00492:
00493:
00494:
00495:
      MMC_AudioLineI

MMC_AudioLineI

MMC_AudioLineI

aud_LineinRecc

aud_LineinRecc
                                                                                if (irc_map[i * pIRCCfg->irc_styles] == c)
                                                                                        key = i + 1;
                                                  00496:
                                                                                        break:
                                                  00497:
  # endif
BAL_SysTask
```

模式切换的顺序

主要在 AppGetNextMode 函数里,去获取下一个模式。

```
* Input:
* Output:
Ap_message.c
                                                                00634:
                                                                            * Returns:
                                                                00635
                                                                00636:
  > g_rtc_counter
> g_bat_time
> g_key_hold_flag
                                                                00637
                                                                00638:
egkey_hold_flag
eg_mute_flag
eg_play_disk
shutdown_timeout
AppModSwitchHandler
eis_first_batt
batt_timer
shutdown_timer_flag
shutdown_timer_handle
Batt_Timeout
ishutdown_timeout
shutdown_timeout
                                                                00639: INT32 AppGetNextMode(INT32 cur_mode)
                                                                00640: {
                                                                                 INT32 result = cur_mode;
                                                                00642:
                                                                00643:
                                                                                   witch(cur_mode)
                                                                00644:
                                                                υσ649: case RESULT_MUSIC:
 00651: #if (CHIP_ASIC_ID == CHIP_ASIC_ID_5856)
                                                                                 #if APP_SUPPORT_LINEIN result = RESULT_LINE_IN;
                                                                00652:
                                                                00653:
                                                                00654:
                                                                                  break;
                                                                                 case RESULT_LINE_IN:
                                                                00655:
                                                                                 #endif
#if APP_SUPPORT_FM
result = RESULT_RADIO;
                                                                00656
                                                                00657:
                                                                00658
                                                                00659:
                                                                                  break;
                                                                                 case RESULT_RADIO: #endif
                                                                00660:
                                                                00661:
                                                                00662
                                                                00663: #else
    else
                                                                App
endi f
∰ endir
□ AppGetModeRing
□ AppPlayModeRingFinishHandler
□ AppModSwitchHandler
□ AppDefaultMsgHandler
                                                                                                     result = RESULT_LINE_IN;
                                                                00668:
                                                                                               else
                                                                00669:
                                                                                                     result = RESULT_RADIO;
                                                                00670:
```

目前模式顺序是:

插着 T 卡,也插着 USB

BT -> T 卡-> USB ->Linein ->FM

不插 T 卡和 USB

BT ->Linein ->FM

模拟按键的识别

选择好阻值, 配好最大值和最小值

```
#ifndef TGT_TSD_CONFIG
#define TGT_TSD_CONFIG
                                                                                                                                                                                                                = HAL_GPIO_0_4,
= 5*HAL_TICK1S/1000,
                                                                                .penGpio
                                                                                .debounceTime
                                                                                .downPeriod
                                                                                                                                                                                                                       = 3,
                                                                                .upPeriod
                                                                               .maxError
.keyCount
                                                                                                                                                                                                                    = 0x50,
                                                                                .maxVolt
            #endif // TGT_TSD_CONFIG
Pmd.c
 i pnd GetKeyValue
i pnd GetKeyValue
i pnd GetScreenAntiFlickerVolt
i pnd GpadchannelRnabled
i pnd GpadchannelRnabled
i pnd GpadchannelLnabled
i pnd GpadchannelLnabled
i pnd GpadchetInterval
i pnd Jni tCoreVoltage
i pnd Jni tRoeNer
i pnd Jrigiander
i pnd
                                                                                                                                                                                                                                                             03856: UINT16 pmd_GetKeyValue()
                                                                                                                                                                                                                                                             03857: {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UINT16 key_Data;
UINT32 button_hight4;
UINT32 button_low4;
UINT3 button;
//hal_IzcGetData(HAL_IZC_BUS_ID_2, 0x5f, 0x1e, &key_Data, 2);
pmd_RegRead(RDA_ADDR_TOUCH_SCREEN_RESULTS1,&key_Data);
                                                                                                                                                                                                                                                             03859:
                                                                                                                                                                                                                                                         03859:
03860:
03861:
03862:
03863:
03864:
03865:
03866:
03866:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, 0x00009999);
hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, key_Data);
hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, key_Data);
hal_AstSendEvent(BOOT_EVENT, mv);
button = tsd_GetKeyIndex(mv);
hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, button);

return button;
                                                                                                                                                                                                                                                             03868
                                                                                                                                                                                                                                          03870:
03871:
03872: }
```

根据打印的 button 值,填入相应的 key 值。

上图中 Powerkey 就是对应软开关机的按键,可以根据自己的需求选择相应的按键。

开机时间:

因为 hst_debug 口和 sd 的引脚复用了,所以下载只在开机 3000ms 内有效,这个时间有点长,客户可以根据需要缩短下时间,设置成 500ms 即可。

为减轻 pop 音,在 hal_abb_config.c 也加了 2500ms 的延时,如果有 mute 脚可以 mute 功放,这个延时也可以去掉。

```
//digital part
hal AbbRegWrite(CODEC_CLK_CTRL, g halAbbCodecClkCtrl);
hal AbbRegWrite(CODEC_EP_DET_CTRL, Oxf8a7);
hal AbbRegWrite(CODEC_ADC_SR, Ox03a8);
hal AbbRegWrite(CODEC_ADC_SR, Ox03a8);
hal AbbRegWrite(CODEC_VCOM_VREF_IBIAS, Ox1647);
hal AbbRegWrite(CODEC_DAC_VOLUME, AUDIO_S_MUTE_R | AUDIO_S_MUTE_L);
hal AbbRegWrite(CODEC_DAC_CLK, AUDIO_CNT_ADC_CLK_INT(24) | AUDIO_S_ADC_OSR_SEL(1));

hal AbbRegWrite(CODEC_DAC_SETTING1, ABB_DAC_MODE_R_EN | ABB_DAC_MODE_L_EN | ABB_RESET_DAC(3));
hal AbbRegWrite(CODEC_DAC_SETTING1, ABB_DAC_MODE_R_EN | ABB_DAC_MODE_L_EN );
hal AbbRegWrite(CODEC_DAC_SETTING2, ABB_HP_GAIN_BIT(0) | ABB_RESET_MUX_EN | ABB_RESET_PA_HP);
hal AbbRegWrite(CODEC_DAC_SETTING2, ABB_HP_GAIN_BIT(1) | ABB_RESET_PA_HP);
hal Timbelay(2500_MS_WAITING);
hal AbbRegWrite(CODEC_DAC_SETTING2, ABB_HP_GAIN_BIT(2) | ABB_PA_EN_HP);
```

Maintask 程序流程

·2. Maintask 消息主框架。

如图 1 Maintask 消息主框架所示,Maintask 主要分为: ↩

- 1. 预处理消息↩
- 2. Timer 回调↩
- 3. App 自定义消息处理↔
- 4. 默认消息处理↩
- 5. 动态注册消息处理₽

```
if(AppCurMsgHandler)
                        if(AppCurMsgHandler(&ev))
                             break;
                   }
                   if(o)
endif /* __SLIMMMI_TCPIP__ */
if defined(__AT_SUPPORT__)
                   else if(AT_AsyncEventProcess(&ev))
endif /* __AT_SUPPORT__ */
else if(ExecuteCurrProtocolHandler(&ev))
                   else if(AppDefaultMsgHandler(&ev))
                   else
                        if(! (ev.nEventId == 0 || ev.nEventId == AP_MSG_RTC || ev.nEventId == EV_UI_FW_REDRAW))
    app_trace(APP_MAIN_TRC, "Ignore event:%d, nparam=%d", ev.nEventId, ev.nParam1);
        wnile(1)
             COS_WaitEvent(MOD_APP, &ev, COS_WAIT_FOREVER);
             if(!(ev.nEventId == 0 || ev.nEventId == AP_MSG_RTC || ev.nEventId == EV_UI_FW_REDRAW))
    app_trace(APP_MAIN_TRC, "MainTask ev.id=%d, param=%d", ev.nEventId, ev.nParam1);
if(AppMsgPreHandler(&ev))
    continue;
             if(0 == ev.nEventId)//mmi clock
                  mmi_handle_expired_timers();
             switch(ev.nEventId)
                  case EV_DM_POWER_ON_IND:
                       UINT32 ret;
                       //Display power on screen
g_mmi_poweron_cause = ev.nParam1;
AppPowerOnEntry();
                  break;
                  default:
                       if(AppCurMsgHandler) 	
                                                                                  每个消息处理函数需要返回一个
                            if(AppCurMsgHandler(&ev))
                                                                                  布尔值,以表明消息是否需要继
                                                                                  续往后面传递↩
                       if(AppDefaultMsgHandler(&ev))
```

正常情况下,一条消息只会在预处理消息和对应的处理函数处理 2 次,所以在某条消息处理 完后需要在处理函数返回 TRUE,**如果不处理消息,则需要返回一个 FALSE 值,否则后面的** 消息处理函数则不会再处理。﴿

·3. 预处理消息。

目前主要是在按键操作、插拔设备(T 卡, USB)后, 重置定时器(包括关机定时器、超时 定时器等)、开关背光灯, 检查电池电量以及过滤一些特殊消息等。↩

·4. Mmi timer

处理 mmi 的定时器, 精度是 0.15↔ 常用函数有: ↔

- 1. mmi timer create 创建定时器↓
- 2. mmi change timer 修改定时时间↓
- 3. mmi cancel timer 取消定时器→

'5. App 自定义消息处理。

App 自定义消息处理的入口函数统一为 AppCurMsgHandler。₽

调用一个 app 的入口函数后,会调用→

EntryNewScreen(SCR_ID, MsgHandlerFunc, Gui_buffer_ptr, 0, 0); -

来注册当前 app 的消息处理函数(见图 3 AppCurMsgHandler 的值),调用完成后,图 2 主框架代码截图中的 AppCurMsgHandler 指向当前运行的 app 的消息处理函数。4 所以,压栈内的其他 app 是无法收到消息的,**如果后台 app 需要处理消息,可以通过注册动态注册消息机制来处理**。4

EV_UI_FW_ON_START₽

在调用 EntryNewScreen 之后调用,此消息只会收到一次,除非退出 App。 🗸

ب اد EV_UI_FW_REDRAW₽

这是一条通用的重画界面消息,经常是 App 自己给自己发。↩

EV_UI_FW_ON_PAUSE

在进入一个新的 App 调用 EntryNewScreen 时,历史管理器会首先给当前的 App 的消息处理函数发这条消息,让当前 App 准备进入后台挂起状态,然后才是给新进入的 App 消息处理函数发 EV_UI_FW_ON_START 消息。↩

EV_UI_FW_ON_RESUME

当被暂时挂起的 App 重新恢复运行状态会收到此消息,一般收到这条消息需要重画界面。↩

 $^{\downarrow J}$

EV_UI_FW_ON_EXIT₽
 退出 App 时收到消息₽

·6. 默认消息处理。

固定消息(如切换应用 EV_UI_FW_SWITCH_MOD)、热键处理↔

•7. 动态注册消息处理。

用于在 app 内部动态处理一些特殊消息,一般在退出 app 后取消注册,可以在 app 代码运行任意位置注册消息处理↔

ų,

这种机制在 App 后台处理时,比较有用。₽

ų.

- 1. SetProtocolEventHandler₽
- 2. ClearProtocolEventHandler₽