- Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference.
- 🚯 Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura.
- est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.

(III) VARO: PARISTOJEN VIJOTAMISEN ESTÄMINEN:

Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren.

later tiidstin.

Leia as instruções antes do primeiro uso e quarde-as para futura referência.

- Natso kuvasta, kuinka poistat ja asennat paristot.
 Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
 Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
- aikuisen vaivonnassa.

 4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.

 5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.

 6. Paristot on asennettava navat oikein päin (katso kuvaa).

 7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalua säilytetään pitkän aikaa tai jos paristot ovat lopussa.

 8. Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.

Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op ee

Leggere le istruzioni prima di cominciare ad usare il gioco e conservarle per referenze future.

- TATTENZION: PER EVITARE PERDITE DALLE PILE:

 1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile

 2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.

 Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non
- mescolare pile usate e nuove.

- Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
 Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
 Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scariche
 I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

FORSIKTIG: SLIK UNNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

- Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og oppladning må skje under opj av en voksen.
- A Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes om hverandre, ye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
 Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
 Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.

- Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

- 1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
 2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
 3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas.
 0 recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
 4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio).
- Não combine baterias novas com usadas. Utilisar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada (veja o diagrama). Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as

- baterias estiverem gastas. 8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

- VAR FÖRSIKTIG: UNDVIK BATTERILÄCKAGE:

 1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.

 2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återladdas.
- 3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batte
- Laddningsbara batterier mäste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara battermåste laddas under övervakning av vuxen.
 Blanda inte alkaliska, standard (kolzink) och laddningsbara (nickelkadmium) batterier. Blanda in använda och nya batterier.
 Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
 Batterier måste föras in med polerna i rätt läge (se diagrammet).
 Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är
 Strömtillförselterminalerna måste kortslutas.

 注意:電気洩れを防ぐために:電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧下さい。 非再充電式電池へ充電しないで下さい。
 再充電を行なう場合には再充電式電池をおもちゃから取り外し、
 はないできない。
 ててきない。 再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。 アルカリ、標準(炭素-亜鉛)、あるいは再充電式(ニッケルカドミウム) を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。 推奨タイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。 電池は正しい電極に挿入して下さい、ダイアグラムを参照下さい)。 おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、 そのままにしておくと電池が消耗します。 供給ターミナルは短絡してないこと。

ZH 警告: 避免电池泄漏:

电池必须按正确的极性装入玩具里。(见附图) 如果一段时间不用玩具,请取出玩具 里的电池,否则电池会消耗干。 电源的两极不能短路。

See the diagram to know how to remove and insert batteries.
 Non-rechargeable batteries must never be recharged.

- Batteries must be inserted according to the correct polarity (see diagram).
 Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
 The supply terminals must not be short-circuited.

3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries

should be charged under adult supervision.

Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.

Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.

CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

B ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

- ADVENTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SOLFATEN:

 1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.

 2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.

 3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.

 4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables
- níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.

 5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.

 6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta (ver diagrama).

 7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las

- nilas están gastadas.
- 8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

- 1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles.
 2. Ne jamais recharger des piles non-rechargeables.
 3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent
- être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

 4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.

 5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.

 6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (voir le diagramme).

 7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.

 8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

- WARNUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

- WARNONG: UM DAS AUSTAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

 1. Einlegen und Auswechseln der Batterien.

 2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

 3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.

 4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden. Sorte verwenden.

 5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.

 6. Batterien gemäß Polarität einlegen (siehe Abbildung).

 7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen

 8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

- WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:
 Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd.
 Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
 Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
 Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen.
 Littelijen van het saphevylen hung of van een verrelijkhaar tyne mogen worden gebruikt.
- S. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
 Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
 Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
 De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

ADVARSEL: SÅDAN UNDGÅS BATTERI-LÆKAGE:

- ADVARSEL: SADAN UNDGAS BATTERI-LÆKAGE:

 1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.

 2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.

 3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.

 4. Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkalin-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.

 5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.

 6. Sæt batterier i med polerne vendt den rigtige vej (se diagram).

 7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udbrændte.

 8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

- Β. Batteriteriminalerine παι κέκε κυπειυιτέες.
 ΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:
 1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πως να αφαιρείτε και να τοποθετείτε τις μπαταρίες.
 2. Δεν πρέπει να αφαιρείτε πις επαναφορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 3. Θα πρέπει να αφαιρείτε τις επαναφορτίζομενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενηλίκου.
 4. Να μην αναμιγνείετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα ψευδάργυρου), ή επαναφορτίζόμενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
 5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή ισοδύναμες.
 6. Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύψφωνα με τη σωστή πολικότητα.
 7. Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
 8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής.

🕮 For Europe: Please return the electric module to the store for recycling. / 🚳 En Europa: Por favor, devuelva el módulo eléctrico a la tienda para que lo reciclen. / 🚯 Europe: Ve rapporter le module électronique au magasin pour recyclage. / 🐠 In Europa: Das elektrische Modul bitte zur Wiederverwertung ins Geschäft zurückbringen. / 🐠 In Europa: A.u.b. de

trische module naar de winkel terugsturen voor hergebruik. / 🐠 l Europa: Værsgo at sende den elektroniske modul tilbage til butikken for genanvende 🚯 Στην Ευρώπη: Παρακαλώ να επιστρέψετε στο κατάστημα το ηλεκτρικό εξάρτημα για ανακύκληση. / 🚯 Euroopassa: Palauta sähkökomponentti liikkeeseen kierrätettäväksi. / 📭 Europa: Vogliate riportare il modulo elettronico al negozio per riciclaggio. / 🐠 l Europa: Vennligst send den elektriske modulen tilbake til butikken for gjenvinning. / 🐿 Na Europa: É favor devolver o módulo elétrico à loja para reciclagem. / 🐿 l Europa: Var god lämna tillbaka elmodulen till affären för återanvändning. / 🖚 欧州向:電子モジュールはリサイクルのため販売店に返却ください。 / 🗃 若居住歐洲:請將電動元件返還商店以便回收利用

LIFETIME GUARANTEE*/GARANTIZADO
DE POR VIDA*/GARANTIE À VIE*
LEBENSLANGE GARANTIE*/LEVENSLANGE
GARANTIE*/GARANZIA A VITA*/
TEM GARANTIA VITAÍICIA*
COMMENTS, QUESTIONS 7/¿ COMENTARIOS, PREGUNTAS 7/COMMENTAIRES,
QUESTIONS 7/¿ COMENTARIOS, PREGUNTAS 7/COMMENTAIRES,
QUESTIONS 7/¿ COMENTARIOS, PREGUNTAS 7/COMMENTAIRES,

1-800-465-MEGA

U.S. & Canada only / Solamente en Ectory
seulement / Nur für U.S und Kanada / Uitsluitend in de V.S. en os
USA e Canada solamente / Somente EE.UU. e Canada
www.megabloks.com

CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTUS./ SE EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTENOS./ PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTENOS./ PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTENOS./ PROBLEMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS./ DE PROBLEMES PARIGA TEN SESCHÂFT ZURÏÓCK. SETZEN SE SICH ONLINE MIT UN SI NY VERBINDUNG. DE PROBLEMEN PARIGA TEN SEGLAGED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEM CONTACT MET ONS OP./ SE SIVET UN PROBLEMA CON QUESTO GIOCATTOLO, CORTESIA DI NON RIPORTABLO AL NEGOZIO. METTERSI IN CONTATTO CON NOI./ PRE SETIVER ALGUM PROBLEMA, É FAVOR NÃO DEVOLVER O BRINQUEDO À LOJA, MAS ENTRAR EM CONTATO CONOSCO.

1-800-465-MEGA • WWW.MEGABLOKS.COM

U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá / É.U. et Canada seulement / Nur für U.S & Kanada / Uitsluitend in de V.S. en Canada / USA e Canada solamente / Somente EE.UU. e Cana

🕕 Älä anna pakkausmateriaaleja lapselle. 🗰 Non dare i materiali dell'imballaggio ad un t Hold emballasje utenfor barns rekkevidde.
Não dê os materiais da embalagem a uma c

Do not give packaging materials to a child. So not give packaging materials to a cinia.

So No entregar los materiales del embalaje al n

Re pas donner les éléments d'emballage à u UE Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten Verpakkingsmateriaal niet aan een kind geve Verpakkingsmateriaan niet aan een kind geve
 Giv ikke emballagematerialer til et barn.
 Να μην δίνετε τα υλικά συσκευασίας σ

ST Ge inte förpackningsmaterialet åt ett barn.

■ 梱包材を子供に与えないで下さい。
■ 不要让小孩玩包装材料。

*With the exception of electronic / mechanical parts./*A excepción de los elementos eléctricos / mecánicos./*À l'exception des éléments determiques / mécaniques./*Mit Ausnahme der elektronischen / mechanischen Telle./*Met uitzondering van de elektronische / mechanische onderdelen./*Con l'eccezione di parti elettroniche / mechanische elektronische / mechanische onderdelen./*Con l'eccezione di parti elettroniche / mechanische elektronische / mechanische onderdelen./*Con l'eccezione di parti elettroniche / mechanische elektronische / mechanische onderdelen./*Con l'eccezione di parti elettroniche / mechanische elektronische / mechanische onderdelen./*Con l'eccezione di parti elettroniche / mechanische onderdelen./*Con l'eccezione di parti elettro



Non-rechargeable batteries included. Incluye pilas no recargables. Piles fournies non-rechargeables. Nichtwiederaufladbare Batterien inbegriffen. Niet-oplaadbare batterijen meegeleve Batterie non ricaricabili fornite. Pilhas não-recarregáveis incluídas.

This toy uses 3 alkaline button cell batteries (AG13, LR44, A76 or equivalent).
Este juguete utiliza 3 pilas alcalinas de célula de botón (AG13, LR44, A76 o equivalente).
Ce jouet nécessite 3 piles boutons alcalines (AG13, LR44, A76 ou l'équivalent).
Dieses Spielzeug wird mit 3 Alkali-Knopfbatterien betrieben (AG13, LR44, A76 oder Entspre Dit speelgoed gebruikt 3 alkaline knoopcelbatterijen (AG13, LR44, A76 of gelijkwaardig).
Questo giocattolo usa 3 microbatterie alcaline (AG13, LR44, A76 o equivalenti).
Este brinquedo emprega 3 pilhas finas alcalinas (AG13, LR44, A76 ou equivalente).

CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.

ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.

ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.

- 📭 ACHTUNG: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- OPGEPAST: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.
- 🖚 ADVARSEL: Batterierne skal udskiftes af en voksen. Efterlad ikke batterierne indenfor børns ækkevidde.
- 📵 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες πρέπει να αλλαχθούν από ενήλικο. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά στα πα
- HUOMIO: Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Älä jätä paristoja lasten ulottuville.
- TTENZIONE: Le pile devono essere cambiate da un adulto. Non lasciare le pile alla portata dei bambini.
- D ADVARSEL: Batteriene må skiftes av en voksen. Ikke ha batteriene liggende innen barns rekkevidde.
- ATENÇÃO: As pilhas devem ser trocadas por um adulto. Não deixe que as pilhas estejam ao alcance de menores.
- 🐿 VARNING: Batterierna bör bytas av en vuxen. Lämna inte batterierna inom räckhåll för barn.
- ↓ 注意:電池は大人が換えてください。電池を子供の手の届くところに置かないでください。
- **ZH** 注意:電池須由成人更換。請勿讓兒童接觸電池。

Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.

Lift and remove the compartment door.

Insert the batteries according to the correct polarity shown.

Replace the door and the screw, do not over-tighten the screw.

ountza un destorminador en cruz (o con punta de estrena) par-tapa del compartimiento de las pilas. Levantar y retirar la tapa del compartimiento de las pilas. Colocar las pilas respetando la polaridad indicada. Reponer la puerta y el tornillo, evitando apretarlo demasiado.

Utilizar un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la

Avec un fournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles. Soulever et ouvrir la porte du compartiment. Mettre en place les piles suivant la polarité indiquée. Remettre en place la porte et la vis, sans trop serrer cette dernière.

Batterien einsetzen
 Batterien einsetzen
 Binen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, um die Abdeckung des Batteriefachs loszuschrauben.
 Die Abdeckung des Batteriefachs anheben und abnehmen.
 Die Batterien einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität achten.
 Tür und Schraube wieder einsetzen, ohne diese Schraube übermässiganzuz

BATTERY INSTALLATION

(S) INSTALACIÓN DE LAS PILAS

MISE EN PLACE DES PILES

INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN

- het batterijenvak los te schroeven.
- Licht het klepje op en verwijder het. Leg de batterijen in met inachtneming van de juiste polariteit, zoals aangegeven.
- Plaats het paneel en de schroef terug en draai niet te vast aan.

INSTALLAZIONE DELLA RATTERIA

- Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere lo sportello d'accesso alla batteria.
- Sollevare e rimuovere lo sportello. Inserire le batterie secondo le corrette polarità illustrate.
- Rimettere a posto lo sportello e vite, non stringere troppo la vite.

INSTALAÇÃO DE PILHAS

- Usar uma chave de parafusos Philips (ponta em forma de estrela) para desaparafusar a tampa do compartimento de pilhas. Levantar e retirar a tampa do compartimento.
- Inserir as pilhas de acordo com as polaridades correctas mostradas.
- Repor a tampa e o parafuso sem apertar este demasiadamente.



Batteries included with this toy are for demonstration purposes only. In

get the best performance from this toy, we recommend that fresh batteries be inserted prior to use. / Las pilas incluidas con este únicamente permiten activar el modo de demostración. A fin de lo funcionamiento óptimo del juguete, se aconseja introducir pilas a nuevas antes de utilizarlo. / Les piles fournies avec ce jouet ne serv pour activer le mode de démonstration. Afin de maximiser le rendeme interest per la conseguir de la conseguir de

Problems Possible causes *(if applicable) Try these solutions Replace batteries Weak and distorted sound Weak Batteries Replace batteries No sound. Dead batteries. Incorrect battery placement. Remove batteries and install according to instructions and diagram Dirty battery contacts Clean battery terminal ON/OFF switch not in ON position * Place ON/OFF switch to ON position

Problemas	Causas posibles *(si procede)	Intente lo siguiente
Sonido distorsionado y débil.	Las pilas están débiles.	Cambie las pilas.
No emite sonidos.	Las pilas están gastadas.	Cambie las pilas.
	Las pilas han sido colocadas incorrectamente.	Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas
	Los bornes están sucios.	Limpie los bornes.
	El interruptor ENCENDIDO/APAGADO está apagad	o.* Deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO a la posición ENCENDIDO.

Problèmes	Causes possibles *(si applicable)	Essayez ces solutions
Son faible et déformé.	Piles faibles.	Remplacer les piles.
Il n'y a aucun son.	Piles usées.	Remplacer les piles.
	Piles mal installées.	Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes.
	Contacts encrassés.	Nettoyer les contacts des piles.
	Bouton MARCHE/ARRÊT éteint.*	Pousser le bouton MARCHE/ARRÊT en position MARCHE.

OE Problem	Mögliche Ursache *(falls zutreffend)	Mögliche Lösung
Geräusch schwach oder verzerrt.	Batterien sind schwach.	Batterien austauschen.
Spielzeug funktioniert nicht.	Batterien sind leer.	Batterien austauschen.
	Batterien wurden falsch eingesetzt.	Batterien herausnehmen und laut Anweisung und Diagramm neu einlegen.
	Batteriekontakte sind schmutzig.	Batterieklemmen reinigen.
	AN/AUS Schalter nicht angestellt.*	AN/AUS Schalter auf AN stellen.

NL Probleem	Mogelijke oorzaken *(waar toepasselijk)	Probeer de volgende oplossingen
Het geluid is zwak en vervormd.	Zwakke batterijen.	Vervang de batterijen.
Het speelgoed werkt niet.	Lege batterijen.	Vervang de batterijen.
	Batterijen zijn verkeerd ingelegd.	Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding
	Vuile batterijcontacten.	Reinig de polen.
	De schakelaar AAN/AF is niet aangezet.*	Zet de AAN/AF schakelaar op AAN.

Problemi Problemi	Cause possibili *(se applicabile)	Prova queste soluzioni.
Suono debole e distorto	Batterie deboli	Rimpiazzare le batterie.
Non c'è suono.	Batterie scaricate.	Rimpiazzare le batterie.
	Batteria piazzata incorrettamente.	Rimuovere le batterie ed installarle secondo le istruzioni e il diagramma.
	Contatti della batteria sporchi.	Pulire i contatti della batteria.
	Bottone ON/OFF non è nella posizione ON.*	Piazzare il bottone ON/OFF nella posizione ON.

Problemas	Possíveis causas *(se aplicável)	Tentar estas soluções.
Som fraco e distorcido	Pilhas fracas.	Mudar as pilhas.
Nenhum som	Pilhas esgotadas.	Mudar as pilhas.
	Colocação incorrecta de pilhas.	Retirar as pilhas e instalar de acordo com instruções e diagrama.
	Contactos de pilha sujos.	Limpar os terminais de pilhas.
	Interruptor ON/OFF não está na posição ON.*	Pôr o interruptor ON/OFF para ON.

- CAUTION:
 Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
 Do not operate this toy outdoors.
 Operate this toy in a dry area.
 Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before

ADVERTENCIA:

- ☑ AUVERTENCIA:

 No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos di
 No utilizar este juguete en el exterior.

 Utilizar este juguete en un lugar seco.

 Evitar el contacto con ague o arena. Si la humedad penetra en el comp
 eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a uti

- eléctrico, retirar las pinas y uejui socia.

 (FB) AVERTISSEMENT:

 Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au Ne pas utiliser ce jouet dehors.

 Utiliser ce jouet dans un endroit sec.

 Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le cor dectronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utilis ACHTUNG:

- DACHTUNG:
 Dieses Spielzeug darf keiner Wärmequelle und keiner direkte
 Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
 Mit diesem Spielzeug sollte nicht im Freien gespielt werden.
 Mit diesem Spielzeug sollte nich in einem trockenen Bereich gespielt werden
 Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werde
 das Batteriefach feucht werden, die Batterien herausnehmen und das
 Batteriefach vor Weiterbenutzung völlig trocknen lassen.

- Batterietach vor Weiterbemutzung vong Little Batterietach vor Weiterbemutzung vong Little Batterietach von der Stel het speelgoed niet biloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.

 Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.

 Gebruik het speelgoed op een droge plek.

 Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronicavak terech verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voord het weer wordt gebruikt.

DA ADVARSEL:

- LIP ADVARSEL:
 Dette legetøj må ikke anbringes tæt på en varmekilde eller i direkte sol
 Dette legetøj må ikke bruges udendørs.
 Dette legetøj må kun bruges i et tørt område.
 Undgå sand og vand. Hvis der trænger fugt ind i den elektroniske enhet
 tag batterierne ud og lad dem tørre grundigt før brug.

- ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Να μην αφήνετε αυτό το παιχνίδι κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε απ' ευθείας ηλιακό φως.
 Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο.
 Να χρησιμοποιείτε αυτό το παιχνίδι σε έξηρό χώρο.
 Να αποφεύγετε άμμο και νερό. Εάν μπει υγρασία μέσα στο διαμέρισμα ηλεκτρικών, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε το να στεγνώσει καλά πριν τη χρήση. WARD.

- D VARO: Älä jätä tätä leikkikalua lämpölähteen lähelle tai suoraan auringonvalo: Älä käytä tätä leikkikalua ulkona. Käytä tätä leikkikalua kuivassa ympäristössä. Vältä hiekkaa ja vettä. Jos sähköiseen osaan pääsee kosteutta, poista paristot ja anna osan kuivaa täysin ennen käyttöä.

- paristot ja anna osan kuivaa täysin ennen käyttöä.

 III ATTENZIONE:

 Non lasciare questo giocattolo in prossimità di una fonte di calore o esposto al

 Non adoperare questo giocattolo all'esterno.

 Adoperare questo giocattolo solo in luoghi asciutti.

 Evitare sabbia ed acqua. Se l'umidità dovesse penetrare nel compartim togliere le pile e lasciarlo asciugare completamente prima di adoperar

NO FORSIKTIG:

- PORSIKTIG:
 Dette leketøyet må ikke oppbevares i nærheten av en varmekilde eller i
 Dette leketøyet må ikke brukes utendørs.
 Dette leketøyet skal brukes på et lørt område.
 Unngå sand og vann. Hvis det kommer vann inn i det elektroniske romn
 ut batteriene og la det tørke godt ut før du bruker leketøyet.

- ATENÇÃO:
 Não deixe este brinquedo próximo de uma fonte de calor ou directamente expo
 Não deixe este brinquedo ao ar livre.
 Opere este brinquedo ao ar livre.
 Opere este brinquedo numa área seca.
 Evite a areia e a água. Se entrar humidade no compartimento electróni as baterias e deixe secar completamente antes de usar novamente.

- **ST VAR FÖRSIKTIG:
 **Lämna inte denna leksak nära en värmekälla eller utsatt för direkt sollj
 **Använd inte denna leksak utomhus.
 **Använd leksaken på en torr plats.

 Undvik sand och vatten. Om fukt tränger in i batterifacket, ska batterier och låtas torka ordentligt innan leksaken används.

- United Study of the content of the
- 24 注意:

 このおもちゃを熱い場所や直射日光の当る場所に保管しないで下さい。
 このおもちゃを屋外で使用しないで下さい。
 このおもちゃは乾燥した場所で使用して下さい。
 砂や水から離して下さい。電子機器内に水分が入った場合には、電池を取り外し完全に乾かしてから使用して下さい。

- © 2005, MEGA BLOKS INC.

 Mega Bloks and the Mega Bloks logo are registered trademarks of Mega Bloks Inc.

 Mega Bloks y el logotipo Mega Bloks son marcas registradas de Mega Bloks Inc.

 Mega Bloks et le logo de Mega Bloks sont des marques de commerce déposées de Mega Bloks Inc.

 Mega Bloks und das Mega Bloks-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Mega Bloks Inc.

 Mega Bloks en het Mega Bloks logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Mega Bloks Inc.

 Mega Bloks ed il logo di Mega Bloks sono marchi di fabbrica di Mega Bloks Inc.

 Mega Bloks e o logo Mega Bloks são marcas registradas de Mega Bloks Inc.

 Printed in



AD011151