AIOC

All-In-One-Cable 快速入门

1. 关闭电台，把 K1 双插头完全插到底。
2. 用 USB-C 线连接电脑。
3. 打开电台，再打开要用的软件。

Windows、Linux、macOS 均免驱。

扫码查看完整指南

软件配置 · PTT 排障

可发给 AI 助手，帮你了解 AIOC

---

therealkamisama.github.io/AIOC-Guide

一根线顶三样：声卡 + PTT + 串口

声卡		显示为“All-In-One-Cable”：单声道，48 kHz，收发音频。 只在电台软件里选择它，否则系统提示音也会被发射。
PTT	**VPTT**	PTT1 出厂设置：有发射音频就自动发射。 软件里无需设置 PTT。
	PTT2	CM108 GPIO4，仅用于双 PTT 电台。
	其他	CM108 GPIO3 和串口 DTR/RTS 已关闭， 需要时在 AIOC Toolkit → PTT Sources 中添加。
串口		用于电台写频（CHIRP）。 Windows `COMx` · Linux `/dev/ttyACMx` macOS `/dev/cu.usbmodem*`

发射需持有业余无线电执照。测试时请接假负载或使用小功率。