AIOC

All-In-One-Cable 快速入门

1. 关闭电台，把 K1 双插头完全插到底。
2. 用 USB-C 线连接电脑。
3. 打开电台，再打开要用的软件。

Windows、Linux、macOS 均免驱。

扫码查看完整指南

软件配置 · PTT 排障

---

therealkamisama.github.io/AIOC-Guide

一根线顶三样：声卡 + PTT + 串口

声卡		显示为“All-In-One-Cable”：单声道，48 kHz，收发音频。 在电台软件里选择它，不要设为系统默认设备。
PTT	**CM108**	HID GPIO3，默认开启，优先尝试。
	串口	DTR=1 且 RTS=0，默认开启。
	VPTT	有发射音频时自动发射，适合没有 PTT 控制的软件。 需固件 1.3.0 或更新，用 AIOC Toolkit 开启。
串口		用于电台写频（CHIRP）和串口 PTT。 Windows `COMx` · Linux `/dev/ttyACMx` macOS `/dev/cu.usbmodem*`

发射需持有业余无线电执照。测试时请接假负载或使用小功率。