常见硬件故障的检修

Version 2018.12.20

亲爱的创想三维用户:

如您的打印机无法正常工作,请按以下步骤检修:

- 1. 检查所有的接线,确保线路连接正常。
- 2. 如设备仍无法工作,请根据故障内容在本维修手册中对照相应章节处理。
- 3. 若本维修手册无法解决您的问题,请联系售后人员,并用简短精确的语句描 述你所遇到的问题。
- 4. 在官网的服务支持菜单栏下有海量的售后教程视频,如有检修不懂的,可查 看相关视频教程。(www.cxsw3d.com)

景目

-,	喷嘴和挤出机	2
	1.1 打印机喷嘴无法加热	2
	1.2 屏幕显示喷嘴温度为负值/0/错误,打开文件等待后无法开始工作	2
	1.3 挤出电机不工作	2
	1.4 挤出电机转动,但送丝轮不转	2
	1.5 耗材无法挤出	2
	1.6 喷嘴风扇不转、噪音、异响	3
二、	轴步进电机	3
	2.1 电机顿卡异响,反转,不工作	3
	2.2 电机回零时,碰到限位开关后仍然前进	3
	2.3 电机持续移动到超出打印平台范围	3
	2.5 Z 轴电机移动时丝杆不同心,电机无法降至最低点	3
三、	打印平台	3
	3.1 热床不加热	3
	3.2 屏幕显示热床温度为负值/0/错误,打开文件等待后无法工作	3
	3.3 平台无法调平	4
四、	数据读取	4
	4.1 存储卡或读卡器不工作	4
	4.2 插入存储卡后无反应,或找不到文件	4
	4.3 USB 数据线无法工作	4
五、	主控机箱(仅限专业售后人员操作)	4
	5.1 主板问题	4
	5.2 显示屏花屏、黑屏、白屏、闪屏	5
	5.3 电源问题	5
六、	其他	5
	6.1 打印的模型错位	5
	6.2 型材问题(部分机型)	5
	6.3 线材问题	5
	6.3 尚未列出的问题	5
七、	零件损坏或者发错、漏发	5



一、喷嘴和挤出机

1.1 打印机喷嘴无法加热

- 1.1.1 检查加热管所有触点,确保电路连接正常,调试加热管与线缆间的触点。
- 1.1.2 若问题无法解决,请联系售后人员。

1.2 屏幕显示喷嘴温度为负值/0/错误.打开文件等待后无法开始工作

- 1.2.1 如加热管不能加热,温度显示为室温,则申请更换加热管,具体更换方法, 可查看官网售后视频或咨询售后人员。
- 1.2.2 如加热管能够加热,温度显示负值/0/错误,则申请更换热敏电阻,具体更 换方法,可查看官网售后视频或咨询售后人员。

1.3 挤出电机不工作

- 1.3.1 检查步进电机线缆。
- 1.3.2 用替换法互换 X 和 E 电机接线, 并确保限位开关未被按下。
- 1.3.3 如换线后 E 电机仍无法工作,则申请更换 E 电机。具体更换方法,可查看 官网售后视频或咨询售后人员。
- 1.3.4 如换线后 X 电机无法工作,并确认线路正常,则申请更换主板,具体更换 方法,可查看官网售后视频或咨询售后人员。

1.4 挤出电机转动,但送丝轮不转

1.4.1 送丝轮未锁紧,将送丝轮的紧定螺钉(顶丝)锁紧,注意要锁在 D 形轴的 平面上。具体操作方法,可查看官网售后视频或咨询售后人员。

1.5 耗材无法挤出

- 1.5.1 查看耗材标称温度与打印机设置温度是否一致。
- 1.5.2 修剪耗材端部,并将耗材捋直,重新装载。
- 1.5.3 检查喷嘴是否堵死, 若堵死, 将打印机加热到 250 摄氏度, 并用配送的通 针疏通喷嘴末端 0.4mm 的小孔。具体操作方法,可查看官网售后视频或咨 询售后人员。
- 1.5.4 若问题无法解决,请联系售后人员申请更换喷嘴,具体更换方法,可查看 官网售后视频或咨询售后人员。
- 1.5.5 若出现漏胶现象,清理冷却后,先确认喷嘴是否旋紧,若拧紧依旧漏胶, 请联系售后人员,申请更换喷嘴。

1.6 喷嘴风扇不转、噪音、异响

1.6.1 若喷嘴工作时,喷嘴风扇不转,噪音,或者异响,请查看风扇内是否有杂 物, 若无,请联系售后人员申请更换风扇。

二、轴步进电机

2.1 电机顿卡异响、反转、不工作

- 2.1.1 确保限位开关未被按下,处于开放状态,检查步进电机线缆。
- 2.1.2 用替换法互换电机接线,并确保限位开关未被按下。
- 2.1.3 如换线后原电机仍无法工作,且确认线路正常,则申请更换原电机,具体 更换方法,可查看官网售后视频或咨询售后人员。
- 2.1.4 如换线后被替换电机无法工作,且确认线路正常,则为驱动模块问题,电 请更换主板,具体更换方法,可查看官网售后视频或咨询售后人员。

2.2 电机回零时,碰到限位开关后仍然前进

2.2.1 用替换法检查限位开关是否正常,若不正常申请更换限位开关,具体更换 方法,可查看官网售后视频或咨询售后人员。

2.3 电机持续移动到超出打印平台范围

- 2.4.1 查看切片时打印机型号是否设置正常。
- 2.4.2 查看模型是否超出打印机的打印尺寸范围。

2.5 Z 轴电机移动时丝杆不同心,电机无法降至最低点

2.5.1 松开丝杆螺母(T杆螺母)固定螺丝,调整到合适位置重新锁紧,具体操作 步骤可咨询售后人员。

三、打印平台

3.1 热床不加热

- 3.1.1 热床共有四根线,两根用于加热,两根用于检测温度。
- 3.1.2 检查接线,尝试插拔航空接头,再接上进行尝试。
- 3.1.3 如问题无法解决,申请更换热床,具体的更换方法,可咨询售后人员。

3.2 屏幕显示热床温度为负值/0/错误,打开文件等待后无法工作

- 3.2.1 检查热床接线是否正常
- 3.2.2 如热床不能加热,温度显示为室温,则申请更换热床,具体更换方法,可 查看官网售后视频或咨询售后人员。
- 3.2.4 如热床能够加热,温度显示负值/0/错误,则申请更换热敏电阻,具体的更 换方法,可咨询售后人员。

3.3 平台无法调平

- 3.3.1 确认铝板与玻璃载板间无杂物。
- 3.3.2 将所有螺母旋紧,再重新调试。

- 3.3.3 重新装夹长尾票夹。
- 3.3.4 确认玻璃平整度,如玻璃发生明显变形,则申请更换玻璃平台,或自行购 买更换。

四、数据读取

4.1 存储卡或读卡器不工作

- 4.1.1 用替换法分别检查存储卡和读卡器。若读卡器损坏可申请更换。
- 4.1.2 尝试格式化存储卡,如无法格式化,则申请更换。

4.2 插入存储卡后无反应,或找不到文件

- 4.2.1 格式化存储卡。
- 4.2.2 重新载入存储卡
- 4.2.3 刷新存储卡。
- 4.2.4 用橡皮擦擦拭金属触点。
- 4.2.5 若电脑能够正常读取存储卡,则申请更换主板,具体的更换方法,可咨询 售后人员。

4.3 USB 数据线无法工作

- 4.3.1 重新安装主板驱动后重试
- 4.3.2 更换可正常工作电脑重试
- 4.3.3 更换 USB 线以确认电脑和打印机均能正常工作
- 4.3.4 申请更换 USB 线

五、主控机箱(仅限专业售后人员操作)

5.1 主板有问题

5.1.1 交由售后维修人员检查。

5.2 显示屏花屏、黑屏、白屏、闪屏

- 5.2.1 检查显示屏接线。
- 5.2.2 检查排线屏蔽胶布是否正常。
- 5.2.3 移除高频干扰源。
- 5.2.4 申请更换显示屏。

5.3 电源问题

- 5.3.1 检查电压开关是否拨至当地电压区间(110V/220V)。
- 5.3.2 检查接线是否正常。
- 5.3.3 交由售后维修人员检查。

六、其他

6.1 打印的模型错位

- 6.1.1 更换打印模型,排除为模型自身问题造成的影响
- 6.1.2 检查切片设置的打印速度,建议用 50mm/s 的打印速度
- 6.1.3 尝试移动模型位置,看是否能解决此类问题
- 6.1.4 检查对应错位方向电机上同步轮的顶丝是否松动
- 6.1.5 对比下没有错位方向的皮带和错位方向的皮带,确认错位皮带是否过松或 过紧。
- 6.1.6 若所处环境为冬季,建议将热床温度调至 60℃,如有必要可在打印第一层 时涂上固体胶,防止因温度太低,冷却过快,无法有效的黏贴在热床上。
- 6.1.7 如总是在同一层错位,则考虑为主板问题,请联系售后人员协助解决

6.2 型材问题(部分机型)

6.2.1型材螺纹错误,或者没有螺纹,型材凹陷,弯曲,孔位错误等,请联系售 后人员,申请更换。

6.3 线材问题

6.3.1 因线材或端子坏了,导致机器无法正常工作,请联系售后人员,申请更换。

6.3 尚未列出的问题

6.3.1 若出现其他问题尚未列出,请直接联系售后人员进行处理。

七、零件损坏或者发错、漏发

7.1.1 联系售后人员,确定有问题的零件并申请更换或补发。



技术支持

创想所有的售后及销售团队随时为您待命。我们非常乐意为您解决您在使用 创想三维 3D 打印机过程中遇到的任何问题。如果您无法从此用户手册中找到解 决问题的方法,您可以访问我们的官方网站搜索解决方法,当然您也可以通过电 话或 QQ 联系我们。

在我们的官网中,您可以找到一些常见问题说明和解决方法。您的许多问题都可以在这里得到解决: http://www.cxsw3d.com。

您可以在每周一到周六的 8:30-21:30 通过电话和 QQ 来联系售后团队为您解决问题。如果您在非工作时段联系我们,我们会在工作时段第一时间给您回复和反馈,为您解决问题。若造成不便,我们万分抱歉。

全国免费服务热线: 400-6133 882

QQ 技术交流群: 456955778

总部地址: 广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区金城工业园第3栋12楼



扫一扫 关注我们

生产品质最好的 3D 打印机

To make Top-quality 3D printer