

SCISHARE

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА

- Электробезопасность данной кофемашины обеспечивается только при её подключении к эффективной системе заземления в соответствии с действующими нормами безопасности. Проверьте это важное требование у квалифицированного специалиста. Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные отсутствием заземления.
- Перед включением кофемашины убедитесь, что напряжение в электросети соответствует напряжению, указанному на машине.
- Запрещается использовать временные провода или несертифицированные удлинители для подключения машины к электросети.
- Перед использованием кофемашины удалите все защитные пленки с её наружных панелей.

При первом использовании машины может появиться запах, вызванный изоляционными материалами и нагревательными элементами. Он исчезает через несколько минут.

Упаковочные материалы (картон, целлофан, металлические скобы и т.д.) могут стать причиной порезов или травм при неосторожном обращении или неправильном использовании. Храните их в недоступном для детей и неопытных лиц месте.

ДИАГНОСТИКА

Если кофемашина работает неправильно, выполните проверки, указанные ниже.

Если проблема не относится к перечисленным или сохраняется после выполнения рекомендаций, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Кофемашина не включается	Не подключена к электросети	Убедитесь, что шнур питания подключен правильно
Кофе слишком холодный	Аппарат не прогрелся	Дождитесь достижения рабочей температуры (индикатор покажет готовность)
Кофе не подается или подается слишком медленно	Недостаточно воды в резервуаре	Проверьте уровень воды и при необходимости долейте холодную питьевую воду

ДЕМОНТАЖ

- Вывод кофемашины из эксплуатации должен осуществляться уполномоченным персоналом. Давление в водяном контуре должно быть полностью сброшено; шнур питания отключен, а все потенциально опасные для окружающей среды вещества должны быть утилизированы законным и надлежащим образом.
- Храните кофемашину в недоступном для детей и неквалифицированных лиц месте. Если кофемашину необходимо утилизировать, ее следует сдать в центр по переработке электрического и электронного оборудования (*). Это необходимо для защиты окружающей среды и людей от возможного вреда. Для получения дополнительной информации об утилизации обратитесь в местные муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов или к продавцу.
- Не выбрасывайте кофемашину в окружающую среду.
- На кофемашину нанесена маркировка в соответствии с Директивой RAEE/WEEE 2002/96/EC об отходах электрического и электронного оборудования, предназначенная для европейского рынка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Если вилка кофемашины не подходит к розетке, замените ее с помощью квалифицированного специалиста, который также должен убедиться, что сечение проводов вилки соответствует мощности, потребляемой кофемашиной. Не рекомендуется использовать переходники, тройники и/или удлинители. Если их необходимо использовать, применяйте только простые или многоразовые переходники и удлинители, соответствующие действующим нормам безопасности, и убедитесь, что их допустимая нагрузка не превышена.

• При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные правила:

- Не прикасайтесь к оборудованию и не используйте его мокрыми или влажными руками или босиком;
- Не выдергивайте шнур питания или само оборудование для отключения от сети;
- Не разрешайте использовать оборудование детям или неподготовленным лицам без присмотра.
- Если кофемашина сломана или работает неправильно, отключите ее и не пытайтесь ремонтировать самостоятельно. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры. Несоблюдение этих правил может повлиять на безопасность кофемашины.

Если вы решили больше не использовать кофемашину, выведите ее из эксплуатации, отрезав шнур питания после отключения вилки от розетки. Также рекомендуется обезопасить все части кофемашины, которые могут представлять опасность, особенно для детей, которые могут играть с неиспользуемым устройством.

Установка должна производиться в соответствии с инструкциями производителя. Неправильная установка может причинить вред людям, животным или имуществу, за что производитель не несет ответственности.

Руководство по эксплуатации

Капсульная кофемашина

S1205EU

SCISHARE

Руководство

Руководство

Руководство

**Ningbo Scishare Technology Co.,LTD.
NO. 158 Kaifa Road East, Zhoujiang town, Cixi city, Zhejiang 315324 P.R. China
400-9945-123**

Благодарим вас за покупку SCISHARE. Чтобы в полной мере воспользоваться всесторонней поддержкой SCISHARE, пожалуйста внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и соответствующие иллюстрации перед использованием продукта и храните их в надежном месте.