


micro:bit 扩展板 V1.4 产品手册



公司	杭州纳茵特科技有限公司	
产品名称	micro:bit 扩展板 V1.4	
产品编码	N-A-0307-1	
手册版本	1.0	
发布日期	2020年5月	
企业网站	www.RobotEdu.com	



1. 简介

纳茵特 micro:bit 扩展板,是为了 micro:bit 用户可以快速制作机器人、开源硬件等项目而设计的扩展板,配套 micro:bit 微电脑板使用。

直流电机接口 4 个,舵机输出接口 4 个,3 个通口支持数字输出、模拟输入、数字输入,IIC 口 1 个,充电口 1 个,板载无源蜂鸣器,板载 4 个全彩 RGB 灯,充电管理芯片。产品接口均采用 6 芯水晶座,方便多次插拔,同时可以兼容纳茵特积木式教学机器人中的配件,如减速电机、伺服电机、传感器及 ABS 积木构件,并引出 micro:bit 全部引脚,支持 Scratch/Python、makecode、mPython等代码或图形化编程软件。

特性1:电机、舵机的功率驱动;

特性 2:通用端口(通口 0、1、2)设计包含数字输出、数字输入、PWM输出模拟输入、模拟输出;

2. 参数说明

纳茵特机器人开源硬件配件配件- micro:bit 扩展板 V1.4-技术指标



产品编码: N-A-0307-1 供电电压: 3.7V

通讯接口:IIC 重量:39g

孔距:70x40mm 孔径:Φ3

外观尺寸:80X50X17.5mm

接口:直流电机接口 4 个,舵机输出接口 4 个,3 个通口支持数字输出、模拟输入、数字输入,IIC 口 1 个,充电口 1 个,板载无源蜂鸣器,板载 4 个全彩 RGB 灯,充电管理芯片。

配件: micro:bit 扩展板 V1.4 1 块

3.7V 外置锂电池 1 块







3. 布局和连接



● 功能如下表

类型	接口	控制说明
接 口 说 明	通口 0、1、2	数字输出、数字输入、PWM 输出、模拟输入、模拟输出;
	1A、1B、2A、2B	可独立控制 4 路直流电机
	S2、S4、S6、S8 (备 4 个)	4 路舵机控制(备用4个) (备 S1, S3, S5, S7)
	IIC	标准 I ² C 总线接口(IIC);
其他	micro USB 充电口 1 个	支持电脑、5V 标准适配器充电
	板载无源蜂鸣器	可编程控制
	板载 4 个全彩 RGB 灯	可编程控制
	锂电池扩展接口	含 3.7V 外置锂电池锂电池








● 使用说明


①以上功能为标准接口所含功能,其余 micro:bit 引脚均内置于水晶座内,如下图所示,对于 micro:bit 控制比较熟悉的用户,也可手动焊接将该部分引脚引出使用。



若板载 P0、P1、P2 口不够用时,可复用电机 **M1A**(P8/P12)、**M2A**(P13/P14)、**M2B**(P15/P16)三组接口,可采用纳茵特水晶连接线(黑线)直接连接即可,但电机如果超过4个,则复用接口不能使用,接口说明如下:

类型	复用接口	控制说明
接口说明	数字输入	P8、P13、P15
	数字输出	P12、P14、P16
	模拟输入(可控制舵机)	P12、P14、P16
	串口 UART(3 组)	P8/P12、P14/P13、P15/P16

②在板载无源蜂鸣器中,控制引脚默认使用 P0 脚,因此如果用户在使用 P0 脚控制其他传感器时,需要先将蜂鸣器控制的跳线帽断开,否则 P0 口控制将受影响,如下图所示:










4. 软件编程控制

默认使用 makecode 图形化编程,可采用在线编程

https://makecode.microbit.org/

或安装电脑客户端进行编程控制,如下图界面:



关于 micro:bit 的详细教程,可参考以下资料:

http://www.robotedu.com/sk.asp?C-2-160.Html.







附录 A:产品手册版本 1.0 (2020年5月)

本产品手册第一版。

客户支持

纳茵特产品的用户可以通过以下渠道获得帮助:

- 电话技术支持(0571-88837306-206)
- 公司网站 (<u>www.RobotEdu.com</u>)
- 服务邮箱 (<u>server@RobotEdu.com</u>)



