

Cover Open / Close Buttons — *Contact Difference*

Botones Abrir / Cerrar Tapa — Diferencia de contactos

- EN** Please note: the contact blocks on the cover open and cover close push-buttons are not identical. Details and photos are below.
- ES** Atención: los bloques de contacto de los pulsadores Abrir tapa y Cerrar tapa no son idénticos. Detalles y fotografías a continuación.
-

1. Front panel · Panel frontal

Spanish labels for the left green and right close buttons · Etiquetas en español



Kapak Aç → Abrir tapa

EN: Cover Open · Left green button(s)



Kapak Kapat → Cerrar tapa

EN: Cover Close · Right red button(s)

2. Contact configuration · Configuración de contactos

Why this matters for wiring / PLC logic · Por qué es importante

Key point · Punto clave

- EN** There are **4 buttons** related to cover open / cover close. On **3 of these 4 buttons**, the contact blocks are arranged as: **1 red contact on the left (NC)** and **1 green contact on the right (NO)**. However, the **Cover Open (Abrir tapa) button on the upper-left of the label** has a different setup: **2 green NO (Normally Open) contacts** — no red NC contact.
- ES** Hay **4 botones** relacionados con abrir / cerrar tapa. En **3 de estos 4 botones**, los bloques de contacto están dispuestos así: **1 contacto rojo a la izquierda (NC)** y **1 contacto verde a la derecha (NO)**. Sin embargo, el **botón Abrir tapa (Cover Open) situado arriba a la izquierda de la etiqueta** tiene una configuración distinta: **2 contactos verdes NO (Normalmente Abiertos)** — sin contacto rojo NC.

Standard — 3 buttons · Estándar — 3 botones

NC RED · IZQ

NO GREEN · DER

- EN: 1 red (NC) left + 1 green (NO) right
- ES: 1 rojo (NC) izquierda + 1 verde (NO) derecha

Special — Upper-left Abrir tapa · Especial

NO GREEN

NO GREEN

- EN: 2 × green NO contacts (no red NC)
- ES: 2 × contactos verdes NO (sin NC rojo)

3. Photos · Fotografías

Rear view of the contact blocks · Vista trasera de los bloques de contacto



Standard contacts · Contactos estándar

EN: Red NC (left) + Green NO (right)

ES: Rojo NC (izquierda) + Verde NO (derecha)



Close-up · Primer plano

EN: Typical NC + NO pair on one button

ES: Par típico NC + NO en un botón



Panel interior · Interior del panel

EN: Wired contact blocks (standard layout)

ES: Bloques cableados (disposición estándar)



Labeled wires · Cables etiquetados

EN: Another standard NC (red) + NO (green) button

ES: Otro botón estándar NC (rojo) + NO (verde)

4. Requested action · Acción solicitada

Please try the following on site · Por favor pruebe lo siguiente in situ

 Suggested test · Prueba sugerida

EN

On the **Kapak Aç / Cover Open (Abrir tapa)** button, replace the contact that sits in the **same position as the red contacts on the other buttons** with a **Normally Closed (NC) contact**, then test the function again.

- Remove the green NO contact from that position (the side where the other buttons have the red NC).
- Install an **NC (Normally Closed / closed contact)** block instead — same type as the red ones on the other buttons.
- An **equivalent NC contact** from another compatible brand is also acceptable.
- Reconnect the wires and test Cover Open / Abrir tapa operation.

ES

En el botón **Kapak Aç / Abrir tapa (Cover Open)**, sustituya el contacto que está en la **misma posición que los contactos rojos de los demás botones** por un **contacto Normalmente Cerrado (NC)** y vuelva a probar la función.

- Retire el contacto verde NO de esa posición (el lado donde los otros botones tienen el NC rojo).
- Monte en su lugar un bloque **NC (Normalmente Cerrado / contacto cerrado)** — del mismo tipo que los rojos de los demás botones.
- También sirve un **contacto NC equivalente** de otra marca compatible.
- Vuelva a conectar los cables y pruebe el funcionamiento de Abrir tapa / Cover Open.

Reference NC contact · Contacto NC de referencia

EN:

Example of the required part:

emas B2

— Normally Closed (NC) contact block (red actuator). An equivalent NC contact from a compatible brand is fine.

ES:

Ejemplo de la pieza necesaria:

emas B2

— bloque de contacto Normalmente Cerrado (NC) (actuador rojo). Un contacto NC equivalente de marca compatible también es válido.



5. Summary · Resumen

EN

The upper-left **Abrir tapa / Cover Open** button currently has **two green NO contacts**. The other three buttons use **one red NC + one green NO**. Please replace the mismatched side with an **NC (closed) contact** so it matches the others, then retest.

ES

El botón superior izquierdo **Abrir tapa / Cover Open** tiene actualmente **dos contactos verdes NO**. Los otros tres usan **un NC rojo + un NO verde**. Sustituya el lado incorrecto por un **contacto NC (cerrado)** para igualarlo a los demás y vuelva a probar.