

Guia de Boas Práticas: Sensores Thermus



1. Manuseio e Movimentação da Obra

- **Não mude o quadro de parede:** O sensor foi calibrado para o microclima daquela parede específica (paredes externas, por exemplo, retêm mais umidade e mudam a leitura).
- **Aviso à equipe de montagem:** Sempre que for retirar o quadro para manutenção, restauro ou troca de exposição, avise a equipe técnica antes para evitar alarmes falsos de queda ou desconexão.
- **Cuidado ao tirar o pó:** Ao espanar ou limpar a moldura do quadro, faça movimentos leves na parte traseira para não descolar ou deslocar o sensor de sua posição original.

2. Ventilação e Fluxo de Ar

- **Distância da parede:** Mantenha o recuo recomendado (geralmente pequenos espaçadores atrás da moldura). O ar precisa circular atrás do quadro para o sensor medir a umidade real da parede e da tela.
- **Não vede a traseira:** Nunca use fitas adesivas ou plásticos para lacrar o fundo do quadro por conta própria, pois isso sufoca o sensor e pode prender umidade prejudicial à pintura.

3. Fontes de Calor Direto (Iluminação)

- **Ajuste dos refletores:** Nunca direcione luzes de spots ou lâmpadas halógenas diretamente para a frente do quadro. O calor atravessa a tela, esquenta o sensor por trás e gera alarmes falsos de alta temperatura, além de craquelar a pintura.

4. O que fazer em Caso de Emergência com a Obra

- **Aviso de Umidade Alta:** Se o sistema alertar umidade alta no quadro, verifique imediatamente se há infiltrações na parede atrás dele ou goteiras no teto.
- **Sensor solto:** Se notar qualquer peça plástica ou fio pendurado ou caindo por trás da moldura, não tente colar com colas comuns (como Super Bonder), pois os gases químicos podem danificar a pintura. Chame o suporte.