

Wie lange halten die Batterien/Knopfzellen der Funk-Komponenten?

Grundsätzlich kann man von etwa zwei Jahren Nutzungsdauer ausgehen. Faktoren wie die Anzahl der Sendesignale beeinflussen die Haltbarkeit nicht so stark wie lange Kälteperioden.

Für die Funk-Komponenten werden Standard-Knopfzellen mit der Bezeichnung CR2032 verwendet. Diese Knopfzellen können unbenutzt bis zu zehn Jahre gelagert werden (Aufdruck beachten). Die Knopfzellen sollten aufgrund der Batterieggarantie aber gerne alle zwei Jahre getauscht werden (ab Erstinbetriebnahme gilt eine Auslaufgarantie vom Hersteller von zwei Jahren).

Wir empfehlen, Batterien des Herstellers Panasonic zu verwenden.

Damit Du nicht vergisst, die Batterien zu tauschen, kannst Du sie beispielsweise vor jedem TÜV-Termin und/oder jeder Gasprüfung auswechseln.

Die Kurzanleitung für den Batteriewechsel findest Du als Download im [Supportbereich](#).

Bei schwacher Batterieleistung ($<2,6\text{ V}$) gibt die Zentrale beim Auslösen der Funk-Komponente zwei Sekunden lang ein akustisches Signal aus; außerdem erlischt die rote LED am Sender erst nach etwa 30 Sekunden.

Was passiert, wenn die Batterie einer Funk-Komponente schwächelt (2 sekündiger Signalton beim Betätigen)?

Ertönt ein 2 sekündiger Signalton aus der Alarmanlage, so wurde direkt davor ein angelerntes Zubehörteil betätigt, bei dem ein Batteriewechsel notwendig geworden ist. Wird zusätzlich 30 Sekunden lang optisch an Funk-Magnetkontakt und Funk-Kabelschleife angezeigt.

Tritt auf:

- bei Öffnen/Schliessen von Funk-Magnetkontakten an Türen/Fenstern/Klappen
- beim Betätigen von Funk-Handsendern und Umrüstplatinen (kurz Fernbedienungen)
- bei Nutzung der Kabelschleife im Halter

Meldet sich ein Funkzubehör, so dürften die anderen Knopfzellen ein ähnliches Alter aufweisen. Der komplette Tausch wird empfohlen. Führe leere Knopfzellen bitte dem Batterierecycling zu, sie können dort verwertet werden.

Kann ich die Batterien von Funk-Komponenten selbst tauschen?

Die Batterien (Knopfzellen CR2032) von Funk-Komponenten können selbst getauscht werden.

Senderbatterie des Funk-Magnetkontaktes wechseln:

Öffne das Gehäuse durch leichtes Aufhebeln an der Einkerbung an der langen Seite des Gehäuses. Entnimm die Leiterplatte und ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032). Achte beim Einlegen der Batterie auf korrekte Polung.

Senderbatterie der Funk-Kabelschleife wechseln:

Öffne das Gehäuse durch Entfernen der Schrauben an der Unterseite. Ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032). Achte beim Einsetzen auf korrekte Polung und die korrekte Ausrichtung der Gummidichtung.

Senderbatterie des Funk-Handsenders wechseln:

Öffne das Gehäuse durch Entfernen der Schrauben. Ersetze die Batterie durch eine gleichen Typs (CR2032) und achte beim Einsetzen auf korrekte Polung.

Bitte beim Batteriewechsel keine Fingerabdrücke an den Knopfzellen hinterlassen (dies kann zu erhöhter Selbstentladung führen). Leere Knopfzellen führst Du bitte dem Batterierecycling zu. Sie können dort verwertet werden.