

Wie lange halten die Batterien/Knopfzellen der Funk-Komponenten?

Grundsätzlich kann man von etwa zwei Jahren Nutzungsdauer ausgehen. Faktoren wie die Anzahl der Sendesignale beeinflussen die Haltbarkeit nicht so stark wie lange Kälteperioden.

Für die Funk-Komponenten werden Standard-Knopfzellen mit der Bezeichnung CR2032 verwendet. Diese Knopfzellen können unbenutzt bis zu zehn Jahre gelagert werden (Aufdruck beachten). Die Knopfzellen sollten aufgrund der Batterieggarantie aber gerne alle zwei Jahre getauscht werden (ab Erstinbetriebnahme gilt eine Auslaufgarantie vom Hersteller von zwei Jahren).

Wir empfehlen, Batterien des Herstellers Panasonic zu verwenden.

Damit Du nicht vergisst, die Batterien zu tauschen, kannst Du sie beispielsweise vor jedem TÜV-Termin und/oder jeder Gasprüfung auswechseln.

Die Kurzanleitung für den Batteriewechsel findest Du als Download im [Supportbereich](#).

Bei schwacher Batterieleistung ($<2,6\text{ V}$) gibt die Zentrale beim Auslösen der Funk-Komponente zwei Sekunden lang ein akustisches Signal aus; außerdem erlischt die rote LED am Sender erst nach etwa 30 Sekunden.

Ist eine Batterie schwach, solltest Du am besten gleich alle Knopfzellen austauschen.

Was passiert, wenn die Batterie einer Funk-Komponente schwächelt (2 sekündiger Signalton beim Betätigen)?

Ertönt ein 2 sekündiger Signalton aus der Alarmanlage, so wurde direkt davor ein angelerntes Zubehörteil betätigt, bei dem ein Batteriewechsel notwendig geworden ist. Wird zusätzlich 30 Sekunden lang optisch an Funk-Magnetkontakt und Funk-Kabelschleife angezeigt.

Tritt auf:

bei Öffnen/Schliessen von Funk-Magnetkontakten an Türen/Fenstern/Klappen

beim Betätigen von Funk-Handsendern und Umrüstplatinen (kurz
Fernbedienungen)
bei Nutzung der Kabelschleife im Halter

Meldet sich ein Funkzubehör, so dürften die anderen Knopfzellen ein ähnliches Alter aufweisen. Der komplette Tausch wird empfohlen. Führe leere Knopfzellen bitte dem Batterierecycling zu, sie können dort verwertet werden.