



硬件工具下拉菜单 选择Simulator





行号列 鼠标左键双击设置断点,以便调试



点击调试项目开始调试

遇断点会中断暂停执行, 上端菜单有调试命令图标





跑表仿真的时长是由仿真 器设置的指令频率(不是 振荡器频率)计算得到的 因此这里的设置要与硬件 实际频率一致

