Manual de Configuración del Scanner 2D (B1.0)

Restaurar configuración de fábrica



Restaurar configuración de fábrica

Nota: Después de escanear "Restaurar configuración de fábrica", todos los ajustes del escáner se restablecerán a los valores predeterminados de fábrica.

Interfaz de comunicación



Modo HID-KBW



Modo de puerto serie virtual USB

Modo de lectura



Modo manual



Modo de escaneo continuo



Modo de inducción

Interruptor de tono de aviso



Activar sonido



Desactivar sonido

Modo de lectura inversa



Prohibir lectura en modo inverso



Permitir lectura en modo inverso

Configuración de código URL



Abrir URL del código QR



Desactivar URL del código QR

Configuración de carácter final



Eliminar retorno de carro



Agregar retorno de carro



Agregar tabulador (TAB)



Agregar CRLF (retorno de carro + salto de línea)

Otras configuraciones



Cerrar códigos 1D



Habilitar códigos 1D



Cerrar códigos 2D



Habilitar códigos 2D

Configuración de teclado para varios países



Teclado americano



Teclado serbio



Teclado francés



Teclado español



Teclado ruso



Teclado mexicano (español latinoamericano)