# Rockchip 分区介绍

ID: RK-SM-YF-015

发布版本: V1.5.0

日期: 2020-06-16

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

### 版权所有 © 2019 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

#### 前言

### 概述

Rockchip android系统平台使用parameter文件来配置一些系统参数,比如固件版本,存储器分区信息等。

Parameter文件是非常重要的系统配置文件,最好在能了解清楚各个配置功能时再做修改,避免出现 parameter文件配置异常造成系统不能正常工作的问题。

Parameter文件大小有限制,最大不能超过64KB。

### 产品版本

芯片名称	SDK版本
全系列	全部版本

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师 软件开发工程师

### 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	赵仪峰	2011-04-11	parameter文件说明
V1.1.0	赵仪峰	2011-09-05	完善功能文档
V1.2.0	赵仪峰	2012-10-16	增加RK30和RK292X配置
V1.3.0	赵仪峰	2013-04-15	增加gpio控制定义配置等
V1.4.0	赵仪峰	2018-01-23	删除过时内容,增加GPT等
V1.4.1	赵仪峰	2020-02-21	修改格式
V1.5.0	朱志展	2020-06-16	增加分区定义规范

### Rockchip 分区介绍

- 1. Parameter文件预览
- 2. 文件内容说明
  - 2.1 FIRMWARE\_VER:9.0
  - 2.2 MACHINE\_MODEL:RK3326
  - 2.3 MACHINE\_ID:007
  - 2.4 MANUFACTURER:rk3326
  - 2.5 MAGIC:0x5041524B
  - 2.6 ATAG:0x60000800
  - 2.7 MACHINE:3226
  - 2.8 CHECK\_MASK:0x80
  - 2.9 TYPE:GPT
  - 2.10 CMDLINE:
- 3. 分区定义规范

# 1. Parameter文件预览

Parameter文件主要用于定义分区表,可以支持两种分区格式:一个是GPT格式,另一个是传统 CMDLINE分区。不同的项目,不同的平台,parameter文件的内容会有一些差异。本文档以RK3326平台的parameter文件进行举例说明。

RK3326 GPT分区格式parameter定义:

```
1 FIRMWARE_VER:9.0
   MACHINE MODEL: RK3326
   MACHINE ID:007
   MANUFACTURER: RK3326
   MAGIC: 0x5041524B
6 ATAG: 0x00200800
   MACHINE: 3326
   CHECK MASK: 0x80
   PWR HLD: 0,0,A,0,1
10 TYPE: GPT
   CMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x000060
    00(trust),0x00002000@0x00008000(misc),0x00002000@0x0000a000(dtb),0x00002000@
    0x0000c000(dtbo),0x00000800@0x0000e000(vbmeta),0x00010000@0x0000e800(boot),0
    x00030000@0x0001e800(recovery),0x00028000@0x0004e800(backup),0x00002000@0x00
    076800(security),0x00070000@0x00078800(cache),0x002d0000@0x000e8800(system),
    0x00008000@0x003b8800(metadata),0x00070000@0x003c0800(vendor),0x00020000@0x0
    0430800 (oem), 0x00000400@0x00450800 (frp), -@0x00450c00 (userdata:grow)
12 uuid:system=af01642c-9b84-11e8-9b2a-234eb5e198a0
```

#### RK3326 传统分区格式(CMDLINE)parameter定义:

```
1 FIRMWARE VER:9.0
  MACHINE MODEL: RK3326
  MACHINE ID:007
   MANUFACTURER: RK3326
  MAGIC: 0x5041524B
  ATAG: 0x00200800
  MACHINE: 3326
  CHECK MASK: 0x80
  PWR HLD: 0,0,A,0,1
9
   CMDLINE:console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0
   initrd=0x62000000,0x00800000
   mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(trust
   ),0x00002000@0x00008000(misc),0x00002000@0x0000a000(dtb),0x00002000@0x0000c0
   00(dtbo),0x00000800@0x0000e000(vbmeta),0x00010000@0x0000e800(boot),0x0003000
   0@0x0001e800(recovery),0x00028000@0x0004e800(backup),0x00002000@0x00076800(s
   ecurity),0x00070000@0x00078800(cache),0x002d0000@0x000e8800(system),0x000080
   00@0x003b8800 (metadata),0x00070000@0x003c0800 (vendor),0x00020000@0x00430800 (
   oem),0x00000400@0x00450800(frp),-@0x00450c00(userdata)
```

GPT分区相对传统分区, parameter文件主要差异:

- 定义 TYPE: GPT
- 最后一个分区增加grow标识,如: userdata:grow
- 指定system或者rootfs的uuid, 如: uuid:system=af01642c-9b84-11e8-9b2a-234eb5e198a0
- parameter文件不会烧录到NVM(EMMC,NAND等)里面,会使用到的信息只有mtdparts的分区定义和UUID,其他信息只是为了兼容升级工具而定义。

# 2. 文件内容说明

# 2.1 FIRMWARE\_VER:9.0

条目	FIRMWARE_VER
类型	十进制数,格式: X.X
数值	0 - 255
描述	打包updata.img时会使用到,升级工具会根据这个识别固件版本号。

# 2.2 MACHINE\_MODEL:RK3326

条目	MACHINE_MODEL
类型	字符串
长度	255 (最大)
描述	机器型号,打包 updata.img 使用,不同的项目,可以修改,用于升级工具显示。 在 recovery 里面升级固件时可以用于判断固件和机器是否匹配。

# **2.3 MACHINE\_ID:007**

条目	MACHINE_ID
类型	字符串
长度	255 (最大)
描述	产品开发ID,可以为字符和数字组合,打包updata.img使用,不同的项目使用不同的ID,可以用于识别机器机型。在 recovery 里面升级固件时可以用于判断固件是否匹配。

## 2.4 MANUFACTURER:rk3326

条目	MANUFACTURER
类型	字符串
长度	255 (最大)
描述	厂商信息,打包 updata.img 使用,可以修改,用于升级工具显示。

# 2.5 MAGIC:0x5041524B

条目	MAGIC
类型	十六进制数
数值	0x5041524B(固定)
描述	魔数MAGIC,不能修改, 一些新的 AP 使用 DTS,这一项没有用,为了兼容,不要删除或修改。

# 2.6 ATAG:0x60000800

条目	ATAG
类型	十六进制数
数值	32bits DDR地址
描述	ATAG DDR存放地址, 一些新的AP使用DTS,这一项没有用,为了兼容,不要删除或修改。

## 2.7 MACHINE:3226

条目	MACHINE
类型	字符串
长度	255 (最大)
描述	内核识别用,不能修改,这个定义和内核匹配。

## 下表列出几个平台的值:

芯片	MACHINE
RK29xx	2929
RK292X	2928
RK3066	3066
RK3126C	3126c
RK3326	3326
RK3399	3399
RK3308	3308

# 2.8 CHECK\_MASK:0x80

条目	CHECK_MASK
类型	十六进制数
数值	0x80(固定)
描述	保留,不能修改。

### 2.9 TYPE:GPT

GPT分区表标识,烧录工具会根据 CMDLINE 里面定义的分区创建GPT分区表,paramter文件不会烧录 到 NVM(NAND,EMMC等)存储器件里面。

## **2.10 CMDLINE:**

console=ttyFIQO androidboot.console=ttyFIQO, 串口定义。

initrd=0x62000000,0x00800000 ,第一个参数是 RAMDISK 加载到 DDR 的位置,第二个参数为 RAMDISK 的大小,目前 RAMDISK 大小没有限制。

androidboot.xxx 的定义在 android 启动时使用,有些平台会在 kernel 的 dts 里面定义,这部分定义一般不用修改,只用用发布 SDK 默认的就可以了。

#### MTD 分区定义说明:

- 1 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(trust)
  ,0x00002000@0x00006000(misc),
- 2 0x00008000@0x00008000(resource),0x00010000@0x00010000(kernel),0x00010000@0x00 020000(boot),0x00020000@0x00030000(recovery),
- 3 0x00038000@0x00050000(backup),0x00002000@0x00088000(security),0x00100000@0x00 08a000(cache),0x00400000@0x0018a000(system),
- 4 0x00008000@0x0058a000(metadata),0x00080000@0x00592000(vendor),0x00080000@0x00612000(oem),0x00000400@0x00692000(frp),-@0x00692400(userdata)

#### 分区定义说明:

- 1、为了兼容性,目前所有 AP 都是用 rk29xxnand 做标识。
- 2、单个分区说明:

例如: 0x00002000@0x00008000(boot),@符号之前的数值是分区大小,@符号之后的数值是分区的起始位置,括号里面的字符是分区的名字。所有数值的单位是 sector,1个 sector 为512Bytes.上例中,boot 分区起始位置为0x8000 sectors位置,大小为0x2000 sectors(4MB).

- 3、为了性能,每个分区起始地址需要32KB(64 sectors)对齐,大小也需要32KB的整数倍。
- 4、如果使用 sparse 格式的镜像,升级时会擦除数据,为了兼容性更好,对应的分区最好按4MB对齐, 大小也按4MB整数倍配置。
- 5、使用GPT分区时,parameter 里面定义的地址,都是真实的逻辑地址(LBA),例如 uboot 定义在 0x4000,那么烧录到 EMMC 和 NAND 里面时,逻辑地址也是0x4000.

名称	Parameter 定义地址	EMMC 逻辑地址	NAND 逻辑地址	大小
GPT		0	0	32KB
LOADER		0x40	0x40	4MB-32KB
保留		0x2000	0x2000	4MB
UBOOT	0x4000	0x4000	0x4000	4MB
TRUST	0x6000	0x6000	0x6000	4MB

最后一个分区需要指定 grow 参数,工具会把剩余的空间都分配给最后一个分区。

6、使用传统 cmdline 分区时,如果是EMMC颗粒,0-4MB的空间是保留存放loader的,parameter 里面定义的分区都需要加上4MB,例如 uboot 定义在0x2000,实际烧录到 EMMC 里面时,和使用 GPT 分区时烧录的逻辑地址是一样的,也是0x4000。如果是NAND颗粒,为了和原来产品兼容,所有地址都是真实逻辑地址,例如uboot定义在0x2000,实际烧录到NAND里面是,逻辑地址也是0x2000,和使用GPT时不一样。

名称	Parameter 定义地址	EMMC 逻辑地址	NAND 逻辑地址	大小
保留		0	0	32KB
LOADER		0x40	0x40	4MB-32KB
parameter		0x2000	0x0	4MB
UBOOT	0x2000	0x4000	0x2000	4MB
TRUST	0x4000	0x6000	0x4000	4MB

注:NAND FLASH 的机器,0x40有可能会写 loader 的镜像,和 parameter 在同一个4MB空间内,有效的数据是相互错开存放的,不会覆盖。

# 3. 分区定义规范

- 1. 凡是 bootrom, pre-loader, uboot, trust 有写到的分区都放在 recovery 分区之前;
- 2. 凡是客户新加的分区,在 pre-loader, uboot, trust 有被写到,都应该放在 recovery 分区之前;
- 3. 目前 rockchip 前级固件有操作到的分区有 misc, vbmeta, security, 这些都应该放 recovery 之前。