Devfreq开发指南

发布版本:1.0

作者邮箱: finley.xiao@rock-chips.com

日期:2018.09.14

文档密级:公开资料

前言

概述

主要描述devfreq的相关概念、配置方法和用户态接口。

产品版本

芯片名称	内核版本
所有芯片	Linux4.4

读者对象

软件开发工程师

技术支持工程师

修订记录

日期	版本	作者	修订说明
2018-09-14	V1.0	肖锋	初始版本

Devfreq开发指南

- 1 概述
- 2 代码路径
- 3 Menuconfig配置
- 4 Device Tree配置方法
 - 4.1 GPU DVFS配置方法
 - 4.1.1 Clock配置
 - 4.1.2 Regulator配置
 - 4.1.3 OPP Table配置
 - 4.1.3.1 增加OPP Table
 - 4.1.3.2 删除OPP
 - 4.1.4 根据leakage调整OPP Table
 - 4.1.4.1 根据leakage调整电压
 - 4.1.5 根据PVTM调整OPP Table
 - 4.1.5.1 根据PVTM调整电压
 - 4.1.6 根据IR-Drop调整OPP Table
 - 4.1.7 宽温配置
 - 4.1.8 升降频负载配置
 - 4.2 DMC DVFS配置方法


- 4.2.1 Clock配置
- 4.2.2 Regulator配置
- 4.2.3 OPP Table配置
 - 4.2.3.1 增加OPP Table
 - 4.2.3.2 删除OPP
- 4.2.4 根据leakage调整OPP Table
 - 4.2.4.1 根据leakage调整电压
- 4.2.5 根据PVTM调整OPP Table
 - 4.2.5.1 根据PVTM调整电压
- 4.2.6 根据IR-Drop调整OPP Table
- 4.2.7 场景变频配置
- 4.2.8 负载变频配置
- 4.2.9 根据VOP带宽变频
- 4.3 BUS DVFS配置方法
 - 4.3.1 PLL DVFS配置
- 5 用户态接口介绍
- 6 常见问题
 - 6.1 如何查看频率电压表
 - 6.2 如何定频
 - 6.3 如何查看当前频率
 - 6.4 如何查看当前电压
 - 6.5 如何单独调频调压
 - 6.6 如何查看当前电压的档位
 - 6.7 如何查看leakage
 - 6.8 如何修改电压

1 概述

Devfreq是内核开发者定义的一套支持根据指定的governor动态调整频率和电压的框架模型,它能有效地降

低的功耗,同时兼顾性能。Devfreq类似CPUFreq,不过CPUFreq只适用于CPU,devfreq用于除了CPU外,也需

要动态调频调压的模块。Devfreq framework由governor、core、driver、event组成,软件框架如下:



Devfreq governor:用于升降频检测,决定频率。目前Linux4.4内核中包含了如下几种governor:

• simple ondemand:根据负载动态调频。

• userspace:提供相应接口供用户态应用程序调整频率。

• powersave:功耗优先,始终将频率设置在最低值。

• performance:性能优先,始终将频率设置为最高值。

• dmc ondemand: simple ondemand的基础上,增加场景变频的支持,DDR变频专用。

Devfreq core: 对devfreq governors和devfreq driver进行了封装和抽象,并定义了清晰的接口。

Devfreq driver:用于初始化设备的频率电压表,设置具体设备的频率。

Devfreq event:用于监控设备的负载信息。

2代码路径

Governor相关代码:

```
1drivers/devfreq/governor_simpleondemand.c/* simple ondemand调频策略 */2drivers/devfreq/governor_performance.c/* performance调频策略 */3drivers/devfreq/governor_powersave.c/* powersave调频策略 */4drivers/devfreq/governor_userspace.c/* userspace调频策略 */
```

Event相关代码:

```
drivers/devfreq/devfreq-event.c
drivers/devfreq/event/rockchip-dfi.c
drivers/devfreq/event/rockchip-nocp.c
数 */
```

Core相关代码:

```
1 | drivers/devfreq/devfreq.c
```

Driver相关代码:

```
1 drivers/devfreq/rockchip_dmc.c
                                               /* dmc ondemand调频策略和DMC
  drivers/gpu/arm/midgard/backend/gpu/mali_kbase_devfreq.c
                                                                  /* GPU
  driver */
3 drivers/gpu/arm/bifrost_for_linux/backend/gpu/mali_kbase_devfreq.c /* GPU
  driver */
4 drivers/gpu/arm/bifrost/backend/gpu/mali_kbase_devfreq.c
                                                                  /* GPU
5 drivers/gpu/arm/mali400/mali/linux/mali_devfreq.c
                                                                  /* GPU
  driver */
6 drivers/devfreq/rockchip_bus.c
                                                                   /* bus
  driver */
7 drivers/soc/rockchip/rockchip_opp_select.c
                                                              /* 修改电压表相关
  接口 */
```

3 Menuconfig配置

```
1
    Device Drivers --->
 2
        [*] Generic Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) support --->
 3
           --- Generic Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) support
               *** DEVFREQ Governors *** /* devfreq governor */
 5
           -*- Simple Ondemand
           <*> Performance
 6
 7
           <*> Powersave
              *** DEVFREQ Drivers ***
           <*> ARM ROCKCHIP BUS DEVFREQ Driver /* bus devfreq driver */
9
10
           <*> ARM ROCKCHIP DMC DEVFREQ Driver /* dmc devfreq driver */
           [*] DEVFREQ-Event device Support --->
11
12
               --- DEVFREQ-Event device Support
               -*- ROCKCHIP DFI DEVFREQ event Driver /* dfi event driver */
13
14
               /* nocp event driver */
15
               <*> ROCKCHIP NoC (Network On Chip) Probe DEVFREQ event Driver
```

不同的平台可根据实际情况修改配置。

4 Device Tree配置方法

4.1 GPU DVFS配置方法

4.1.1 Clock配置

根据平台的实际情况,在GPU节点下增加"clock"和"clock-names"属性,一般在DTSI文件中。Clock的详细配

置说明,请参考clock相关的开发文档。以RK3399为例:

```
gpu: gpu@ff9a0000 {
 1
2
         compatible = "arm,malit860",
 3
                      "arm, malit86x",
 4
                      "arm, malit8xx",
 5
                      "arm, mali-midgard";
 6
 7
        clocks = <&cru ACLK_GPU>;
8
        clock-names = "clk_mali";
9
10 };
```

4.1.2 Regulator配置

根据实际产品硬件使用的电源方案,在GPU节点下增加"mali-supply"属性,一般在板级DTS文件中。

Regulator的详细配置说明,请参考regulator和PMIC相关的开发文档。以RK3399为例:

```
&i2c0 {
 2
 3
        vdd_gpu: syr828@41 {
            compatible = "silergy,syr828";
 4
 5
            reg = <0x41>;
            vin-supply = <&vcc5v0_sys>;
 6
 7
             regulator-compatible = "fan53555-reg";
 8
            pinctrl-0 = <&vsel2_gpio>;
 9
            vsel-gpios = <&gpio1 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
10
            regulator-name = "vdd_gpu";
11
             regulator-min-microvolt = <712500>;
12
             regulator-max-microvolt = <1500000>;
13
            regulator-ramp-delay = <1000>;
14
            fcs, suspend-voltage-selector = <1>;
15
            regulator-always-on;
16
            regulator-boot-on;
            regulator-initial-state = <3>;
17
18
                 regulator-state-mem {
19
                 regulator-off-in-suspend;
20
            };
21
        };
22
    };
23
24
    &gpu {
25
        status = "okay";
26
        mali-supply = <&vdd_gpu>;
27
   };
```

4.1.3 OPP Table配置

Linux4.4内核将频率、电压相关的配置放在了devicetree中,我们将这些配置信息组成的节点,称之为OPP Table。OPP Table节点包含描述频率和电压的OPP节点、leaakge相关配置属性、PVTM相关配置属性等。

OPP的详细配置说明,可以参考如下文档:

```
Documentation/devicetree/bindings/opp/opp.txt
Documentation/power/opp.txt
```

4.1.3.1 增加OPP Table

根据平台的实际情况,增加一个OPP Table节点,并在GPU节点下增加"operating-points-v2"属性,一般在

DTSI文件中。以RK3399为例:

```
&gpu {
 2
        operating-points-v2 = <&gpu_opp_table>;
 3
    };
 4
 5
    gpu_opp_table: opp-table2 {
 6
        compatible = "operating-points-v2";
 7
 8
      opp-200000000 {
            -200000000 {
opp-hz = /bits/ 64 <200000000>;
                                                   /* 单位Hz */
 9
                                                    /* 单位uV */
10
11
       };
12
        . . .
13
        opp-800000000 {
14
            opp-hz = /bits/ 64 <800000000>;
            opp-microvolt = <1100000>;
15
16
        };
17 }
```

4.1.3.2 删除OPP

如果开发者需要删除某些频点,可以使用如下方法。

方法一:直接在对应OPP节点下增加"status = "disabeld";",比如:

```
gpu_opp_table: opp-table2 {
 1
 2
        compatible = "operating-points-v2";
 3
 4
        opp-200000000 {
            -200000000 {
opp-hz = /bits/ 64 <200000000>;
                                                  /* 单位Hz */
 5
                                                     /* 单位uV */
 6
 7
        };
 8
9
        opp-8000000000 {
            opp-hz = /bits/ 64 < 800000000>;
10
            opp-microvolt = <1100000>;
11
            status = "disabled";
12
13
        };
14 }
```

方法二:在板级DTSI中重新引用OPP Table节点,并在对应OPP节点下增加"status = "disabeld";",比如:

```
1  &gpu_opp_table {
2    opp-800000000 {
3        status = "disabled";
4    };
5 };
```

4.1.4 根据leakage调整OPP Table

IDDQ(Integrated Circuit Quiescent Current)集成电路静止电流,指CMOS电路静态时从电源获取的电流,我们也称之为leakage。GPU的leakage指给GPU提供特定的电压,测得的静态电流值,如果GPU在VD logic

下,GPU的leakage等同于logic的leakage,即给logic提供特定的电压,测得的静态电流值。在芯片生产过程中,

会将leakage写到eFuse或者OTP中。

4.1.4.1 根据leakage调整电压

背景:通过测试芯片的Vmin,发现相同频率下,小leakage的芯片Vmin比较大,大leakage的芯片Vmin比较

小,通过这一特性可以根据leakage值降低大leakage芯片的电压,以降低功耗和提高性能。

功能说明:从eFuse或OTP中获取该芯片的GPU leakage值,通过查表得到对应的档位,然后在每个OPP中选

择对应档位的电压,作为该频点的电压。

配置方法:首先需要增加eFuse或者OTP的支持,具体方法请参考eFuse和OTP的相关文档。然后在OPP Table节点增加"rockchip,leakage-voltage-sel"、"nvmem-cells"和"nvmem-cell-names"三个属性,同时 OPP节点

根据实际情况增加"opp-microvolt-<name>"属性,这些配置一般都在DTSI文件中。以RK3328为例:

```
gpu_opp_table: gpu-opp-table {
 2
        compatible = "operating-points-v2";
 3
 4
 5
        * 从eFuse或OTP中获取GPU leakage值
 6
 7
        nvmem-cells = <&gpu_leakage>;
        nvmem-cell-names = "gpu_leakage";
 8
 9
10
        /*
        * leakage值为1mA-10mA的芯片,使用opp-microvolt-L0指定的电压
11
        * leakage值为11mA-254mA的芯片,使用opp-microvolt-L1指定的电压
12
13
        * 如果删除rockchip,leakage-voltage-sell属性或者leakage值不在该属性指定的范围
14
    内,
15
        * 则使用opp-microvolt指定的电压。
16
17
        rockchip,leakage-voltage-sel = <</pre>
              10
18
           1
           11 254
19
                     1
20
       >;
21
```

```
22
        opp-200000000 {
23
            opp-hz = /bits/ 64 <200000000>;
            opp-microvolt = <950000>;
24
25
            opp-microvolt-L0 = <950000>;
26
            opp-microvolt-L1 = <950000>;
27
        };
28
29
        opp-500000000 {
30
            opp-hz = /bits/64 < 500000000>;
31
            opp-microvolt = <1150000>;
32
            opp-microvolt-L0 = <1150000>;
33
            opp-microvolt-L1 = <1100000>;
34
        };
35
   };
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,leakage-voltage-sel"属性,这时使用opp-microvolt指定的电压。

4.1.5 根据PVTM调整OPP Table

GPU PVTM(Process-Voltage-Temperature Monitor)是一个位于GPU附近,能反应出不同芯片之间性能差异

的模块,它受工艺、电压、温度的影响。

4.1.5.1 根据PVTM调整电压

背景:通过测试芯片的Vmin,发现相同频率和电压下,PVTM值小的芯片Vmin比较大,PVTM值大的芯片

Vmin比较小,通过这一特性可以根据PVTM值降低大PVTM芯片的电压,以降低功耗和提高性能。

功能说明:在指定的电压和频率下获取PVTM值,并转换成参考温度下的PVTM值,然后查表得到对应的 档

位,最后在每个OPP中选择对应档位的电压,作为该频点的电压。

配置方法:首先需要先增加PVTM的支持,具体方法请参考PVTM的相关文档。然后在OPP Table节点增加

"rockchip,pvtm-voltage-sel"、"rockchip,thermal-zone"和"rockchip,pvtm-<name>"属性,多种工艺的情况还需要

增加"nvmem-cells"和"nvmem-cell-names"属性,OPP节点根据实际情况增加"opp-microvolt-<name>"属性。这

些配置一般都在DTSI文件中。以RK3399为例:

```
1
   gpu_opp_table: opp-table2 {
2
       compatible = "operating-points-v2";
3
4
       /*
5
        * PVTM值为0-121000的芯片,使用opp-microvolt-L0指定的电压;
6
        * PVTM值为121001-125500的芯片,使用opp-microvolt-L1指定的电压;
        * PVTM值为125501-128500的芯片,使用opp-microvolt-L2指定的电压;
 7
8
        * PVTM值为128501-999999的芯片,使用opp-microvolt-L3指定的电压;
9
10
        * 如果删除rockchip,pvtm-voltage-sel属性或者PVTM值不在该属性指定的范围内,
        * 则使用opp-microvolt指定的电压。
11
```

```
12
13
        rockchip,pvtm-voltage-sel = <</pre>
                   121000
14
           0
15
           121001 125500 1
           125501 128500
16
           128501 999999 3
17
18
       >;
19
       rockchip,pvtm-freq = <200000>;
                                     /* 获取PVTM值前,需要先设置GPU频率,
20
        rockchip,pvtm-volt = <900000>;
                                             /* 获取PVTM值前,需要先设置GPU电压,
    单位uV */
21
       rockchip,pvtm-ch = <3 0>;
                                             /* PVTM通道,格式<通道序号 sel的序
    号> */
22
       rockchip,pvtm-sample-time = <1000>;
                                            /* PVTM采样时间,单位us */
23
       rockchip,pvtm-number = <10>;
                                             /* PVTM采样个数 */
24
                                            /* 允许采样数据之间的误差 */
       rockchip,pvtm-error = <1000>;
       rockchip,pvtm-ref-temp = <41>;
                                            /* 参考温度 */
25
26
       /* PVTM随温度变化的比例系数,格式 <小于参考温度的比例系数 大于参考温度的比例系数>
27
        rockchip,pvtm-temp-prop = <46 12>;
        rockchip,thermal-zone = "gpu-thermal"; /* 通过哪个thermal-zone获取温度 */
28
29
       opp-200000000 {
30
           opp-hz = /bits/ 64 < 200000000>;
31
32
           opp-microvolt = <800000>;
33
           opp-microvolt-L0 = <800000>;
34
           opp-microvolt-L1 = <800000>;
35
           opp-microvolt-L2 = <800000>;
36
           opp-microvolt-L3 = <800000>;
37
       };
38
39
       opp-800000000 {
           opp-hz = /bits/ 64 <800000000>;
40
41
           opp-microvolt = <1100000>;
           opp-microvolt-L0 = <1100000>;
43
           opp-microvolt-L1 = <1075000>;
44
           opp-microvolt-L2 = \langle 1050000 \rangle;
45
           opp-microvolt-L3 = <1025000>;
46
       };
47
   };
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,pvtm-voltage-sel"属性,这时使用opp-microvolt指定的电压。

4.1.6 根据IR-Drop调整OPP Table

IR-Drop是指出现在集成电路中电源和地网络上电压下降或升高的一种现象。在这里我们理解为由于电源纹、

电路板布线等因素导致的压降。

背景:实测发现有些客户的板子电源纹波比较差,使用和EVB板相同的电压表,某些频点的电压偏低,导致系

统运行不稳定,这种情况需要根据IR-Drop调整调整OPP Ttable。

功能说明:将样机板每个频点的纹波减去EVB板的纹波,得到的差值就是该频点所需要增加的电压,如果最终

电压超过了允许设置的最高电压,该频点将会被删除。

配置方法:需要在OPP Table节点增加"rockchip,max-volt"、"rockchip,evb-irdrop"和

"rockchip,board-irdrop"属性,其中"rockchip,board-irdrop"一般在板级DTS文件中配置,其他在DTSI文件中配

置。以RK3326为例,DTSI中配置如下:

```
1 gpu_opp_table: gpu-opp-table {
2    compatible = "operating-points-v2";
3    /* 允许设置的最高电压,单位uV */
5    rockchip,max-volt = <1175000>;
6    rockchip,evb-irdrop = <25000>;/* EVB板或者SDK板的电源纹波 */
7    ...
8 }
```

板级DTS文件中配置如下:

```
&gpu_opp_table {
2
      /*
3
       * max IR-drop values on different freq condition for this board!
4
5
       /*
6
        * 实际产品硬件,不同频率下的电源纹波情况:
 7
        * 200Mhz-520MHz, 电源纹波为50000uV, 最终电压会增加25000uV(50000-25000(EVB
   板纹波))
8
       */
9
     rockchip,board-irdrop = <
          /* MHz MHz uV */
10
11
             200 520 50000
12
       >;
13 | };
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,board-irdrop"属性。

4.1.7 宽温配置

宽温通常指环境温度为-40~85℃。

背景:实测发现某些平台在低温环境下,运行不稳定,对某些频点抬压后可以稳定运行,这种情况需要 根据

温度调整电压表。

功能说明: 当系统检测到温度低于一定程度后, 对各个频点进行抬压。

配置方法:在OPP Table节点增加"rockchip,temp-hysteresis"、"rockchip,low-temp"、

"rockchip,low-temp-min-volt"、"rockchip,low-temp-adjust-volt"、"rockchip,max-volt"属性。这些配 置一般都在

DTSI文件中,以RK3399为例:

```
* 比如小于0度进入低温,大于0+5度恢复常温,大于85度进入高温,低于85-5度恢复常温
 6
 7
        */
 8
       rockchip,temp-hysteresis = <5000>;
                                          /* 低温阀值,单位millicelsius*/
 9
       rockchip,low-temp = <0>;
       rockchip,low-temp-min-volt = <900000>; /* 低温下最低电压,单位uV */
10
11
       rockchip,low-temp-adjust-volt = <</pre>
12
           /* MHZ
                    MHz uV */
                                         /* 低温下, 0-800MHz内的频点, 电压增
                    800
13
             0
                          25000
   加25mV */
14
                                         /* 最高电压不超过该值 */
15
       rockchip,max-volt = <1150000>;
16
17 }
```

4.1.8 升降频负载配置

背景:Simple ondemand调频策略有两个参数可以配置upthreshold和downdifferential,默认值分别是90

和5。当负载超过90%时,调到最高频,当负载小于90%且大于90%-5%是维持当前频率,当负载小于90%-5%,会

调到一个频率,使得负载差不多为90%-5%/2。使用默认的配置,某些平台在某些场景下会出现GPU提频不及时或

不提频,导致丢帧,所以需要支持修改配置。

配置方法:在GPU节点增加"upthreshold"、downdifferential"属性,这些配置一般都在DTSI文件中,以

RK3288为例:

```
gpu: gpu@ffa30000 {
2
        compatible = "arm, malit764",
 3
                       "arm,malit76x",
4
                       "arm, malit7xx",
 5
                       "arm,mali-midgard";
6
        reg = <0x0 \ 0xffa30000 \ 0x0 \ 0x10000>;
 7
        upthreshold = <75>;
8
9
         downdifferential = <10>;
10
11 }
```

4.2 DMC DVFS配置方法

DMC (Dynamic Memory Controller) DVFS , 即DDR变频。

4.2.1 Clock配置

根据平台的实际情况,在DMC节点下增加"clock"属性,一般在DTSI文件中。Clock的详细配置说明,请参考

clock相关的开发文档。以RK3399为例:

```
dmc: dmc {
    compatible = "rockchip,rk3399-dmc";
    ...
    clocks = <&cru SCLK_DDRCLK>;
    clock-names = "dmc_clk";
    ...
};
```

4.2.2 Regulator配置

根据实际产品硬件使用的电源方案,在DMC节点下增加"center-supply"属性,一般在板级DTS文件中。 Regulator的详细配置说明,请参考regulator和PMIC相关的开发文档。以RK3399为例:

```
1 &i2c0 {
 2
 3
        rk808: pmic@1b {
 4
            . . .
 5
            regulators {
 6
                vdd_center: DCDC_REG1 {
 7
                     regulator-always-on;
 8
                     regulator-boot-on;
 9
                     regulator-min-microvolt = <750000>;
10
                     regulator-max-microvolt = <1350000>;
                     regulator-ramp-delay = <6001>;
11
                     regulator-name = "vdd_center";
12
                     regulator-state-mem {
13
                         regulator-off-in-suspend;
14
15
                    };
16
                };
17
            };
       };
18
19
    };
20
21 &dmc {
22
      status = "okay";
23
        center-supply = <&vdd_center>;
24 };
```

4.2.3 OPP Table配置

Linux4.4内核将频率、电压相关的配置放在了devicetree中,我们将这些配置信息组成的节点,称之为OPP Table。OPP Table节点包含描述频率和电压的OPP节点、leaakge相关配置属性、PVTM相关配置属性等。

OPP的详细配置说明,可以参考如下文档:

```
Documentation/devicetree/bindings/opp/opp.txt
Documentation/power/opp.txt
```

4.2.3.1 增加OPP Table

根据平台的实际情况,增加一个OPP Table节点,并在每个DMC节点下增加"operating-points-v2"属性,

一般在DTSI文件中。以RK3399为例:

```
&dmc {
 1
 2
         operating-points-v2 = <&dmc_opp_table>;
 3
    };
 4
 5
    dmc_opp_table: opp-table3 {
 6
         compatible = "operating-points-v2";
 7
 8
       opp-2000000000 {
             opp-hz = /bits/ 64 <200000000>; /* 单位Hz */
opp-microvolt = <900000>; /* 单位uV */
 9
10
11
       };
12
         . . .
        opp-800000000 {
13
14
             opp-hz = /bits/ 64 <800000000>;
15
             opp-microvolt = <900000>;
        };
16
17 };
```

4.2.3.2 删除OPP

如果开发者需要删除某些频点,可以使用如下方法。

方法一:直接在对应OPP节点下增加"status = "disabeld";",比如:

```
1
    dmc_opp_table: opp-table3 {
 2
         compatible = "operating-points-v2";
 3
       opp-200000000 {
 5
             opp-hz = /bits/ 64 <200000000>; /* 单位Hz */
opp-microvolt = <800000>; /* 单位uv */
 6
 7
       };
 8
        . . .
 9
        opp-800000000 {
10
             opp-hz = /bits/64 < 800000000>;
11
             opp-microvolt = <900000>;
             status = "disabled";
12
13
        };
14 }
```

方法二:在板级DTS中重新引用OPP Table节点,并在对应OPP节点下增加"status = "disabeld";",比如:

```
1 &dmc_opp_table {
2    opp-800000000 {
3        status = "disabled";
4    };
5 };
```

4.2.4 根据leakage调整OPP Table

IDDQ(Integrated Circuit Quiescent Current)集成电路静止电流,指CMOS电路静态时从电源获取的电流,我们也称之为leakage。DDR的leakage指给ddr提供特定的电压,测得的静态电流值,如果DDR在VD logic

下,DDR的leakage等同于logic的leakage,即给logic提供特定的电压,测得的静态电流值。在芯片生产过程中,

会将leakage写到eFuse或者OTP中。

4.2.4.1 根据leakage调整电压

背景:通过测试芯片的Vmin,发现相同频率下,小leakage的芯片Vmin比较大,大leakage的芯片Vmin比较

小,通过这一特性可以根据leakage值降低大leakage芯片的电压,以降低功耗和提高性能。

功能说明:从eFuse或OTP中获取该芯片的DDR leakage值,通过查表得到对应的档位,然后在每个OPP中选

择对应档位的电压,作为该频点的电压。

配置方法:首先需要增加eFuse或者OTP的支持,具体方法请参考eFuse和OTP的相关文档。然后在OPP Table节点增加"rockchip,leakage-voltage-sel"、"nvmem-cells"和"nvmem-cell-names"三个属性,同时 OPP节点

根据实际情况增加"opp-microvolt-<name>"属性,这些配置一般都在DTSI文件中。以RK3328为例:

```
dmc_opp_table: dmc-opp-table {
 1
 2
        compatible = "operating-points-v2";
 3
 4
 5
         * 从eFuse或OTP中获取DDR leakage值
 6
 7
        nvmem-cells = <&logic_leakage>;
 8
        nvmem-cell-names = "ddr_leakage";
 9
10
        /*
         * leakage值为1mA-10mA的芯片,使用opp-microvolt-L0指定的电压
11
         * leakage值为11mA-254mA的芯片,使用opp-microvolt-L1指定的电压
12
13
         * 如果删除rockchip,leakage-voltage-sell属性或者leakage值不在该属性指定的范围
14
    内,
15
         * 则使用opp-microvolt指定的电压。
16
         */
17
        rockchip,leakage-voltage-sel = <</pre>
            1 10
18
                     0
19
            11 254 1
20
        >;
21
22
        opp-400000000 {
23
            opp-hz = /bits/ 64 < 400000000>;
24
            opp-microvolt = <950000>;
            opp-microvolt-L0 = <950000>;
25
26
            opp-microvolt-L1 = <950000>;
27
        };
28
29
        opp-1066000000 {
            opp-hz = /bits/ 64 < 1066000000>;
30
31
            opp-microvolt = <1175000>;
32
            opp-microvolt-L0 = \langle 1175000 \rangle;
33
            opp-microvolt-L1 = <1150000>;
34
        };
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,leakage-voltage-sel"属性,这时使用opp-microvolt指定的电压。

4.2.5 根据PVTM调整OPP Table

4.2.5.1 根据PVTM调整电压

背景:通过测试芯片的Vmin,发现相同频率和电压下,PVTM值小的芯片Vmin比较大,PVTM值大的芯片

Vmin比较小,通过这一特性可以根据PVTM值降低大PVTM芯片的电压,以降低功耗和提高性能。

功能说明:在指定的电压和频率下获取PVTM值,并转换成参考温度下的PVTM值,然后查表得到对应的 档

位,最后在每个OPP中选择对应档位的电压,作为该频点的电压。

配置方法:首先需要先增加PVTM的支持,具体方法请参考PVTM的相关文档。然后在OPP Table节点增加

"rockchip,pvtm-voltage-sel"、"rockchip,thermal-zone"和"rockchip,pvtm-<name>"属性,多种工艺的情况还需要

增加"nvmem-cells"和"nvmem-cell-names"属性,OPP节点根据实际情况增加"opp-microvolt-<name>"属性。这

些配置一般都在DTSI文件中。以PX30为例:

```
1
    dmc_opp_table: dmc-opp-table {
2
        compatible = "operating-points-v2";
 3
        /*
 4
 5
         * PVTM值为0-50000的芯片,使用opp-microvolt-L0指定的电压;
         * PVTM值为50001-54000的芯片,使用opp-microvolt-L1指定的电压;
 6
 7
         * PVTM值为54001-60000的芯片,使用opp-microvolt-L2指定的电压;
8
         * PVTM值为60001-99999的芯片,使用opp-microvolt-L3指定的电压;
9
         * 如果删除rockchip,pvtm-voltage-sel属性或者PVTM值不在该属性指定的范围内,
10
         * 则使用opp-microvolt指定的电压。
11
         */
12
13
        rockchip,pvtm-voltage-sel = <</pre>
                    50000
14
15
            50001
                    54000
                            1
16
            54001
                    60000
                           2
17
            60001
                    99999
                            3
18
        >;
        rockchip,pvtm-ch = <0 0>; /* 延用CPU的PVTM值 */
19
20
21
        opp-194000000 {
22
            opp-hz = /bits/ 64 < 194000000>;
23
            opp-microvolt = <950000>;
24
            opp-microvolt-L0 = <950000>;
25
            opp-microvolt-L1 = <950000>;
26
            opp-microvolt-L2 = <950000>;
27
            opp-microvolt-L3 = <950000>;
28
        };
29
```

```
opp-786000000 {
30
31
            opp-hz = /bits/ 64 <786000000>;
32
            opp-microvolt = <1100000>;
33
            opp-microvolt-L0 = <1100000>;
34
            opp-microvolt-L1 = <1050000>;
35
            opp-microvolt-L2 = <1025000>;
36
            opp-microvolt-L3 = <1000000>;
            status = "disabled";
37
38
        };
39 };
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,pvtm-voltage-sel"属性,这时使用opp-microvolt指定的电压。

4.2.6 根据IR-Drop调整OPP Table

IR-Drop是指出现在集成电路中电源和地网络上电压下降或升高的一种现象。在这里我们理解为由于电源纹、

电路板布线等因素导致的压降。

背景:实测发现有些客户的板子电源纹波比较差,使用和EVB板相同的电压表,某些频点的电压偏低,导致系

统运行不稳定,这种情况需要根据IR-Drop调整调整OPP Table。

功能说明:将样机板每个频点的纹波减去EVB板的纹波,得到的差值就是该频点所需要增加的电压,如果最终

电压超过了允许设置的最高电压,该频点将会被删除。

配置方法:需要在OPP Table节点增加"rockchip,max-volt"、"rockchip,evb-irdrop"和"rockchip,board-irdrop"属性,其中"rockchip,board-irdrop"一般在板级DTS文件中配置,其他在DTSI文件中配置。以RK3326为

例,DTSI中配置如下:

```
dmc_opp_table: dmc-opp-table {
    compatible = "operating-points-v2";

    /* 允许设置的最高电压,单位uV */
    rockchip,max-volt = <1150000>;
    rockchip,evb-irdrop = <25000>;/* EVB板或者SDK板的电源纹波 */
    ...
}
```

板级DTS文件中配置如下:

```
1
    &dmc_opp_table {
 2
 3
        * max IR-drop values on different freq condition for this board!
4
 5
 6
        * 实际产品硬件,不同频率下的电源纹波情况:
        * 451Mhz-800MHz, 电源纹波为75000uV, 最终电压会增加50000uV(75000-25000(EVB
 7
    板纹波))
8
        */
9
       rockchip,board-irdrop = <</pre>
10
           /* MHz MHz uV */
              451 800 75000
11
12
13 };
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,board-irdrop"属性。

4.2.7 场景变频配置

背景:如果DDR固定频率,频率高了,功耗大,频率低了,性能差,很难满足产品需求。针对某些对DDR的

需求比较明确的场景,比如跑分,视频,待机等,动态提高或者降低DDR频率,可以满足他们对性能或者功耗的

不同需求。

功能说明:当系统进入某些特殊的场景时,将DDR频率调整到该场景指定的频率,如果同时进入多个场景,

最终频率取最大值,需要注意的是在SYS_STATUS_DUALVIEW和SYS_STATUS_DUALVIEW场景下,不支持DDR变

频,所以进入这两个场景后,即使再进入更高DDR频率的场景,DDR频率依然不变,直达退出这两个场景。

配置方法:在DMC节点增加"system-status-freq"属性,以RK3399为例:

```
1
   &dmc {
2
      status = "okay";
3
4
      system-status-freq = <</pre>
5
         /* system status
                             freq(KHz) */
          SYS_STATUS_NORMAL
6
                             800000 /* 除了以下定义的场景, 其他场景都用该频率
   */
7
         SYS_STATUS_REBOOT
                             528000 /* reboot场景,在reboot前设置DDR频率
   */
                              200000 /* 一级待机场景, 灭屏后设置DDR频率 */
8
          SYS_STATUS_SUSPEND
          SYS_STATUS_VIDEO_1080P 200000 /* 1080视频场景,播放视频前设置DDR频率
9
10
          SYS_STATUS_VIDEO_4K
                              600000 /* 4k视频场景,播放视频前设置DDR频率 */
         SYS_STATUS_VIDEO_4K_10B 800000 /* 4k 10bit视频场景,播放视频前设置DDR频
11
   率 */
          SYS_STATUS_PERFORMANCE 800000 /* 跑分场景,启动软件时前设置DDR频率 */
12
          SYS_STATUS_BOOST 400000 /* 触屏场景,需开启负载变频,触屏后修改
13
   DDR频率最小值 */
          SYS_STATUS_DUALVIEW 600000 /* 双屏显示场景,第二个屏显示前固定DDR频
14
   率 */
```

```
15 | SYS_STATUS_ISP 600000 /* 拍照场景,启动ISP前固定DDR频率 */
16 | >;
17 }
```

4.2.8 负载变频配置

背景:场景变频只能覆盖很少一部分场景,除此之外的场景需要根据DDR的利用率动态调整DDR频率,以优

化性能和功耗。

功能说明:定时检测DDR的利用率,根据simple ondeman的算法选择一个目标频率,并考虑特定场景对

DDR带宽的需求,最终选择一个最大值。需要注意的是,和场景变频一样,SYS_STATUS_DUALVIEW和SYS_STATUS_ISP场景下DDR频率是固定的。

配置方法:在DMC节点增加"devfreq-events", "upthreshold", "downdifferential",

"system-status-freq", "auto-min-freq"和"auto-freq-en"属性,以RK3399为例:

```
1
   &dmc {
2
      status = "okay";
3
                                   /* 通过dfi监控DDR的利用率 */
4
      devfreq-events = <&dfi>;
5
6
       * 调频阀值:
7
       * 当利用率超过40%时,调到最高频,
8
       * 当负载小于40%且大于40%-20%是维持当前频率
9
       * 当负载小于40%-20%,会调到一个频率,使得负载差不多为40%-2%/2。
10
      upthreshold = <40>;
11
12
      downdifferential = <20>;
13
     system-status-freq = <</pre>
14
          /* system status
                             freq(KHz) */
15
          SYS_STATUS_NORMAL
                            800000 /* 启动负载变频后,该场景无效 */
          SYS_STATUS_REBOOT
                            528000 /* reboot场景,在reboot前修改DDR频率的
16
   最低值 */
                            200000 /* 一级待机场景, 灭屏后修改DDR频率的最低
17
          SYS_STATUS_SUSPEND
   值 */
18
          SYS_STATUS_VIDEO_1080P 200000 /* 1080视频场景,播放视频前修改DDR频率的
   最低值 */
                              600000 /* 4k视频场景,播放视频前修改DDR频率的最
19
          SYS_STATUS_VIDEO_4K
   低值 */
          SYS_STATUS_VIDEO_4K_10B 800000 /* 4k 10bit视频场景,播放视频前修改DDR频
20
   率的最低值 */
          SYS_STATUS_PERFORMANCE 800000 /* 跑分场景,启动软件时前修改DDR频率的最
21
   低值 */
22
                            400000 /* 触屏场景, 需开启负载变频, 触屏后修改
          SYS_STATUS_BOOST
   DDR频率最低值 */
23
          SYS_STATUS_DUALVIEW 600000 /* 双屏显示场景,第二个屏显示前固定DDR的
   频率 */
24
          SYS_STATUS_ISP
                       600000 /* 拍照场景,启动ISP前固定DDR的频率 */
25
      >;
      /* 除了以上定义的场景,其他场景下DDR频率的最低值,防止提频不及时导致闪屏 */
26
27
      auto-min-freq = <400000>;
      auto-freq-en = <1>;
                                    /* 负载变频开关,1为开启,0为关闭 */
28
29 };
```

4.2.9 根据VOP带宽变频

背景:开启负载变频后,需要增加"auto-min-freq"属性限制最低频率,防止某些场景下提频不及导致闪屏,

所以这些场景的功耗仍然有优化的空间,因此引入根据VOP带宽调整DDR频率。

功能说明:每一帧显示之前,VOP驱动先计算出这一帧的DDR带宽需求,然后根据带宽需求修改DDR频率的

最低值。

配置方法:在DMC节点增加"vop-bw-dmc-freq"属性,以RK3399为例:

```
&dmc {
2
      status = "okay";
3
4
       * VOP带宽需求为0-577MB/s, DDR频率最低值为200MHz,
5
       * VOP带宽需求为578-1701MB/s, DDR频率最低值为300MHz,
7
       * VOP带宽需求为1702-99999MB/s, DDR频率最低值为400MHz,
8
9
       vop-bw-dmc-freq = <</pre>
10
       /* min_bw(MB/s) max_bw(MB/s) freq(KHz) */
11
          0 577 200000
12
          578
                1701
                       300000
          1702 99999 400000
13
14
     >;
15
       * 除了定义的场景,其他场景下DDR频率的最低值
17
       * 加入VOP带宽统计后,可将该值改成比较低的频率。
18
      auto-min-freq = <200000>;
19
20 };
```

4.3 BUS DVFS配置方法

除了GPU、DMC外,还有一些模块也需要动态调频调压,比如PLL、CCI等,我们将他们统一归类到BUS

DVFS.

4.3.1 PLL DVFS配置

背景:在某些平台发现PLL的频率超过一定值后,PLL所在的电压域需要提高电压,因此需要根据PLL的频率调

整电压。

功能说明:通过注册clock notifier,监控PLL频率的变化,如果PLL是升频,先抬压再提频,如果PLL是降频,

先降频再降压。

配置方法:需要增加"rockchip,busfreq-policy"、"clocks"、"clock-names"、"operating-points-v2"和 "bus-supply"属性。

以PX30为例,DTSI文件配置如下:

```
1
    bus_apll: bus-apll {
2
        compatible = "rockchip,px30-bus";
 3
         * 使用clkfreq调频调压策略,通过注册clock notifier,监控PLL频率的变化,
 4
 5
         * 如果PLL是升频,先抬压再提频,如果PLL是降频,先降频再降压.
 6
 7
        rockchip,busfreq-policy = "clkfreq";
8
                                                    /* 时钟配置 */
        clocks = <&cru PLL_APLL>;
9
        clock-names = "bus";
        operating-points-v2 = <&bus_apll_opp_table>; /* OPP Table配置 */
10
11
        status = "disabled";
12
    };
13
14
    bus_apll_opp_table: bus-apll-opp-table {
15
        compatible = "operating-points-v2";
16
        opp-shared;
        /* PLL频率小于等于1008MHz, 电压950mV, 大于1008MHz, 电压1000mV */
17
        opp-1512000000 {
18
19
            opp-hz = /bits/ 64 <1512000000>;
20
            opp-microvolt = <1000000>;
        opp-1008000000 {
21
22
            opp-hz = /bits/ 64 < 1008000000>;
            opp-microvolt = <950000>;
23
24
        };
25 };
```

板级配置如下:

```
1
    &i2c0 {
 2
        status = "okay";
        rk809: pmic@20 {
 3
            compatible = "rockchip, rk809";
 4
            reg = <0x20>;
 5
 6
             . . .
 7
            regulators {
                vdd_logic: DCDC_REG1 {
 8
 9
                     regulator-always-on;
10
                     regulator-boot-on;
                     regulator-min-microvolt = <950000>;
11
12
                     regulator-max-microvolt = <1350000>;
13
                     regulator-ramp-delay = <6001>;
14
                     regulator-initial-mode = <0x2>;
15
                     regulator-name = "vdd_logic";
                     regulator-state-mem {
16
17
                         regulator-on-in-suspend;
18
                         regulator-suspend-microvolt = <950000>;
19
                     };
20
                };
            }
21
22
        }
23
    }
24
25
    &bus_ap11 {
        bus-supply = <&vdd_logic>; /* regulator配置,根据实际产品硬件使用的电源方案修
26
        status = "okay";
27
```

5 用户态接口介绍

设备成功注册devfreq后,会在/sys/class/devfreq/目录下生成一个包含用户态接口的子目录,比如ff9a0000.gpu,通过用户态接口可以切换governor,查看当前频率,修改频率等,具体如下:

```
available_frequencies
                         /* 系统支持的频率 */
2
  available_governors
                         /* 系统支持的变频策略 */
3
  cur_freq
                         /* 当前频率 */
                         /* 当前使用的变频策略 */
  governor
5 load
                         /* 当前负载 */
                         /* 软件上限制的最高频率 */
6 max_freq
7
  min_freq
                         /* 软件上限制的最低频率 */
8 polling_interval
                         /* 检测负载的间隔时间 */
9
  target_freq
                         /* 软件上最后一次设置的频率 */
10 trans_stat
                          /* 每个频率上的变频次数和运行时间 */
```

6 常见问题

6.1 如何查看频率电压表

执行如下命令:

```
1 cat /sys/kernel/debug/opp/opp_summary
```

以PX30为例:

1	device	rate(Hz)	target(uV)	min(uV)	max(uV)
2					
3	platform-dmc				
4		194000000	950000	950000	950000
5		328000000	950000	950000	950000
6		450000000	950000	950000	950000
7		528000000	975000	975000	975000
8		666000000	1000000	1000000	1000000
9	platform-ff400000.	gpu			
10		200000000	950000	950000	950000
11		300000000	950000	950000	950000
12		40000000	1025000	1025000	1025000
13		480000000	1100000	1100000	1100000
14	platform-bus-apll				
15		1008000000	950000	950000	950000
16		1512000000	1000000	1000000	1000000

6.2 如何定频

方法一:将OPP Table中不想要的频率全部disable掉,只留一个想要的频率即可。以PX30为例,GPU 定频

400MHz的配置如下:

```
1 gpu_opp_table: gpu-opp-table {
```

```
compatible = "operating-points-v2";
 2
 3
         . . .
 4
        opp-200000000 {
 5
            opp-hz = /bits/64 < 200000000>;
 6
            opp-microvolt = <950000>;
 7
            opp-microvolt-L0 = <950000>;
 8
            opp-microvolt-L1 = <950000>;
 9
            opp-microvolt-L2 = <950000>;
            opp-microvolt-L3 = <950000>;
10
11
            status = "disabled";
12
        };
13
        opp-300000000 {
14
            opp-hz = /bits/ 64 < 300000000>;
            opp-microvolt = <975000>;
15
16
            opp-microvolt-L0 = <975000>;
            opp-microvolt-L1 = <950000>;
17
18
            opp-microvolt-L2 = <950000>;
19
            opp-microvolt-L3 = <950000>;
            status = "disabled";
20
21
        };
        opp-400000000 {
22
23
            opp-hz = /bits/ 64 < 400000000>;
24
            opp-microvolt = <1050000>;
25
            opp-microvolt-L0 = <1050000>;
26
            opp-microvolt-L1 = <1025000>;
27
            opp-microvolt-L2 = <975000>;
28
            opp-microvolt-L3 = <950000>;
29
        };
30
        opp-480000000 {
31
            opp-hz = /bits/ 64 < 480000000>;
32
            opp-microvolt = <1125000>;
33
            opp-microvolt-L0 = <1125000>;
34
            opp-microvolt-L1 = <1100000>;
35
            opp-microvolt-L2 = <1050000>;
36
            opp-microvolt-L3 = <1000000>;
37
            status = "disabled";
38
        };
39 };
```

方法二:开机后通过命令定频。以PX30为例,GPU定频400MHz的命令如下:

```
1 /* 切换到userspace,不一定是ff400000.gpu,根据不同的平台修改 */
2 echo userspace > /sys/class/devfreq/ff400000.gpu/governor
3 /* 设置400MHz */
4 echo 400000000 > /sys/class/devfreq/ff400000.gpu/userspace/set_freq
5 /* 查看当前频率 */
6 cat /sys/class/devfreq/ff400000.gpu/cur_freq
```

6.3 如何查看当前频率

可以通过devfreq的用户接口和clock的debug接口两种方法查看频率。以PX30为例,查看GPU的频率,命

令如下:

```
1/* 方法一: devfreq的用户态接口,不一定是ff400000.gpu,根据不同的平台修改 */2cat /sys/class/devfreq/ff400000.gpu/cur_freq3/* 方法二: clock debug接口,不一定是aclk_gpu,根据实际的clock配置修改 */5cat /sys/kernel/debug/clk/aclk_gpu/clk_rate
```

6.4 如何查看当前电压

可以通过regulator的debug接口查看电压。以PX30为例,查看GPU的电压,命令如下:

```
1 /* 不一定是vdd_logic,根据实际的regulator配置修改 */
2 cat /sys/kernel/debug/regulator/vdd_logic/voltage
```

6.5 如何单独调频调压

以PX30 GPU为例,设置频率为400MHz,电压1000mV。

```
/* 关闭自动变频,不一定是ff400000.gpu,根据不同的平台修改 */
echo userspace > /sys/class/devfreq/ff400000.gpu/governor

/* 调频,不一定是aclk_gpu,根据实际的clock配置修改 */
echo 4000000000 > /sys/kernel/debug/clk/aclk_gpu/clk_rate
cat /sys/kernel/debug/clk/aclk_gpu/clk_rate

/* 调压,不一定是vdd_logic,根据实际的regulator配置修改 */
echo 10000000 > /sys/kernel/debug/regulator/vdd_logic/voltage
cat /sys/kernel/debug/regulator/vdd_logic/voltage
```

注意:升频的时候,先升压再升频;降频的时候,先降频再降压。

6.6 如何查看当前电压的档位

如果是通过PVTM调压,执行如下命令

```
1 | dmesg | grep pvtm
```

以RK3399 GPU为例,会打印出如下信息:

```
1 [ 0.669456] cpu cpu0: temp=22222, pvtm=138792 (140977 + -2185)
2 [ 0.670601] cpu cpu0: pvtm-volt-sel=0
3 [ 0.683008] cpu cpu4: temp=22222, pvtm=148761 (150110 + -1349)
4 [ 0.683109] cpu cpu4: pvtm-volt-sel=0
5 [ 1.495247] rockchip-dmc dmc: Failed to get pvtm
6 [ 3.366028] mali ff9a0000.gpu: temp=22777, pvtm=120824 (121698 + -874)
7 /* pvtm-volt-sel=0, 说明当前芯片GPU用的是opp-microvolt-LO对应的电压 */
8 [ 3.366915] mali ff9a0000.gpu: pvtm-volt-sel=0
```

同理如果是通过leakage调压,则执行如下命令,也有类似打印输出。

```
1 | dmesg | grep leakage
```

6.7 如何查看leakage

```
1 | dmesg | grep leakage
```

以RK3399 GPU为例,会有如下打印:

```
1 [ 0.656175] cpu cpu0: leakage=10
2 [ 0.671092] cpu cpu4: leakage=20
3 [ 1.492769] rockchip-dmc dmc: Failed to get leakage
4 /* leakage=15, 说明当前芯片GPU的leakage是15mA */
5 [ 3.341084] mali ff9a0000.gpu: leakage=15
```

6.8 如何修改电压

方法一:直接修改电压表,以GPU 200MHz抬压25000uV为例。

假设默认200MHz的OPP节点如下:

```
opp-200000000 {
1
       opp-hz = /bits/ 64 <200000000>;
2
3
       opp-microvolt = <800000>;
4
       opp-microvolt-L0 = <800000>;
5
       opp-microvolt-L1 = <800000>;
6
       opp-microvolt-L2 = <800000>;
7
       opp-microvolt-L3 = <800000>;
8
  };
```

修改后:

```
opp-200000000 {
1
2
       opp-hz = /bits/ 64 < 200000000>;
3
       /* 每个档位都要加25000uV */
4
       opp-microvolt = <825000>;
5
       opp-microvolt-L0 = <825000>;
6
       opp-microvolt-L1 = <825000>;
7
       opp-microvolt-L2 = <825000>;
8
       opp-microvolt-L3 = \langle 825000 \rangle;
9
   };
```

方法二:通过修改IR-Drop的配置,调整电压。以GPU 200MHz抬压25000uV为例。

假设IR-Drop默认配置如下:

```
1
   &gpu_opp_table {
2
3
       * max IR-drop values on different freq condition for this board!
4
     /*
5
6
       * 实际产品硬件,不同频率下的电源纹波情况:
7
       * 200Mhz-520MHz, 电源纹波为50000uV, 最终电压会增加25000uV(50000-25000(EVB
   板纹波))
       */
8
    rockchip,board-irdrop = <</pre>
9
10
      /* MHz MHz uV */
            200 520 50000
11
12
     >;
13 };
```

修改后如下:

```
1 &gpu_opp_table {
2
     /*
3
      * max IR-drop values on different freq condition for this board!
4
5
       * 实际产品硬件,不同频率下的电源纹波情况:
6
7
       * 200Mhz-299MHz, 电源纹波为75000uV, 最终电压会增加50000uV(75000-25000(EVB
       * 300Mhz-520MHz, 电源纹波为50000uV, 最终电压会增加25000uV(50000-25000(EVB
   板纹波))
9
      */
    rockchip,board-irdrop = <
10
11
          /* MHz MHz uV */
            200 299 75000 /* 200MHz-299MHz从之前的50000改成了75000 */
12
13
            300 520 50000
14
   >;
15 };
```